

CERIO Corporation

CenOS 5.0 使用手冊

(支援 CERIO 室內型及室外型無線基地台機種)

NCC 警語

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

1. 使用此產品時應避免影響附近雷達系統之操作。
2. 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
3. 此器材須經專業安裝並限用於固定式點對點操作。
4. 本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。
5. 隱私權警語標示：「為維護隱私權，請妥適使用」。
6. 「電磁波曝露量MPE標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，本產品使用時建議應距離人體 35cm」。

內容

NCC 警語	2
1. 產品簡介	11
1.1 產品概要	11
1.2 系統登入設定	12
1.3 登入基地台的 WEB 管理頁面	15
2. 軟體設定	16
2.1 變更無線基地台的使用者介面語系	16
2.2 操作模式說明	17
2.2.1 無線基地台模式	17
2.2.2 CAP 無線基地台管理模式	18
2.2.3 Client Bridge 模式	18
2.2.4 WISP 模式	19
2.2.5 Router 模式	19
3. 無線基地台模式(AP Mode).....	20
3.1 設定操作模式	20
3.2 虛擬網路設定	21

3.2.1	虛擬無線基地台列表	21
3.2.2	虛擬無線基地台網路設定	22
3.2.3	虛擬無線基地台設定	24
3.2.4	MAC 過濾	29
3.2.5	802.11r/802.11k 快速漫遊	31
3.3	網頁認證功能	33
3.3.1	啟動網頁認證功能	34
3.3.2	認證功能設定	36
	# Google 的 OAuth2.0 服務頁面設定說明	39
	# Facebook 的 OAuth2.0 服務頁面設定說明	41
3.3.3	POP3 Server 帳戶認證	44
3.3.4	客製化頁面	44
3.3.5	語系	47
3.3.6	Walled Garden	48
3.3.7	特權名單	49
3.3.8	設定檔	49
3.4	RADIUS 伺服器	50

3.5	RADIUS 帳戶設定	51
3.6	無線設定	51
3.6.1	Radio 0 (2.4G)設定	52
3.6.2	Radio 1 (5G) 設定	54
3.6.3	進階設定.....	57
3.6.4	WMM 頻寬最佳化設定	58
3.6.5	WDS 設定.....	60
3.6.6	WDS 狀態.....	61
4.	CAP 模式.....	62
4.1	虛擬網路設定	62
4.2	AP Control	64
4.2.1	掃描無線基地台	65
	# 掃描操作程序說明 :	65
4.2.2	批次設定.....	66
4.2.3	AP 設定	68
4.2.4	群組設定.....	69
4.2.5	Map 設定	69

4.2.6	認證設定檔(Profile)	73
4.2.7	系統狀態	74
5.	Client Bridge 模式	75
5.1	設定操作模式	75
5.2	區域網路設定	75
5.3	DHCP 設定	77
5.4	無線設定	79
	無線站台橋接及訊號延伸設定步驟	79
5.4.1	Radio 0(2.4G)設定	81
5.4.2	Radio 1 (5G)設定	83
5.4.3	進階設定	85
5.4.4	WMM 頻寬最佳化設定	86
5.4.5	基地台橋接設定	87
5.4.6	Repeater AP(延伸基地台)設定	89
5.4.7	MAC 位址過濾	90
5.4.8	802.11r 快速漫遊	91

6.	WISP 模式	94
6.1	設定操作模式	94
6.2	WAN 設定	94
6.3	區域網路設定	98
6.4	DHCP 設定	99
6.5	無線設定	102
	橋接上端 WISP 站台及訊號延伸設定步驟	102
6.5.1	Radio 0 (2.4G)設定	104
6.5.2	Radio 1 (5G) 設定	106
6.5.3	進階設定	108
6.5.4	WMM 頻寬最佳設定	109
6.5.5	基地台橋接設定	110
6.5.6	Repeater AP(延伸基地台)設定	112
6.5.7	MAC 位址過濾	113
6.5.8	802.11r 快速漫遊	114
6.6	進階	117
6.6.1	DMZ	117


6.6.2	IP 過濾	118
6.6.3	MAC 過濾	119
6.6.4	虛擬伺服器	120
6.6.5	存取控制	121
6.6.6	時間規則	126
7.	Router 模式	127
7.1	操作模式	127
7.2	WAN 設定	128
7.3	虛擬網路設定	131
7.3.1	網路設定(按鈕)	133
7.3.2	DHCP 伺服器設定	134
7.3.3	[2.4/5G]無線基地台設定	136
7.3.4	[2.4/5G]無線 MAC 過濾	138
7.3.5	[2.4/5G]的 802.11r 快速漫遊	140
7.4	無線設定	142
7.4.1	Radio 0 (2.4G) 設定	142

7.4.2	Radio 1 (5G) 設定	144
7.4.3	進階設定	146
7.4.4	WMM 頻寬最佳化	148
7.5	進階	149
7.5.1	DMZ	149
7.5.2	IP 過濾	150
7.5.3	MAC 過濾	151
7.5.4	虛擬伺服器	152
7.5.5	存取控制	153
7.5.6	時間規則	157
8.	系統設定	159
8.1	系統管理	159
8.2	時間伺服器	161
8.3	PoE 橋接	161
8.4	SNMP	162
8.5	時間規則	164
9.	工具	165
9.1	系統設定管理	165

9.2	韌體升級	166
9.3	網路測試工具	167
9.4	重新啟動	168
10.	系統狀態	169
10.1	系統狀態	170
10.2	無線用戶狀態	171
10.3	系統紀錄	171
11.	[相關技術文件]	172
11.1	WDS 相關設定	172
11.2	套用 CERIO 網頁認證登入頁面操作	173
Appendix A. WEB GUI Valid Characters.....		179

1. 產品簡介

1.1 產品概要



請點擊圖示連結
CenOS 5.0 線上體驗

重要功能簡介

- 支援五種操作模式。
- 認證機制支援 訪客登錄、本機認證帳戶、OAuth2.0 for Facebook and Google+ Login, 內建 RADIUS 認證帳戶。
- 無線基地台集中管理模式最高可管理：
 - 128 台無線基地台(使用 11ac 無線基地台去管理)
 - 16 台無線基地台(使用 11n 無線基地台去管理)
 - (只需升級核心軟體，不須註冊費用)
- 可自訂 Captive Portal 網頁認證入口平台認證方式。
- 內建基本 802.1x RADIUS 認證伺服器帳戶資料庫功能適合中小環境免去另外架設伺服器成本(只有 11ac 支援)。
- 每一個 ESSID 支援設定 10 個本機認證帳戶以及支援指向外部 RADIUS 指向 RADIUS 認證伺服器。
- 管理者可以透過 CenOS 5.0 CAP 模式對區域網路內所被掃描到同樣是 5.0 架構的 AAP 設備導入管理列表做到集中管理並且可以批次修改 AP 的 IP 位置、參數設定減少維修及安裝時間以減少時間和成本。
- 網路管理員可以利用內建的頻寬管理設定機制來控制使用者上傳和下載的速度，亦可設置單一使用者上網的總時數。
- 11ac 無線基地台支援共 16 組虛擬 LAN (VLAN) 及 32 組 SSID。每組 VLAN 可支援兩組 SSID，供 2.4GHz 頻段 及 5GHz 頻段使用。
- 11n 無線基地台支援 8 組 SSID。
- 支援 IEEE802.11f IAPP 漫遊以及 IEEE802.11r and IEEE802.11k 快速漫遊。
- 雙頻機種 在 AP 模式下，每頻段可支援 8 組 WDS 橋接，最大支援達 16 組 WDS 橋接。

CenOS 5.0為一全新架構CERIO無線網路系統核心軟體支援下列五種模式：

1. 無線基地台AP模式 (Access Point模式，包含多重認證功能及 WDS功能)
2. 管理AP模式 (CAP模式，無線基地台集中管理功能)
3. 路由器AP模式 (Router AP模式)
4. 末端橋接+無線中繼模式(Client Bridge + Repeater Mode)
5. WISP模式 (WISP/ CPE Repeater + AP Mode)

如此多用途和功能豐富的軟體可以讓CERIO的無線設備可充分地面對客戶的需求，為所有的網絡架構的全方位無線解決方案。

CenOS 5.0 所支援的 AP 型號不論其中原本韌體的版本皆可升級至最新架構的 CenOS 5.0，且下載韌體不需任何費用或是購買新機才可擁有。


1.2 系統登入設定

智鼎的 CenOS 5.0 採用網頁管理方式，當架構建置完成，可以透過瀏覽器輸入 192.168.2.254(預設 IP 位置) 進入管理，當進入頁面後輸入正確的帳號密碼即可管理設備功能，接下來請依照以下步驟繼續設定您的電腦以便可以讓您的電腦與 CenOS5.0 軟體互相連接。

Windows 7 作業系統為例

為了進入 CenOS 5.0 軟體的管理頁面，則電腦 IP 網段必須與 CenOS 5.0 軟體的網段相同，才有辦法透過瀏覽器登入管理頁面進行設定。而手動設定 IP 時您必須先至使用者電腦中變更 TCP/IP 協定，但請注意 PC / NOTEBOOK 的 IP 位址千萬不可與 CenOS 5.0 軟體的本機區域網路中的網路設備或 PC / NOTEBOOK 使用相同的 IP 位址，以免發生 IP 位址衝突的狀況。以下步驟將協助您完成登入 CenOS 5.0 軟體的設定頁面。


步驟 1：請點擊螢幕右下方的網路運作小圖示，再點擊 "開啟網路和共用中心"，進入設定頁面。




步驟 2: 當進入網路共用中心後，在左邊目錄部分找出 " 變更介面卡設定 " 點擊進入。




步驟 3: 進入變更介面卡設定則會出現以下圖示，將滑鼠移到 " 區域連線 " 後按下右鍵點擊內容。




步驟 4：出現右鍵選單後，點擊選單下方的 "內容" (如下圖所示)將進入設定 TCP/IP。



步驟 5：進入後再 "這個連線使用下列項目" 內找出 "網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)" 選項點擊兩下進入編輯。




步驟 6： 點擊 TCP/IPv4 將進入 PC 或筆電的 IP 位址設定頁面，預設為自動取得 IP 位址，我們將它改為“使用以下的 IP 位址”，並在 IP 欄位打入與 CenOS 5.0 軟體的同網段 IP 位址，例如 CenOS 5.0 軟體的預設 IP 為 192.168.2.254，則 PC 或筆電的 IP 為者可以設定 192.168.2.x，x 可設定 1~至 253 之間的數值。以下圖為例，完成設定。




1.3 登入基地台的 WEB 管理頁面

接下來請開啟您的 IE 瀏覽器或其他如 Firefox、Chrome 瀏覽器並於 URL 網址列中輸入基地台預設的 IP 位址：<http://192.168.2.254>，然後按下鍵盤「Enter」鍵以開啟基地台的 WEB 管理介面。



- 成功登入管理介面後將出現基地台的登入畫面，請在使用者名稱欄位中輸入“root”，密碼鍵入“default”，然後按「確定」即可登入管理介面。



請使用預設使用者名稱“root”與 預設密碼 “default “ 進行登入。


2. 軟體設定

2.1 變更無線基地台的使用者介面語系

若管理者需要使用中文頁面，管理者可以直接進入基地台管理頁面的系統內變更管理頁面的介面語系。無線基地台的預設值啟動為英文語系操作介面下，請依照以下方式變更介面語系：

1. 點選進入「System」系統頁面。
2. 再點選進入「Management」管理頁面。
3. 點選「System Language」選項，並在「Language」下拉式選單中，選取「繁體中文」選項。

確認變更為「正體中文」後，請按下「Save」鍵儲存該項設定。



2.2 操作模式說明



並非所有的裝載 CenOS 5.0 核心軟體的無線基地台都支援五種操作模式。請參考 CERIO 網站上的說明。

2.2.1 無線基地台模式

- 支援傳統無線基地台功能。
- 內建 DHCP 伺服器，可自動分配 IP 位址給連線用戶。
- 支援 WDS 連線。
- WDS 設定支援 AES 加密。
- 支援單一入口網頁認證。
- 認證模式支援本機內建帳戶認證、802.1x RADIUS 認證伺服器帳戶認證、OAuth 2.0 開放性同步帳戶認證等方式。


無線基地台模式 (Access Point mode)



無線基地台模式+WDS功能 (AP mode + WDS function)



無線基地台模式+認證入口功能(AAP) (AP mode + Authentication)



2.2.2 CAP 無線基地台管理模式

切換 CAP 模式後，此模式非無線基地台，而是成為一台中央集中管理器，負責集中管理多台 AAP 模式的無線基地台，主要能集中設定，VLAN 管理，基地台監測等等。

CAP模式 (CAP mode)集中式控管平台



2.2.3 Client Bridge 模式

切換為 Client Bridge 模式後，則設備必須要與上端的基地台做橋接方可正常運作，而與上端 AP 橋接之後 Repeater 延伸基地台才可正常使用。

Client 橋接模式 + 延伸無線基地台功能 (Client Bridge mode + Repeater AP)



2.2.4 WISP 模式

切換此模式，WAN 端撥接方式將使用 Wireless 方式與上端無線 xDSL 做橋接。

WISP模式 + 延伸無線基地台功能 (WISP mode + Repeater AP)



2.2.5 Router 模式

當您啟動了 Router AP 模式後，WAN 埠連接上端 ISP 的 DSL 裝置，例如：PPPoE ADSL / Cable Modem / 固定制 ADSL 等，同時啟動 NAT 與 DHCP 功能以提供下層有線或無線使用者連結，並內建相當進階的功能，使用者可以依照需求進行網路連線管制、DMZ 以及虛擬伺服器規則設定等。

路由器模式 + 無線基地台功能 (Router AP Mode)



3. 無線基地台模式(AP Mode)

當設定為無線基地台模式後，此模式支援基本無線基地台功能、網頁認證功能、WDS 連線功能等，請參閱以下說明：

3.1 設定操作模式

請點選“系統設定” → “模式設定”，選擇無線基地台模式，確認後“按下儲存&重新啟動”按鈕即可完成模式切換。



3.2 虛擬網路設定

首先開始設定 AP 的(LAN)IP 位址等功能，請點擊“系統設定” → “虛擬網路設定”。



確認後，將設定每個虛擬網路功能，以及本機 VLAN 端的閘道器及 DNS 位址等項目。

3.2.1 虛擬無線基地台列表



Cerio's 雙頻無線基地台，支援 16 個 VLAN 及 32 個 SSIDs(每個頻段支援 16 個 SSIDs)。

虛擬網路設定

虛擬網路列表

#	虛擬網路服務	旗標	IP位址	子網路遮罩	Radio 0	Radio 1	執行
0	啟用	Native ETH0 Native ETH1 存取控制	192.168.2.254	255.255.255.0	2.4G_0_0	5G_0_1	網路
1	停用	ETH0.101 ETH1.101	-	-	2.4G_1_0	5G_1_1	網路
2	停用	ETH0.102 ETH1.102	-	-	2.4G_2_0	5G_2_1	網路



Cerio's 單頻無線基地台，支援 7 個 VLAN 及 7 個 SSIDs。

虛擬網路列表


#	虛擬網路服務	旗標	IP位址	子網路遮罩	Radio 0	執行
0	啟用	Native ETH0	192.168.2.254	255.255.255.0	NGS_AP0	網路
1	停用	ETH0.101	192.168.101.254	255.255.255.0	NGS_AP1	網路
2	停用	ETH0.102	192.168.102.254	255.255.255.0	NGS_AP2	網路
3	停用	ETH0.103	192.168.103.254	255.255.255.0	NGS_AP3	網路

The screenshot shows two configuration panels. The left panel is titled '預設閘道' (Default Gateway) and contains a text input field with the value '192.168.2.1'. The right panel is titled 'DNS' and contains two text input fields: 'DNS1' with the value '192.168.2.1' and 'DNS2' which is empty. Below these panels are two buttons: a green '儲存' (Save) button and a white '取消' (Cancel) button.

- **#**：顯示虛擬網路組別。
- **虛擬網路服務**：顯示每組的虛擬網路目前是否啟用或停用。
- **旗標**：顯示虛擬網路使用的 Tag ID 資訊，當顯示表示 **Native ETH0** 目前主要的有線連接是以此虛擬網路為主要登入系統。
- **IP 位址**：顯示每個虛擬網路所設定的 IP 位址。
- **子網路遮罩**：顯示每個虛擬網路所設定的子網路遮罩。
- **Radio 0**：為 2.4Ghz 基地台，可顯示每個虛擬網路中 2.4Ghz 的 SSID 名稱以及是否啟用(綠色為啟用，紅色代表停用)。
- **Radio 1**：為 5Ghz 基地台，可顯示每個虛擬網路中 5Ghz 的 SSID 名稱以及是否啟用(綠色為啟用，紅色代表停用)。
- **執行**：點擊 **網路** 的按鈕，進入 LAN 的設定頁面，點擊 **網路** 下拉箭頭則顯示無線設定功能列表。
- **預設閘道**：設定閘道器 IP 位址。
- **DNS**：設定 DNS 解析的 IP 位址。

3.2.2 虛擬無線基地台網路設定

點擊“網路”按鈕進入設定虛擬網路相關功能 **網路**



- **虛擬網路服務**：可啟用或關閉虛擬網路功能，預設值指開啟“**虛擬網路 0**”。
- **IP 設定**：可啟用/關閉“**虛擬網路**”的 VLAN IP, 或修改虛擬網路的 IP 位址/子網路遮罩。




Notice

虛擬網路服務及 IP 位址至少需要有一組 VLAN 服務可以正常登入管理，**請勿將整個虛擬網路服務(VLAN)功能全關閉**，以免造成無法登入管理頁面進行管理，必須回復預設值。

系統管理：

- **Access Point0(2.4G)**：可針對虛擬網路(0~7)啟用或關閉 2.4G 的訊號。
- **Access Point0(5G)**：可針對虛擬網路(0~7)啟用或關閉 5G 的訊號。
- **802.1d Spanning Tree**：可啟用或關閉 Spanning Tree 功能。

802.1d Spanning Tree 簡稱為 STP·啟用此功能應用在整個區域網路使用迴圈架構時，將可以避免迴圈架構導致網路癱瘓，如下圖描述。



- **管理埠**：可啟用或關閉此無線基地台是否要被管理器管理。
- **IAPP**：可選擇使用 2.4G 或 5G 的 IAPP 無線漫遊。(IAPP 漫遊條件為 SSID 需一樣, 無線加密需使用 WPA2-PSK 以及使用 AES 的加密演算方式)
- **ETH0**：可啟用或關閉是否要使用 RJ-45 有線連接至無線基地台，注意當關閉此服務，將無法透過網路線去連接此無線基地台，至少需要開啟一組 VLAN 服務可以正常登入管理。
- **ETH1**：可啟用或關閉是否要使用 RJ-45 有線連接至無線基地台，注意當關閉此服務，將無法透過網路線去連接此無線基地台，至少需要開啟一組 VLAN 服務可以正常登入管理。
- **VLAN tag**：使用標準 802.1Q 規範，可關閉或啟用功能。tag 可設置 1~4096，當設定此功能後，則有線連接必須為同一組 VLAN tag 方可連線登入管理介面。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定，並按下「重新啟動」按鈕，將完成套用新設定。

3.2.3 虛擬無線基地台設定

請在虛擬網路列表上，在“執行”欄位下點擊“網路”按鈕旁邊的小箭頭下拉可設定 DHCP 伺服器，頻寬管理和 2.4G 和 5G 的無線基地台功能，無線 MAC 連線過濾以及 802.1r 快速無線漫遊設定等。如下圖所示：



- **DHCP 伺服器**：可啟用或關閉 DHCP 伺服器服務。



☰ DHCP服務

模式 啟用 關閉

若網路架構中無 DHCP 伺服器或者是架構中想利用第二台 DHCP 伺服器去分派 IP 時，管理者就可以啟用此功能，來設定網段去分派 IP 位址。

☰ DHCP設定

起始IP位址

結束IP位址

子網路遮罩

預設閘道

主要DNS伺服器位址

次要DNS伺服器位址

WINS伺服器位址

網域名稱

IP租用時間

- **起始 IP 位址**：設定 DHCP 所派發的起始 IP 位址。
- **結束 IP 位址**：設定 DHCP 結束派發的 IP 位址。
- **子網路遮罩**：設定 IP 的子網路遮罩。
- **預設閘道**：設定 DHCP 派發的預設閘道位址。
- **DNS 伺服器位址**：設定 DHCP 派發的 DNS 伺服器位址。
- **WINS 伺服器位址**：若網路環境有架設 WINS 解析伺服器，可在此設定 WINS 的 IP 位址
- **Domain**：設定網域名稱。
- **IP 租用時間**：當 DHCP 伺服器派發 IP 後，可設定多久時間結束租用拿回 IP 位址，預設值為 86400 秒。
- **DHCP 用戶列表**：當 DHCP 伺服器派發出去的 IP 位址將記錄在此列表上。

☰ DHCP用戶列表				
#	IP位址	MAC位址	Expired	執行
-	-	-	-	-

- **固定 IP 設定**

Static Lease IP Setup

註解

IP位址

MAC位址 新增

Static Lease IP List

#	註解	IP位址	MAC位址	執行
-	-	-	-	-

- ✓ **Static Lease IP Setup** : 若有特定設備需要取得 DHCP 伺服器所固定派發的 IP 位址，可在上面設定設備的 MAC 位址以及固定要取得的派送 IP 位址即可。
- ✓ **Static Lease IP List** : 當設定完成 Static Lease IP Setup 後，資訊將列入此名單內

➤ **頻寬控制**: 限制 VLAN 的使用或是用戶端的最大/小頻寬，用戶頻寬管理可限制 IP/MASK , IP Range, Port(Service), SIP, RTP/RTSP, WEB 等等的頻寬限制。



管理人員可以選擇啟用或關閉此頻寬管理之功能

頻寬控制

模式 啟用 關閉

Airtime Fairness 啟用 關閉

- **模式**: 管理員可以選擇啟用頻寬控制
- **Airtime Fairness**: 能讓 TX/RX 能接近平衡，不至於讓上下載落差太大(此功能應用較常見的是兩台對等的設備使用 AP+Client 橋接之應用)

Total Bandwidth Control

模式 啟用 關閉

上傳 Kbps

下載 Kbps

QoS RuleList							
#	啟動	Rule Mode	Value1	Value2	Upload(Kbps)	Download(Kbps)	註解
1	<input type="checkbox"/>	ANY			1024	1024	
2	<input type="checkbox"/>	ANY			1024	1024	
3	<input type="checkbox"/>	ANY			1024	1024	
4	<input type="checkbox"/>	ANY			1024	1024	
5	<input type="checkbox"/>	ANY			1024	1024	

- **Total Bandwidth Control:** 管理人員可限制此 VLAN 的總上傳與下載的頻寬速率
- **QoS Rule List:** 管理人員可以限制 IP/MASK , IP Range, Port(Service), SIP, RTP/RTSP, WEB 等協議, 每個 VLAN 共可設定 10 筆 QoS 規則

➤ **Radio 0 (2.4G) / 1(5G):** 無線基地台設定, 如下:

☰ 加密模式

無線基地台 啟用 關閉

SSID名稱

可視SSID 啟用 關閉

隔離無線使用者 啟用 關閉

連線限制 啟用 關閉

使用者連線數

加密類型

- **無線基地台:** 可針對特定的"虛擬網路(0~7)"啟用或關閉無線基地台訊號。
- **SSID 名稱:** 顯示此虛擬網路的無線 SSID 名稱。
- **可視 SSID:** 預設為開啟, 點選「關閉」後此無線服務將會隱藏 SSID 顯示功能。
- **隔離無線使用者:** 點選「啟用」後, 將阻隔無線使用者與無線使用者之間的溝通, 不含有線。
- **連線限制:** 針對一個 SSID 最大可連線的無線使用者數量, 最大支援同時 64 個使用者存取同一個 SSID。



最佳建議 2.4G 最大連線數 40 人, 5G 最大連線數 60 人

- **加密類型:** 管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x 等 3 種加密模式。

WPA-PSK/WPA2-PSK Personal

- **WPA 模式**：可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式，或者可單一固定使用 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。
- **加密演算法**：使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法，出廠預設值 AES，此加密演算法，將影響傳送速率，建議使用 AES。
- **主要金鑰群組更新時間**：使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間，出廠預設值為 600 秒。
- **金鑰**：管理者設定此虛擬無線網路 SSID 連線密碼。
- **WPS**：啟用後將可點擊 Push button。假若 WiFi Client 設備有 WPS 功能鍵，可透過此功能直接偵測互相連接，就無須再輸入設定及密碼即可馬上完成連接動作。

WPA/WAP2-Enterprise

- **WPA 模式**：可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式，或者可單一固定使用 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。

- **加密演算法**：使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法，出廠預設值 AES，此加密演算法，將影響傳送速率，建議使用 AES。
- **主要金鑰群組更新時間**：使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間，出廠預設值為 600 秒。
- **Radius 伺服器**：設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- **Radius 埠**：主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- **Radius Secret**：輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。

802.1x 認證

當使用者啟用 WEB 802.1X，請參考動態 WEP 設定及 RADIUS 伺服器設定以利完整設定。



- **金鑰長度**：您可以選擇使用 64bits 或 128bits 金鑰長度，系統將會針對所選的位元來演算金鑰。
- **Radius 伺服器**：設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- **Radius 埠**：主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- **Radius Secret**：輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定，可設定多項功能後再一次性重新啟動，將套用新設定。

3.2.4 MAC 過濾


點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。



使用者可設定 ACL 加以控制用戶端連結，點選無線設定，點選虛擬 AP 設定，點選所要設定 ESSID 的 ACL 設定進入頁面，設定方式如下列：



- **規則：** 使用者可從下拉清單選取設定，可設定關閉、只阻擋 MAC 清單或只允許 MAC 清單等，使用方式如下：
 - **關閉：** 關閉 ACL 存取控制設定功能，所有無線使用者皆可以連線至無線基地台。
 - **只阻擋 MAC 清單：** 啟用 ACL 存取控制設定功能，若無線用戶端 MAC 位址設定於列表中則該無線用戶端則不允許連線至無線基地台。
 - **只允許 MAC 清單：** 啟用 ACL 存取控制設定功能，只有在列表中有 MAC 位址的無線用戶可以連線至無線基地台。
- **新增 MAC 位址：** 輸入要管理的使用者設備中 MAC 位址。



- **MAC 位址列表：** 被管理設備的 MAC 位址將列出至表單內。

MAC位址列表					
#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
1	aa:bc:dd:ef:11:23	<input type="button" value="刪除"/>	2	aa:bc:dd:ed:11:24	<input type="button" value="刪除"/>

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定，可設定多項功能後再一次性重新啟動，將套用新設定。

3.2.5 802.11r/802.11k 快速漫遊



IEEE 802.11r/11k 的技術，作用是將整個區域網路佈建的無線基地台所涵蓋的訊號範圍之間，讓無線使用端遊走無線基地台之間，迅速轉跳較佳的無線基地台連接，在轉跳過程不中斷。

☰ 802.11r/802.11k 快速漫遊

快速漫遊 啟用 關閉

☰ 快速漫遊設定

Mobility Domain

R0 Key Lifetime

Reassoc期限

R0/NAS Identifier

R1 Identifier

R1 Push 啟用 關閉

➤ **快速漫遊**：啟動或關閉漫遊功能。

- **Mobility Domain**：設第一組共享網域，所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID，目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。



此設定必須為 2 組 16 進位碼。

- **R0 Key Lifetime**：設定 PMK-R0 的使用壽命，預設為 10000，可設定 1~65535 內的值。
- **Reassoc deadline**：重新連接的截止時間，預設為 1000，可設定 1000~65535 內的值。
- **R0/NAS Identifier**：當使用 802.11r 時，在 nas_identifier 上是必須設定的，可設定 1~48 位元字串。
- **R1 Identifier**：PMK-R1 的 key 標識，設定 12 個字元，以 16 進位方式。
- **R1 Push**：自動連接 R1 Key Holders


R0 Key holders：輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。



The form titled "R0 Key holders" contains three input fields: "MAC位址" (Target MAC address), "NAS Identifier" (1-48 octets), and "128-bit Key" (128-bit key as hex string). A green "新增" (Add) button is located to the right of the 128-bit Key field.

- **MAC 位址**：輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **NAS Identifier**：輸入 AP 的 NAS Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key**：輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖



#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566...	刪除

R1 Key holders：輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊。



The form titled "R1 Key Holders" contains three input fields: "MAC位址" (Target MAC address), "R1 Identifier", and "128-bit Key" (128-bit key as hex string). A green "新增" (Add) button is located to the right of the 128-bit Key field.

- **MAC 位址**：輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **R1 Identifier**：輸入 AP 的 R1 Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key**：輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖。

#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900...	刪除

3.3 網頁認證功能



此功能頁面主要啟動熱點網頁身份驗證，支援本機帳戶認證 / RADIUS 伺服器帳戶認證 / OAuth 2.0 開放性帳戶認證及訪客認證。當網頁驗證成功後，才能進行使用網路服務相關資源。11ac 機種支援 16 個 VLAN，11n 機種支援 7 個 VLAN。



請點選“系統設定”→ “網頁認證功能”



#	虛擬網路服務	網頁認證功能	執行
0	啟用	停用	網頁認證功能
1	停用	停用	網頁認證功能
2	停用	停用	網頁認證功能
3	停用	停用	網頁認證功能
4	停用	停用	網頁認證功能
5	停用	停用	網頁認證功能
6	停用	停用	網頁認證功能
7	停用	停用	網頁認證功能



1.  按鈕，主要能設定啟用認證功能服務及相關認證服務等。
2.  下拉功能選單，可設定提供給“遊客”使用、本機帳號、OAuth2.0 認證、網頁登入頁面客製化、登入頁面語系、Walled Garden、特權名單以及將認證功能的設定檔備份或存回套用等等。


- #：顯示虛擬網路組別。11ac 為 16 組、11n 為 7 組
- 虛擬網路服務：顯示每組的虛擬網路目前是否啟用或停用。
- 網頁認證功能：顯示每組的網頁認證功能目前是否啟用或停用。
- 執行：點擊  的按鈕，進入 LAN 的設定頁面，點擊下拉箭頭  則顯示無線設定功能列表。

※ 以下說明解說認證功能

3.3.1 啟動網頁認證功能

主要能設定啟用認證功能服務及認證方式，同時可設定頻寬控制等相關功能。

請點擊 **網頁認證功能** 按鈕進入設定頁面。



網頁認證功能 啟用 關閉

➤ **網頁認證功能**：可選擇“啟用”或“關閉”認證服務。

當點擊啟用，則如下頁面操作說明



網頁認證功能 啟用 關閉

Radius設定
Radius 啟用 關閉

頻寬控制
單一使用者 啟用 關閉
總計 啟用 關閉
上傳 512 Kbps
下載 512 Kbps

設定認證功能
多重登入 3 User(s)
登入超時 10 Minutes
URL導向 http://www.google.com
登入URL位址 domain0.url
Session Log 啟用 關閉

設定本機用戶
本機帳號 啟用 關閉

儲存 取消

※ 設定認證功能



設定認證功能

多重登入 3 User(s)
登入超時 10 Minutes
URL導向 http://www.google.com
登入URL位址 domain0.login
Session Log 啟用 關閉


- **多重登入**：當勾選啟用此功能，則同一個帳號能給多人同時登入，同時登入人數可由管理者自行設定，0 為不限制。
- **登入超時**：當使用者登入後，無進行任何網路行為，無任何流量下，停滯幾分後系統自動讓使用者登出。
- **URL 導向**：使用者網頁登入後，系統自動導向到此設定網站位置。

- **登入 URL 位址**：設定登入頁面的網頁位址。
- **Session Log**：可選擇啟用或關閉，啟用主要是將使用者的上網 Session 資訊存放至 SysLog 伺服器上。



啟用後必須至系統設定→系統管理下設定“系統紀錄設定”去指定環境中的 SysLog 伺服器的 IP 位址及埠號，方可讓 session 的 log 訊息往 server 備存。

※ 設定本機用戶



- **本機帳號**：可選擇“啟用”或“關閉”使用本機帳號認證登入。



當啟用本機帳號後，請務必至“本機帳戶”功能選單去建立認證用戶帳密。請參考 3.3.2 認證功能設定→本機帳戶。

※ RADIUS 設定

網頁認證方式支援遠端 RADIUS 伺服器認證，假若環境中已經有使用 RADIUS 伺服器做安全認證帳戶，此功能認證啟用可以將網頁認證的帳戶指向內部的 RADIUS 伺服器，由現有的 RADIUS 伺服器內的帳戶資料做網頁登入認證使用。



- **Radius**：可設定“啟用”或“關閉”此認證服務。
- **主要伺服器的 IP 位址**：設定遠端 RADIUS 伺服器的 IP 位址。
- **次要的伺服器 IP 位址**：設定備用的 RADIUS 伺服器 IP 位址。(依照環境需求設定)
- **認證埠**：設定 RADIUS 伺服器使用的通訊埠號。
- **計費服務**：假若遠端 RADIUS 伺服器有啟用計費服務(如統計流量等等)之功能，可在此設定遠端 RADIUS 伺服器的計費服務埠。

- **認證類型**：可選擇 PAP 或 CHAP 的認證類型。
- **密鑰**：輸入連接遠端 RADIUS 伺服器的密鑰。

※ 頻寬控制

- **單一使用者**：可以啟動或關閉單一頻寬控制，針對每個所有使用者去限制上下傳頻寬。
- **總計**：可以啟動或關閉總計頻寬控制，限制總流量頻寬提供給下端所有使用者去使用。

3.3.2 認證功能設定

請點擊 **網頁認證功能** 下拉功能選單，可設定提供給“遊客”使用、本機帳號、OAuth2.0 認證、網頁登入頁面客製化、登入頁面語系、Walled Garden、特權名單以及將認證功能的設定檔備份或存回套用等等。

- **遊客**：可啟用或停用此服務，此功能主要可以設定網頁認證的遊客免輸入帳密就能享受網路服務資源，管理者則可以限制同時有多少遊客使用，限制遊客時間及使用流量管理等等。

☰ 遊客

服務 啟用 關閉

登入類型 一次性 Multiple Time

Count Limit

登入時間 Minutes

QoS 啟用 關閉

上傳 Kbps

下載 Kbps

- 服務：可“啟動”或“關閉”遊客功能服務。
- 登入類型：可選擇遊客使用網路服務的時間類型
 - ✓ 一次性：所謂一次性就是若給遊客使用 10 分鐘，從遊客登入開始的同時時間就開始計算，一直到 10 分鐘後結束。
 - ✓ Multiple Time：為多次性登入，也就是說假設給遊客 10 分鐘的時間，當遊客在 10 分鐘內登出，時間將停止不再計算，直到下次登入再由上次停止時間繼續計算。
- Count Limit：設定開放遊客的連線人數。
- 登入時間：設定遊客使用時間。
- QoS：可啟用或關閉遊客的使用上下載流量控制。

➤ 本機帳戶：可在本機上建立網頁認證的登入帳密，最多 20 筆資料。

☰ 建立本機帳戶名單

使用者名稱

密碼

☰ 本機用戶列表

#	名稱	執行
1	test	<input type="button" value="刪除"/>

- 使用者名稱：輸入使用者帳戶名稱。
- 密碼：輸入使用者的帳戶密碼。

本機用戶列表：將顯示所建立的所有帳戶帳號。

- **OAuth2.0**：開放第三方認證伺服器，可透過如 facebook 或 google 等的使用這戶作為網頁認證登入機制使用，此系統預設可使用 facebook 或 google 的認證設定。

OAuth 2.0 Provider List			建立新的Provider
#	啟動	Provider	執行
1	停用	Google	編輯
2	停用	Facebook	編輯

Google：管理者需先至 Google 的 OAuth2.0 服務頁面申請帳戶，將申請後的帳戶 ID 及密鑰輸入於欄位中。

OAuth 2.0 設定		進階
用戶端 ID	<input type="text"/>	
用戶端密鑰	<input type="text"/>	

以下資訊功能無須在增加或刪除，在預設值中已經將 Google 的設定認證資訊頁面位址增加到此欄位，若使用 Google 的 Oath2.0 則無需再設定。

Walled URL		
Walled URL	<input type="text"/>	
新增		
Walled URL 列表		
#	Walled URL	Action
1	accounts.google.com	刪除
2	accounts.google.com.tw	刪除
3	ssl.gstatic.com	刪除
4	lh6.googleusercontent.com	刪除
5	www.gstatic.com	刪除
6	www.googleapis.com	刪除

Google 的 OAuth2.0 服務頁面設定說明

1. 請登入至 google 的 API 管理介面去建立一個 OAuth 用戶端 ID

API 管理員	憑證
總覽	憑證 OAuth 同意畫面 網域驗證
憑證	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>API 憑證</p> <p>您需有憑證才能存取 API。請啟用您要使用的 API，然後再建立這些 API 所需的憑證。取決於 API，您可能需要 API 金鑰、服務帳戶或 OAuth 2.0 用戶端 ID。詳情請參閱 API 說明文件。</p> <p>建立憑證</p> </div>

OAuth 用戶端 ID

要求使用者同意您的應用程式存取其資料。
適用於 Google 日曆等 API。

2. 選擇網路應用程式

應用程式類型

- 網路應用程式
- Android [瞭解詳情](#)
- Chrome 應用程式 [瞭解詳情](#)
- iOS [瞭解詳情](#)
- PlayStation 4
- 其他

3. 設定 JavaScript 來源及 REDIRECT URI 授權重新導向 URI 的位址，如下

已授權的 JavaScript 來源

這是用戶端應用程式的來源 URI，可用於瀏覽器發出的要求。其中不得包含萬用字元 (http://*.example.com) 或是路徑 (<http://example.com/subdir>)。如果您使用的是非標準的通訊埠，就必須把這個通訊埠包含在來源 URI 中。

<http://domain0.login.com> ✕

<http://www.example.com>

已授權的重新導向 URI

重新導向 URI 用於網路伺服器發出的要求。使用者透過 Google 進行驗證後，系統就會將他們重新導向至應用程式中的這個路徑。此路徑會附帶存取的授權碼。路徑中必須含有通訊協定，不得含有網址片段或相對路徑，而且不能是公開的 IP 位址。


<http://domain0.login.com/login/index.cgi?cgi=CALLBACK>

Facebook 的 OAuth2.0 服務頁面設定說明

1. 先至 facebook 的 developers 頁面去，點擊 " 製作新應用程式 " 申請一組帳戶



2. 設定此應用程式屬性，為 www 網站



3. 建立此應用程式的名稱，之後可依照下一步進行設定，或直接跳過資訊



4. 之後可在基本設定內設定網址，新增一筆 URL

<http://domain0.login.com/login/index.cgi?cgi=CALLBACK>

OAuth-TEST

- 主控板
- 設定
- 基本資料**
- 進階

基本資料	進階
應用程式編號 <input type="text" value="00000000000000000000"/>	應用程式密鑰 <input type="password" value="....."/> <input type="button" value="顯示"/>
顯示名稱 <input type="text" value="OAuth-TEST"/>	命名空間 <input type="text"/>
應用程式網域 <input type="text"/>	聯絡電子郵件 <input type="text" value="dc@cerio.com.tw"/>

5. 在系統上的 Login URL 必須與 Facebook 的網址一樣(前面的 domain)

http://domain0.login.com/

設定認證功能

多重登入	<input type="checkbox"/>	3	User(s)
登入超時	<input type="text" value="10"/>		Minutes
URL導向	<input type="text" value="http://www.google.com"/>		
登入URL位址	<input type="text" value="domain0.login.com"/>		

Session Log 啟用 關閉

6. 管理者將申請後的帳戶 ID 及密鑰輸入於系統的 facebook 內的欄位中。

OAuth 2.0

Provider

啟動 啟用 關閉

OAuth 2.0 設定

用戶端 ID

用戶端密鑰

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 " ，完功能運作。



上述步驟是依照 Facebook 及 Google 步驟申請及設定(僅供參考，詳細則以第三方說明為主)，第三方認證伺服器(如 Facebook 或 Google)申請確認後將產生客戶端 ID 及客戶端密鑰。

檢查線上認證使用者

此資訊頁面主要可以即時檢查目前在線的認證使用者資訊。
請點擊"系統狀態"→"線上使用者"檢查認證成功的使用者。

認證的線上使用者

VLAN#	網頁認證功能	使用者數量	下載封包	上傳封包	下載位元	上傳位元	執行
0	ON	2	1384	1079	1.77MB	68.18KB	詳細
1	OFF	0	0	0	0B	0B	-
2	OFF	0	0	0	0B	0B	-
3	OFF	0	0	0	0B	0B	-

Authentication Zone 0 Online Users

#	認證方式	Username	IP位址	MAC位址	登入時間	下載封包	上傳封包	下載位元	上傳位元	執行
1	Local	danny	192.168.2.20	██████████	2015/01/01 00:39:28	285	362	96.98KB	69.02KB	登出
2	Local	test	192.168.2.22	██████████	2015/01/01 00:39:46	22807	21410	31.17MB	1.26MB	登出

認證日誌

此資訊頁面紀錄所有認證使用者的登入帳號及登入/登出的時間外，並統計認證使用者在使用的時間內所使用多少上下傳流量。

請點擊"系統狀態"→"認證資訊"檢查認證成功的使用者。


認證區日誌

#	日期/時間	系統狀態	使用者	IP位址	MAC位址	下載封包	上傳封包	下載位元	上傳位元
1	2015/01/01 00:13:35	LOGIN	██████████@yahoo.oo.j...	192.168.2.23	██████████	0	0	0B	0B
2	2015/01/01 00:14:26	LOGOUT	██████████@yahoo.oo.j...	192.168.2.23	██████████:a7	66	68	18.62KB	20.66KB
3	2015/01/01 00:14:55	LOGIN	test	192.168.2.24	██████████	0	0	0B	0B
4	2015/01/01 00:17:01	LOGOUT	test	192.168.2.24	██████████	1966	1687	1.96MB	167.13KB
5	2015/01/01 00:29:38	LOGIN	danny	192.168.2.21	██████████	0	0	0B	0B



3.3.3 POP3 Server 帳戶認證


網頁認證方式支援遠端 POP3 帳戶認證，此功能認證啟用可以將網頁認證的帳戶指向 POP3 伺服器，由現有的 POP3 伺服器內的帳戶資料做網頁登入認證使用。




- **服務**：可“啟動”或“關閉”POP3 Server 帳戶認證功能服務。
- **顯示名稱**：輸入所想要顯示的名稱。
- **Host**：POP3 伺服器的網址或 IP 位址。
- **埠號**：POP3 伺服器所使用的服務埠號碼。
- **Connect Type**：選擇 POP3 伺服器的連結類型 STARTTLS 或 SSL/TTL 或 None。
- **POP3 伺服器測試**：可以輸入一組電子郵件帳號及密碼來測試 POP3 伺服器設定是否正確。

3.3.4 客製化頁面

這功能主要可以編輯認證的網頁登入頁面。可以自行編輯去支援多國語系，也可以透過 HTML 和 CSS 語法自行去客製化認證的登入頁面。




- **Template** : 管理人員可選擇 Template(範本)啟用或關閉，啟用時可套用系統預設版面進行顏色修訂，若選擇關閉則可透過 html 語法做編輯。
 - 當選擇啟用，則登入頁面將使用系統預設的格式。當關閉範本則會跳出 HTML 語法，可透過語法自行去編輯登入頁面。



管理者可透過設定頁面去修改登入頁面的背景及字體顏色等。

- 當選擇關閉，則欄位將跳出 HTML 原始碼客製欄位提供管理者去編輯。



預設的原始碼紅色框框部分請勿刪除，其他部分則可透過 html 語法或 css 方式進行網頁編輯，編輯 html 原始碼最多可輸入 4096 字元，如下範例

```
HTML原始碼編輯器

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.serio.com.tw/login_page_demo/css.css" />
<script src="/javascripts/login.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Web Authentication</title>
</head>
<body>
<center>
<table width="480" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="6" height="76"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" width="480" height="180" class="backg">
<div> Web Authentication Login Page for CenOS 5.0 </div>
<p></p><center>
<div id="windows1">
<div class="win_font">Sign in</div>
<div class="container"></div>
</div></center></td></tr>
<tr><td colspan="6"><input type="submit" onclick="abc.style.display=abc.style.display=='none'?':'none'" value=" Walled Garden">
<div id=abc style="display:none" mce_style="display:none">
<a href="http://www.google.com.tw" class="css_btn_class">Google</a>
<a href="http://www.yahoo.com.tw" class="css_btn_class">Yahoo</a>
<a href="http://www.cerio.com.tw" class="css_btn_class">CERIO</a>
</div>
</td></tr></table>
</body>
</center>
</html>
```

預覽 儲存

確認編輯完成後，請點擊“儲存”按鈕後即可點擊“預覽”按鈕”進行預覽所編輯的網頁



1. 本編輯 html 系統有一定的長度限制，同時也無法上傳圖檔至系統內，所以若有 CSS 語法或圖檔，必須先上傳至網站伺服器，透過超連結方式去連結圖檔
2. 在系統的 **Walled Garden** 功能必須增加要上傳圖檔或 CSS 檔案的伺服器 IP 位址

3.3.5 語系

此功能主要是若使用預設的登入頁面時，可以自行加入編輯出登入網頁需認證所顯示的語系，依照需求顯示不同語系，預設為英文


語系列表				建立新的語系
#	預設值	語系	執行	
1	★	English	編輯	

➤ 建立新的語系：點擊此按鈕可新增不同的語言顯示，如下說明

語系	
語系	English
預設語系	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉

語言設定比對參考說明

基本語言	
網站標題	CenOS4.0頁面
登入標題	CERIO登入頁面
使用者名稱	使用者名稱
密碼	密碼
記得我	<input type="checkbox"/> 勾選記住我的帳密
登入	確認登入
訪客	訪客登入



Please sign in

User Name

Password

Remember me

Sign in

Guest



CERIO登入頁面

使用者名稱

密碼

勾選記住我的帳密

確認登入

訪客登入

如圖完成後所呈現畫面

3.3.6 Walled Garden

此功能是設定開放使用網站，當使用者連接 AAP 模式的無線基地台後，若有開啟網頁認證登入功能如(2.2.3 啟用認證功能)時，則無線連接的使用者還未登入認證頁面，所有的使用者都可以使用此 Walled Garden 功能所設定的網站。

Walled Garden	
顯示名稱	CERIO
IP位址/網域	www.cerio.com.tw
完整的 URL	http://www.cerio.com.tw
	<input type="button" value="新增"/>

- 顯示名稱：設定要辨識的網站名稱。
- IP 網址/網域：設定網站的 IP 位址或網站的網址。
- Full URL：設定網站的 URL 網址。

按下新增後，將所設定的網站列入表單內。

#	名稱	IP位址/網域	執行
1	CERIO	www.cerio.com.tw	刪除

表單內最多可建置 10 筆網站名單。

當設定完成後請點擊“新增”按鈕，確認後記得“重請啟動”系統來完成作業程序。

3.3.7 特權名單

此特權名單功能主要是當開啟網頁認證功能後，所有的無線使用者連接 AAP 的無線基地台後都必須透過網頁認證方可使用網路，而在此特權名單內綁定 IP/MAC 位置的設備則不需經過網頁認證就能自由的使用上網服務。

特權名單	
設備名稱	<input type="text" value="BOSS iPhone"/>
IP位址	<input type="text" value="192.168.2.1"/>
MAC位址	<input type="text" value="00:11:22:33:44:50"/> <input type="button" value="新增"/>

- **特權名稱**：輸入設備的名稱來辨識使用者。
- **IP 位址**：輸入設備所使用的 IP 位址。
- **MAC 位址**：輸入設備所使用的網卡卡號(MAC)位址。

按下新增後，將所設定的網站列入表單內。

#	名稱	IP位址	MAC位址	執行
1	BOSS iPhone	192.168.2.1	00:11:22:33:44:50	刪除

表單內最多可建置 10 筆網站名單。

當設定完成後點擊“新增”按鈕來完成設定，確認後記得重新啟動系統讓功能正常運作。

3.3.8 設定檔

此功能主要能將以設定好的 VLAN#認證的設定值和 html 網頁登入的自定原始碼等資料備份出至 PC，同時也能從 PC 再回存至系統。

3.4 RADIUS 伺服器



僅雙頻機種支援內建 RADIUS 伺服器，其他機種不支援此功能。

本系統已內建標準的 RADIUS 伺服器，且為了讓管理者輕鬆就能架設完成一台 RADIUS 伺服器，已將複雜的架設規則全部由系統自行完成，管理者只要啟用功能則就完成架設一台標準的 RADIUS 伺服器。



- **服務**：可選擇啟用或停用 RADIUS 伺服器。
- **Radius 埠**：在標準的 Radius 伺服器預設都是使用的是 1812 埠，若無特殊應用建議無須修改。
- **Radius 密鑰**：輸入此伺服器的登入密鑰。

3.5 RADIUS 帳戶設定

當啟用 RADIUS 伺服器後，則 RADIUS 的認證帳戶可在此新增建立。帳戶最多可建置 50 筆認證用戶。

- **使用者名稱**：建立用戶的使用帳號。
- **密碼**：輸入帳號的密碼。
- **匯出使用者檔案**：當建立多筆帳戶後，可利用此功能將帳戶備份匯出，儲存至電腦。
- **從 PC 匯入**：當帳戶匯出的檔案，可透過此功能重新匯入。
- **Radius 列表**：列出所有建立的帳戶名單。

3.6 無線設定



以下顯示為 11ac 雙頻機種介面，11n 單頻機種僅有介面中的 Radio 0 設定。

主要設定 2.4G/5G 無線基台的運作模式，頻道，無線進階設定及 WDS 功能設定等等。

Note:

1. 若使用之產品為雙頻則 Radio 0 為 2.4G, 而 Radio 1 為 5G
2. 若使用之產品為單頻 2.4G 則 Radio 0 為 2.4G, 無 Radio 1
3. 若使用之產品為單頻 5G 則 Radio 0 為 5G, 無 Radio 1

使用之產品型號以規格書說明為主



3.6.1 Radio 0 (2.4G)設定



※ 一般設定

一般設定	
MAC位址	8c:4d:ea:04:f4:77
區域設定	Taiwan ▾
無線運作模式	802.11b/g/n ▾
自動頻道	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
頻道	5 (2432 Mhz) ▾
無線傳輸功率設定	等級 9 ▾
Slot Time	9 距離
ACK Timeout	64

➤ **MAC 位址**：顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。

- **區域設定：**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式：**支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種模式，使用者可依需求選擇。
- **自動頻道：**啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道：**會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇，可配合延伸頻道功能，選擇往上或往下頻道。
- **無線傳輸功率設定：**
使用者可依所在環境需求設定“等級 1” ~ “等級 9”傳輸功率，最大為等級 9，依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率，預設為“等級 9”。
- **Slot Time:** 您可在此輸入 slot time 數值，當距離遠近，等待封包傳送時間將可調整快與慢。
距離：當點下“距離”按鈕，將可以輸入點對點的橋接距離，系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值，輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout：**當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收，ACK 會重新傳輸，較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost，但傳輸效率會較差。



設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線，更改數值能有最佳化設定，數值太低會使傳輸降低，數值太高可能會有斷線的可能。

HT Physical Mode

☰ HT Physical Mode

TX/RX Stream	2T2R	▼
頻道模式	20/40	▼
延伸頻道	<input type="radio"/> 向上 <input checked="" type="radio"/> 向下	
MCS	Auto	▼
Short GI	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
封包聚合	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
Aggregation Frames	32	
封包聚合大小	50000	

- **TX/RX Stream：**出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。
- **頻道模式：**使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz，作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。



選擇 20/40 模式，最大 Data rate 在 Wave1 晶片為 300Mbps，若 Wave2 晶片則為 400Mbps，請依產品型號確認規格書說明

- **延伸頻道**：此功能只在頻道模式中選擇 20/40 才會出現選擇向上或向下延伸。若選擇向上，則頻道可選擇 1~7，若選擇向下則頻道可選擇 5~11 (TW 802.11n)
- **MCS**：MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將影響通訊速率的主要因素，在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應。
- **Short Gi**：短保護間隔，無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲，如果後續數據發送過快，會和前一個數據形成干擾，而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能，出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合**：將多個封包含而為一，一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時，控制封包過量，出廠預設值為「啟用」。建議不要去關閉它。
- **Aggregation Frames**：封包聚集的訊框大小。
- **Aggregation Size**：封包聚集的大小。

3.6.2 Radio 1 (5G) 設定



☰ 一般設定

MAC位址

區域設定 ▼

無線運作模式 ▼

自動頻道 啟用 關閉

頻道 ▼

無線傳輸功率設定 ▼

使用天線切換 內部 外部

Slot Time

ACK Timeout

- **MAC 位址**：顯示 5G 無線 MAC 的位址。
- **區域設定**：使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式**：主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等。
- **自動頻道**：啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道**：會依照法規在不同國家地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇。



根據 NCC 釋出的資料，台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段：

1. 5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz、CH60 5300MHz、CH64 5320MHz)
2. 5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz、CH104 5520MHz、CH108 5540MHz、CH112 5560MHz、CH116 5580MHz、CH120 5600MHz、CH124 5620MHz、CH128 5640MHz、CH132 5660MHz、CH136 5680MHz、CH140 5700MHz)
3. 5725 ~ 5825MHz (CH149 5745MHz、CH153 5765MHz、CH157 5785MHz、CH161 5805MHz、CH165 5825MHz)

其中 5470 ~ 5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突，在軍方優先民間次之的邏輯下，若是要使用這些頻率，配合搭載啟動 DFS 和 TPC (EIRP 值大於 500mW 之設備) 功能，當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時，DFS 會自動能夠跳開改採其它頻率； 5250 ~ 5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功率射頻電機技術規範」)

- **無線傳輸功率設定:**使用者可依所在環境需求設定“等級1”~“等級9”傳輸功率,最大為等級9 , 依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率,預設為“等級9”。
- **Antenna Switch :** 5G 天線切換, 預設使用內建 5G 指向天線, 假若使用外接的 5G 天線, 可設定為外部用(僅 5G 天線切換, 當切換為外部天線, 則內建的 5G 天線將不運作, 2 選 1)
- **Slot Time:** 您可在此輸入 slot time 數值, 當距離遠近, 等待封包傳送時間將可調整快與慢。
距離: 當點下“距離”按鈕, 將可以輸入點對點的橋接距離, 系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值, 輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout :** 當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收, ACK 會重新傳輸, 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost, 但傳輸效率會較差。




設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線, 更改數值能有最佳化設定, 數值太低會使傳輸降低, 數值太高可能會有斷線的可能。

HT Physical Mode

HT Physical Mode	
TX/RX Stream	2T2R
頻道模式	80
Short GI	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
封包聚合	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
Aggregation Frames	32
封包聚合大小	50000

- **TX/RX Stream :** 出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。
- **頻道模式:** 使用 20Mhz /40Mhz/或 802.11ac 的 80 作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **Short Gi :** 短保護間隔, 無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲, 如果後續數據發送過快, 會和前一個數據形成干擾, 而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能, 出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合:** , 將多個封包合而為一, 一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時, 控制封包過量, 出廠預設值為「啟用」。建議不要關閉它
- **Aggregation Frames :** 封包聚集的訊框大小。
- **封包聚合大小(Size) :** 封包聚集的大小。

3.6.3 進階設定



進階設定	
Beacon Interval	<input type="text" value="100"/>
DTIM 間隔	<input type="text" value="1"/>
Fragment Threshold	<input type="text" value="2346"/>
RTS Threshold	<input type="text" value="2346"/>
Short Preamble	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
IGMP Snooping	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
Greenfield	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
5G優先連線	<input type="checkbox"/> 10 RSSI Limit
RF on/off by Schedule	<input type="text" value="Always"/> ▼
Location Tracking Log	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="60"/> 秒

- **Beacon Interval**：輸入數值從 10 到 5000 msec，預設值是 100，輸入的數值越高，有助於無線用戶端省電，輸入的數值越低，連結無線網路的速度越快。
- **DTIM Interval**：輸入 DTIM Interval 數值，數值越高，用戶端網卡越省電，數值越低，效能越好，但也較不省電。
- **fragment threshold**：用來調整每個訊框大小，基本上訊框的值越大，在無線的傳送的穩定性較高，預設值為 2346。
- **RTS Threshold**：輸入數值從 1 至 2346，無干擾的環境下，可設定越高數值，建議正常狀況下無需調整此設定。

- **Short Preamble**：使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能，關閉則使用 128-bit。
- **IGMP Snooping**：用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表，以達到在 layer2 也進行 Mutlicast。
- **Greenfield(綠燈模式)**：若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行，則可啟動綠燈模式，讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。
- **Band Steering**：2.4GHz 與 5GHz 的網路同時存在時，自動以 5GHz 的用戶端連線至 5GHz 的網路為主要連接，以提升效能。可設定連接 RSSI 的門檻值，也就是說當無線用戶與 AP 的訊號值非常好，則本機將自動踢掉 2.4G 的用戶，強迫使用 5G。



Band Steering 功能只限於雙頻機種，若 Band Steering 打開，主要連接使用 5G 的 11AC，假若雙頻無線網卡無支援此功能或是其他不明因素，會導致無線使用者無法正常連線。

- **RF on/off by Schedule**: 此功能可以套用時間表讓無線訊號依照時間表自動開啟或關閉，時間標規則定義請至“系統設定” → “時間規則”去編輯它。
- **Location Tracking Log**: 此功能可將無線用戶與本機無線基地台之距離(RSSI 計算)資訊提供給遠端數據庫做分析。

```
Jan 1 08:28:00 Wifilogd: tm=1420072080 vlan=0 radio=0 bssid=8c:4d:ea:05:1c:7a climac=[REDACTED] rssi=-67
Jan 1 08:27:00 Wifilogd: tm=1420072020 vlan=0 radio=0 bssid=8c:4d:ea:05:1c:7a climac=[REDACTED] rssi=-68
Jan 1 08:26:00 Wifilogd: tm=1420071960 vlan=0 radio=0 bssid=8c:4d:ea:05:1c:7a climac=[REDACTED] rssi=-67
```



Location Tracking Log 只負責提供無線用戶位置資訊給數據庫，此應用可由無線用戶的所在位置反推出本機無線基地台的方位。
此功能非所有 Cerio 無線基地台都支援，請確認規格書上說明

3.6.4 WMM 頻寬最佳化設定



☰ WMM頻寬最佳化設定

WMM頻寬最佳化 啟用 關閉

☰ WMM Parameters of Access Point

AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit
AC_BE(0)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3008"/>	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1504"/>	<input type="checkbox"/>

☰ WMM Parameters of Station


AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit
AC_BE(0)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3008"/>	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1504"/>	<input type="checkbox"/>

- **AC Type**: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及 Back-ground(BK) 等四級。
- **CWmin**: Minimum Contention Window，這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- **CWmax**: Maximum Contention Window，這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間，注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- **AIFS**: Arbitration Inter-Frame Spacing Number，這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。
- **TxOP Limit**: Transmission Opportunity，這個傳送機會，對於在資料傳輸中需要較高優先權的 AC_VI 與 AC_VO，您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- **ACM bit**: Admission Control Mandatory，ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO，當這個功能沒有被選取時，則由連接中的無線基地台來負責 ACM，反之，當這個功能被選取時，則由用戶端來負責。
- **No ACK policy bit**: 不選取時，表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時，將會回應傳輸需求，可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時，表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時，不會回應任何傳輸需求，成效雖然較好但是可靠性較低。


3.6.5 WDS 設定



使用 AP+WDS 功能時兩端的無線基地台必須同時都要支援 WDS 功能，且兩端無線基地台必須互相設定對方的無線介面的 **MAC 位址**，換句話說每一個基地台都必須包含需要 WDS 連線的各點基地台 MAC 位址，同時您必須確認各 WDS 基地台都必須使用**相同無線網路名稱、頻道以及無線加密方式**，可選擇啟用或停用。



當啟用 WDS 功能，可設定使用 2.4G 做 WDS 或 5G 做 WDS 等，而最多橋接數 2.4G+5G 共 16 組，在 WDS 功能支援 VLAN tag 傳送，若在網域內有設定 Tag 時，WDS 將可把多組 Tag 帶至另一個橋接端點。



- **認證**：當啟用 WDS 功能後，則支援 AES 加密演算方式進行 WDS 橋接。
- **WDS 連接設定**：可設定使用 2.4G 或 5G 的無線訊號來做 WDS 橋接，請在 *WDS Client Setup* 此欄位中輸入橋接端的無線基地台 MAC 位址。



WDS 注意事項

1. 兩台無線基地台要使用 WDS 連線時，則兩台的頻道需要相同。
2. 假若兩台基地台分別 A 與 B，則 A 台的 *WDS Client Setup* 需設定 B 台的無線 MAC 位址，相對的 B 台的 *WDS Client Setup* 需設定 A 台的無線 MAC 位址。
3. 假若架構中必須使用 tag，2 邊的基地台可在虛擬網路設定的項目勾選多組 tag。
4. WDS 加密可有可無。

- **MAC 位址**：顯示此設備的 2.4G 和 5G 的無線網卡位址。
- **虛擬網路設定：(WDS)**
 - **VLAN#**：顯示 AP 的所有的虛擬網路。
 - **Native**：可選擇要使用哪個虛擬網路來做 WDS 橋接。
 - **TAG**：可勾選多組 tag 的封包。
 - **TAG ID**：設定 VLAN Tag 的 ID 值。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定，並按下「重新啟動」套用新設定。

3.6.6 WDS 狀態




顯示 2.4G/5G 的 WDS 連線狀態資訊

2.4G 無線使用者	
MAC位址	Rate(RX/TX)
-	-
5G 無線使用者	
MAC位址	Rate(RX/TX)
-	-

- **MAC 位址**：顯示另外一端的無線基地台 MAC 位址資訊。
- **Rate(TX/RX)**：顯示 WDS 的上/下載流量資訊。

4. CAP 模式

此 CAP 模式主要是可以集中控管所有 CenOS5.0 核心的無線基地台。切換 CAP 此種模式本身是沒有無線基地台的功能，單純只做無線基地台的集中管理。如下進入 CAP 切換方式。



- 選擇為 CAP 模式後，儲存並重新啟動系統

4.1 虛擬網路設定



此功能設定本機控制器的 LAN 或 VLAN 的 IP 位址、閘道位址、DNS、VLAN Tag 和 spanning Tree 等等。

#	系統狀態	旗標	IP位址	子網路遮罩	執行
0	啟用	Native ETH0 Native ETH1	192.168.2.254	255.255.255.0	網路
1	停用	ETH0.101 ETH1.101	192.168.101.254	255.255.255.0	網路
2	停用	ETH0.102 ETH1.102	192.168.102.254	255.255.255.0	網路
3	停用	ETH0.103 ETH1.103	192.168.103.254	255.255.255.0	網路
4	停用	ETH0.104 ETH1.104	192.168.104.254	255.255.255.0	網路
5	停用	ETH0.105 ETH1.105	192.168.105.254	255.255.255.0	網路
6	停用	ETH0.106 ETH1.106	192.168.106.254	255.255.255.0	網路
7	停用	ETH0.107 ETH1.107	192.168.107.254	255.255.255.0	網路
8	停用	ETH0.108 ETH1.108	192.168.108.254	255.255.255.0	網路
9	停用	ETH0.109 ETH1.109	192.168.109.254	255.255.255.0	網路
10	停用	ETH0.110 ETH1.110	192.168.110.254	255.255.255.0	網路
11	停用	ETH0.111 ETH1.111	192.168.111.254	255.255.255.0	網路
12	停用	ETH0.112 ETH1.112	192.168.112.254	255.255.255.0	網路
13	停用	ETH0.113 ETH1.113	192.168.113.254	255.255.255.0	網路
14	停用	ETH0.114 ETH1.114	192.168.114.254	255.255.255.0	網路
15	停用	ETH0.115 ETH1.115	192.168.115.254	255.255.255.0	網路

預設閘道

預設閘道: 192.168.2.1

DNS

DNS1: 192.168.2.1

DNS2:

- #：顯示啟用或關閉虛擬網路資訊。
- 旗標：顯示虛擬網路使用的 tag ID 資訊，當顯示 **Native ETH0** 表示目前主要的有線連接是以此虛擬網路為主要登入系統。
- IP 位址：顯示該虛擬網路的 IP 位址。
- 子網路遮罩：顯示該虛擬網路的子網路遮罩。
- 預設閘道：設定頭端 Gateway 的 IP 位址。
- DNS：設定網域名稱解析伺服器，可設定兩組，DNS1 為主要的伺服器解析位址。
- 執行：可點擊 **網路** 按鈕進入設定此虛擬網路之相關設定。

※ 如下進入 " 網路 " 設定頁面

虛擬網路設定

虛擬網路服務 啟用 關閉

IP 設定

IP 位址: 192.168.2.253

子網路遮罩: 255.255.255.0

系統管理

802.1d Spanning Tree 啟用 關閉

ETH0 虛擬網路標記設定

ETH0 啟用 關閉


VLAN TAG 1-4096

- 虛擬網路服務：可選擇 " 啟用 " 或 " 關閉 " 虛擬網路服務。



重要訊息： 虛擬網路服務至少需要留一組作為管理使用，假如全部關閉，則將無法進入 AP 管理頁面，必須要硬體按鈕回復預設值。

- **IP 位址：** 設定該虛擬網路服務的 IP 位址。
- **子網路遮罩：** 設定該虛擬網路服務的子網路遮罩。
- **802.1d Spanning Tree：** 可以避免網路架構迴圈機制，例如：可以避免當您使用 WDS 功能與其他遠端的無線基地台互相連結時發生迴圈造成網路無法正常運作（如下圖所示），開啟此功能將可以避免此問題發生。




- **ETH0 虛擬網路標記設定：**
 - ✓ **ETH0：** 可設定 ETH0 該網路埠是否啟用或關閉這連接埠的 VLAN tag。
 - ✓ **ETH0 Tag：** 當 ETH0 啟用後，可設定該網路埠的 Tag VLAN ID。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。


4.2 AP Control

此 CAP 模式的 AP Control 的功能主要是控制管理所有 CenOS5.0 的 AAP 模式之無線基地台。集中管理無線基地台功能包含掃描網域中的 CenOS5.0 核心的基地台、批次設定、AP 設定、群組設定、Map、AAP 認證設定檔及被管理 AP 的系統狀態。



4.2.1 掃描無線基地台

使用此功能主要可以尋找整個網路環境下所有使用 CenOS5.0 軟體的 AAP 無線基地台。當確認被尋找出來的 AP 將能一次性的去設定所有 AP 的 IP 位址、閘道位址等，當所有被管理的無線基地台的 IP 為位址都分配完成後，確認即可匯入資料庫進行集中管理無線基地台，同時也能將 AP 還原出廠預設值。



裝置過濾

VLAN#

預設密碼

Sort

Update IP Address & Netmask

管理埠

VLAN TAG 1-4096

IP位址

子網路遮罩

掃描結果

#	Device	IP位址	MAC位址	密碼	Host Name	F/W Version	F/W Date	IP位址	子網路遮罩	執行
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

掃描操作程序說明：

1. 裝置過濾：主要選擇要掃描的 VLAN 網段，其他非相關的網段則過濾掉。
 - VLAN：選擇要掃描的區域網段，若在“5.1 虛擬網路設定”有啟用多組 VLAN 網路，則此選項將會依造“5.1 虛擬網路設定”所啟用的 VLAN 做選擇。
 - 預設密碼：當網路環境中所有 CenOS5.0 被管 AP 的系統登入密碼有修改過，則此欄位則須輸入被修改過的密碼。(預設值為 default)
 - Sort：可選擇透過 L3 的 IP 層的方式去掃描無線基地台，或選擇 L2 的 MAC 層去廣播尋找無線基地台。
2. 掃描結果：當掃描後，所有的無線基地台將會列出至此列表欄位。


- **Device**：可勾選欄位上的所有被管理的無線基地台，或單一的無線基地台。
 - **IP 位址**：顯示目前已掃描到被管理無線基地台 IP 位址。
 - **MAC 位址**：顯示目前已掃描到被管理無線基地台 MAC 位址。
 - **密碼**：可在欄位上單獨修改被管理無線基地台的密碼。
 - **Host Name**：顯示目前已掃描到被管理無線基地台的系統名稱。
 - **F/W Version**：顯示目前已掃描到被管理無線基地台的韌體版本。
 - **F/W Date**：顯示目前已掃描到被管理無線基地台的韌體釋出日期。
 - **IP 位址**：可單一修改已掃描到被管理無線基地台的 IP 位址。
 - **子網路遮罩**：可單一修改已掃描到被管理無線基地台的子網路遮罩。
 - **執行**：確認修改以上單一的無線基地台設定後，可按下儲存並重新啟動此被管的無線基地台設定將完成修改。
- 3. Update IP Address & Netmask**：當在 Device 上是勾選多台以上或全選時，則可在此欄位功能上，設定整批無線基地台的 IP 位址或是 VLAN Tag 等。
- **管理埠**：可選擇修改 AP 要被管理的 VLAN 網段。
 - **VLAN Tag**：若 AP 是架設在 VLAN Tag 環境下，可在此設定 Tag ID。
 - **IP 位址**：設定多台被管理無線基地台的 IP 位址時，此功能 IP 位址將會遞增上去到所有的被管理無線基地台上。
 - **子網路遮罩**：設定被管理無線基地台的網路遮罩。

設定完成確認後，則可點擊 Apply&Reboot 按鈕讓所有的被管理無線基地台儲存並重新啟動。

4.2.2 批次設定



此頁面主要是集中控制管理 CenOS5.0 的 AAP 模式無線基地台的無線功能，除了可以管理同時能強制更改整個被管理無線基地台所使用的模式，在這功能下可以整批集中管理無線基地台的群組管理 /LVAN Tag 設定/IP 位址/設定檔套用/設定 Gateway 和 DNS 位址/被管理 AP 的系統時間/系統管理設定/無線的設定/無線進階設定/WMM 設定/韌體更新及重新啟動所有無線基地台等等。



- **VLAN**：選擇要管理的 VLAN 環境。
- **群組**：若在“群組設定”功能上，有規劃群組，此 VLAN 網段將可以選擇 AP 要歸納哪個群組上。
- **批次設定**：主要設定所有被管理無線基地台的所有功能，包括 LAN/無線設定/網頁認證/系統等等。
 - **虛擬網路設定**：設定被管理 AP 的 2.4G/5G 的無線訊號啟用或關閉、Tag ID、IP 位址等等功能。
 - **認證設定檔(Profile)**：若已經編輯完成“[4.6.6 認證設定檔](#)”功能，則可在此選擇套用。
 - **Gateway & DNS**：設定被管理無線基地台的閘道器及 DNS 位址。
 - **時間伺服器**：設定被管 AP 的系統時間。
 - **系統管理設定**：設定被管 AP 的登入密碼、主機名稱、啟用日誌紀錄、登入管理的連接埠以及設定系動自動重新啟動功能等。
 - **無線基本設定**：設定被管理 AP 的模式、頻道、輸出功率等等(可參考 [3.10 的無線設定功能](#))
 - **無線進階設定**：設定被管理 AP 的無線進階。(可參考 [3.10.3 進階設定的功能說明](#))
 - **VAP 設定**：設定被管理無線基地台的 SSID 名稱，限制連線人數及加密等等。(可參考 [3.2.3 無線基地台功能設定](#))
 - **從 TFTP 伺服器升級韌體**：可透過 TFTP 伺服器做整批更新所有被管理 AP 的韌體。(可參考 [8.2 韌體升級的功能說明](#))
 - **從 HTTP 伺服器升級韌體**：可透過 web 伺服器做整批更新所有被管理 AP 的韌體。(可參考 [8.2 韌體升級的功能說明](#))
 - **重新啟動**：當所有被管理的 AP 都設定完成後，需在此進行所有被管理 AP 的系統重新啟動，才能完成修改設定檔。

- **AP 設備列表**：顯示此 VLAN 的所有已經被管理 AP 的列表。

4.2.3 AP 設定




主要可以顯示 VLAN 下所有被管理 AP 的狀態是屬於離線還是上線，也能將特定的被管理無線基地台移出管理等。

虛擬網路列表								
VLAN		All						
AP設備列表								
						選擇全部	刪除	更新
VLAN#	Device	系統狀態	系統名稱	IP位址	MAC位址	連線時間	執行	
VLAN0	<input type="checkbox"/>		CW-400NAC	192.168.2.254	00:00:00:00:00:00	09:08	Setup	

- **VLAN#**：顯示被管理 AP 屬於哪個 VLAN 網域。
- **Device**：選擇特定的被管理 AP。
- **系統狀態**：顯示被管理 AP 目前是離線或在線。
- **系統名稱**：顯示被管理 AP 的系統名稱。
- **IP 位址**：顯示目前被管理 AP 的 IP 位址。
- **MAC 位址**：顯示目前被管理 AP 的 MAC 位址。
- **連線時間**：顯示目前被管理 AP 系統的啟動時間。
- **執行**：可以刪除被管理 AP 在管理資料庫名單，或修改被管理 AP 的 IP 位址及資訊等等。

4.2.4 群組設定




可以在同一個 VLAN 下去建置多筆的群組。



- **VLAN**：若有建置多組 VLAN，可在此選擇其他 VLAN。
- **建立新群組**：此按鈕可以在一個 VLAN 下創建多個群組，方便利用群組去管理無線基地台。
- **Device**：此按鈕將可以選擇被管理 AP 要納入特定群組。

4.2.5 Map 設定



可放置平面圖，將所有的被管理 AP 的架設位置定位擺放，讓管理者可以透過位置圖知道特定的 AP 所架設的位置在哪個地方，方便管理。請先點選”建立新地圖”按鈕。

Map 列表			
#	名稱	系統描述	執行
-	-	-	-


建立新地圖

點選後將會進入新地圖設定頁面。

編輯Map	
Map 名稱	<input type="text" value="5F.jpg"/>
圖檔的 URL 位址	<input type="text" value="http://192.168.2.138:8000/5F.jpg"/>
系統描述	<input type="text" value="測試"/>
圖檔	<input type="button" value="檢視"/>

- **Map 名稱**：輸入此地圖的代號名稱。
- **圖檔的 URL 位址**：圖檔需上傳到某 web 伺服器，之後將圖檔的 URL 位置輸入此欄位，該 web 伺服器需另外自行架設或利用現有的 web 伺服器。
- **系統描述**：輸入此圖檔的詳細描述。
- **檢視**：當確認 URL 路徑後可以點擊此按鈕，檢視圖檔是否正確。

假如圖檔路徑正確將會出現所加入的圖檔畫面



確認後點擊“儲存”按鈕儲存設定並將系統重新啟動讓地圖生效。

系統重新啟動後，Map 列表會出現剛剛儲存的地圖資訊。


Map 列表				建立新地圖
#	名稱	系統描述	執行	
1	5F.jpg	測試	檢視	

點選下圖紅框所示的下拉式選單並點選“Layout”。


Map 列表				建立新地圖
#	名稱	系統描述	執行	
1	5F.jpg	測試	檢視	

Layout
 設定
 刪除

點選後將會出現地圖視窗，並在上方會出現 AP 圖示。




將 AP 圖示拖曳至地圖上欲設定的位置，完成後點選“Save”儲存設定再點選“Close”關閉視窗。



點選“檢視”按鈕，檢視地圖。

#	名稱	系統描述	執行
1	5f.jpg	測試	檢視

開啟地圖視窗後，將滑鼠移至地圖上的 AP 圖示後將會出現 AP 目前資訊。



4.2.6 認證設定檔(Profile)



當所有 AP 需要啟用網頁認證功能，而網頁認證的條件規則，可以先在此建立一個設定檔，完成後即可在至 [4.6.2 批次設定](#)內去選擇套用。



a: 建立一個認證設定檔，名稱及描述等。

b: 顯示認證設定檔的名稱。

c: 顯示設定檔的描述。


d: 顯示此設定檔的網頁認證功能是否要啟用。

e: 編輯網頁認證的功能條件，當此條件設定後，在 [4.6.2 批次設定](#)就能去套用給多台被管理 AP 的設定值，讓所有的被管理 AP 的網頁認證條件，都使用此設定檔。

(設定認證功能的說明，可參考 [3.3 網頁認證功能](#))

f: 可刪除此設定檔或修改這設定檔的名稱描述。

4.2.7 系統狀態



主要可以顯示每個 VLAN 底下所有被管理 AP 的狀態，並能詳細檢查每個被管理 AP 流量及無線使用者連線人數和相關資訊等。

VLAN#	系統狀態	系統名稱	IP位址	連線時間	Radio Information	接收(位元)	傳送(位元)	User(s)
VLAN0	🟢	CW-400NAC-E1	192.168.2.263	33	5(11.0 Mb/s) / 100(0.0 Mb/s)	622B	664B	0


- **VLAN#**：顯示被管理 AP 所屬的虛擬區域網路資訊。
- **系統狀態**：顯示被管理 AP 的運作狀態，是否離線或上線。
- **系統名稱**：顯示被管理 AP 的名稱資訊。
- **IP 位址**：顯示被管理 AP 的使用 IP 位址資訊。
- **連線時間**：顯示被管理 AP 的運作時間。
- **Radio information**：顯示被管理 AP 所啟用的頻率與頻道資訊。
- **接收**：顯示被管理 AP 所接收多少封包流量。
- **傳送**：顯示被管理 AP 所傳送多少封包流量。
- **User(s)**：顯示被管理 AP 目前 Wi-Fi 連接人數。

5. Client Bridge 模式

若管理者需要橋接或延伸無線基地台訊號時，假若設備不支援 WDS 橋接功能，管理者可啟動為 Client Bridge 模式，利用此模式與上端 AP 做網路連接後在透過 Repeater AP 功能去延伸無線基地台。以下介紹 Client Bridge 模式及 Repeater AP 設定。

5.1 設定操作模式

請點擊“系統設定”→“模式設定”，進入模式切換選擇使用“Client Bridge 模式”後儲存並重新啟動系統。



5.2 區域網路設定



當切換為 Client Bridge 模式後，管理者必須先設定系統的 IP 位址，網段必須與內部網域相同，而 IP 位址不可衝突。

區域網路連線類型：

- **模式：**管理人員可以為系統設定使用靜態 IP 位址或動態 IP 位址。
 - **靜態 IP 位址：**可手動設定一組固定 IP 位址給系統使用。
 - **動態 IP 位址：**假若上端已有 DHCP 伺服器，則可使用動態 IP 位址可讓系統自動取得一組 IP。



Notice

使用動態 IP 位址請注意，因系統會自動取得上端派送的 IP 位址，而所派的 IP 位址將由上端 DHCP 伺服器運算確認後派送，IP 位址則使用不固定，若管理人員要進入系統管理，必須由上端 DHCP 伺服器去查詢目前系統所取得的 IP 位址。

靜態 IP 位址：


- **IP 位址：**設定系統的 IP 位址。
- **子網路遮罩：**設定 IP 的子網路遮罩。
- **預設閘道：**設定網域的閘道位址。

DNS：

- **主要/次要 DNS 伺服器：**可設定網域名稱解析的 IP 位址。

802.1d Spanning Tree：

- 可啟用或關閉 Spanning Tree 功能。**802.1d Spanning Tree** 簡稱為 STP，啟用此功能應用在整個區域網路使用迴圈架構時，將可以避免迴圈架構導致網路癱瘓，如下圖描述。



DHCP Forward

- 當系統有啟用 DHCP 伺服器功能時，則需啟用此功能，系統才能協助轉派 IP 位址。

DHCP Forward	
DHCP Forward	<input type="radio"/> 啟用 <input checked="" type="radio"/> 關閉


ETH0 Tag 設定

- 此功能支援 802.1Q VLAN 功能，管理人員可設定網路埠的 PVID。

ETH0 Tag 設定	
ETH0	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
區域網路標籤	<input type="checkbox"/> 1-4096

5.3 DHCP 設定

CERIO 的 CenOS5.0 軟體內建 DHCP 伺服器，管理人員可透過此功能派送 IP 位址給使用者。假若環境已確實有 DHCP 伺服器在派送 IP 時，為了避免衝突，可將系統的 DHCP 伺服器功能關閉，或是啟用分派 DHCP 的 IP 位址。假若環境內無任何 DHCP 伺服器，則可透過此功能啟用，進行虛擬 IP 派發。請點選 "系統設定" → "DHCP 設定" 下啟用 DHCP 伺服器。



- **起始 IP 位址**：設定 DHCP 伺服器要派送 IP 的起始位址。
- **結束 IP 位址**：設定 DHCP 伺服器派送 IP 的結束位址。
- **子網路遮罩**：設定 DHCP 伺服器派送的 IP 子網路遮罩。
- **預設閘道**：設定要透過 DHCP 伺服器派送網路閘道 IP 位址。
- **主/次要 DNS 伺服器**：設定要透過 DHCP 伺服器派送 DNS 位址。
- **WINS 伺服器位址**：假若網域中有架設 WINS 伺服器，可在此設定 WINS 伺服器 IP 位址。
- **Domain**：當網域有設定網域名稱，可在此輸入網域的名稱。
- **IP 租用時間**：可設定派送 IP 的租用時間，預設 86400 秒(1 天)。

5.4 無線設定

此功能頁面主要設定 Client Bridge(無線站台橋接)可選擇要使用 2.4G 或 5G 的頻率做橋接，調整無線基地台的相關功能，同時可設定訊號在延伸(Repeater AP)無線基地台的功能，及使用 MAC 過濾和無線快速漫遊等功能。



1. 當使用 2.4G 頻率橋接上端 AP 時，則 Repeater AP 將只能使用 5G 做延伸基地台，反之若使用 5G 頻率橋接上端 AP 時，則 Repeater AP 將只能使用 2.4G 做延伸基地。
2. 下述步驟為 11ac 雙頻無線機種，11n 單頻無線機種僅支援 Radio 0。

無線站台橋接及訊號延伸設定步驟

以下步驟可協助管理人員建立與上端 AP 橋接及延伸無線基地台應用

步驟 1：管理人員請先確認是要使用 2.4G 或 5G 頻段使用 Client 方式去連接上端無線基地台，假若上端 AP 是使用 2.4G 的頻段，則管理員需以 2.4G 頻段去搜尋站台。以 **2.4G 為範例**，請至 "無線設定" → "Radio 0"去啟用基地台模式，啟用後將會以 2.4G 頻段搜尋基地台。



MAC位址

基地台橋接模式 啟用 關閉

步驟 2: 至“無線設定”→“ 基地台橋接設定”尋找要連線的無線站台。(設定資訊可參考 5.6.5 基地台橋接設定)



頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
1	62%	[REDACTED]	NGS_AP0	None	設定
1	9%	[REDACTED]4c:d5	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定
5	32%	[REDACTED]:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	設定
6	33%	[REDACTED]	DT-200N	WPA/WPA2 Personal	設定
11	11%	[REDACTED]	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定

步驟 3: 當確認基地台橋接已設定完成後，管理人員可至“系統狀態”下檢查 Radio 0 或 1 橋接上端站台的資訊，若資訊有出現 BSSID 及速率等表示成功語 AP 連接。



如果步驟 2 完成後，在系統狀態下無出現 BSSID 及速率，有可能與上端的 IP 位址是不同網段，請設定區域網路需與上端 AP 同網段的 IP 位址。

步驟 4: 假若要設定延伸基地台，則可以開啟 Repeater AP 功能，管理人員可以點擊 “無線設定” → “Repeater AP 設定” 啟用功能並設定無線基地台資訊。





當與上端 AP 做橋接時，切記 IP 位址不能衝突，以免造成網路不正常無法運作。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

5.4.1 Radio 0(2.4G)設定

Note:

1. 若使用之產品為雙頻則 Radio 0 為 2.4G, 而 Radio 1 為 5G
2. 若使用之產品為單頻 2.4G 則 Radio 0 為 2.4G, 無 Radio 1
3. 若使用之產品為單頻 5G 則 Radio 0 為 5G, 無 Radio 1

使用之產品型號以規格書說明為主

※ 一般設定



MAC位址	8c:4d:ea:04:f4:77
基地台橋接模式	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
區域設定	Taiwan
無線運作模式	802.11b/g/n
無線傳輸功率設定	等級 9
Slot Time	9
ACK Timeout	64

- **MAC 位址**：顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。
- **區域設定**：使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式**：支援 802.11b、802.11 b/g、802.11b/g/n、802.11n 四種模式，使用者可依需求選擇。
- **自動頻道**：啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道**：會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇，可配合延伸頻道功能，選擇往上或往下頻道。

- **無線傳輸功率設定：**
使用者可依所在環境需求設定“等級 1”~“等級 9”傳輸功率，最大為等級 9，依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率，預設為“等級 9”。
- **Slot Time：**您可在此輸入 slot time 數值，可因應距離遠近，調整等待封包傳送時間的快慢。
距離：當點下“距離”按鈕，將可以輸入點對點的橋接距離，系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值，輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout：**當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收，ACK 會重新傳輸，較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost，但傳輸效率會較差。



設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線，更改數值能有最佳化設定，數值太低會使傳輸降低，數值太高可能會有斷線的可能。

HT Physical Mode



The screenshot shows the 'HT Physical Mode' configuration window with the following settings:

- TX/RX Stream:** 2T2R
- 頻道模式:** 20/40
- MCS:** Auto
- Short GI:** 啟用 關閉
- 封包聚合:** 啟用 關閉
- Aggregation Frames:** 32
- 封包聚合大小:** 50000

- **TX/RX Stream：**出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。
- **頻道模式：**使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz，作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **延伸頻道：**訊號延伸設定，可向上或向下延伸。
- **MCS:** MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將影響通訊速率的主要因素，在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應，在 MCS 對應速率表上若以頻道頻寬為 20 時，則最高速率可達 150Mbps，假若頻道頻寬為 40 時，則最高速率將可達到 300Mbps，而最高速率將取決於單向或雙向的流量(Stream)。
- **Short Gi：**短保護間隔，無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲，如果後續數據發送過快，會和前一個數據形成干擾，而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能，出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合：**將多個封包合而為一，一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時，控制封包過量，出廠預設值為「啟用」。

- **Aggregation Frames** : 封包聚集的訊框大小。
- **Aggregation Size** : 封包聚集的大小。

5.4.2 Radio 1 (5G)設定

※ 一般設定



一般設定

MAC位址: 8c:4d:ea:04:f4:78

基地台橋接模式: 啟用 關閉

區域設定: Taiwan

無線運作模式: 802.11ac

自動頻道: 啟用 關閉

頻道: 100 (5500 Mhz)

無線傳輸功率設定: 等級 9

使用天線切換: 內部 外部

Slot Time: 9 距離

ACK Timeout: 30

- **MAC 位址** : 顯示 5G 無線 MAC 的位址。
- **區域設定** : 使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式** : 主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等。
- **自動頻道** : 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道** : 會依照法規在不同國家地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇。



根據 NCC 釋出的資料，台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段：

- 5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz、CH60 5300MHz、CH64 5320MHz)
- 5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz、CH104 5520MHz、CH108 5540MHz、CH112 5560MHz、CH116 5580MHz、CH120 5600MHz、CH124 5620MHz、CH128 5640MHz、CH132 5660MHz、CH136 5680MHz、CH140 5700MHz)
- 5725 ~ 5825MHz (CH149 5745MHz、CH153 5765MHz、CH157 5785MHz、CH161 5805MHz、CH165 5825MHz)

其中 5470 ~ 5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突，在軍方優先民間次之的邏輯下，若是要使用這些頻率，配合搭載啟動 DFS 和 TPC(EIRP 值大於 500mW 之設備) 功能，當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時，DFS 會自動能夠跳開改採其它頻率；5250 ~ 5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功率射頻電機技術規範」)

- **無線傳輸功率設定**使用者可依所在環境需求設定“等級 1” ~ “等級 9”傳輸功率，最大為等級 9，依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率，預設為“等級 9”。
- **Slot Time:** 您可在此輸入 slot time 數值，當距離遠近，等待封包傳送時間將可調整快與慢。
距離：當點下“距離”按鈕，將可以輸入點對點的橋接距離，系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值，輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout：**當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收，ACK 會重新傳輸，較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost，但傳輸效率會較差。



設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線，更改數值能有最佳化設定，數值太低會使傳輸降低，數值太高可能會有斷線的可能。

HT Physical Mode

☰ HT Physical Mode

TX/RX Stream	2T2R	▼
頻道模式	80	▼
Short GI	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
封包聚合	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
Aggregation Frames	32	
封包聚合大小	50000	

- **TX/RX Stream：**出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。
- **頻道模式:**使用 20Mhz /40Mhz/或 802.11ac 的 80 作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **Short Gi：**短保護間隔，無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲，如果後續數據發送過快，會和前一個數據形成干擾，而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能，出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合：**，將多個封包合而為一，一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時，控制封包過量，出廠預設值為「啟用」。
- **Aggregation Frames：**封包聚集的訊框大小。

- **封包聚合大小(Size)**：封包聚集的大小。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

5.4.3 進階設定

進階設定

Beacon Interval	<input style="width: 80%;" type="text" value="100"/>
DTIM 間隔	<input style="width: 80%;" type="text" value="1"/>
Fragment Threshold	<input style="width: 80%;" type="text" value="2346"/>
RTS Threshold	<input style="width: 80%;" type="text" value="2346"/>
Short Preamble	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
IGMP Snooping	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
Greenfield	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉

- **Beacon Interval**：輸入數值從 10 到 5000 msec，預設值是 100，輸入的數值越高，有助於無線用戶端省電，輸入的數值越低，連結無線網路的速度越快。
- **DTIM Interval**：輸入 DTIM Interval 數值，數值越高，用戶端網卡越省電，數值越低，效能越好，但也較不省電。
- **fragment threshold**：用來調整每個訊框大小，基本上訊框的值越大，在無線的傳送的穩定性較高，預設值為 2346。
- **RTS Threshold**：輸入數值從 1 至 2346，無干擾的環境下，可設定越高數值，建議正常狀況下無需調整此設定。
- **Short Preamble**：使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能，關閉則使用 128-bit。
- **IGMP Snooping**：用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表，以達到在 layer2 也進行 Mutlicast。
- **Greenfield(綠燈模式)**：若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行，則可啟動綠燈模式，讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。
- **Band Steering**：當 2.4GHz 與 5GHz 的網路同時存在時，自動以 5GHz 的用戶端連線至 5GHz 的網路為主要連接，以提升效能。可設定連接 RSSI 的門檻值，也就是說當無線用戶與 AP 的訊號值非常好，則本機將自動踢掉 2.4G 的用戶，強迫使用 5G。



注意：若 Band Steering 打開，主要連接使用 5G 的 11ac，假如雙頻無線網卡無支援此功能或是其他不明因素，會導致無線使用者無法正常連線。

5.4.4 WMM 頻寬最佳化設定

WMM 頻寬最佳化設定

WMM 頻寬最佳化 啟用 關閉

WMM Parameters of Access Point

AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit
AC_BE(0)	4	6	3	0	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	4	10	7	0	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	3	4	1	3008	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	2	3	1	1504	<input type="checkbox"/>

WMM Parameters of Station

AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit
AC_BE(0)	4	10	3	0	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	4	10	7	0	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	3	4	2	3008	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	2	3	2	1504	<input type="checkbox"/>

- **AC Type**: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及 Back-ground(BK) 等四級。

代碼	名稱	優先權	內容
AC_BK	背景執行 Background	低	高頻寬。需要最大傳輸量且非具迫切性須即時傳輸的數據歸在此類別。(例如：FTP 數據)
AC_BE	最佳效能 Best Effort	中	中等傳輸量及可延遲性。大多數一般傳統的 IP 數據歸在此類別。
AC_VI	影像優先 Video	高	只能最小延遲。具有即時性的影像數據會自動歸在此類別。
AC_VO	聲音優先 Voice	高	具有即時性的數據(例如聲音數據及串流影音)會自動歸在此類別

- **CWmin**：Minimum Contention Window，這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- **CWmax**：Maximum Contention Window，這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間，注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- **AIFS**：Arbitration Inter-Frame Spacing Number，這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。



- **TxOP Limit** : Transmission Opportunity, 這個傳送機會, 對於在資料傳輸中需要較高優先權的 AC_VI 與 AC_VO, 您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- **ACM bit** : Admission Control Mandatory, ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO, 當這個功能沒有被選取時, 則由連接中的無線基地台來負責 ACM, 反之, 當這個功能被選取時, 則由用戶端來負責。
- **No ACK policy bit** : 不選取時, 表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時, 將會回應傳輸需求, 可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時, 表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時, 不會回應任何傳輸需求, 成效雖然較好但是可靠性較低。

設定完成後, 請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動", 完成功能運作。

5.4.5 基地台橋接設定

可點選"搜尋站台"按鈕選擇欲想要連接的無線基地台, 找到要連接的無線站台後點擊 "設定" 按鈕, 則可設定要橋接地無線站台資訊, 如設定連接密碼等。若管理人員已經知道無線站台的 SSID 名稱及加密方式等, 可不需透過**搜尋站台功能**, 可直接手動增加無線基地台的 SSID 及加密方式等。

頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
-	-	-	-	-	-

搜尋無線站台請先點擊 **搜尋站台** 按鈕, 再找出環境中要連接的無線基地台, 確認後點擊 "設定" 按鈕即可以在右邊欄位輸入連接密碼, 確認完成後點擊 "儲存" 按鈕並重新啟動系統即可完成連接。

- **點擊** : **搜尋站台** 開始尋找環境中的無線基地台, 並列表。

無線站台列表					搜尋站台
頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
1	62%	[REDACTED]	NGS_AP0	None	設定
1	9%	[REDACTED]4c:d5	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定
5	32%	[REDACTED]:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	設定
6	33%	[REDACTED]	DT-200N	WPA/WPA2 Personal	設定
11	11%	[REDACTED]	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定

- **頻道**：顯示無線基地台的使用頻道。
- **Signal**：顯示目前與無線基地台的訊號強度，百分比越高訊號接受強度越好。
- **BSSID**：顯示實際環境中無線基地台的名稱(大多數是基地台的無線 MAC)。
- **ESSID**：顯示無線基地台名稱。
- **加密模式**：顯示基地台的認證加密方式。
- **設定**：點擊可選取要連線的無線基地台，並設定連線密碼。

基地台橋接連接設定：當管理人員點擊無線站台列表的設定按鈕後，該無線基地台資訊將顯示此欄位。假若管理者已確認無線站台名稱與密碼，不透過搜尋站台功能，則管理者可手動輸入已知的 SSID 名稱及密碼至欄位即可。

基地台橋接連線設定

SSID名稱

加密類型

WPS Push Button

Pass Phrase Settings：可選擇無線基地台的加密模式及密碼演算方式，並輸入連接無線基地台的正確密碼。

- **WPA 模式**：選擇無線基地台的加密模式。
- **加密演算法**：選擇無線基地台加密模式的演算法。
- **金鑰**：輸入無線基地台的連接密碼。

☰ 密碼設定

加密模式	自動 (WPA或WPA2) ▼
加密演算法	自動 ▼
金鑰	●●●●●●●●

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 " ，完成功能運作。

5.4.6 Repeater AP(延伸基地台)設定

當基地台橋接成功(Client Bridge)確認已經與上端 AP 連接後，則可以選擇啟用 Repeater AP 訊號延伸功能或停用延伸基地台功能，選擇啟用後設備將成為無線基地台讓訊號延伸再提供給使用者連接。

Notice

假若 Client Bridge(基地台橋接)不成立，則 Repeater AP(延伸基地台)將無法使用。

🏠 系統設定 ▼
📶 無線設定 ▼
🔧 工具 ▼
📊 系統狀態 ▼

- Radio 0 設定
- Radio 1 設定
- 進階設定
- WMM頻寬最佳化設定

- 基地台橋接設定

- Repeater AP設定
- MAC過濾設定
- 802.11r 快速漫遊



- **無線基地台**：關閉或啟用 Repeater AP(延伸基地台)功能服務。
- **SSID 名稱**：設定 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱。
- **可視 SSID**：設定啟用或關閉 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱是否要隱藏。
- **隔離無線使用者**：設定是否要隔離 Repeater AP(延伸基地台)下的無線使用者。也就是說無線用戶端依然可以正常連線 Internet，但無線使用者與無線使用者之間是無法溝通連線。
- **連線限制**：設定無線基地台的 SSID 最大可連線的無線使用者數量，最大支援同時 64 個使用者存取同一個 SSID。建議若使用 2.4G 頻段最高連線人數 40 人，若使用 5G 頻段最高連線人數 60 人。
- **認證**：管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x 等 3 種認證模式。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

5.4.7 MAC 位址過濾

點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。過濾規則可分為兩部分，分別是

- (1) 只阻擋 MAC 表單內的位址連線，其他設備將可以連接無線基地台。
- (2) 只允許 MAC 表單內的位址連線，其他設備將無法連接無線基地台。



- **規則**：可選擇關閉過濾 / 開放或阻擋 MAC 的表單位址。
- **MAC 位址**：輸入要管理的 MAC 位址。
- **MAC 位址列表**：當建置設備的 MAC 位址後，將列入表單內。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

5.4.8 802.11r 快速漫遊



IEEE 802.11r/11k 的技術，作用是將整個區域網路佈建的無線基地台所涵蓋的訊號範圍之間，讓無線用戶端遊走無線基地台之間，迅速轉跳最佳的無線基地台連接，在轉跳過程不中斷。

The screenshot shows the configuration page for '802.11r/802.11k 快速漫遊'. At the top, there is a toggle switch for '快速漫遊' (Fast Roaming), which is currently set to '啟用' (Enabled). Below this, there is a section titled '快速漫遊設定' (Fast Roaming Settings) with several input fields:

- Mobility Domain**: a1b2
- R0 Key Lifetime**: 10000
- Reassoc期限**: 1000
- R0/NAS Identifier**: ap.example.com
- R1 Identifier**: 000102030405
- R1 Push**: A toggle switch currently set to '關閉' (Disabled).

- **快速漫遊**：啟動或關閉漫遊功能。
- **Mobility Domain**：設第一組共享網域，所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID，目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。

 **Notice** 此設定必須為 2 組 16 進位碼

- **R0 Key Lifetime**：設定 PMK-RO 的使用壽命，預設為 10000，可設定 1~65535 內的值。

- **Reassoc deadline** : 重新連接的截止時間，預設為 1000，可設定 1000~65535 內的值。
- **R0/NAS Identifier** : 當使用 802.11r 時，在 nas_identifier 上是必須設定的，可設定 1~48 位元字串。
- **R1 Identifier** : PMK-R1 的 key 標識，設定 12 個字元，以 16 進位方式。
- **R1 Push** : 自動連接 R1 Key Holders。


R0 Key holders : 輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。



The screenshot shows a web form titled "R0 Key holders". It contains three input fields: "MAC位址" (Destination MAC address), "NAS Identifier" (1-48 octets), and "128-bit Key" (128-bit key as hex string). A green "新增" (Add) button is located to the right of the 128-bit Key field.

- **MAC 位址** : 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **NAS Identifier** : 輸入 AP 的 NAS Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key** : 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖



#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566...	刪除


R1 Key holders : 輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊。



The screenshot shows a web form titled "R1 Key Holders". It contains three input fields: "MAC位址" (Destination MAC address), "R1 Identifier", and "128-bit Key" (128-bit key as hex string). A green "新增" (Add) button is located to the right of the 128-bit Key field.

- **MAC 位址** : 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **R1 Identifier** : 輸入 AP 的 R1 Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key** : 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖。



#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900...	刪除

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6. WISP 模式

當您啟動了 WISP 模式後，則系統將改變為 Router 功能，但 WAN 連接方式則是透過無線方式做連接，同時系統將自動啟動 NAT 與 DHCP 功能以提供下層有線或無線使用者使用，您可以透過本章節說明進行細部設定啟動 WISP 功能。



若 WISP 是利用 2.4G 頻段連線時，則 Repeater AP 功能只能使用 5G 的頻段，相對的假若 WISP 是利用 5G 頻段連接時，則 Repeater AP 只能使用 2.4G 的頻段。

6.1 設定操作模式


請先點選“系統設定” → “模式設定” 進入更改模式。



確認選擇為 WISP 模式後，請點擊 "儲存 & 重新啟動" 完成變更操作模式。

6.2 WAN 設定

當切換成 WISP 模式後，無線訊號的橋接為 WAN 端，WAN 設定可選擇“動態 IP” / “靜態 IP” / PPPoE / PPTP 等四種設定方式。



- **靜態 IP 位址**：若環境是使用 xDSL 或是上端網路有提供您固定的 IP 位址，管理人員可以使用此模式進行連線。

- **IP 位址**：請輸入由您的 ISP 所提供的實體 IP 位址給 WAN 端介面使用。
- **子網路遮罩**：請輸入由您的 ISP 所提供的子網路遮罩給 WAN 端介面使用。
- **預設閘道**：請輸入由您的 ISP 所提供的預設閘道位址給 WAN 端介面使用。

- **動態 IP 位址(自動取得 IP)**：若您的 WISP 或是上端網路使用 DHCP 模式提供 WAN 端可連線的 IP 位址，您可以選擇使用此種連線方式。

- **主機名稱**：可設定主機使用名稱。
- **PPPoE**：主要設定 PPPoE 撥號連線帳號與密碼等，此帳密由 ISP 業者提供

The screenshot displays two configuration panels. The top panel, titled 'WAN Settings', has a 'Mode' dropdown menu currently set to 'PPPoE'. The bottom panel, titled 'PPPoE', contains four input fields: 'Username' (empty), 'Password' (empty), 'MTU' (set to 1492), and 'Reconnect Mode' (set to 'Always On').

- **使用者名稱**：請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者帳號。
- **密碼**：請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者密碼。
- **MTU**：MTU 為 Maximum Transmission Unit 的縮寫。主要是 PPPoE 傳送封包的大小，通常為 1492 長度為最佳值。
- **Reconnect Mode**：可分為三種連線方式
 - ✓ **Always On**：當 WAN 成功撥號連線後，將不自動斷線。
 - ✓ **On Demand**：可設定當 WAN 閒置時間多久後，WAN 自動離線。
 - ✓ **手動**：WAN 不管是要連線或要斷線，都必須由管理者登入管理頁面進行撥號連線或離線動作
- **PPTP**：點對點的通道協議設定，假若 ISP 使用 PPTP 通道連接，則 WAN 也須設定為此協議進行連線。

☰ WAN Settings

模式 ▼

PPTP

☰ PPTP

使用者名稱

密碼

PPTP Server IP

WAN IP

子網路遮罩

MTU

MPPE40 啟用 關閉

MPPE128 啟用 關閉

Reconnect Mode ▼

Always On

- 使用者名稱：輸入 PPTP 驗證的使用者名稱。
- 密碼：輸入 PPTP 驗證的密碼。
- PPTP：輸入遠端連接的 PPTP 伺服器位址。
- WAN IP：輸入連接使用的 IP 位址。
- 子網路遮罩：輸入 WAN IP 的子網路遮罩。
- MTU：PPTP 使用最佳的封包長度，預設為 1460。
- MPPE40：點對點的加密使用 40 位元。
- MPPE128：點對點的加密使用 128 位元。
- Reconnect Mode: 可分為 Always On / On demand / 手動等 3 種模式。
 - ✓ Always On: 當 WAN 成功撥號連線後，將不自動斷線。
 - ✓ On Demand：可設定當 WAN 閒置時間多久後，WAN 自動離線。
 - ✓ 手動：WAN 不管是要連線或要斷線，都必須由管理者登入管理頁面進行撥號連線或離線動作。

- **MAC Clone**：網卡卡號共用分享。



- **Default MAC Address**：使用預設本機 MAC 位址對外。
- **手動指定 MAC 位址**：由管理者自行設定一組對外 MAC 位址。

- **DNS**：設定網址解析的伺服器位址。





設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.3 區域網路設定

區域網路設定頁面主要設置本機的 LAN IP 位址及子網路遮罩，在 LAN 應用上也支援 802.1d Spanning Tree 功能。

請點擊 "系統設定" → "LAN 設定" 進入頁面設定




IP Settings:

- **IP 位址**：設定本機主要的 LAN IP 位址。
- **子網路遮罩**：設定 LAN IP 的子網路遮罩，出廠預設值為 255.255.255.0。

802.1d Spanning Tree :

Spanning Tree Protocol 簡稱為 STP，啟用此功能需要上端或是與基地台相連接的網路設備都有支援此通訊協定，主要避免基地台乙太網路線雙重連接至相同的一台網路設備時導致網路傳送資料迴圈，而將會造成整個網路無法正常運作，例如：當管理者使用 WDS 功能與其他遠端的無線基地台互相連結時發生迴圈造成網路無法正常運作（如下圖所示），開啟此功能將可以避免此問題發生。



設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.4 DHCP 設定

假若環境內無任何 DHCP 伺服器，則可透過此功能啟用，進行虛擬 IP 派發。
請點選 "系統設定" → "DHCP 設定" 進入頁面設置。

- 🏠 系統設定 ▾
- 模式設定
- WAN設定
- 區域網路設定
- DHCP設定
- 系統管理
- 時間伺服器
- PoE橋接
- SNMP

☰ DHCP服務

模式 啟用 關閉

DHCP 設定

☰ DHCP設定

起始IP位址	<input type="text"/>
結束IP位址	<input type="text"/>
子網路遮罩	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
預設閘道	<input type="text"/>
主要DNS伺服器位址	<input type="text"/>
次要DNS伺服器位址	<input type="text"/>
WINS伺服器位址	<input type="text"/>
網域名稱	<input type="text"/>
IP租用時間	<input type="text" value="86400"/>

- **起始 IP 位址**：設定 DHCP 伺服器要派送 IP 的起始位址。
- **結束 IP 位址**：設定 DHCP 伺服器派送 IP 的結束位址。
- **子網路遮罩**：設定 DHCP 伺服器派送的 IP 子網路遮罩。
- **預設閘道**：設定要透過 DHCP 伺服器派送網路閘道 IP 位址。
- **主/次要 DNS 伺服器**：設定要透過 DHCP 伺服器派送 DNS 位址。

- **WINS 伺服器位址**：假若網域中有架設 WINS 伺服器，可在此設定 WINS 伺服器 IP 位址。
- **Domain**：當網域有設定網域名稱，可在此輸入網域的名稱。
- **IP 租用時間**：可設定派送 IP 的租用時間，預設 86400 秒(1 天)。

DHCP 用戶列表

當 DHCP 伺服器派發出去的 IP 位址將記錄在此列表上。

DHCP用戶列表				
#	IP位址	MAC位址	Expired	執行
-	-	-	-	-

固定 IP 設定

Static Lease IP Setup

註解

IP位址

MAC位址 新增

- **Static Lease IP Setup**：若有特定設備需要取得 DHCP 伺服器所固定派發的 IP 位址，可在此上面設定設備的 MAC 位址以及固定要取得的派送 IP 位址即可。

固定 IP 列表

Static Lease IP List				
#	註解	IP位址	MAC位址	執行
-	-	-	-	-

- **Static Lease IP List**：當設定完成 Static Lease IP Setup 後，資訊將列入此名單內。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.5 無線設定

此功能頁面主要設定 WAN 透過無線方式橋接無線的 xDSL 站台，無線橋接方式可選擇要使用 2.4G 或 5G 的頻率做橋接，調整無線基地台的相關功能，同時可設定訊號在延伸(Repeater AP)無線基地台的功能，及使用 MAC 過濾和無線快速漫遊等功能。



當使用 2.4G 頻率橋接上端 WISP，則 Repeater AP 將只能使用 5G 做延伸基地台，反之若使用 5G 頻率橋接上端 AP 時，則 Repeater AP 將只能使用 2.4G 做延伸基地

橋接上端 WISP 站台及訊號延伸設定步驟

以下步驟可協助管理人員建立與上端 AP 橋接及延伸無線基地台應用

步驟 1：管理人員請先確認是要使用 2.4G 或 5G 頻段使用 Client 方式去連接上端無線基地台，假若上端 AP 是使用 2.4G 的頻段，則管理員需以 2.4G 頻段去搜尋站台。以 **2.4G 為範例**，請至 "無線設定" → "Radio 0" 去啟用基地台模式，啟用後將會以 2.4G 頻段搜尋基地台。



步驟 2：至"無線設定"→"基地台橋接設定"尋找要連線的無線站台。(設定資訊可參考 5.6.5 基地台橋接設定)



無線站台列表 搜尋站台

頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
1	62%	[REDACTED]	NGS_AP0	None	設定
1	9%	[REDACTED]4c:d5	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定
5	32%	[REDACTED]:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	設定
6	33%	[REDACTED]	DT-200N	WPA/WPA2 Personal	設定
11	11%	[REDACTED]	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定

步驟 3：當確認基地台橋接已設定完成後，管理人員可至“系統狀態”下檢查 Radio 0 或 1 橋接上端站台的資訊，若資訊有出現 BSSID 及速率等表示成功語 AP 連接。



如果步驟 2 完成後，在系統狀態下無出現 BSSID 及速率，有可能與上端的 IP 位址是不同網段，請設定區域網路需與上端 AP 同網段的 IP 位址。

步驟 4：假若要設定延伸基地台，則可以開啟 Repeater AP 功能，管理人員可以點擊“無線設定” → “Repeater AP 設定” 啟用功能並設定無線基地台資訊。

☰ 加密模式

無線基地台 啟用 關閉

SSID名稱

可視SSID 啟用 關閉

隔離無線使用者 啟用 關閉

連線限制 啟用 關閉

使用者連線數

加密類型



當與上端 AP 做橋接後，切記 WAN 的設定(如 PPPoE 撥號等)需正確。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.5.1 Radio 0 (2.4G)設定

Note:

4. 若使用之產品為雙頻則 Radio 0 為 2.4G, 而 Radio 1 為 5G
5. 若使用之產品為單頻 2.4G 則 Radio 0 為 2.4G, 無 Radio 1
6. 若使用之產品為單頻 5G 則 Radio 0 為 5G, 無 Radio 1

使用之產品型號以規格書說明為主

※ 一般設定

☰ 一般設定

MAC位址

基地台橋接模式 啟用 關閉

區域設定

無線運作模式

無線傳輸功率設定

Slot Time 距離

ACK Timeout

- **MAC 位址**：顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。
- **區域設定**：使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式**：支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種模式，使用者可依需求選擇。
- **自動頻道**：啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道**：會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇，可配合延伸頻道功能，選擇往上或往下頻道。
- **無線傳輸功率設定**：使用者可依所在環境需求設定“等級 1”~“等級 9”傳輸功率，最大為等級 9，依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率，預設為“等級 9”。
- **Slot Time**：您可在此輸入 slot time 數值，因應距離遠近，調整等待封包傳送時間的快慢。
距離：當點下“距離”按鈕，將可以輸入點對點的橋接距離，系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值，輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout**：當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收，ACK 會重新傳輸，較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost，但傳輸效率會較差。



設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線，更改數值能有最佳化設定，數值太低會使傳輸降低，數值太高可能會有斷線的可能。

HT Physical Mode

☰ HT Physical Mode

TX/RX Stream	2T2R	▼
頻道模式	20/40	▼
MCS	Auto	▼
Short GI	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
封包聚合	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
Aggregation Frames	32	
封包聚合大小	50000	

- **TX/RX Stream**：出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。
- **頻道模式**：使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz，作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **延伸頻道**：訊號延伸設定，可向上或向下延伸。

- **MCS:** MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將影響通訊速率的主要因素，在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應，在 MCS 對應速率表上若以頻道頻寬為 20 時，則最高速率可達 150Mbps，假若頻道頻寬為 40 時，則最高速率將可達到 300Mbps，而最高速率將取決於單向或雙向的流量(Stream)。
- **Short Gi:** 短保護間隔，無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲，如果後續數據發送過快，會和前一個數據形成干擾，而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能，出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合:** 將多個封包含而為一，一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時，控制封包過量，出廠預設值為「啟用」。
- **Aggregation Frames:** 封包聚集的訊框大小。
- **Aggregation Size:** 封包聚集的大小。

6.5.2 Radio 1 (5G) 設定

- **MAC 位址:** 顯示 5G 無線 MAC 的位址。
- **區域設定:** 使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式:** 主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等。
- **自動頻道:** 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道:** 會依照法規在不同國家地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇。



根據 NCC 釋出的資料，台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段：

1. 5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz、CH60 5300MHz、CH64 5320MHz)
2. 5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz、CH104 5520MHz、CH108 5540MHz、CH112 5560MHz、CH116 5580MHz、CH120 5600MHz、CH124 5620MHz、CH128 5640MHz、CH132 5660MHz、CH136 5680MHz、CH140 5700MHz)
3. 5725 ~ 5825MHz (CH149 5745MHz、CH153 5765MHz、CH157 5785MHz、CH161 5805MHz、CH165 5825MHz)

其中 5470 ~ 5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突，在軍方優先民間次之的邏輯下，若是要使用這些頻率，配合搭載啟動 DFS 和 TPC(EIRP 值大於 500mW 之設備) 功能，當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時，DFS 會自動能夠跳開改採其它頻率；5250 ~ 5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功率射頻電機技術規範」)

- **無線傳輸功率設定:** 使用者可依所在環境需求設定“等級 1” ~ “等級 9” 傳輸功率，最大為等級 9，依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率，預設為“等級 9”。
- **Slot Time:** 您可在此輸入 slot time 數值，因應距離遠近，調整等待封包傳送時間的快慢。
距離： 當點下“距離”按鈕，將可以輸入點對點的橋接距離，系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值，輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout：** 當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收，ACK 會重新傳輸，較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost，但傳輸效率會較差。



設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線，更改數值能有最佳化設定，數值太低會使傳輸降低，數值太高可能會有斷線的可能。

HT Physical Mode

HT Physical Mode

TX/RX Stream	2T2R	▼
頻道模式	80	▼
Short GI	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
封包聚合	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉	
Aggregation Frames	32	
封包聚合大小	50000	

- **TX/RX Stream：** 出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。

- **頻道模式**: 使用 20MHz /40MHz/或 802.11ac 的 80 作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **Short Gi**: 短保護間隔，無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲，如果後續數據發送過快，會和前一個數據形成干擾，而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能，出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合**: 將多個封包合而為一，一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時，控制封包過量，出廠預設值為「啟用」。
- **Aggregation Frames**: 封包聚集的訊框大小。
- **封包聚合大小(Size)**: 封包聚集的大小。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

6.5.3 進階設定

進階設定	
Beacon Interval	<input type="text" value="100"/>
DTIM 間隔	<input type="text" value="1"/>
Fragment Threshold	<input type="text" value="2346"/>
RTS Threshold	<input type="text" value="2346"/>
Short Preamble	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
IGMP Snooping	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
Greenfield	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉

- **Beacon Interval**: 輸入數值從 10 到 5000 msec，預設值是 100，輸入的數值越高，有助於無線用戶端省電，輸入的數值越低，連結無線網路的速度越快。
- **DTIM Interval**: 輸入 DTIM Interval 數值，數值越高，用戶端網卡越省電，數值越低，效能越好，但也較不省電。
- **fragment threshold**: 用來調整每個訊框大小，基本上訊框的值越大，在無線的傳送的穩定性較高，預設值為 2346。
- **RTS Threshold**: 輸入數值從 1 至 2346，無干擾的環境下，可設定越高數值，建議正常狀況下無需調整此設定。
- **Short Preamble**: 使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能，關閉則使用 128-bit。
- **IGMP Snooping**: 用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表，以達到在 layer2 也進行 Mutlicast。

- **Greenfield(綠燈模式):** 若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行，則可啟動綠燈模式，讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。
- **Band Steering:** 當 2.4GHz 與 5GHz 的網路同時存在時，自動以 5GHz 的用戶端連線至 5GHz 的網路為主要連接，以提升效能。可設定連接 RSSI 的門檻值，也就是說當無線用戶與 AP 的訊號值非常好，則本機將自動踢掉 2.4G 的用戶，強迫使用 5G。



注意：若 Band Steering 打開，主要連接使用 5G 的 11AC，假若雙頻無線網卡無支援此功能或是其他不明因素，會導致無線使用者無法正常連線。

6.5.4 WMM 頻寬最佳設定

☰ WMM頻寬最佳化設定

WMM頻寬最佳化 啟用 關閉

☰ WMM Parameters of Access Point

AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit
AC_BE(0)	4	6	3	0	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	4	10	7	0	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	3	4	1	3008	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	2	3	1	1504	<input type="checkbox"/>

☰ WMM Parameters of Station

AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit
AC_BE(0)	4	10	3	0	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	4	10	7	0	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	3	4	2	3008	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	2	3	2	1504	<input type="checkbox"/>

- **AC Type:** Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及 Back-ground(BK) 等四級。

代碼	名稱	優先權	內容
AC_BK	背景執行 Background	低	高頻寬。需要最大傳輸量且非具迫切性須即時傳輸的數據歸在此類別。(例如：FTP 數據)
AC_BE	最佳效能 Best Effort	中	中等傳輸量及可延遲性。大多數一般傳統的 IP 數據歸在此類別。
AC_VI	影像優先 Video	高	只能最小延遲。具有即時性的影像數據會自動歸在此類別。
AC_VO	聲音優先 Voice	高	具有即時性的數據(例如聲音數據及串流影音)會自動歸在此類別

- **CWmin** : Minimum Contention Window , 這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- **CWmax** : Maximum Contention Window , 這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間 , 注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin 。
- **AIFS** : Arbitration Inter-Frame Spacing Number , 這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。
- **TxOP Limit** : Transmission Opportunity , 這個傳送機會 , 對於在資料傳輸中需要較高優先權的 AC_VI 與 AC_VO , 您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- **ACM bit** : Admission Control Mandatory , ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO , 當這個功能沒有被選取時 , 則由連接中的無線基地台來負責 ACM , 反之 , 當這個功能被選取時 , 則由用戶端來負責。
- **No ACK policy bit** : 不選取時 , 表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時 , 將會回應傳輸需求 , 可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時 , 表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時 , 不會回應任何傳輸需求 , 成效雖然較好但是可靠性較低。

設定完成後 , 請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 " , 完成功能運作。

6.5.5 基地台橋接設定

可點選"搜尋站台"按鈕選擇欲想要連接的無線基地台,找到要連接的無線站台後點擊"設定"按鈕,則可設定要橋接地無線站台資訊,如設定連接密碼等。若管理人員已經知道無線站台的 SSID 名稱及加密方式等,可不需透過**搜尋站台功能**,可直接手動增加無線基地台的 SSID 及加密方式等。

頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
-	-	-	-	-	-

搜尋無線站台請先點擊 **搜尋站台** 按鈕,再找出想要連接的無線基地台,確認後點擊"設定"按鈕即可以在右邊欄位輸入連接密碼,確認完成後點擊"儲存"按鈕並重新啟動系統即可完成連接。

- **點擊** : **搜尋站台** 開始尋找環境中的無線基地台,並列表。

無線站台列表					搜尋站台
頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
1	62%	[REDACTED]	NGS_AP0	None	設定
1	9%	[REDACTED]:4c:d5	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定
5	32%	[REDACTED]:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	設定
6	33%	[REDACTED]	DT-200N	WPA/WPA2 Personal	設定
11	11%	[REDACTED]	[REDACTED]	WPA/WPA2 Personal	設定

- **頻道**：顯示無線基地台的使用頻道。
- **Signal**：顯示目前與無線基地台的訊號強度，百分比越高訊號接受強度越好。
- **BSSID**：顯示環境中無線基地台的名稱。
- **ESSID**：顯示基地台名稱。
- **加密模式**：顯示基地台的認證加密方式。
- **設定**：點擊可選取要連線的無線基地台，並設定連線密碼。

加密模式：當管理人員點擊無線站台列表的設定按鈕後，該無線基地台資訊將顯示此欄位。假若管理者已確認無線站台名稱與密碼，不透過搜尋站台功能，則者管理者可手動輸入已知的 SSID 名稱及密碼至欄位即可。

基地台橋接連線設定

SSID名稱

加密類型

WPS Push Button

Pass Phrase Settings：可選擇無線基地台的加密模式及密碼演算方式，並輸入連接無線基地台的正確密碼。

- **加密模式**：選擇無線基地台的加密模式。
- **加密演算法**：選擇無線基地台加密模式的演算法。
- **金鑰**：輸入無線基地台的連接密碼。

☰ 密碼設定

加密模式

加密演算法

金鑰

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 " ，完成功能運作。

6.5.6 Repeater AP(延伸基地台)設定

當基地台與上端 WISP 橋接成功後，則可以選擇啟用 Repeater AP 訊號延伸功能或停用延伸基地台功能，選擇啟用後設備將成為無線基地台讓訊號延伸再提供給使用者連接。



假若 WISP 與上端橋接不成立，則 Repeater AP(延伸基地台)將無法使用。



☰ 加密模式

無線基地台	<input checked="" type="radio"/> 啟用	<input type="radio"/> 關閉
SSID名稱	<input type="text" value="default"/>	
可視SSID	<input checked="" type="radio"/> 啟用	<input type="radio"/> 關閉
隔離無線使用者	<input type="radio"/> 啟用	<input checked="" type="radio"/> 關閉
連線限制	<input type="radio"/> 啟用	<input checked="" type="radio"/> 關閉
使用者連線數	<input type="text" value="64"/>	
加密類型	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="Open System"/> ▾	


- **無線基地台**：關閉或啟用 Repeater AP(延伸基地台)功能服務。
- **SSID 名稱**：設定 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱。
- **可視 SSID**：設定啟用或關閉 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱是否要隱藏。
- **隔離無線使用者**：設定是否要隔離 Repeater AP(延伸基地台)下的無線使用者。也就是說無線用戶端依然可以正常連線 Internet，但無線使用者與無線使用者之間是無法溝通連線。
- **連線限制**：設定無線基地台的 SSID 最大可連線的無線使用者數量，最大支援同時 64 個使用者存取同一個 SSID。建議若使用 2.4G 頻段最高連線人數 40 人，若使用 5G 頻段最高連線人數 60 人。
- **加密類型**：管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x 等 3 種加密類型。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

6.5.7 MAC 位址過濾

點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。過濾規則可分為兩部分，分別是

- (1) 只阻擋 MAC 表單內的位址連線，其他設備將可以連接無線基地台。
- (2) 只允許 MAC 表單內的位址連線，其他設備將無法連接無線基地台。



MAC位址列表					
#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
1	aa:bc:dd:ef:11:23	刪除	2	aa:bc:dd:ed:11:24	刪除

- **規則**：可選擇關閉過濾 / 開放或阻擋 MAC 的表單位址。
- **MAC 位址**：輸入要管理的 MAC 位址。
- **MAC 位址列表**：當建置設備的 MAC 位址後，將列入表單內。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

6.5.8 802.11r 快速漫遊

IEEE 802.11r/11k 的技術，作用是將整個區域網路佈建的無線基地台所涵蓋的訊號範圍之間，讓無線用戶端遊走無線基地台之間，迅速轉跳最佳的無線基地台連接，在轉跳過程不中斷。

☰ 802.11r/802.11k 快速漫遊

快速漫遊 啟用 關閉

☰ 快速漫遊設定

Mobility Domain	<input type="text" value="a1b2"/>
R0 Key Lifetime	<input type="text" value="10000"/>
Reassoc期限	<input type="text" value="1000"/>
R0/NAS Identifier	<input type="text" value="ap.example.com"/>
R1 Identifier	<input type="text" value="000102030405"/>
R1 Push	<input type="radio"/> 啟用 <input checked="" type="radio"/> 關閉

- **快速漫遊**：啟動或關閉漫遊功能。
- **Mobility Domain**：設第一組共享網域，所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID，目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。



Notice

此設定必須為 2 組 16 進位碼。

- **R0 Key Lifetime**：設定 PMK-RO 的使用壽命，預設為 10000，可設定 1~65535 內的值。
- **Reassoc deadline**：重新連接的截止時間，預設為 1000，可設定 1000~65535 內的值。
- **R0/NAS Identifier**：當使用 802.11r 時，在 nas_identifier 上是必須設定的，可設定 1~48 位元字串
- **R1 Identifier**：PMK-R1 的 key 標識，設定 12 個字元，以 16 進位方式。
- **R1 Push**：自動連接 R1 Key Holders。

R0 Key holders：輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。

R0 Key holders

MAC位址

NAS Identifier

128-bit Key 新增

- **MAC 位址**：輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **NAS Identifier**：輸入 AP 的 NAS Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key**：輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖

#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566...	刪除

R1 Key holders：輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊

R1 Key Holders

MAC位址

R1 Identifier

128-bit Key 新增

- **MAC 位址**：輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **R1 Identifier**：輸入 AP 的 R1 Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key**：輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖

#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900...	刪除

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.6 進階

本進階設定內容適用於 WISP/Router 模式，其他如 AP 模式、Client Bridge+Repeater AP 模式等非 NAT 功能的模式無以下功能。


6.6.1 DMZ

DMZ (Demilitarized Zone)縮寫，DMZ 功能是在區域網路內另外在隔開一個特殊小區域，目的是希望在區域網路內的特定伺服器能給外部網路存取資料，且不容許外部網路偵測到內部其他非開放對外的伺服器，所以只要開放對外的伺服器放置 DMZ 區，讓外部連線只能限制讀取 DMZ 區域內的伺服器，可保護內部的區域網路不受外部連線的偵測，降低風險。

此系統設計 2 種 DMZ 類型，分別為 Automatic Assignment 及 Static Assignment 等。




➤ **Automatic Assignment**：讓所有外部的網路都能讀取 DMZ 內的伺服器所開放的服務。



- **內部 IP 位址**：輸入要放置 DMZ 區域的伺服器 IP 位址。

➤ **靜態分配**：限制讓特定的外部 IP 位址可以連線到 DMZ 區域，其他外部 IP 位址將無法連線至 DMZ 區域。



- **外部 IP 地址**：輸入外部的 IP 位址。
- **內部 IP 地址**：輸入要放置 DMZ 區的伺服器 IP 位址。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.6.2 IP 過濾

管理者可以在此管理 WAN 到 LAN 或是 LAN 到 WAN 的 IP 流向及服務端口讀取控制，可增加網路安全機制。IP 過濾可建置 20 筆條件。



DMZ
IP過濾
 MAC過濾設定
 虛擬伺服器
 存取控制
 時間規則

#	啟動	註解	通訊協定	流入/流出	執行	來源位址/Mask	來源埠	目的位址/Mask	目的埠	編輯
1	InActive	-	ALL	In	Deny	-	-	-	-	編輯
2	InActive	-	ALL	In	Deny	-	-	-	-	編輯

IP過濾規則

啟動 啟用 關閉

註解

IP過濾規則

政策 拒絕 Pass

流入/流出 流入 流出

通訊協定

- **啟動**：管理人員可以啟動或關閉 IP 過濾條件。
- **註解**：管理人員可設定此條件的描述。
- **政策**：管理人員可設定此條件是要阻擋或是通行。
- **流入/流出**：管理人員可以選擇 IP 流向屬於流入或是流出。
- **通訊協定**：可選擇網路協定屬性。

- **來源位址/Mask**：設定來源端的 IP 位址及網路遮罩。
- **來源埠**：設定來源端的服務埠，可設定區間。
- **目的位址/Mask**：設定目的端的 IP 位址及網路遮罩。
- **目的埠**：設定目的端的服務埠，可設定區間。
- **Listen**：若選擇 TCP 則系統會強制監聽。
- **介面**：選擇條件執行的介面。
- **時間表**：是否要套用時間表進行自動執行或關閉條件。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.6.3 MAC 過濾

管理人員可以利用此頁面功能直接針對使用者的 MAC 位址進行網際網路的存取管制。此系統最大可設定 20 筆 MAC 位址。





- **拒絕**：只阻擋 MAC 表單內的 MAC 位址，其他 MAC 將可以連線上網。
- **允許**：只開放 MAC 表單內的 MAC 位址，其他 MAC 將無法連線上網。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.6.4 虛擬伺服器

如果管理人員希望外部可以讀取區網內開放的特定服務如 IP 網路攝影機、網頁伺服器、FTP 伺服器等讓服務透過通訊埠(Port)對外連接，可設定此功能。此設備可設定 20 筆虛擬伺服器規則。



#	啟動	註解	通訊協定	外部公共埠號	內部伺服器IP位址	內部伺服器埠號	編輯
1	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯
2	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯
3	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯
4	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯

- **啟動**：管理員可設定虛擬伺服器規則啟動或關閉。
- **註解**：可描述此規則用途。
- **通訊協定**：選擇服務欲使用的通訊協定類型。
- **外部公共埠**：設定外部通訊協定的服務埠號。
- **內部伺服器 IP 位址**：設定區域網路的開放伺服器的 IP 位址。
- **內部伺服器埠**：設定區域網路的開放伺服器的使用服務埠號。
- **時間表**：是否要套用時間表進行自動執行或關閉條件。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

6.6.5 存取控制

此功能將可以讓網管人員限制或允許網路使用者成員或公司員工上網行為，利用此規則進行以「通訊協定」、「網域或關鍵字」或是「應用程式」進行阻擋或允許。可設定 20 筆管理規則。



存取控制列表				
#	啟動	註解	通訊協定	編輯
1	InActive	-	ANY	編輯
2	InActive	-	ANY	編輯
3	InActive	-	ANY	編輯
4	InActive	-	ANY	編輯

管理員可點擊 **編輯** 按鈕，進入設定頁面。

存取控制規則

啟動 啟用 關閉

註解

通訊協定

時間表

IP位址設定

本地端IP位址 -

本地埠

目的端IP位址 -

目的埠

設定MAC位址

MAC位址 新增

MAC位址列表

#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
-	-	-	-	-	-

存取控制規則：

存取控制規則

啟動 啟用 關閉

註解

通訊協定

時間表

- **啟動**：可選擇啟動或關閉功能。
- **描述**：可輸入此規則描述。
- **通訊協定**：可選擇要過濾的通訊協定。

通訊協定

- **ANY**：針對所有的通訊協定做規則管理。
- **TCP**：只針對 TCP 的通訊協定做規則管理。
- **UDP**：只針對 UDP 的通訊協定做規則管理。

- ✓ **本地端 IP 位址**：輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ **本地埠**：輸入要管理的本地埠，若要設定區間可用“:”表示，例如(1:65535)。
- ✓ **目的端 IP 位址**：輸入目的端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ **目的埠**：輸入要管理的目的埠，若要設定區間可用“:”表示，例如(1:65535)。

- **ICMP**：只針對 ICMP 的通訊協定做規則管理。

- ✓ **本地端 IP 位址**：輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。

- **內容過濾**：可針對「關鍵字」進行規則設定，請在「關鍵字」欄位中輸入「關鍵字」後按下「新增」鍵，若要刪除請按「移除」鍵。

IP位址設定

本地端IP位址 -

本地埠

目的端IP位址 -

目的埠

設定內容關鍵字

Keyword 新增

Keyword List

#	Keyword	執行
-	-	-

- ✓ **本地端 IP 位址:** 輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。
 - ✓ **本地埠:** 輸入要管理的本地埠，若要設定區間可用” : ”表示，例如(1:65535)。
 - ✓ **目的端 IP 位址:** 輸入目的端 IP 位址或 IP 區間。
 - ✓ **目的埠:** 輸入要管理的目的埠，若要設定區間可用” : ”表示，例如(1:65535)。
 - ✓ **關鍵字:** 輸入要過濾的內容關鍵字。(目前只支援英文關鍵字)
- **應用程式:** 系統已預設有多筆應用程式，管理人員可點擊下拉選單去選擇要過濾的應用程式。

IP位址設定

本地端IP位址 -

本地埠

目的端IP位址 -

目的埠

應用程式設定

應用程式

AOL instant messenger (OSCAR and TOC)

- **網域名稱過濾：**

管理員可針對「網域名稱」進行規則設定，請在「網域」欄位中輸入要過濾的網域名稱後按下「新增」鍵即可，若要刪除請按「移除」鍵。

IP位址設定

本地端IP位址 -

本地埠

目的端IP位址 -

目的埠

設定網域名稱

網域名稱 新增

網域名稱列表

#	網域名稱	執行
-	-	-

- **設定 MAC 位址**：管理員可針對特定的 MAC 去做條件過濾。

新增MAC位址

MAC位址

新增

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

6.6.6 時間規則

管理者可以定義時間規則去管理 IP 過濾，MAC 過濾和虛擬服務器等條件，透過時間規則進行啟用或停止。系統預設可建置 10 筆時間規則。

請先點選「進階設定」→「時間規則」進入頁面。



時間規則設定			
時間規則列表			
#	註解	模式	編輯
1	Policy 1	On Schedule	編輯
2	Policy 2	On Schedule	編輯
3	Policy 3	On Schedule	編輯
4	Policy 4	On Schedule	編輯
5	Policy 5	On Schedule	編輯
6	Policy 6	On Schedule	編輯

時間規則設定 / Rule 1

時間規則

註解

模式 依照時間表 依照時間表之外

時間規則列表 建立新規則

#	日	一	二	三	四	五	六	時間	執行
1	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	08:00 - 20:59	<input type="button" value="編輯"/>
2	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	<input type="button" value="啟動"/>	07:00 - 07:59	<input type="button" value="編輯"/>

- **描述**：管理員可輸入此規則描述。
- **模式**：可選擇依照時間表內執行或依照時間表外執行等。
- **時間規則點**：可點擊 " 建立 " 按鈕設定時間表。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

7. Router 模式

當管理員啟動 Router AP 模式時，此系統可提供能連接上端 ISP，例如：PPPoE ADSL 或 Cable Modem 等，並可提供 NAT 功能及 DHCP 伺服器讓多人可以分享網際網路頻寬。

7.1 操作模式


請先點選"系統設定" → "模式設定" 進入更改模式。



確認選擇為 Router 模式後，請點擊 " 儲存 & 重新啟動 " 完成變更操作模式。

7.2 WAN 設定

當切換成 Router 模式後，設備的第一個有線網路(PoE 輸入)埠將為 WAN 端，WAN 設定可選擇"動態 IP" / "靜態 IP / PPPoE / PPTP 等四種設定方式。



- **靜態 IP 位址**：若環境是使用 xDSL 或是上端網路有提供您固定的 IP 位址，管理人員可以使用此模式進行連線。



The screenshot shows the 'WAN Settings' interface. At the top, there is a 'Mode' dropdown menu set to 'Static IP Address'. Below this, there is a section titled 'Static IP Address' containing three input fields: 'IP Address', 'Subnet Mask', and 'Default Gateway'.

- **IP 位址**：請輸入由您的 ISP 所提供的實體 IP 位址給 WAN 端介面使用。
- **子網路遮罩**：請輸入由您的 ISP 所提供的子網路遮罩給 WAN 端介面使用。
- **預設閘道**：請輸入由您的 ISP 所提供的預設閘道位址給 WAN 端介面使用。

- **動態 IP 位址(自動取得 IP)**:若您的 WISP 或是上端網路使用 DHCP 模式提供 WAN 端可連線的 IP 位址，您可以選擇使用此種連線方式。



The screenshot shows the 'WAN Settings' interface. The 'Mode' dropdown menu is set to 'Dynamic IP Address'. Below this, there is a section titled 'Dynamic IP Address' containing one input field: 'Host Name'.

- **主機名稱**: 可設定主機使用名稱。

- **PPPoE**：主要設定 PPPoE 撥號連線帳號與密碼等，此帳密由 ISP 業者提供。



The screenshot shows the 'WAN Settings' interface. The 'Mode' dropdown menu is set to 'PPPoE'. Below this, there is a section titled 'PPPoE' containing four input fields: 'Username', 'Password', 'MTU' (set to 1492), and 'Reconnect Mode' (set to 'Always On').

- **使用者名稱**：請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者帳號。
- **密碼**：請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者密碼。
- **MTU**：MTU 為 Maximum Transmission Unit 的縮寫。主要是 PPPoE 傳送封包的大小，通常為 1492 長度為最佳值。
- **Reconnect Mode**：可分為三種連線方式
 - ✓ **Always On**：當 WAN 成功撥號連線後，將不自動斷線。
 - ✓ **On Demand**：可設定當 WAN 閒置時間多久後，WAN 自動離線。
 - ✓ **手動**：WAN 不管是要連線或要斷線，都必須由管理者登入管理頁面進行撥號連線或離線動作

➤ **PPTP**：點對點的通道協議設定，假若 ISP 使用 PPTP 通道連接，則 WAN 也須設定為此協議進行連線。

☰ WAN Settings

模式 PPTP ▾

☰ PPTP

使用者名稱

密碼

PPTP Server IP

WAN IP

子網路遮罩

MTU

MPPE40 啟用 關閉

MPPE128 啟用 關閉

Reconnect Mode Always On ▾

- **使用者名稱**：輸入 PPTP 驗證的使用者名稱。
- **密碼**：輸入 PPTP 驗證的密碼。
- **PPTP**：輸入遠端連接的 PPTP 伺服器位址。
- **WAN IP**：輸入連接使用的 IP 位址。
- **子網路遮罩**：輸入 WAN IP 的子網路遮罩。


- **MTU**：PPTP 使用最佳的封包長度，預設為 1460。
- **MPPE40**：點對點的加密使用 40 位元。
- **MPPE128**：點對點的加密使用 128 位元。
- **Reconnect Mode**：可分為 Always On / On demand / 手動等 3 種模式
 - ✓ **Always On**：當 WAN 成功撥號連線後，將不自動斷線。
 - ✓ **On Demand**：可設定當 WAN 閒置時間多久後，WAN 自動離線。
 - ✓ **手動**：WAN 不管是要連線或要斷線，都必須由管理者登入管理頁面進行撥號連線或離線動作。

➤ **MAC Clone**：網卡卡號共用分享。



- **Default MAC Address**：使用預設本機 MAC 位址對外。
- **手動指定 MAC 位址**：由管理者自行設定一組對外 MAC 位址。


➤ **DNS**：設定網址解析的伺服器位址。



設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

7.3 虛擬網路設定

本路由器模式支援 16 組虛擬網路服務，預設每個虛擬網路都支援 802.1Q Tag VLAN 功能，管理員只要點擊啟用，系統將能完成設定 802.1Q Tag VLAN。




#	虛擬網路服務	旗標	IP位址	子網路遮罩	Radio 0	Radio 1	執行
0	啟用	Native ETH0 Native ETH1	192.168.2.254	255.255.255.0	2.4G_0_0	5G_0_1	網路
1	停用	ETH0.101 ETH1.101	192.168.101.254	255.255.255.0	2.4G_1_0	5G_1_1	網路
2	停用	ETH0.102 ETH1.102	192.168.102.254	255.255.255.0	2.4G_2_0	5G_2_1	網路
3	停用	ETH0.103 ETH1.103	192.168.103.254	255.255.255.0	2.4G_3_0	5G_3_1	網路
4	停用	ETH0.104 ETH1.104	192.168.104.254	255.255.255.0	2.4G_4_0	5G_4_1	網路

- **#**：顯示虛擬網路組別，分別 0~15 共 16 組 802.1Q 虛擬網路。
- **虛擬網路服務**：顯示每組的虛擬網路目前是否啟用或停用。
- **旗標**：顯示實體網路孔預設運作使用哪個虛擬網路資訊，當顯示 " Native " 表示預設使用的虛擬網路，同時可顯示每個虛擬網路所使用的 802.1Q Tag 號碼。
- **IP 位址**：顯示每個虛擬網路的 IP 位址。
- **子網路遮罩**：顯示每個虛擬網路的子網路遮罩。
- **Radio 0**：顯示 2.4G 的 SSID 名稱及 2.4G Wi-Fi 是否運作(綠色為運作，紅色為停用)。
- **Radio 1**：顯示 5G 的 SSID 名稱及 5G Wi-Fi 是否運作(綠色為運作，紅色為停用)。
- **執行**：點擊 **網路** 的按鈕，進入 LAN 的設定頁面，點擊 **網路** 下拉箭頭則可設定 DHCP 伺服器及無線基地台功能設定。

7.3.1 網路設定(按鈕)

網路：點擊 **網路** 按鈕進入設定虛擬網路相關功能。




- ✓ **虛擬網路服務**：可選擇啟用或關閉虛擬網路服務。
- ✓ **IP 位址**：設定虛擬網路的 IP 位址。
- ✓ **子網路遮罩**：設定虛擬網路 IP 位址的子網路遮罩。



Notice

虛擬網路服務及 IP 位址至少需要有一組 VLAN 服務可以正常登入管理，**請勿將整個虛擬網路服務(VLAN)功能全關閉**，以免造成無法登入管理頁面進行管理，必須回復預設值。

- ✓ **Access Point 0**：是否要啟用或停用此虛擬網路的無線基地台(2.4G)。
- ✓ **Access Point 1**：是否要啟用或停用此虛擬網路的無線基地台(5G)。
- ✓ **802.1d Spanning Tree**：**802.1d Spanning Tree** 簡稱為 STP，啟用此功能應用在整個區域網路使用迴圈架構時，將可以避免迴圈架構導致網路癱瘓，如下圖描述。



- ✓ **IAPP 漫遊**：可選擇使用 2.4G 或 5G 的 IAPP 無線漫遊。**(IAPP 漫遊條件為 SSID 需一樣, 無線加密需使用 WPA2-PSK 以及使用 AES 的加密演算方式)**

✓ **ETH0 虛擬網路標記設定**

主要設定實體網路埠使用 802.1Q 的 PVID 是否要啟用或停用埠。



注意假如 ETH0 設定 VLAN Tag 時，則 AP 就只會聽取 VLAN Tag 內的封包，其他不同的 VLAN 則將阻絕。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

7.3.2 DHCP 伺服器設定

點擊  下拉式按鈕設定 DHCP 伺服器及無線基地台功能。



The screenshot shows the configuration interface for the DHCP server. At the top, there is a '網路' (Network) dropdown menu. Below it, a sidebar lists various settings, with 'DHCP 伺服器' (DHCP Server) highlighted. The main area shows the 'DHCP服務' (DHCP Service) status set to '啟用' (Enabled). Below this is the 'DHCP設定' (DHCP Settings) section, which includes the following fields:

起始IP位址	<input type="text"/>
結束IP位址	<input type="text"/>
子網路遮罩	255.255.255.0
預設匣道	<input type="text"/>
主要DNS伺服器位址	<input type="text"/>
次要DNS伺服器位址	<input type="text"/>
WINS伺服器位址	<input type="text"/>
網域名稱	<input type="text"/>
IP租用時間	86400

- **起始 IP 位址**：設定 DHCP 伺服器要派送 IP 的起始位址。
- **結束 IP 位址**：設定 DHCP 伺服器派送 IP 的結束位址。
- **子網路遮罩**：設定 DHCP 伺服器派送的 IP 子網路遮罩。
- **預設閘道**：設定要透過 DHCP 伺服器派送網路閘道 IP 位址。
- **主/次要 DNS 伺服器**：設定要透過 DHCP 伺服器派送 DNS 位址。
- **WINS 伺服器位址**：假若網域中有架設 WINS 伺服器，可在此設定 WINS 伺服器 IP 位址。
- **Domain**：當網域有設定網域名稱，可在此輸入網域的名稱。
- **IP 租用時間**：可設定派送 IP 的租用時間，預設 86400 秒(1 天)。

DHCP 用戶列表

當 DHCP 伺服器派發出去的 IP 位址將記錄在此列表上。

DHCP用戶列表				
#	IP位址	MAC位址	Expired	執行
-	-	-	-	-

固定 IP 設定

Static Lease IP Setup	
註解	<input type="text"/>
IP位址	<input type="text"/>
MAC位址	<input type="text"/> 新增

- **Static Lease IP Setup**：若有特定設備需要取得 DHCP 伺服器所固定派發的 IP 位址，可在此上面設定設備的 MAC 位址以及固定要取得的派送 IP 位址即可。

固定 IP 列表

Static Lease IP List				
#	註解	IP位址	MAC位址	執行
-	-	-	-	-

Static Lease IP List：當設定完成 Static Lease IP Setup 後，資訊將列入此名單內。

7.3.3 [2.4/5G]無線基地台設定



※ 加密模式



無線基地台	<input checked="" type="radio"/> 啟用	<input type="radio"/> 關閉
SSID名稱	<input type="text" value="2.4G_0_0"/>	
可視SSID	<input checked="" type="radio"/> 啟用	<input type="radio"/> 關閉
隔離無線使用者	<input type="radio"/> 啟用	<input checked="" type="radio"/> 關閉
連線限制	<input type="radio"/> 啟用	<input checked="" type="radio"/> 關閉
使用者連線數	<input type="text" value="64"/>	
加密類型	<input type="text" value="Open System"/>	

- **無線基地台**：可針對特定的「虛擬網路(0~7)」啟用或關閉無線基地台訊號。
- **SSID 名稱**：顯示此虛擬網路的無線 SSID 名稱。
- **可視 SSID**：預設為開啟，點選「關閉」後此無線服務將會隱藏 SSID 顯示功能。
- **隔離無線使用者**：點選「啟用」後，將阻隔無線使用者與無線使用者之間的溝通，不含有線。
- **連線限制**：針對一個 SSID 最大可連線的無線使用者數量，最大支援同時 64 個使用者存取同一個 SSID。



最佳建議 2.4G 最大連線數 40 人，5G 最大連線數 60 人

- **加密類型**：管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x 等 3 種加密模式。

WPA-PSK/WPA2-PSK Personal

- **WPA 模式**:可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式, 或者可單一固定使用 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。
- **加密演算法**:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法, 出廠預設值 AES, 此加密演算法, 將影響傳送速率, 建議使用 AES。
- **主要金鑰群組更新時間**:使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間, 出廠預設值為 600 秒。
- **金鑰**:管理者設定此虛擬無線網路 SSID 連線密碼。
- **WPS**:啟用後將可點擊 Push button。假若 WiFi Client 設備有 WPS 功能鍵, 可透過此功能直接偵測互相連接, 就無須再輸入設定及密碼即可馬上完成連接動作。

WPA/WAP2-Enterprise

- **WPA 模式**:可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式, 或者可單一固定使用 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。

- **加密演算法**：使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法，出廠預設值 AES，此加密演算法，將影響傳送速率，建議使用 AES。
- **主要金鑰群組更新時間**：使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間，出廠預設值為 600 秒。
- **Radius 伺服器**：設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- **Radius 埠**：主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- **Radius Secret**：輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。

802.1x 認證

當使用者啟用 WEB 802.1X，請參考動態 WEP 設定及 RADIUS 伺服器設定以利完整設定。

- **金鑰長度**：您可以選擇使用 64bits 或 128bits 金鑰長度，系統將會針對所選的位元來演算金鑰。
- **Radius 伺服器**：設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- **Radius 埠**：主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- **Radius Secret**：輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。


設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

7.3.4 [2.4/5G]無線 MAC 過濾



點選 2.4G 或 5G 的「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。過濾規則可分為兩部分 分別是

- (1) 只阻擋 MAC 表單內的位址連線，其他設備將可以連接無線基地台。
- (2) 只允許 MAC 表單內的位址連線，其他設備將無法連接無線基地台。



#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
1	aa:bc:dd:ef:11:23	刪除	2	aa:bc:dd:ed:11:24	刪除

- **規則**：可選擇關閉過濾 / 開放或阻擋 MAC 的表單位址。
- **MAC 位址**：輸入要管理的 MAC 位址。
- **MAC 位址列表**：當建置設備的 MAC 位址後，將列入表單內。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

7.3.5 [2.4/5G]的 802.11r 快速漫遊



IEEE 802.11r/11k 的技術，作用是將整個區域網路佈建的無線基地台所涵蓋的訊號範圍之間，讓無線用戶端遊走無線基地台之間，迅速轉跳最佳的無線基地台連接，在轉跳過程中不斷。



- **快速漫遊**：啟動或關閉漫遊功能。
- **Mobility Domain**：設第一組共享網域，所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID，目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。



此設定必須為 2 組 16 進位碼。

- **R0 Key Lifetime**：設定 PMK-R0 的使用壽命，預設為 10000，可設定 1~65535 內的值。
- **Reassoc deadline**：重新連接的截止時間，預設為 1000，可設定 1000~65535 內的值。
- **R0/NAS Identifier**：當使用 802.11r 時，在 nas_identifier 上是必須設定的，可設定 1~48 位元字串
- **R1 Identifier**：PMK-R1 的 key 標識，設定 12 個字元，以 16 進位方式。
- **R1 Push**：自動連接 R1 Key Holders。

R0 Key holders：輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。




The form titled "R0 Key holders" contains three input fields:

- MAC位址**: 目的端 MAC 位址
- NAS Identifier**: (1-48 octets)
- 128-bit Key**: 128-bit key as hex string

A green "新增" (Add) button is located to the right of the 128-bit Key field.

- **MAC 位址**：輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **NAS Identifier**：輸入 AP 的 NAS Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key**：輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖



#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566...	刪除

R1 Key holders：輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊。



The form titled "R1 Key Holders" contains three input fields:

- MAC位址**: 目的端 MAC 位址
- R1 Identifier**: R1 Identifier
- 128-bit Key**: 128-bit key as hex string

A green "新增" (Add) button is located to the right of the 128-bit Key field.

- **MAC 位址**：輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- **R1 Identifier**：輸入 AP 的 R1 Identifier 網域名稱。
- **128-bit Key**：輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 R0 Key 表單內，如下圖

#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900...	刪除

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 " ，完成功能運作。

7.4 無線設定

主要設定 2.4G/5G 無線基台的運作模式，頻道，無線進階設定及 WMM 功能設定等等。



Note:

7. 若使用之產品為雙頻則 Radio 0 為 2.4G, 而 Radio 1 為 5G
8. 若使用之產品為單頻 2.4G 則 Radio 0 為 2.4G, 無 Radio 1
9. 若使用之產品為單頻 5G 則 Radio 0 為 5G, 無 Radio 1

使用之產品型號以規格書說明為主

7.4.1 Radio 0 (2.4G) 設定

※ 一般設定

一般設定	
MAC位址	8c:4d:ea:04:f4:77
區域設定	Taiwan
無線運作模式	802.11b/g/n
自動頻道	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
頻道	5 (2432 Mhz)
無線傳輸功率設定	等級 9
Slot Time	9 距離
ACK Timeout	64

- **MAC 位址**：顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。
- **區域設定**：使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式**：支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種模式，使用者可依需求選擇。
- **自動頻道**：啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道**：會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇，可配合延伸頻道功能，選擇往上或往下頻道。
- **無線傳輸功率設定**：
使用者可依所在環境需求設定“等級 1”~“等級 9”傳輸功率，最大為等級 9，依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率，預設為“等級 9”。
- **Slot Time**：您可在此輸入 slot time 數值，因應距離遠近，調整等待封包傳送時間的快慢。
距離：當點下“距離”按鈕，將可以輸入點對點的橋接距離，系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值，輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout**：當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收，ACK 會重新傳輸，較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost，但傳輸效率會較差。



設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線，更改數值能有最佳化設定，數值太低會使傳輸降低，數值太高可能會有斷線的可能。

※ HT Physical Mode

HT Physical Mode	
TX/RX Stream	2T2R
頻道模式	20/40
延伸頻道	<input type="radio"/> 向上 <input checked="" type="radio"/> 向下
MCS	Auto
Short GI	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
封包聚合	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
Aggregation Frames	32
封包聚合大小	50000

- **TX/RX Stream**：出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。
- **頻道模式**：使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz，作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **延伸頻道**：訊號延伸設定，可向上或向下延伸。

- **MCS:** MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將影響通訊速率的主要因素，在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應，在 MCS 對應速率表上若以頻道頻寬為 20 時，則最高速率可達 150Mbps，假若頻道頻寬為 40 時，則最高速率將可達到 300Mbps,而最高速率將取決於單向或雙向的流量(Stream)。
- **Short Gi :** 短保護間隔，無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲，如果後續數據發送過快，會和前一個數據形成干擾，而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能，出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合:** 將多個封包含而為一，一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時，控制封包過量，出廠預設值為「啟用」。
- **Aggregation Frames :** 封包聚集的訊框大小。
- **Aggregation Size :** 封包聚集的大小。

7.4.2 Radio 1 (5G) 設定



一般設定	
MAC位址	8c:4d:ea:04:f4:78
區域設定	Taiwan
無線運作模式	802.11ac
自動頻道	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
頻道	100 (5500 Mhz)
無線傳輸功率設定	等級 9
使用天線切換	<input checked="" type="radio"/> 內部 <input type="radio"/> 外部
Slot Time	9 距離
ACK Timeout	30

- **MAC 位址 :** 顯示 5G 無線 MAC 的位址。
- **區域設定 :** 使用者可設定符合該設備安裝國家之區域，支援「US」、「ETSI」、「Taiwan」。
- **無線運作模式 :** 主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等

- **自動頻道**：啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線，關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- **頻道**：會依照法規在不同國家地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇。



根據 NCC 釋出的資料，台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段：

4. 5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz、CH60 5300MHz、CH64 5320MHz)
5. 5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz、CH104 5520MHz、CH108 5540MHz、CH112 5560MHz、CH116 5580MHz、CH120 5600MHz、CH124 5620MHz、CH128 5640MHz、CH132 5660MHz、CH136 5680MHz、CH140 5700MHz)
6. 5725 ~ 5825MHz (CH149 5745MHz、CH153 5765MHz、CH157 5785MHz、CH161 5805MHz、CH165 5825MHz)

其中 5470 ~ 5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突，在軍方優先民間次之的邏輯下，若是要使用這些頻率，配合搭載啟動 DFS 和 TPC(EIRP 值大於 500mW 之設備) 功能，當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時，DFS 會自動能夠跳開改採其它頻率；5250 ~ 5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功率射頻電機技術規範」)

- **無線傳輸功率設定**：使用者可依所在環境需求設定“等級 1” ~ “等級 9”傳輸功率，最大為等級 9，依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率，預設為“等級 9”。
- **Slot Time**：您可在此輸入 slot time 數值，因應距離遠近，調整等待封包傳送時間的快慢。
距離：當點下“距離”按鈕，將可以輸入點對點的橋接距離，系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值，輸入距離以單位(公尺)計算。
- **ACK Timeout**：當等待“ACKnowledgment frame”間隔太長而不被接收，ACK 會重新傳輸，較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost，但傳輸效率會較差。



設定 Slot Time 和 ACK Timeout 能加強長距離連線，更改數值能有最佳化設定，數值太低會使傳輸降低，數值太高可能會有斷線的可能。

HT Physical Mode

HT Physical Mode	
TX/RX Stream	2T2R
頻道模式	80
Short GI	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
封包聚合	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
Aggregation Frames	32
封包聚合大小	50000

- **TX/RX Stream**：出廠預設值為 2 傳送及 2 接收。
- **頻道模式**：使用 20Mhz /40Mhz/或 802.11ac 的 80 作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **Short Gi**：短保護間隔，無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲，如果後續數據發送過快，會和前一個數據形成干擾，而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能，出廠預設值為「啟用」。
- **封包聚合**：將多個封包合而為一，一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時，控制封包過量，出廠預設值為「啟用」。
- **Aggregation Frames**：封包聚集的訊框大小。
- **封包聚合大小(Size)**：封包聚集的大小。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

7.4.3 進階設定



進階設定

Beacon Interval	<input type="text" value="100"/>
DTIM 間隔	<input type="text" value="1"/>
Fragment Threshold	<input type="text" value="2346"/>
RTS Threshold	<input type="text" value="2346"/>
Short Preamble	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
IGMP Snooping	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
Greenfield	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 關閉
5G 優先連線	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="10"/> RSSI Limit

- **Beacon Interval**：輸入數值從 10 到 5000 msec，預設值是 100，輸入的數值越高，有助於無線用戶端省電，輸入的數值越低，連結無線網路的速度越快。
- **DTIM Interval**：輸入 DTIM Interval 數值，數值越高，用戶端網卡越省電，數值越低，效能越好，但也較不省電。
- **fragment threshold**：用來調整每個訊框大小，基本上訊框的值越大，在無線的傳送的穩定性較高，預設值為 2346。
- **RTS Threshold**：輸入數值從 1 至 2346，無干擾的環境下，可設定越高數值，建議正常狀況下無需調整此設定。
- **Short Preamble**：使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能，關閉則使用 128-bit。
- **IGMP Snooping**：用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表，以達到在 layer2 也進行 Mutlicast。
- **Greenfield(綠燈模式)**：若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行，則可啟動綠燈模式，讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。
- **Band Steering**：當 2.4GHz 與 5GHz 的網路同時存在時，自動以 5GHz 的用戶端連線至 5GHz 的網路為主要連接，以提升效能。可設定連接 RSSI 的門檻值，也就是說當無線用戶與 AP 的訊號值非常好，則本機將自動踢掉 2.4G 的用戶，強迫使用 5G。



注意：若 Band Steering 打開，主要連接使用 5G 的 11AC，假若雙頻無線網卡無支援此功能或是其他不明因素，會導致無線使用者無法正常連線。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

7.4.4 WMM 頻寬最佳化



WMM頻寬最佳化設定

WMM頻寬最佳化 啟用 關閉

WMM Parameters of Access Point

AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit
AC_BE(0)	4	6	3	0	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	4	10	7	0	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	3	4	1	3008	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	2	3	1	1504	<input type="checkbox"/>

WMM Parameters of Station

AC Type	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit
AC_BE(0)	4	10	3	0	<input type="checkbox"/>
AC_BK(1)	4	10	7	0	<input type="checkbox"/>
AC_VI(2)	3	4	2	3008	<input type="checkbox"/>
AC_VO(3)	2	3	2	1504	<input type="checkbox"/>

- **AC Type**: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及 Back-ground(BK) 等四級。
- **CWmin** : Minimum Contention Window，這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- **CWmax** : Maximum Contention Window，這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間，注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- **AIFS** : Arbitration Inter-Frame Spacing Number，這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。
- **TxOP Limit**: Transmission Opportunity，這個傳送機會，對於在資料傳輸中需要較高優先權的 AC_VI 與 AC_VO，您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- **ACM bit** : Admission Control Mandatory，ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO，當這個功能沒有被選取時，則由連接中的無線基地台來負責 ACM，反之，當這個功能被選取時，則由用戶端來負責。

- **No ACK policy bit** : 不選取時，表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時，將會回應傳輸需求，可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時，表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時，不會回應任何傳輸需求，成效雖然較好但是可靠性較低。


設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

7.5 進階


7.5.1 DMZ

DMZ (Demilitarized Zone)縮寫，DMZ 功能是在區域網路內另外在隔開一個特殊小區域，目的是希望在區域網路內的特定伺服器能給外部網路存取資料，且不允許外部網路偵測到內部其他非開放對外的伺服器，所以只要開放對外的伺服器放置 DMZ 區，讓外部連線只能限制讀取 DMZ 區域內的伺服器，可保護內部的區域網路不受外部連線的偵測，降低風險。

此系統設計 2 種 DMZ 類型，分別為 Automatic Assignment 及 Static Assignment 等。



- **Automatic Assignment** : 讓所有外部的網路都能讀取 DMZ 內的伺服器所開放的服務。



- **內部 IP 位址** : 輸入要放置 DMZ 區域的伺服器 IP 位址。
- **靜態分配**: 限制讓特定的外部 IP 位址可以連線到 DMZ 區域，其他外部 IP 位址將無法連線至 DMZ 區域。

☰ 設定靜態分配

外部IP地址

內部IP地址 新增

- 外部 IP 地址：輸入外部的 IP 位址。
- 內部 IP 地址：輸入要放置 DMZ 區的伺服器 IP 位址。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

7.5.2 IP 過濾

管理者可以在此管理 WAN 到 LAN 或是 LAN 到 WAN 的 IP 流向及服務端口讀取控制，可增加網路安全機制。IP 過濾可建置 20 筆條件。



#	啟動	註解	通訊協定	流入/流出	執行	來源位址/Mask	來源埠	目的位址/Mask	目的埠	編輯
1	InActive	-	ALL	In	Deny	-	-	-	-	編輯
2	InActive	-	ALL	In	Deny	-	-	-	-	編輯

☰ IP過濾規則

啟動 啟用 關閉

註解

☰ IP過濾規則


政策 拒絕 Pass

流入/流出 流入 流出

通訊協定

➤ 啟動：管理人員可以啟動或關閉 IP 過濾條件。

- **註解**：管理人員可設定此條件的描述。
- **政策**：管理人員可設定此條件是要阻擋或是通行。
- **流入/流出**：管理人員可以選擇 IP 流向屬於流入或是流出。
- **通訊協定**：可選擇網路協定屬性。



- **來源位址/Mask**：設定來源端的 IP 位址及網路遮罩。
- **來源埠**：設定來源端的服務埠，可設定區間。
- **目的位址/Mask**：設定目的端的 IP 位址及網路遮罩。
- **目的埠**：設定目的端的服務埠，可設定區間。
- **Listen**：若選擇 TCP 則系統會強制監聽。
- **介面**：選擇條件執行的介面。
- **時間表**：是否要套用時間表進行自動執行或關閉條件。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

7.5.3 MAC 過濾

管理人員可以利用此頁面功能直接針對使用者的 MAC 位址進行網際網路的存取管制。此系統最大可設定 20 筆 MAC 位址。



- **拒絕**：只阻擋 MAC 表單內的 MAC 位址，其他 MAC 將可以連線上網。
- **允許**：只開放 MAC 表單內的 MAC 位址，其他 MAC 將無法連線上網。

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

7.5.4 虛擬伺服器

如果管理人員希望外部可以讀取區網內開放的特定服務如 IP 網路攝影機、網頁伺服器、FTP 伺服器等讓服務透過通訊埠(Port)對外連接，可設定此功能。此設備可設定 20 筆虛擬伺服器規則。



#	啟動	註解	通訊協定	外部公共埠號	內部伺服器IP位址	內部伺服器埠號	編輯
1	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯
2	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯
3	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯
4	InActive	-	TCP	-	-	-	編輯

虛擬伺服器規則

啟動 啟用 關閉

註解

通訊協定 TCP UDP

外部公共埠號

內部伺服器IP位址

內部伺服器埠號

時間表

- **啟動**：管理員可設定虛擬伺服器規則啟動或關閉。
- **註解**：可描述此規則用途。
- **通訊協定**：選擇服務欲使用的通訊協定類型。
- **外部公共埠**：設定外部通訊協定的服務埠號。
- **內部伺服器 IP 位址**：設定區域網路的開放伺服器的 IP 位址。
- **內部伺服器埠**：設定區域網路的開放伺服器的使用服務埠號。
- **時間表**：是否要套用時間表進行自動執行或關閉條件。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

7.5.5 存取控制

此功能將可以讓網管人員限制或允許網路使用者成員或公司員工上網行為，利用此規則進行以「通訊協定」、「網域或關鍵字」或是「應用程式」進行阻擋或允許。可設定 20 筆管理規則。




#	啟動	註解	通訊協定	編輯
1	InActive	-	ANY	編輯
2	InActive	-	ANY	編輯
3	InActive	-	ANY	編輯
4	InActive	-	ANY	編輯

管理員可點擊 [編輯](#) 按鈕，進入設定頁面。



存取控制規則：



- **啟動**：可選擇啟動或關閉功能。
- **描述**：可輸入此規則描述。
- **通訊協定**：可選擇要過濾的通訊協定。

通訊協定

ANY
TCP
UDP
ICMP
內容關鍵字過濾
應用程式
網域名稱過濾

- **ANY**：針對所有的通訊協定做規則管理。
- **TCP**：只針對 TCP 的通訊協定做規則管理。
- **UDP**：只針對 UDP 的通訊協定做規則管理。

IP位址設定

本地端IP位址	<input type="text"/>	<input type="text"/>
本地埠	<input type="text"/>	
目的端IP位址	<input type="text"/>	<input type="text"/>
目的埠	<input type="text"/>	

- ✓ **本地端 IP 位址**：輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ **本地埠**：輸入要管理的本地埠，若要設定區間可用“:”表示，例如(1:65535)。
- ✓ **目的端 IP 位址**：輸入目的端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ **目的埠**：輸入要管理的目的埠，若要設定區間可用“:”表示，例如(1:65535)。

- **ICMP**：只針對 ICMP 的通訊協定做規則管理。

IP位址設定

本地端IP位址	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---------	----------------------	----------------------

- ✓ **本地端 IP 位址**：輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。

- **內容過濾**：可針對「關鍵字」進行規則設定，請在「關鍵字」欄位中輸入「關鍵字」後按下「新增」鍵，若要刪除請按「移除」鍵。

IP位址設定

本地端IP位址 -

本地埠

目的端IP位址 -

目的埠

設定內容關鍵字

Keyword 新增

Keyword List

#	Keyword	執行
-	-	-

- ✓ **本地端 IP 位址:** 輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。
 - ✓ **本地埠:** 輸入要管理的本地埠，若要設定區間可用“:”表示，例如(1:65535)。
 - ✓ **目的端 IP 位址:** 輸入目的端 IP 位址或 IP 區間。
 - ✓ **目的埠:** 輸入要管理的目的埠，若要設定區間可用“:”表示，例如(1:65535)。
 - ✓ **關鍵字:** 輸入要過濾的內容關鍵字。(目前只支援英文關鍵字)。
- **應用程式:** 系統已預設有多筆應用程式，管理人員可點擊下拉選單去選擇要過濾的應用程式。

IP位址設定

本地端IP位址 -

本地埠

目的端IP位址 -

目的埠

應用程式設定

應用程式 AIM ▼

AOL instant messenger (OSCAR and TOC)

- **網域名稱過濾：**

管理員可針對「網域名稱」進行規則設定，請在「網域」欄位中輸入要過濾的網域名稱後按下「新增」鍵即可，若要刪除請按「移除」鍵。

The screenshot shows a configuration window titled "IP位址設定" (IP Address Setting). It contains four input fields: "本地端IP位址" (Local IP Address), "本地埠" (Local Port), "目的端IP位址" (Destination IP Address), and "目的埠" (Destination Port). Below this is a section titled "設定網域名稱" (Set Domain Name) with a "網域名稱" (Domain Name) input field and a green "新增" (Add) button. At the bottom is a table titled "網域名稱列表" (Domain Name List) with columns for "#", "網域名稱", and "執行".

➤ **設定 MAC 位址：**管理員可針對特定的 MAC 去做條件過濾。

The screenshot shows a configuration window titled "新增MAC位址" (Add MAC Address). It features a "MAC位址" (MAC Address) input field containing the text "aabcddee1123" and a green "新增" (Add) button.

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

7.5.6 時間規則

管理者可以定義時間規則去管理 IP 過濾，MAC 過濾和虛擬服務器等條件，透過時間規則進行啟用或停止。系統預設可建置 10 筆時間規則。

請先點選「進階設定」→「時間規則」進入頁面。



時間規則設定

時間規則列表

#	註解	模式	編輯
1	Policy 1	On Schedule	編輯
2	Policy 2	On Schedule	編輯
3	Policy 3	On Schedule	編輯
4	Policy 4	On Schedule	編輯
5	Policy 5	On Schedule	編輯
6	Policy 6	On Schedule	編輯

時間規則設定 / Rule 1

時間規則

註解:

模式: 依照時間表 依照時間表之外

時間規則列表 [建立新規則](#)

#	日	一	二	三	四	五	六	時間	執行
1	設定	設定	設定	設定	設定	設定	設定	08:00 - 20:59	編輯
2	設定	設定	設定	設定	設定	設定	設定	07:00 - 07:59	編輯

- **描述**：管理員可輸入此規則描述。
- **模式**：可選擇依照時間表內執行或依照時間表外執行等。
- **時間規則點**：可點擊 " 建立 " 按鈕設定時間表。

設定完成後，請點擊 " 儲存 " 按鈕後記得須點擊 " 重新啟動 "，完成功能運作。

8. 系統設定

8.1 系統管理

請在登入後點選「系統設定」→「系統管理」進入頁面，您可以進入此頁面變更 AP 的各項系統功能。



- 語系：系統管理介面支援兩種語系- 正體中文及英文，管理者可以在此設定 WEB 管理介面語系。
- 系統資訊：
 - 系統名稱：管理者可以在此輸入預設的系統名稱。
 - 描述：請在此輸入系統的描述說明文字。

- **裝置位置**：管理可以在此輸入目前 AP 的安裝位置等資訊，讓網路管理員在管理時可以輕鬆辨識裝置所在位置。
- **系統管理員登入密碼**：帳號為 root 可修改登入系統的密碼。
- **Port Isolate**：此功能應用在網頁認證管理功能上，當 AP 啟用網頁認證功能後，所有的無線用戶將被攔截強迫認證，但在實體連接埠上並不會採取動作，此功能啟用後，將限制只能一個無線基地台(LAN)，並可限制實體網路連接埠也是強迫攔截需做網頁認證之動作。
- **LED 控制**：管理者可啟用或關閉 AP 系統在執行工作時的 LED 閃燈狀態。
- **管理介面登入設定**：
 - **管理員介面登入設定**：管理這可以選擇登入管理頁面方式。
 - ✓ **開啟 HTTP 管理**：勾選此項目將可以啟動 WEB 介面進入管理介面。預設為 80 埠，建議您使用 1025 ~ 65535 之間的埠號。
 - ✓ **開啟 HTTPS 管理**：勾選此項目將可以啟動 WEB 介面進入管理介面。預設為 443 埠，建議您使用 1025 ~ 65535 之間的埠號。
 - ✓ **開啟 Telnet 管理**：勾選此項目將可以啟動 Telnet 進入管理介面。預設為 23 埠，建議您使用 1025 ~ 65535 之間的埠號。
 - ✓ **開啟 SSH 管理**：勾選此項目將可以啟動 SSH 進入管理介面。預設為 22 埠，建議您使用 1025 ~ 65535 之間的埠號。
- **系統紀錄設定**：假若架構環境中有一台系統紀錄伺服器，此功能可以指向到系統伺服器上，將本機的系統資訊檔往伺服器上備存，方便管理者未來除錯用。
 - **遠端伺服器**：設定遠端系統資料伺服器的 IP 位址。
 - **埠號**：設定遠端系統資料伺服器的埠號，預設為 514。

➤ 自動重新啟動

此功能可以依照管理者需求，依照管理者所安排之時間規則進行系統的重新啟動。

The screenshot shows a configuration window titled '自動重新啟動'. On the left, there is a label '方式'. To its right is a dropdown menu currently displaying '關閉'. The dropdown menu is open, showing four options: '關閉', '每日', '每週', and '每月'.

- **Daily**：規劃每日固定時間重新啟動系統。
- **每週**：規劃每週日期及時間重新啟動系統。
- **每月**：規劃每月日期及時間重新啟動系統。

8.2 時間伺服器

請點選「系統設定」→「時間伺服器」進入設定頁面，在系統時間為了能夠正確取得標準時間並確實的紀錄各項資訊所發生的時間點，故建議透過網際網路的方式與網際網路上的時間伺服器進行時間同步作業。




- **目前本地端時間**：此欄位顯示出目前系統的時間。
- **模式**：可設定使用網際網路 NTP 伺服器即時線上更新時間，或是可用手動方式直接抓取 PC 的時間，也可以透過選擇欄位自訂日期與時間。



1. 當使用手動更新時間後，若系統重新啟動，則時間將會回到預設時間。
2. 若是使用 NTP 伺服器更新，而系統時間一直無法正確顯示目前時間，建議您重新檢查您的網路設定以及您的時區設定是否正確。或確認 AP 的 DNS 伺服器設定是否正常。

8.3 PoE 橋接

為了建置方便性架設理念上，讓 LAN 埠可以在供電 PoE 給下一台標準 IEEE 802.af 產品使用，此為 CAREO 的 PoE 再傳遞獨家功能，當供電來源插座不足的環境下，可啟用 CERIO AP 的 PoE 再傳遞電力功能，利用 AP 的再供電技術，輕鬆給另外一台 PoE 設備使用，輕鬆建置整體環境的 AP 部屬。



- **PoE 再傳遞供電**：此設備第二個乙太網路接孔(LAN2)，預設下只能傳送資料使用，但當啟用後，將能提供出 PoE 電力給下一台具有標準 PoE 受電之設備。
(預設的 PoE 在供電功能為關閉)

注意：此功能並非所有產品都能支援，請確認產品規格書是否有支援 PoE Bridge

8.4 SNMP

請點選「系統設定」→「SNMP」進入 SNMP 設定頁面，此頁面功能將可以讓您啟動 AP 的 SNMP 功能，管理者可以依照實際需求開啟或關閉此功能，請在欄位中輸入正確的 SNMP 資訊以便您的 SNMP 代理程式可以取得正確的系統資訊。此 SNMP 支援 V2c 版, V3 版及 SNMP Trap 等。



SNMP V2c

- **啟動**：啟動或關閉 SNMP v2c 支援。
- **RO Community**：您可以在此設定一組密碼給只能讀取的管理人員使用。
- **RW Community**：您可以在此設定一組密碼給可以讀取和寫入的管理人員使用。

☰ SNMP v3

啟動 啟用 關閉

RO Username

RO Password

RW Username

RW Password

SNMP V3

- **啟動**：啟動或關閉 SNMP v3 支援。
- **RO Username**：管理者可以在此設定一組帳號給只能讀取的管理人員使用。
- **RO Password**：管理者可以在此設定一組密碼給只能讀取的管理人員使用。
- **RW Username**：管理者可以在此設定一組帳號給可以讀取和寫入的管理人員使用。
- **RW Password**：管理者可以在此設定一組密碼給可以讀取和寫入的管理人員使用。

☰ SNMP Trap

啟動 啟用 關閉

Community

IP 1

IP 2

IP 3

IP 4

SNMP Trap

SNMP Trap 功能可以利用無線基地台的內建的代理程式，將 SNMP Trap 訊息主動告知遠端 SNMP 監控主機，讓遠端啟動 SNMP 監控主機可以即時的知道目前無線基地台的最新狀態。

- **啟動**：您可以在此選擇啟用 SNMP Trap 功能。
- **Community**：請輸入一組字串讓遠端 SNMP 監控主機與本機無線基地台進行身份驗證用。
- **IP 1 ~ 4**：請輸入遠端啟動 SNMP 監控程式的主機 IP 位址。

8.5 時間規則



管理人員可設定時間排成，當設定好時間排成之規則後，可套用至相關功能進行定時的執行功能應用，例如無線訊號透過此則自動啟用關閉。共可設定 1~10 組時間規則

請點擊 " 系統設定 " → " 時間規則 " 進入規則設定列表，在列表上點擊 " 編輯 " 按鈕進入時間設定頁面

■ 時間規則列表

#	註解	模式	編輯
1	Policy 1	On Schedule	編輯
2	Policy 2	On Schedule	編輯
3	Policy 3	On Schedule	編輯
4	Policy 4	On Schedule	編輯
5	Policy 5	On Schedule	編輯
6	Policy 6	On Schedule	編輯
7	Policy 7	On Schedule	編輯
8	Policy 8	On Schedule	編輯
9	Policy 9	On Schedule	編輯
10	Policy 10	On Schedule	編輯

■ 時間規則

註解

模式 依照時間表 依照時間表之外

模式:

- 依照時間表: 系統將依照所設定的時間執行。
- 依照時間表之外: 表示排除所設定的時間表內不執行

■ 時間規則列表 [建立新規則](#)

#	日	一	二	三	四	五	六	時間	執行
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 建立新規則: 當管理者點擊建立新則按鈕，則可進入設定時間表，可建置多個時間點。

時間規則

Day of Week

日 一 二

三 四 五

六

開始時間 00 00

結束時間 23 59

設定完成後，請點擊 "儲存" 按鈕後記得須點擊 "重新啟動"，完成功能運作。

9. 工具

網路管理員可在此管理系統設定，包含系統設定管理、韌體升級、網路測試工具、資料庫格式化及重新啟動本機無線基地台。



9.1 系統設定管理

管理者可以在備份此系統現行環境的所有設定資料或還原備份設定或回復系統預設值等功能，請先點選「工具」→「系統設定管理」進入頁面。


系統設定管理

您可以將目前的設定存成一個設定備份檔案，當有需要時可利用的設定備份檔恢復至您先前的設定，您也可以在此選擇還原至原廠預設值。

下載系統設定備份檔案 **儲存**

回存系統設定備份檔案 瀏覽 **上傳**

還原系統預設值 **預設值**




- **下載系統設定備份檔案**：點選「儲存」鍵即可開始備份整個系統的設定值，請指定儲存備份的「系統設定檔」至你所指定的電腦磁碟裝置中，日後可透過此設定檔回復系統設定值。
- **回存系統設定備份檔案**：請先點選「瀏覽」鍵選取一個先前您曾經備份過得設定檔，再點選「上傳」，即可回復至先前的備份設定。
- **還原系統預設值**：請直接點選「預設值」鍵，系統將會直接還原出廠預設值，還原完成後，系統將出現提示告知您還原成功，此時請重新啟動系統即可。
- **從電腦上傳 SSL 憑證檔案**：若架構環境中，管理單位有屬於自己單位的 SSL 安全憑證時，可透過此功能將該單位的 SSL 安全憑證上傳至本機上運作。

9.2 韌體升級

假若 CERIO 有釋出新的韌體，管理者若有必要去更新系統的韌體時，管理者可以至本公司網站（<http://www.cerio.com.tw>）瀏覽是否有提供更新的韌體，可以從我們網站中下載並進行系統更新。



我們強烈建議您：若您的**無線基地台**在平常時間運作正常且沒有發生任何相容性的問題，我們通常建議使用者不要輕易更新您的系統韌體，若必要更新切勿利用無線的方式更新韌體，更新韌體是一個有風險的動作，當更新失敗了可能會導致整個系統無法正常運作，而損毀，若沒有特殊需求下建議您不要隨意更新，請務必從本公司網站下載相關的韌體檔案，若您使用了一個非本公司釋出且不明來源的檔案，導致系統無法正常運作或喪失某些功能時，本公司將不負責此產品的任何後續維修服務，請您見諒！



☰ 從TFTP伺服器升級韌體

TFTP伺服器IP位址

檔案名稱 上傳

☰ 從HTTP連接位址升級韌體

URL連接網址 上傳

- **從本機電腦升級韌體**：將最新韌體儲存至個人 PC 上，再點選瀏覽找尋韌體存放位置，確認位置後點選升級，將開始執行韌體更新升級動作。
- **從 TFTP 伺服器升級韌體**：將更新之韌體檔案放置 TFTP 伺服器上，然後在此功能頁面上輸入 TFTP 伺服器位址，並輸入確認韌體的檔案名稱，點選升級將開始執行韌體更新升級動作。
- **從 HTTP 連接位址升級韌體**：將更新韌體放置在網站上，透過功能頁面的 URL 連接網址，輸入韌體放置路徑後，點選升級將開始執行韌體更新升級動作。



我們強烈的建議您務必遵守以下步驟進行韌體更新：

1. 請使用 **RJ-45 網路線**連接您的電腦以及無線基地台進行更新動作，切勿使用無線連線的方式進行韌體更新作業。
2. 更新過程中請勿關閉或是切斷系統的電源。
3. 務必使用相容的WEB 瀏覽器進行更新以免發生更新失敗的問題。
4. 更新完成後務必執行恢復原廠預設值動作並重新啟動您的無線基地台。
5. 若未依照以上步驟進行更新作業，當發生更新失敗導致系統無法提供服務或是無法正常運作，請恕本公司會將此狀況判定為人為疏失，您將會失去您的產品保固服務，維修時將會向您收取相對的維修費用。
6. 若您有任何更新產品上的問題歡迎您隨時致電本公司洽詢詳細的操作步驟。

9.3 網路測試工具

請點選「工具」→「網路測試工具」頁面使用 Ping 的動作檢查目前的網路連線，網路管理員可以透過本工具診斷目前的網路狀態進行除錯。

☰ PING測試工具

遠端IP位址/URL位址

回應時間 Ping

- **Ping**：此工具可以協助您以 PING 的指令測試遠端設備與系統的連線狀態，PING 工具是使用利用傳送 ICMP 封包的方式嘗試與遠端主機進行兩個網路節點之間的連線能力以及反應時間的測試程式，結果將顯示於「結果」欄位中。
 - **遠端 IP 位址 / URL 位址**：請在此欄位中輸入一組遠端的 IP 位址或網域名稱，再按下「PING」鍵進行測試。
 - **回應時間**：您可以在此輸入所需要測試的次數，次數可輸入 1~50 的數值。
- **Traceroute**：此工具可以協助您以 Traceroute 的指令測試遠端設備與系統用來顯示路由封包到達目的位址的情形，結果將顯示於「結果」欄位中。
 - **Destination Host**：請在此欄位中輸入一組遠端的 IP 位址或網域名稱，再按下「開始」鍵進行測試。
 - **MAX Hop**：您可以在此輸入所需要顯示 Hop 的數量。

9.4 重新啟動

網路管理員可用「重新啟動」鍵輕鬆重新啟動系統，重新啟動完成約需一分鐘的時間。

當您按下「重新啟動」鍵後系統將會跳出一視窗告知您目前還需要多少時間才能完成系統的啟動作業，請您稍待約 50 秒的時間切勿於重新啟動期間切斷系統電源以免發生系統錯誤。

10. 系統狀態

系統狀態主要顯示系統相關資訊，包含系統網路資訊，無線基地台資訊，及無線使用者連線資訊等等。

系統狀態

模式: Router模式

系統名稱: OW-400-A2

系統時間: 2015/01/01 12:28:32

系統啟用時間: 04:28:30

韌體版本: Pme-CPE-AC5-R2 V1.1.3

韌體釋出日期: 2016/09/29 09:54:00

ETH0 MAC位址: 8c:4d:ea:04:f4:75

ETH1 MAC位址: 8c:4d:ea:04:f4:76

2.4G WiFi MAC位址: 8c:4d:ea:04:f4:77

5G WiFi MAC位址: 8c:4d:ea:04:f4:78

預設圈道:

DNS1:

DNS2:

WAN Mode

模式: 動態IP位址

IP位址:

子網路遮罩:

資訊

CPU Usage

0 %

Memory

80 %

Wireless Client

0 People

Radio 0

無線運作模式: 802.11b/g/n

頻道: 11

速率: 300.0 Mb/s

TX輸出功率: 28dbm (630mw)

Radio 1

無線運作模式: 802.11ac

頻道: 100

速率: 866.7 Mb/s

TX輸出功率: 28dbm (630mw)

10.1 系統狀態


系統狀態：

主要顯示系統目前使用的模式、名稱、時間、韌體版本、網卡位址及相關網路設定等資訊。

系統狀態	
模式	Router模式
系統名稱	OW-400-A2
系統時間	2015/01/01 12:32:17
系統啟用時間	04:28:30
韌體版本	Pme-CPE-AC5-R2 V1.1.3
韌體釋出日期	2016/09/29 09:54:00
ETH0 MAC位址	8c:4d:ea:04:14:75
ETH1 MAC位址	8c:4d:ea:04:14:76
2.4G WiFi MAC位址	8c:4d:ea:04:14:77
5G WiFi MAC位址	8c:4d:ea:04:14:78
預設匯路	
DNS1	
DNS2	

資訊：

顯示目前系統已使用的 CPU 目前處理的效能/Memory 的使用量及無線使用者目前的連線人數等。



Radio 0 / Radio 1 無線基地台：顯示目前 Radio 0 (2.4GHz) / Radio 0 (5GHz)無線基地台的基本運作模式資訊

Radio 0	
無線運作模式	802.11b/g/n
頻道	11
速率	300.0 Mb/s

Wave1 晶片顯示資訊

Radio 0	
無線運作模式	802.11n
頻道	5
速率	400.0 Mb/s

wave2 晶片顯示資訊

Radio 1

無線運作模式: 802.11ac

頻道: 100

速率: 866.7 Mb/s

801.11ac 顯示資訊

10.2 無線用戶狀態

顯示 2.4/5G 的無線連線使用者的相關資訊。

虛擬網路 0			
無線基地台	MAC位址	Rate(RX/TX)	RSSI
-	-	-	-

- **無線基地台**：顯示無線使用者連接 2.4G 或 5G 的無線狀態。
- **MAC 位址**：顯示無線使用者的無線 MAC 位址。
- **Rate(Tx/Rx)**：顯示使用者上下載的連線數。
- **RSSI**：顯示無線使用者與 AP 之間的訊號值。

10.3 系統紀錄

此頁面將會記錄無線基地台由開機到現在所有的系統處理狀態以及詳細資訊，此處的進階資訊將可以協助系統管理針對系統的問題進行除錯。

系統紀錄 更新 清除			
時間	服務名稱	服務等級	訊息
2015-01-01 08:00:00	System	Info	SSDPD[BIND] 83ce6f8c-848d-42c8-bc2e-3abf029b388e
2015-01-01 08:00:30	System	Info	Authentication successful for root from 192.168.2.138

11. [相關技術文件]


11.1 WDS 相關設定

WDS 功能應用在無線基地台模式之下，此功能主要是做點對點無線基地台橋接，設定方法請參考 3.6.5 WDS 設定說明，此相關文件主要引導 WDS 重點程序，只要依照以下流程將能輕鬆架構 WDS 點對點之應用

- 1) 若要點對點橋接使用 WDS 功能，建議都使用本公司產品以避免相容性問題
- 2) 當要 2 台無線基地台做橋接時，請確實每台的無線基地台 IP 位址需同網段不能重複
- 3) 依照要應用於 2.4G 或 5G 之需求，請確實每台無線基地台設定一組共同的使用頻道(請參考 3.6 無線設定(Radio 0 或 1))
- 4) 請參考 3.6.5 WDS 設定頁面正確設定要連接的無線基地台 MAC 位址，若以 A 和 B 兩台橋接做範例，則 A 台須設定 B 台的 MAC 位址，相對的 B 台則須設定 A 台的 MAC 位址
- 5) 確認後重新啟動將完成 WDS 點對點橋接，可至 3.6.6 WDS 狀態確認 RSSI 值，若為-1 表示沒有連接成功，請重新確認設定檔是否按照以上說明，或是基地台間的訊號遭受阻隔過干擾
RSSI 值建議落在 40~60 間，太高表示 AP 與 AP 之間太近，太低表示訊號沒對好或是距離太遠

其他說明:

因為 WDS 應用是在無線基地台模式之下，所以若啟用 WDS 功能則將是 AP+WDS 之應用，倘若要純使用 WDS 功能不需要無線基地台(AP)，則可以參考 3.2 虛擬網路列表說明，將無線基地台(AP)關閉即可，如下圖



11.2 套用 CERIO 網頁認證登入頁面操作

假若設備使用本公司無線基地台 CenOD5.0，並啟用網頁認證功能，則將能自訂編輯網頁認證頁面，可參照以下步驟輕鬆完成套用樣本的登入頁面

步驟一：先啟動網頁認證功能，在系統設定=>網頁認證功能（可參考使用手冊 3.3）



#	虛擬網路服務	網頁認證功能	執行
0	啟用	停用	網頁認證功能 -
1	停用	停用	網頁認證功能 -
2	停用	停用	網頁認證功能 -
3	停用	停用	網頁認證功能 -
4	停用	停用	網頁認證功能 -
5	停用	停用	網頁認證功能 -
6	停用	停用	網頁認證功能 -
7	停用	停用	網頁認證功能 -

網頁認證功能

網頁認證功能 啟用 關閉

步驟二：確認啟用後，可選擇登入帳密要採用何種類型，本步驟以“本機帳戶”為範例，將“啟用建立本機帳戶”，確認啟用後儲存，如下



設定本機用戶

建立本機帳戶名單 啟用 關閉

顯示名稱

儲存

步驟三：請至認證功能的下拉功能按鈕，進入建立帳戶名稱與密碼，如下圖說明




PS.

若要使用系統預設的頁面請參考步驟四

若要套用本公司的範本請參考步驟五以下

若要自行編輯網頁請參考步驟七(此方式建議有 Html/CSS 編寫能力使用)本更司不教導支援

步驟四：若要使用系統預設的認證頁面，可參考使用手冊 3.3.4 說明，將能設定預設的格式做顏色編輯修訂，若需要自訂頁面並套用我司的範本請參考步驟五



步驟五：因為登入頁面的圖檔必須放置在網站伺服器上，所以須將網站位址建立白名單，此範例的背景圖存放位置在本公司第二台伺服器上，所以請確實將以下網址輸入至 Walled Garden 內 (網址:www.serio.com.tw)




步驟六：至本公司官方網站下載範例，解壓縮後 將裡面的 HTML 語法全選並複製，然後貼在系統的自訂編輯頁面後儲存即可，如下範例


下載範例位址: https://www.cerio.com.tw/?page_id=24746



先清空 HTML 原始碼內容後，再將下載的原始碼全部貼入欄位裡面，儲存並重新啟動無線基地台，即可完成登入頁面的編輯



如下範本的登入頁面



步驟七：假若自訂頁面要自行撰寫，必須保留以下紅字之原始碼不可移除，其他將能自行編寫

```
<html>
<head>
  <title>Hotspot</title>
  <script src="/javascripts/login.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
  <div class="container"></div>
</body>
</html>
```

注意：

1. 此欄位必須在 190 行間之內，若撰寫的 HTML/CSS 等原始碼超過一定的行間下，建議將 CSS 原始碼存放至遠端 Web Server，然後將遠端 web server 的 IP 位址輸入至 Walled Garden 內，請參考使用手冊 3.3.6
2. 本設備不支援圖檔的存放空間，若必要請將圖檔存放至遠端 web 伺服器，透過位址呼叫近來，同上作法

步驟八：本系統的登入欄位功能，預設是全部顯示，若有不必要的欄位將可透過 css 語法方式去隱藏特定欄位，如下說明

語法內新增<style>class 的標籤然後加入 {display: none;} 即可</style>如下範例，透過瀏覽器先找出要隱藏的欄位 ID 碼，例如要隱藏登入頁面中的”Please Sign in”這描述，則先找出它的 Class ID 如下圖指示

The screenshot shows a web browser at the URL 192.168.101.104/cgi-bin/main.cgi?cgi=HTMLCODE&type=file&page=0. The page displays a login form with the heading "Please sign in". The form includes input fields for "User Name" and "Password", a "Remember me" checkbox, and "Sign in" and "Guest" buttons. The developer tools are open, showing the HTML structure. The heading element is highlighted in red, and a red double-headed arrow indicates its position in the browser view.

```
html > body > div.container > form.form-signin > h2.form-signin-heading
```

```
<div class="container">  
  <form class="form-signin" role="form">  
    <h2 class="form-signin-heading"></h2>  
    <input class="form-control" type="text" name="username" placeholder="User Name"></input>  
    <input class="form-control" type="password" name="password" placeholder="Password"></input>  
    <label id="label_remember" style="display: block;"></label>  
    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" style="font-size: 18px;" name="login" type="button"></button>  
    <button class="btn btn-lg btn-info btn-block" style="font-size: 18px;" name="guest" type="button"></button>
```

在 head 內增加<style> .form-signin-heading {display: none;}</style>即可將”Please Sign in”這描述隱藏不顯示如下圖，發現 Please Sign in 字樣不見了，依此類推

The screenshot shows the login form after the heading has been hidden. The form includes input fields for "User Name" and "Password", a "Remember me" checkbox, and "Sign in" and "Guest" buttons.

Appendix A. WEB GUI Valid Characters

Table B WEB GUI Valid Characters

Block	Field	Valid Characters
LAN	IP Address	IP Format; 1-254
	IP Netmask	128.0.0.0 ~ 255.255.255.252
	IP Gateway	IP Format; 1-254
	Primary DNS	IP Format; 1-254
	Secondary DNS	IP Format; 1-254
	Hostname	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
DHCP Server	Start IP	IP Format; 1-254
	End IP	IP Format; 1-254
	DNS1 IP	IP Format; 1-254
	DNS2 IP	IP Format; 1-254
	WINS IP	IP Format; 1-254
	Domain	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	Lease Time	600 ~ 99999999

Table B WEB GUI Valid Characters (continued)

Block	Field	Valid Characters
Management	System Name/ Location	Length : 32 0-9, A-Z, a-z Space ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	Description	32 chars
	Password	Length : 4 ~ 30 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	HTTP/ HTTPS Port	1 ~ 65535
	Telnet/ SSH Port	1 ~ 65535
SNMP	RO/RW community	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	RO/RW user	Length : 31 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	RO/RW password	Length : 8 ~ 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	Community	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	IP	IP Format; 1-254
General Setup	Tx Power	1-100 %
Wireless Profile	Profile Name	32 chars
	ESSID	Length : 31 Space 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	WEP Key	10, 26 HEX chars or 5, 13 ASCII chars
	Pre-shared Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
Advanced Setup	Beacon Interval	20 ~ 1024
	Date Beacon Rate	1 ~ 255
	Fragment Threshold	256 ~ 2346
	RTS Threshold	1 ~ 2347

Table B WEB GUI Valid Characters (continued)

Block	Field	Valid Characters
Virtual AP Setup	ESSID	Length : 31 Space 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : < > ? [] / ; ` , . =
	Maximum Clients	1 ~ 32
	VLAN ID	1 ~ 4094
	WEP Key	10, 26 HEX chars or 5, 13 ASCII chars
	Group Key Update Period	>=60 seconds
	PMK Cache Period	> 0 minute
	Pre-Shared Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
	Radius Server IP	IP Format; 1-254
	Radius Port	1 ~ 65535
	Shared Secret	8 ~ 64 characters
	Session Timeout	>= 60 seconds; 0 is disable
	WDS Setup	AES Key
Peer's MAC Address		12 HEX chars
Description		32 chars
IP Filter	Source Address	IP Format; 1-254
	Source Mask	0 ~ 32
	Source Port	1 ~ 65535
	Destination Address	IP Format; 1-254
	Destination Mask	0 ~ 32
	Destination Port	1 ~ 65535
MAC Filter	MAC address	MAC Format; 12 HEX chars
Virtual Server	Description	32 chars
	Private IP	IP Formate; 1-254
	Private/ Public Port	1 ~ 65535