

www.cerio.com.tw

# **CERIO** Corporation

# **OW-300N2-A2**

# eXtreme Power 11N 2.4Ghz 2x2 高 功率+10dBi +Heater 室外無線橋接/基 地台(1000mW)



使用者手冊

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.

Sales-Mail : issales@cerio.com.tw Support : support@cerio.com.tw



NCC 警語

#### 低功率電波輻射性電機管理辦法:

第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率 、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條:低功率射頻電機之使用不得 影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得 繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通 信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



www.cerio.com.tw

NCC	警語	. 2
1. 產	品簡介	. 5
1.1	產品概要	6
1.2	無線應用	6
1.3	產品功能	9
2 ΔΙ	P 档式	10
2.1	- 俟式	10
2.2		10
23	u AN 設守	12
2.5		12
2.4	無旅政上	12
2.	4.1	12 15
2.	+	17
		24
2.	.4.5 WDS 狀態	25
2.	.4.6   已連線用戶	25
3 W	/DS 模式設定	26
3.1	將操作模式變更為 WDS 模式	26
3.2	設定 OW-300N2-A2 的 LAN 端 IP 位址	27
3.4	無線基地台進階設定	31
3.5	WDS 設定	33
3.6	WDS 連線狀態	36
4 CI	lient Bridge + Repeater AP	36
4.1	網路連線需求	36
4.2	設定「設定操作模式」(以快速設定連線方式 為範例設定説明)	37
4.3	設定 LAN「區域網路」	38
4.4	DNS 設定	39
4.5	DHCP 伺服器	39
4.6	AP 無線站點設定	40
4.7	AP 端點無線加密	41
4.8	Repeater AP 設定	41
4.9	Repeater AP 加密	42
5 Ro	outer AP 模式(快速設定精靈)	42
5.1	設定「設定操作模式」	42
5.2	設定 WAN 端環境	43



	5.3	設定 DNS 環境	46
	5.4	設定區域網路線(LAN)	47
	5.5	設定 DHCP 伺服器功能	48
	5.6	設定無線網路功能	48
	5.7	設定無線加密功能	49
6	W	ISP + Repeater AP 模式	52
	6.1	網路連線需求	52
	6.2	設定「設定操作模式」(以快速設定連線方式 為範例設定説明)	52
	6.3	CPE(WAN)端設定	53
	6.4	DNS 設定	56
	6.5	設定 LAN「區域網路」	56
	6.6	DHCP 伺服器	57
	6.7	WISP 無線站點設定	57
	6.8	WISP 端點無線加密	58
	6.9	Repeater AP 設定	58
	6.10	Repeater AP 加密	59
7	共	用功能設定	61
	7.1	系統設定	61
	7.2	系統管理	61
	7.3	DDNS 設定(此功能只在 Router AP 和 WISP + Repeater AP 模式)	63
	7.4	設定系統時間	64
	7.5	UPnP	65
	7.6	設定 SNMP 功能	65
8	進	階設定	67
	8.1	<b>DMZ</b> 設定	67
	8.2	IP 過濾設定	68
	8.3	MAC 過濾規則	69
	8.4	虛擬伺服器設定	70
	8.5	存取控制設定	71
	8.6	QoS 頻寬管理	73
	8.7	IP 路由設定	75
	8.8	時間規則	76
9	I:	具	77
	9.1	系統設定管理	77
	9.2	韌體升級	78





網路測試工具	80
重新啟動	81
統狀態	81
1 已連線使用者狀態	81
2 DHCP 用戶	82
3 其它資訊	82
<b>4</b> 事件記錄	85
endix A. WEB GUI Valid Characters	86
endix B. MCS Data Rate	90
endix C. 在 Windows XP 啟動 UPnP 功能	91
	<ul> <li>網路測試工具重新啟動</li></ul>



Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.

Sales-Mail : issales@cerio.com.tw Support : support@cerio.com.tw



## 1.1 產品概要

CERIO OW-300N2-A2 eXtreme Power 11N 2.4Ghz 2x2高功率+10dBi +Heater 室外無線橋接 /基地台(1000mW)為一款可提供高密集大都會區提供室外多人上網之網路服務或鄉鎮地區或較 偏僻郊區環境之成熟解決方案,不僅可於室外環境中穩定工作外更提供通過業界標準之 IP67、 IP68 之標準規範,並提供可更換天線之 N-Type 轉接頭讓使用者可依照欲架設之環境搭配全向 性天線或指向性天線,選擇不同的適合無線天線方案。

CERIO OW-300N2-A2 eXtreme Power 11N 2.4Ghz 2x2高功率+10dBi +Heater 室外無線橋接 /基地台(1000mW) 除內建了可被 Cerio CWMS 集中管理控制軟體所被控管的 CenOS 3.0 軟 體作業核心,針對 CenOS 3.0 軟體核心,單機並優化運作處理能力提升使用效率,無論無線頻 寬與無線負載能力效能等都大大提升,適用於室外無線網路連結服務,提供者部署末端服務供給 企業或家庭寬頻用戶,網路管理員能依每用戶速度限制特徵集中管理並建立多用戶服務排列。

CERIO OW-300N2-A2 室外無線橋接/基地台在無線網路服務供應商(WISP)利用 1000mW 高傳輸功率並可以選擇使用內建 10dBi 指向性天線或是切換成外接天線(2 選 1)來橋接增大訊號範圍 及增強無線網路效能。室外無線橋接可連結 WiFi MESH 或 WDS 公共網路及提供用戶當地的存 取點來連結網路。並支援 PoE 功能,利用網路線同時傳輸電源及資料,省去電源建置的問題。 CERIO OW-300N2-A2 在 PCBA 機板上增加 Heater 自動感溫加熱功能,可在冰冷嚴酷的環境下 正常運作。

CERIO OW-300N2-A2 室外無線橋接/基地台支援高達五種應用操作模式以符合各式不同架設環境,Router AP (包含 Router AP+WDS)模式、單純 AP (包括 AP+WDS)模式、單純 WDS 模式、 Client Bridge + Repeater AP 模式及 WISP 模式(包含 WISP + AP)模式,分別皆可支援遠端管理,簡化建置部署及降低後續維護成本。

## 1.2 無線應用



**CERIO OW-300N2-A2 1000mW eXtreme Power 11N 2.4Ghz 2x2** 高功率+10dBi +Heater **室外無線橋接/基地台**適用於室外無線網路連結服務,提供者部署末端服務供給企業或家庭寬頻 用戶,網路管理員能依每用戶速度限制特徵集中管理並建立多用戶服務排列。

CERIO OW-300N2-A2 在無線網路服務供應商(WISP) 利用 1000mW 高傳輸功率並內建 10dBi 指向性天線來橋接增大訊號範圍及增強無線網路效能或是可以選擇外接天線讓天線涵蓋效益更 廣泛,天線使用可依照環境不同選擇最佳天線使用(內建/外接天線 2 選 1 使用)。室外無線橋接 可連結 WiFi MESH 或 WDS 公共網路及提供用戶當地的存取點來連結網路。並支援 PoE 功能, 利用網路線同時傳輸電源及資料,省去電源建置的問題。

#### ➢ 若架設於室外用無線模式應用

可應用於校園校區、企業總部或工廠園區、休閒飯店室外活動廣場,社區或都會區域甚至碼頭船 隻應用架設等環境。

#### > 若架設於室內用無線模式

可應用於旅館、飯店、大坪數工廠廠區、倉儲中心或社區公共環境等需要使用工業級規格設備等所有環境上使用。

#### ▶ 無線 WISP 功能模式應用

訊號對上可連接電信業無線基地台 WISP 做無線撥號,同訊號範圍內還能對下將應用於社區住 宅/房客等租賃環境(MDU/MTU)複雜居住環境等的無線使用者連接上網,例如:公寓、學 生宿舍環境或複雜的辦公大樓等等。

#### ➤ 公開 Hotspot 環境

可應用於如露天咖啡座、公園、大型會議中心、購物中心以及飛機場等

#### 用來替代無線基地台訊號涵蓋範圍不足或隱密性較高之環境

如私人俱樂部、私人豪宅別墅區或大範圍私人社群場地

當您使用 CERIO 的 OW-300N2-A2 室外無線方案時,網路管理員還能依不同的無線用戶進行速度限制功能,強化公用網路的高可利用率不用擔心不懷好意的無線用戶癱瘓您的無線網路服務, OW-300N2-A2 1000mW 高功率室外型無線基地台可支援五種操作模式: Router AP / Router AP+WDS 模式、AP/AP+WDS 模式、WDS 模式、Client Bridge + Repeater AP 模式和 WISP + Repeater AP 模式等,分別都可支援遠端管理模式,簡化建置部署及降低後續維護成本,以 下將依照不同運作模式給予簡單的説明:



#### AP 模式 & AP+WDS 模式

- ▶ 可當傳統無線基地台方式部屬
- ▶ 允許無線使用者或工作站連接
- ▶ 可同時接受無線基地台無線互相連結及無線使用者連結

#### WDS 模式

- ▶ 可讓無線基地台彼此在 IEEE802.11 網路互相連結
- 允許一個無線網路展開多個無線基地台時,不需使用有線網路連結
- ▶ 此模式不允許無線使用者或工作站連結

#### Client Bridge + Repeater AP 模式

- 可使用無線的方式直接連線遠端的無線基地台將您的無線涵蓋範圍擴大,本模式可使用於您的上層 AP 不支援 WDS 功能,並可以選擇再是否開啟 Repeater AP 供單純有線連接或無線選擇 Repeater AP 無線連接,此功能並未使用到 NAT Router 功能, IP 的取得來自上層無線來源的派發
- 即使這功能並未使用到 NAT 功能,但支援 DHCP 伺服器 IP 再派發功能,可以針對上層未 有啟動 DHCP 伺服器的使用情況下協助指定派發 DHCP IP,對於此 DHCP 分工區段再派發功 能可供管理者管理定義或區分使用者 DHCP 取得 IP 區段

#### Router AP 路由模式(Gateway + Access Point + WDS)

- Router AP 純路由 AP 模式,此時乙太網路埠切換從原本的 LAN 埠功能變為 WAN 埠功能 用於連接 PPPOE 或 DHCP 取得 ISP IP 後 NAT 並利用無線 AP 基地台分享給無線存取使用 者。
- Router AP 純路由 AP 模式,此時乙太網路埠切換從原本的 LAN 埠功能變為 WAN 埠功能 用,用於連接 PPPOE 或 DHCP 取得 ISP IP 後 NAT 並除可利用無線 AP+WDS 互相連結延 伸其他無線基地台功能外並同樣可利用無線基地台 AP 分享給無線存取使用者

#### WISP (Router Client) + Repeater AP 模式

- 作為 WAN 的 WiFi 連結,在 WISP 模式,可使用無線的方式連接另外一台上層無線基地台, 利用無線的來源選擇連線後 NAT 後路由分享給除透過有線網路 LAN 埠分配 IP 位置給有線 連線使用者外,也可另外再產生 AP 無線基地台功能同時分享給無線網路存取使用
- ➢ 這個路由模式支援 DHCP 伺服器 IP 分派服務同時讓有線或無線使用者得到 DHCP IP 分派 後使用此時 WAN 端介面將以無線的方式與上層 WISP 連接



## 1.3 產品功能

#### 網路功能

- ▶ 支援固定 IP、自動取得 IP(DHCP Client) 及 PPPoE 撥號連結於 WAN 端的 WiFi 連結
- ▶ 支援 PPTP/L2TP client/server/pass through
- ➢ PPPoE 重新連結:永遠連線、依需求、手動連線並支援 DHCP 伺服器
- ▶ 支援代理 DNS 伺服器、自動取得 DNS 伺服器、NTP Client
- ▶ 支援虛擬 DMZ、虛擬伺服器(IP / Port Forwarding)
- ▶ 不但支援流量控管,更支援 IP / MAC 過濾

#### 無線特色

- ▶ 支援 IEEE802.11n,最高可到 300Mbps(Tx), 300Mbps(Rx) 傳輸速率
- ▶ 傳送功率控制(Transmission power control): 1~100%,可依環境喜好自行調整控制
- ▶ 支援頻道選擇:手動設定或自動設定
- ▶ 支援 IEEE802.11f IAPP 無線網路漫遊功能
- ▶ 每一組 SSID 最高可支援達 32 個連線使用者,支援最多 8 組 SSID(虛擬 AP)
- ▶ 具有 WDS(Wireless Distribution Service)可支援 4 units 橋接功能
- ➢ IEEE 802.11d -Multi country roaming 等規範
- ▶ 提供內建指向 10dBi 天線及可支援外接 N-Type 天線,2 種類型無線訊號發射使用 (2 選 1)。

#### 認證/加密 (無線安全性)

- ▶ 具有阻斷使用者發現另一特定 VLAN 群組使用者,與依 SSID 分派 VLAN 功能
- ▶ 支援資料傳輸加密 EAP-TLS + Dynamic WEP, EAP-TTLS + Dynamic WEP PEAP/MSPEAP + Dynamic WEP 並支援使用者認證 WPA-PSK/TKIP,WPA-802.1x/TKIP, 802.11i WPA2-PSK/CCMP/AES, WPA2(802.1x /CCMP / AES)
- ▶ 隱藏性 SSID 的支援,可防止未經授權使用者意圖存取無線網路
- ▶ 支援存取控制 Access Control list (ACL) 可以 MAC and IP 位址過濾方式進行

#### 服務品質

- ▶ 支援下載及上傳流量控制與流量分析及統計
- ▶ 支援封包分級經由 DSCP (Differentiated Services Code Point)
- ▶ Layer-7 協定並控管政策可依 IP 位址及 IP 範圍/ MAC 位址/ 服務
- ▶ 支援 IEEE 802.11p/COS 與 DiffServ/TOS 功能
- ▶ 進階的 IEEE 802.11Q Tag VLAN priority control 功能
- ▶ 支援 IEEE802.11e WMM

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.

Sales-Mail : issales@cerio.com.tw Support : support@cerio.com.tw



#### 監護控制

- 在 Router / WISP 模式下支援智慧型可依埠方式對網路環境中的應用程式做阻擋控制,更可 做關鍵字或網址 URL 阻擋控制,對於特殊色情字眼,或特殊遊戲站台進行關鍵字封鎖
- ▶ 依 IP 區段或 MAC Address 更可對 TCP/UDP/ICAM 協定阻擋控制

#### 管理

- ▶ 具有直覺式網路管理介面並支援網路瀏覽器管理介面
- ▶ 遠端登錄管理介面、遠端韌體更新及回復出廠預設值與設定檔備份及回復的支援
- ▶ 具有 SNMP v1/v2c/v3, MIB II 並支援 SNMP Traps IP 位址列表等功能
- ➤ 可以 HTTP 或 HTTPS 管理連結方式進行管理
- > UPnP (Universal Plug and Play)與 NTP 網路時間同步的功能支援
- ➢ 除支援 Event log 有效了解系統紀錄外並支援 CLI access 經由 Telnet 及 SSH 管理

## 2 AP 模式

當第一次設定或啟動為 AP 模式後 OW-300N2-A2 將會運作於基地台模式中,本章節將詳細的教導 管理者如何進行相關設定以及各項功能説明和相關注意事項,請參閱以下説明。

## 2.1 將操作模式變更為 AP 模式

S AP Mode
WDS Mode
ClientBridge+Repeater AP Mode
Router AP Mode
WISP+Repeater AP Mode

## 2.2 區域網路(LAN)設定

進入「**系統設定」→「區域網路設定」**進入網路設定頁面,您可以在此設定 IP 位址、子網路遮 罩等,你可以依下列説明進行設定。



域網路設定			
Г. 古 湖北 (1995) (1905) (1995			
模式:	● 靜態IP位址	● 動態IP位址(自動取	?得IP)
靜想印位址			
IP(立址:	192.168.2.254		
子網路遮罩:	255.255.255.0		
預設間道:	192.168.2.1		

### ➢ IP 設定

您可以在此依照您實際的區域網路設定值進行設定,請注意:您務必在此必須要輸入正確的網路資訊以免您的 OW-300N2-A2 無法正常運作。

OW-300N2-A2 預設的網路位址為:

IP: 192.168.2.254

子網路遮罩:255.255.255.0

#### > 802.1d Spanning Tree :

Spanning Tree Protocol 簡稱為 STP, 啟用此功能需要上端或是與 OW-300N2-A2 相連接的網路設備都有支援此通訊協定,將可以避免 OW-300N2-A2 若是將機體本身的乙太網路線連接至相同的一台網路設備時將會無法正常提供服務,例如:可以避免當您使用 WDS 功能與其他遠端的無線基地台互相連結時發生迴圈造成網路無法正常運作(如下圖所示),開啟此功能將可以避免此問題發生。

802.1d Spanning Tree		
服務:	●啓用	● 閉閉

點選「**啟用**」或「**關閉**」來啟動或關閉 STP 功能。





設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

## 2.3 VLAN 設定

此 VLAN 功能可需配合上端 Gateway 或 L2 switch 的 VLAN tag 做虛擬區域網路, 透過 VLAN 設 定功能設定, 將每個不同的 SSID 套用不同的 VLAN tag, 做無線虛擬區域網路 請在設定畫面點選 "系統設定"→"VLAN 設定"

V	LAN設定										
	VLAN設定										
	VI AN No.	VI AN Tag(TD)	VAPO	VAP1	VAP2	₩АРЗ	VAP4	VAP5	VAP6	VAP7	wos
		TENIX Rag(D)		開閉	開閉		開閉	開閉		開閉	1100
	LAN		•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	VLAN1	102	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VLAN2	103	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VLAN3	104	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VLAN4	105	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VLAN5	106	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VLAN6	107	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VLAN7	108	•	•	•	•	•	•	•	•	

▶ VLAN No.: 顯示虛擬 LAN 的名稱

- > VLAN Tag(ID): 設定 VLAN Tag ID, 第一組 LAN 則為非 VLAN 功能
- > VAP\*: 選擇虛擬 AP 欲想套用哪一組 Tag ID, 此部分是比對"無線設定"→"虛擬 AP 設定"
- ▶ WDS: 若有做 WDS 橋接, 欲想讓 WDS 傳送多組 tag, 可在此複選欲想傳送的 Tag 欄位

## 2.4 無線設定

使用者可在「無線設定頁面」設定「一般設定」、「進階設定」、「虛擬 AP 設定」、「WDS 狀態」及「已連線用戶」等相關功能。

#### 2.4.1 一般設定



21.5.7MC12.7.2 進階設定	
一般設力 虛擬AP設定	
WDS狀態	
₩ WS 🔽	
頻道: 6 (2.437 Ghz)	
無線傳輸功率設定: Level 9 🛛 💙	

主要能設定「無線運作模式」、「無線傳輸控制」、「區域設定」、「頻道」及「無線傳輸 功率」設定,進入「無線設定」**→**「一般設定」進入設定,設定方式如下:

一般設定				
MAC位址:	8c:4d:ea:04:67:c1			
無線頻段模式:	802.11b/g/n 🗖			
國碼設定:	US 🗖			
频道:	Auto 🗖	自動搜尋	無線基地台列表	1
無線傳輸功率設定:	Level 9	·		
RF(開/開)排程:	永遠執行	·		

- ▶ 裝置 MAC 位址:使用者可由此處看見 OW-300N2-A2 的無線網路介面 MAC 位址。
- ➤ 無線運作模式:OW-300N2-A2 支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種 模式,使用者可依需求選擇。
- ▶ **國碼設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「ETSI」、「Japan」。
- 頻道:可選用頻道因不同區域設定而不同,「US」可用 1~11 頻道,「ETSI」可用 1~13 頻道而「Japan」可用 1~14 頻道。
- ▶ 自動搜尋:系統將自動搜尋良好的頻道進行連線
- 無線基地台列表:利用 OW-300N2-A2 無線訊號去搜尋附近的所有基地台,並列出每基 地台資訊等

ESSID	MAC位址	類道	Signal/Noise, dBm	RSSI	訊號品質, %	加密模式	
WMR-200N	8C:4D:EA:01:73:72	8	-89/-95	6	8	啓用	
ВК	B8:62:1F:50:20:35	1	-93 / -95	2	2	啓用	
TP-LINK_5AE613	F8:D1:11:5A:E6:13	1	-79/-95	16	42	啓用	
ceriouser0	08:10:76:6B:53:DC	8	-76 / -95	19	53	啓用	
CERIO	92:4D:EA:01:73:72	8	-88 / -95	7	11	開閉	
Idea	00:D0:41:CA:52:36	11	-79 / -95	16	42	啓用	
Current Frequency=2.437 GHz (Channel 6)							
	更新						



#### ▶ 無線傳輸功率設定:

使用者可依所在環境需求設定 LEVEL1~LEVEL9 傳輸功率,依照不同的輸出功率設定 將會使 OW-300N2-A2 的無線輸出功率有所不同,若您的訊號太強而導致影響了您環境 中的其他無線基地台,建議您可以嘗試調低無線輸出功率,若無特殊需求建議您可使用 出廠預設值「LEVEL9」。

➢ 高效率實體模組



● **TX/RX Stream**:出廠預設值為2傳送及2接收。

- 頻道模式:使用 20Mhz 或 40Mhz 作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **延伸頻道:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「ETSI」、「Japan」。
- MCS: MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯 值將影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,在 MCS 對應速率 表上若以頻道頻寬為 20 時,則最高速率可達 150Mbps,假若頻道頻寬為 40 時,則最 高速率將可達到 300Mbps,而最高速率將取決於單向或雙向的流量(Stream)
- Short Gi: 短保護間隔,無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲,如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能。
- Aggregation:封包聚集,將多個封包合而為一,一起傳送出去。主要還是減少大量 封包傳輸時,控制封包過量,出廠預設值為「啟用」。
- Aggregation Frames: 封包聚集的訊框大小。
- Aggregation Size:封包聚集的大小。

設定完成後請按下「儲存」鍵儲存設定,然後重新啟動系統,重新啟動將會套用新的設定值, 此設定值將會影響 OW-300N2-A2 所有的 SSID 上。 www.cerio.com.tw



### 2.4.2 無線基地台進階設定

使用者可在進階設定做更進一步的無線設定,進入「無線設定」**→**「進階設定」進入進階設 定頁面,設定方式如下列:



Slot Time:您可在此輸入 slot time 數值。

- 距離按鈕: 當點下"距離"按鈕, 將輸入環境的距離, 系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值, 輸入距離以單位(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 "ACKnowledgment frame" 間隔太長而不被接收, ACK 會重 新傳輸,較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost,但傳輸效率會較差。

	3	設定 Slot Timec 和 ACK Timeout 能加強長距離連線,更改數值能有最佳化設定,
Notice		數值太低會使傳輸降低,數值太高可能會有斷線的可能。
$\triangleright$	Bead	con Interval:輸入數值從 10 到 5000 msec,預設值是 100,輸入的數值越高,
	有助放	<sup>《</sup> 無線用戶端省電,輸入的數值越低,連結無線網路的速度越快。
$\triangleright$	DTIN	II Interval:輸入 DTIM Interval 數值,數值越高,用戶端網卡越省電,數值越低,
	效能起	或好,但也較不省電。 

▶ **RTS Threshold**:輸入數值從1至2346,無干擾的環境下,可設定越高數值,建議正



常狀況下無需調整此設定。

- > Short Preamble:使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能,關閉則使用 128-bit。
- IGMP Snooping:用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表,以達到 在 layer2 也進行 Multicast。
- Greenfield(綠燈模式):若整體無線環境下都是使用802.11n模式下作運行,則可啟動 綠燈模式,讓所有11n標準的客戶端可以全速通行。
- > WMM QoS

WMM C	20S										
	基地台的WMM參數										
АС Туре	e CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit	No ACK Policy bit					
AC_BE(0	) 4	6	3	0							
AC_BK(1	) 4	10	7	0	_	_					
AC_VI(2	) 3	4	1	3008							
AC_VO(3	3) 2	3	1	1504							
			用戶端的V	∕VMM參數							
АС Туре	e CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit	No ACK Policy bit					
AC_BE(0	) 4	10	3	0							
AC_BK(1	] 4	10	7	0							
AC_VI(2)	3	4	2	3008							
AC_VO(3	) 2	3	2	1504							

- AC Type: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO), Video(VI), Best-effort(BE) 及 Back-ground(BK)等四級。
- > CWmin: Minimum Contention Window, 這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- CWmax: Maximum Contention Window, 這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間,注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- AIFS: Arbitration Inter-Frame Spacing Number,這個數值可控制用戶等待每筆資料 傳輸的時間。
- TxOP Limit: Transmission Opportunity,這個傳送機會,對於在資料傳輸中需要較高優先權的AC\_VI與AC\_VO,您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- ACM bit: Admission Control Mandatory, ACM 只適用於 AC\_VI 及 AC\_VO,當這個功 能沒有被選取時,則由連接中的無線基地台來負責 ACM,反之,當這個功能被選取時,則 由用戶端來負責。
- No ACK policy bit:不選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,將 會回應傳輸需求,可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時,表示無線基地台透過無 線連線傳輸 WMM 封包時,不會回應任何傳輸需求,成效雖然較好但是可靠性較低。
- ▶ Antennal: 管理者可以選擇(Internal)使用內建 10dBi 指向性天線或選擇使用外接



N-Type 接頭(External)外接天線.(2 選 1)預設值為 Internal 使用內建 10dBi 指向性.

設定完成後請按下「儲存」鍵儲存設定,然後重新啟動系統,重新啟動將會套用新的設定值, 此設定值將會影響 OW-300N2-A2 所有的無線屬性。

#### 2.4.3 虛擬 AP 設定



虛擬AP列	表						
VAP	MAC位址	ESSID	狀態	安全棋式	MAC過濾編輯	MAC過濾狀態	虛擬AP編輯
VAP0	8C:4D:EA:04:67:C1	AP00	敬用	關閉	編輯	喝問學	編輯
VAP1		AP01	翻對	解財	編輯	調問	編輯
VAP2		AP02	腳閉	開閉	編輯	問問	編輯
VAP3		AP03	翻對	翻閉	編輯	開設	編輯
VAP4		AP04	日期	問問	編輯	問問	編輯
VAP5		AP05	翻對	翻閉	編輯	調問	編輯
VAP6		AP06	日期	開閉	編輯	問問	編輯
VAP7		AP07		間閉	編輯	調問	編輯

- > VAP: 顯示出目前 OW-300N2-A2 上所有的 SSID 數量。
- ➤ MAC 位址: 顯示該裝置 MAC 位址。
- ESSID 名稱:顯示出目前 OW-300N2-A2 上所有的 SSID 名稱,出廠預設值為「AP00」 ~「AP07」。
- ▶ 狀態:顯示該 SSID 啟用或停用狀態。
- ▶ 安全模式:顯示出目前各個 ESSID 所使用的加密模式,出廠預設值為「關閉」。
- > MAC 過濾設定:點選「設定」連結將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。



虚擬AP列表									
VAP	MAC位址	ESSID	狀態	安全棋式	MAC過濾編輯	MAC過濾狀態	虛擬AP編輯		
VAP0	8C:4D:EA:04:67:C1	AP00	敬用	關閉	編輯	關閉	編輯		
VAP1		AP01	調問	翻时	編輯	關閉	編輯		

使用者可設定 ACL 加以控制用戶端連結,點選無線設定,點選虛擬 AP 設定,點選所要設定 ESSID 的 ACL 設定進入頁面,設定方式如下列:

MAC過濾規則				
動作: MAC位址:	開開 開開 只阻擋MAC清單 只允許MAC清單	諸存 新增		
MAC過濾清單				
# MAC位址	動作	#	MAC位址	動作
	列表中無任何語	没定項目		

 動作:使用者可從下拉清單選取設定,可設定關閉、只阻擋 MAC 清單或只允許 MAC 清單等,使用方式如下:

- 1) 關閉: 關閉 ACL 存取控制設定功能,所有無線使用者皆可以連線 OW-300N2-A2。
- 2) 只阻擋 MAC 清單: 啟用 ACL 存取控制設定功能,若無線用戶端 MAC 位址設 定於列表中則該無線用戶端不允許存取 OW-300N2-A2。
- 3) 只允許 MAC 清單: 啟用 ACL 存取控制設定功能,只有將無線用戶端 MAC 位 址設定於列表中的無線用戶端可以存取 OW-300N2-A2。
- MAC 過濾清單:輸入用戶端電腦 MAC 位址,最高可設定 20 個用戶端位址

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定,然後重新啟動 OW-300N2-A2 重新啟動後將 套用新設定。

▶ 虛擬 AP 編輯:點選「編輯」連結將會進入各 ESSID 的細項設定及加密模式設定頁面。使用者可設定各個 SSID 的基本設定及加密模式,點選「無線設定」→「虛擬 AP 設定」頁面,點選您欲設定的 SSID 項目後方的「編輯」連結進入設定頁面。



虛擬AP	虚擬AP列表										
VAP	MAC位址	ESSID	狀態	安全棋式	MAC過濾編輯	MAC過濾狀態	虛擬AP編輯				
VAP0	8C:4D:EA:04:67:C1	AP00	敏用	開閉	編輯	關閉	編輯				
VAP1		AP01	闘閉	翻剧	編輯	翻剧	編輯				
VAP2		AP02	關閉	開閉	編輯	關閉	編輯				
VAP3		AP03	闘鬪	翻剧	編輯	調問	編輯				
VAP4		AP04	關閉	日期時	編輯	關閉	編輯				
VAP5		AP05	闘鬪	翻剧	編輯	調問	編輯				
VAP6		AP06	關閉	關閉	編輯	關閉	編輯				
VAP7		AP07	翻譯		編輯	調料	編輯				

點選虛擬 AP 編輯,進入編輯頁面如下

系	統設定 ▼   無線設定 ▼   進	階設定 🔻 工具	▼ 狀態、	-	
V	AP0設定				
	安全模式				
	ESSID:	AP00			
	隓藏SSID:	●啓用	◎ 開閉		
	隔離無線使用者:	💿 啓用	● 闘閉		
	IAPP:	○啓用	④ 闘騨		
	最大可連線使用者:	32			
	VLAN ID(Tag):	lan 🛛 🔽 Vlan	ID:		
	安全模式:	關閉	>		

▶ ESSID:設定 SSID 名稱可讓無線用戶端在搜尋無線基地台時能輕易辨識可接受服務的無線基地台名稱。

➤ 隱藏 SSID: 點選「啟用」可增加無線基地台的隱密性,點選「啟用」後 OW-300N2-A2 將會關閉 SSID 廣播功能,SSID 廣播可能會使得未經授權的無線用戶端可輕易尋找到可使用 的無線網路,但請務必確認您已授權的無線使用者已經知道您的 SSID 名稱,以免無法正常 以無線的方式存取您的 OW-300N2-A2 並連結。

 隔離無線使用者:點選「啟用」後,所有的無線用戶端將無法與彼此的主機進行溝通, 也就是說無線用戶端依然可以正常連線 Internet 或存取以有線方式連結的主機或使用者,但 是無法與任何透過無線方式連結 OW-300N2-A2 的無線使用者相連接。

► IAPP: AP 之間的訊息交換協定,以提供 AP 交換訊息來支援漫遊等等機制, 啟用 IAPP 功能時,對方的無線基地台也必須打開相同選項功能。

www.cerio.com.tw



▶ 最大可連線使用者:設定 OW-300N2-A2 同時針對同一個 SSID 最大可連線的無線使用 者數量,最大支援同時 32 個使用者存取同一個 SSID。

➤ VLAN ID (Tag): 配合"系統設定"下的 VLAN 功能,提供相當進階的 VLAN Tag,若您的上端網路裝置(例如:交換器)有提供 VLAN 功能時,OW-300N2-A2 可以讓每一個 SSID 帶入相對應的 VLAN ID 以配合上端網路裝置的設定讓每一個連線到該 SSID 的無線使用者可以具備攜帶 VLAN ID 的能力。

系統設定 🔻 🛛 🗯	線設定 🔻 進階	設定 🔻	工具 🔻	・ 狀態	-					
VLAN設定	LAN設定									
VLAN設定										
VI AN No	VI AN Tag(ID)	VAP0	VAP1	VAP2	<b>VAP3</b>	VAP4	VAP5	VAP6	VAP7	wns
			開閉			開閉	開閉	開閉	調問	in DS
LAN		٥	٥	٥	٥	٥	•	۰	٥	
VLAN1	102	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN2	103	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN3	104	•	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	
VLAN4	105	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN5	106	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	
VLAN6	107	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN7	108	•	•	•	•	•	•	•	•	

▶ 安全模式:使用者可設定 WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-Enterprise、

WPA2-Enterprise 及 WEP 802.1x 六種模式。



● 關閉:選擇"關閉"功能,無線 SSID 將不對無線使用者進行連接加密。

● WEP: 選取 WEP 模式將對資料進行 WEP 加密,支援 64-bit、128-bit 或 152-bit 三種十六進位金鑰。



WEP	
金鑰長度: 64 bits 🛛 😽	
WEP認證方式: 📕 Open system	Shared
預設金鑰: 1 💉	
WEP金鑰 1:	
WEP金鑰 2:	
WEP Key 3:	
WEP金鑰 4:	

- ✓ 金鑰長度: 選取您欲使用的無線加密金鑰長度,目前您可以選擇使用 64bits、128bits
   與 152bits 等三種加密金鑰長度,但您必須要先確定您的無線用戶端使用的無線網路卡也支援相對應的無線金鑰長度。
- ✓ WEP 認證方式: 選取您欲使用的無線認證方式,可選擇 Open system 或 Shared。
- ✓ Key Index: 請先在下方 WEP Key 1~4 的欄位中先行設定您要使用的 Key 值並「儲存」,接下來您可以在此選擇未來無線用戶端若要進行連線時需使用那一組的無線 金鑰(Key 1~4)與 OW-300N2-A2 透過 WEP 加密建立連線。
- ✓ WEP Key #: 輸入 16 位元(HEX)的金鑰數值,共有四組可設定。

 ● 請注意:WEP 加密模式目前已知為不安全的無線加密方式,我們不建議您繼續使用此 種加密模式,建議您改用 WPA / WPA2 的加密模式以增加您的無線網路安全性。
 請注意:若您選擇使用 WEP 加密模式,請依照以下需求輸入相對應的 WEP 金鑰數值。
 64bits:
 10 組 Hex 十六進位字元(0~9、A~F 與a~f 都可以使用)
 5 組 ASCII 字元(0~9、A~Z 與a~z 都可以使用)

- (I) 128bits :
- Notice
   26 組 Hex 十六進位字元(0~9、A~F 與a~f 都可以使用)

   13 組 ASCII 字元(0~9、A~Z 與a~z 都可以使用)

#### 152bits:

32 組 Hex 十六進位字元(0~9、A~F 與a~f 都可以使用) 16 組 ASCII 字元(0~9、A~Z 與a~z 都可以使用)

#### ● WPA-PSK 或 WPA2-PSK

WPA 或 WPA2 金鑰演算法,使用者可依需求選擇此加密模式,我們強烈建議您選擇以 WPA 或 WPA2 加密模式以取代舊式的 WEP 加密功能已提供更好的無線加密能力。





WPA一般設定		
加密演算法:	AES	💿 ткір
群組金鑰更新時間:	600	
主要金鑰群組更新時間:	83400	
編碼類型:	💿 ASCII	HEX
共享密鑰:		

- ✓ 加密演算法:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法,出廠預設值 TKIP。
- ✓ 群組金鑰更新時間:使用者可設定群組金鑰重新編碼時間,出廠預設值為600秒。
- ✓ 主要金鑰群組更新時間:使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間,出廠預設值為83400秒。
- ✓ EAP 重新認證期間:使用者可設定 EAP 重新認證更新時間,出廠預設值為 3600
   秒。
- ✓ 編碼類型:編碼類型您可以選擇使用 ASCII 或 HEX 兩種。
- ✓ Pre-shared Key:您可以在此輸入 8-63 個字元作為金鑰數值。

#### • WPA-Enterprise 或 WPA2-Enterprise

此模式需要搭配相對應的 RADIUS 伺服器使用, 啟動該模式將同時啟用 RADIUS 認證。

WPA一般設定			
加密演算法:	AES	💿 ткір	
<b>群組金鑰更新時間</b> :	600		
主要金鑰群組更新時間:	83400		
EAP重新認證期間:	3600		
認證RADIUS伺服器			
伺服器IP:			
埠號:	1812		
共享密鑰:			
計費RADIUS伺服器:	🔍 啓用	● 闘劈	
次要認證RADIUS伺服器	-		
伺服器IP:			
卓號:	1812		
共享密鑰:			

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



- ✓ WPA 加密設定:
  - ◆ 加密演算法:您可選擇 AES 或 TKIP 兩種驗算法,出廠預設值為 TKIP。
  - ◆ 群組金鑰更新時間:使用者可設定群組金鑰重新編碼時間,出廠預設值為
     600 秒。
  - ◆ 主要金鑰群組更新時間:使用可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間,出 廠預設值為83400秒。
  - ◆ EAP 重新認證期間:使用者可設定 EAP 重新認證期間,出廠預設值為 3600,0 為關閉。
- ✓ 認證 RADIUS 伺服器設定
  - ◆ 伺服器 IP: 輸入 RADIUS 伺服器 IP 位址。
  - ◆ 埠號: RADIUS 伺服器所使用的通訊埠號,出廠預設值為 1812,管理者也可使用自訂埠號。
  - ◆ 共享密鑰:輸入金鑰密碼,支援1至64個字元。
  - ◆ 計費 RADIUS 伺服器:您可以決定是否要「啟用」或「關閉」Accounting RADIUS 伺服器。
- ✓ 次要 RADIUS 伺服器設定
  - ◆ 伺服器 IP:輸入 RADIUS 伺服器 IP 位址。
  - ◆ 埠號: RADIUS 伺服器所使用的通訊埠號,出廠預設值為 1812,管理者也可使用自訂埠號。
  - ◆ 共享密鑰:輸入金鑰密碼,支援1至64個字元。

#### • WEP 802.1X

當使用者啟用 WEB 802.1X,請參考動態 WEP 設定及 RADIUS 伺服器設定以利完整設定。

動態WEP設定				
WEP金鑰長度:	🧿 64bits	128bits		
WEP金鑰更新期間:	300			
EAP重新認證期間:	3600			
認證RADIUS伺服器				
伺服器IP:				
埠號:	1812			
共享密 <b>编</b> :				
計費RADIUS伺服器:	● 啓用	● 闘肆		
文要認證RADIUS伺服器				
伺服器IP:			[	
埠號:	1812			
共享密鑰:				



- ✓ 動態 WEP 設定:
  - ◆ WEP 金鑰長度:您可以選擇使用 64bits 或 128bits 金鑰長度,系統將自動 產生金鑰。
  - ◆ WEP 金鑰更新期間:您可以設定金鑰更新期間,預設值為 300 秒,設定 0 秒為不更新。
  - ◆ EAP 重新認證期間:您可設定 EAP 重新認證期間,預設值為 3600 秒, 設定 0 為關閉 EAP。
- ✓ 認證 RADIUS 伺服器:
  - ◆ 伺服器 IP: 輸入 RADIUS 伺服器 IP 位址。
  - ◆ 埠號: RADIUS 伺服器所使用的通訊埠號,出廠預設值為 1812,管理者也可使用自訂埠號。
  - ◆ 共享密鑰:輸入金鑰密碼,支援1至64個字元。
  - ◆ 計費 RADIUS 伺服器: 您可以決定是否要啟用或關閉計費 RADIUS 伺服器。
- ✓ 次要認證 RADIUS 伺服器:
  - ◆ 伺服器 IP: 輸入 RADIUS 伺服器 IP 位址。
  - ◆ 埠號: RADIUS 伺服器所使用的通訊埠號,出廠預設值為 1812,管理者也可使用自訂埠號。
  - ◆ 共享密鑰:輸入金鑰密碼,支援1至64個字元。

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定,然後重新啟動 OW-300N2-A2 重新啟動後將套用新設定。

#### 2.4.4 無線基地台的 WDS 設定

使用 AP+WDS 功能時兩端的無線基地台必須同時都要支援 WDS 功能,且兩端無線基地台 必須互相設定對方的無線介面的 MAC 位址,換句話說每一個基地台都必須包含需要 WDS 連線的各點基地台 MAC 位址,同時您必須確認各 WDS 基地台都必須使用相同無線網路名 稱、頻道以及無線加密方式,若啟動 WDS 功能請點選無線設定> 虛擬 AP 設定>VAP0 下 點選編輯

WDS	設定								
		服務:	● 啓月	3	۲	闘閉			
#	啓用		WDS連	接端M	AC位均	t		描述	
01		:							
02		:							
03					Т				
04									



- **啟用:OW-300N2-A2**的 AP+WDS 功能最多支援 4 台遠端無線基地台連結,請先勾選 01~04的選項以啟用 WDS 功能。
- WDS 連接端 MAC 位址:在此欄位中輸入遠端欲連接的無線基地台 MAC 位址,請注意,您必須輸入遠端無線基地台的無線網路卡 MAC 位址,若輸入錯誤將無法連接遠端 無線基地台。
- 描述:您可以在描述欄位中輸入一個描述名稱讓網路管理員在日後可以容易辨識出以 WDS 連接的遠端無線基地台的簡述。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

#### 2.4.5 WDS 狀態

顯示 WDS 連線狀態資訊, 請點選"無線設定" → "WDS 狀態"

W	DS j	車線狀態				
	WDS	連線狀態				
	#	MAC位址	RSSI	傳送/接收速率	傳送/接收順序	傳送/接收資量
				無WDS連線!		

- ▶ #: 顯示 WDS 連接數量
- ▶ MAC 位址: 顯示另一端無線基地台 WDS 的 MAC 卡號
- > RSSI: 顯示與另一端 WDS 連接中的無線訊號數值
- ▶ 傳送/接收速率: 顯示兩台 WDS 的傳送與接收的速率
- ▶ 傳送/接收順序: 顯示兩台 WDS 的傳送與接收順序
- ▶ **傳送/接收流量:**兩台 WDS 的傳送與接收流量

#### 2.4.6 已連線用戶

此功能主要顯示每個 VAP 無線資訊, 並可即時顯示每個 VAP 無線基地台的連線用戶人數 請點選**"無線設定" → "已連線用戶狀態"** 



E	[連線用戶狀態								
	無線網路資訊								
	VAP	ESSID	狀態	安全模式	用戶數				
	VAP0	AP00	各用	關閉	0				
	VAP1	AP01	調問		0				
	VAP2	AP02	翻閉	開閉	0				
	₩АР3	AP03	調問		0				
	VAP4	AP04	開閉	開閉	0				
	VAP5	AP05		<b>時</b>	0				
	VAP6	AP06	翻閉	開閉	0				
	VAP7	AP07	間閉	開	0				

> VAP:顯示 OW-300N2-A2 所有的虛擬 AP 數量,共 8 組分別為 VAP0~VAP7。

> ESSID: 顯示每個虛擬 AP 所設定的 SSID 名稱。

➤ 狀態:顯示每個虛擬 AP 使用訊息,開啟或關閉功能。

> 安全模式:顯示每個虛擬 AP 的無線加密模式資訊。

▶ 用戶數:顯示無線用戶端連接虛擬 AP 數量。

## 3 WDS 模式設定

WDS 功能為一個進階的無線網路功能,在您需要延伸您的無線訊號時但又發生了佈置網路線上的困難時,您可以考慮使用 WDS 功能以無線的方式連線遠端的無線基地台,此章節詳細説明了 WDS 的設定方式您可以依照此章節所教導的方式進行設定。

## 3.1 將操作模式變更為 WDS 模式

成功登入系統後請進入「**系統設定」→「操作模式」**頁面,網路管理員可透過此頁面進行操作模式 的變更,變更成您需要的模式後請按下「**儲存&重新啟動**」鍵重新啟動系

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



Operating Mode	
	AP Mode
	S WDS Mode
	ClientBridge+Repeater AP Mode
	Router AP Mode
	WISP+Repeater AP Mode

## 3.2 設定 OW-300N2-A2 的 LAN 端 IP 位址

進入「**系統設定」→「區域網路設定」**進入網路設定頁面,您可以在此設定 IP 位址、子網路遮罩 等,你可以依下列説明進行設定。

區域網路設定	
一區域網路連線類型	
模式:	◎ 靜態IP位址 💿 動態IP位址(自動取得IP)
《 册· 29.1P 112 - 412	
IP垃址:	192.168.2.254
子網路遮罩:	255.255.255.0
預設間道:	
- DNS	
DNS:	● 自動取得DNS伺服器位址 ● 手動指定DNS 伺服器位址
主要DNS伺服器:	
次要DNS伺服器:	
802.1d Spanning Tree	
	● 啓用 ● 闘閉

- 模式:您可以由此選擇「靜態IP 位址」或「動態IP 位址(自動取得 IP)」來設定 OW-300N2-A2 的 IP 位址取得方式,請依照您實際的網路環境進行設定。
- 靜態 IP 位址: 您可以在此依照您實際的區域網路設定值進行設定,請注意:您務必在此必須要輸入正確的網路資訊以免您的 OW-300N2-A2 無法正常運作。



※ 預設的網路位址為:
IP 位址:出廠預設值為 192.168.2.254
子網路遮罩:出廠預設值為 255.255.255.0
預設開道:出廠預設值為 192.168.2.1

#### ▶ 動態取得 IP 位址(自動取得 IP)

假如使用者的網路環境中有 DHCP 伺服器,使用者可將 OW-300N2-A2 設定成「自動取得 IP 位址」,OW-300N2-A2 所得到的 IP 位址將由上端的 DHCP 伺服器提供。

围	域網路設定			
	區域網路連線類型			
	模式:	●靜態IP位址	◎ 動態IP位址(自動取得IP)	
	動態IP位址(自動取得IP) 主機名稱:			

●主機名稱:某些 DHCP 伺服器將會要求 DHCP 客戶端提供一個主機名稱,請在此處輸入 一個名稱供 OW-300N2-A2 使用。

#### > DNS

依使用者需求您可以選擇使用「自動取得 DNS 伺服器位址」或「手動指定 DNS 伺服器位址」來設定 DNS,本處所設定的 DNS 位址僅供 OW-300N2-A2 使用將不會影響連線至 OW-300N2-A2 的無線使用者,無線使用者將會依照上端或是自身所給予的設定連線 DNS 伺服器進行網域名稱解析動作。

DNS				
	DNS:	● 自動取得DNS伺服器位址	● 手動指定DNS 伺服器位址	
	主要DNS伺服器:	168.95.1.1		
	次要DNS伺服器:			

- 主要 DNS 伺服器: 請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的主要 DNS 伺服器位址。
- 次要 DNS 伺服器: 請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的次要 DNS 伺服器位址。

#### > 802.1d Spanning Tree Protocol :

Spanning Tree Protocol 簡稱為 STP, 啟用此功能需要上端或是與 OW-300N2-A2 相連接的網路設備都有支援此通訊協定,將可以避免 OW-300N2-A2 若是將機體本身的乙太網路線連接至相同的一台網路設備時將會無法正常提供服務,例如:可以避免當您使用 WDS 功能與其他遠端的無線基地台互相連結時發生迴圈造成網路無法正常運作(如下圖所示),開啟此功能將可以避免此問題發生。

www.cerio.com.tw





點選「啟用」或「關閉」來啟動或關閉 STP 功能,設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的 設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

## 3.3 無線設定

在 WDS 模式下您可以依照以下説明建立您的 WDS 無線網路,您可以於「無線設定」頁面中變更所有關於 OW-300N2-A2 的無線設定值,請參閱以下説明。

#### ▶ 一般設定

主要能設定「無線運作模式」、「無線傳輸控制」、「區域設定」、「頻道」及「無線傳輸功 率」設定,進入「無線設定」→「一般設定」進入設定,設定方式如下:

一般設定					
MAC位址:	8c:4d:ea:04:67:c1				
無線頻段模式:	802.11b/g/n	•			
國碼設定:	US	•			
频道:	Auto	•	自動搜尋	無線基地台列表	)
無線傳輸功率設定:	Level 9	•			
RF(開/開)排程:	永遠執行	•			

- 裝置 MAC 位址:使用者可由此處看見 OW-300N2-A2 的無線網路介面 MAC 位址。
- 無線運作模式:OW-300N2-A2 支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種 模式,使用者可依需求選擇。
- **國碼設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「ETSI」、「Japan」。

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



- 頻道:可選用頻道因不同區域設定而不同,「US」可用 1~11 頻道,「ETSI」可用 1~13 頻道而「Japan」可用 1~14 頻道。
- **自動搜尋:**系統將自動搜尋良好的頻道進行連線
- **無線基地台列表:**利用 OW-300N2-A2 無線訊號去搜尋附近的所有基地台,並列出每基 地台資訊等

ESSID	MAC位址	類道	Signal/Noise, dBm	RSSI	訊號品質, %	加密模式
TP-LINK_5AE613	F8:D1:11:5A:E6:13	1	-89/-95	6	8	啓用
ВК	B8:62:1F:50:20:35	1	-94 / -95	1	1	啓用
WMR-200N	8C:4D:EA:01:73:72	8	-90/-95	5	5	啓用
Idea	00:D0:41:CA:52:36	11	-85 / -95	10	22	啓用
CERIO	92:4D:EA:01:73:72	8	-90 / -95	5	5	關閉
				C	urrent Frequency=2.437	7 GHz (Channel 6)
			更新 開閉			

> 無線傳輸功率設定:

使用者可依所在環境需求設定 LEVEL1~LEVEL9 傳輸功率,依照不同的輸出功率設定 將會使 OW-300N2-A2 的無線輸出功率有所不同,若您的訊號太強而導致影響了您環境 中的其他無線基地台,建議您可以嘗試調低無線輸出功率,若無特殊需求建議您可使用 出廠預設值「LEVEL9」。

高效率實體模組



- **TX/RX Stream**:出廠預設值為2傳送及2接收。
- 頻道模式:使用 20Mhz 或 40Mhz 作為基地台與無線用戶之間傳輸的資料速度。
- **延伸頻道:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「ETSI」、「Japan」。
- MCS: MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯 值將影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,在 MCS 對應速率 表上若以頻道頻寬為 20 時,則最高速率可達 150Mbps,假若頻道頻寬為 40 時,則最 高速率將可達到 300Mbps,而最高速率將取決於單向或雙向的流量(Stream)
- Short Gi: 短保護間隔,無線信號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲,如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的一項功能。

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



- Aggregation:封包聚集,將多個封包合而為一,一起傳送出去。主要還是減少大量 封包傳輸時,控制封包過量,出廠預設值為「啟用」。
- Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。
- Aggregation Size: 封包聚集的大小。

設定完成後請按下「儲存」鍵儲存設定,然後重新啟動系統,重新啟動將會套用新的設定值, 此設定值將會影響 OW-300N2-A2 所有的無線屬性。

## 3.4 無線基地台進階設定

系	統設定 🔻	無線設定	工具 🔻	狀態 ▼
细	编設定	一般設定		
<del>733</del>	CANCELX, AC	進階設定		
	──般設領	WDS設定		
		WDS狀態		

使用者可在進階設定做更進一步的無線設定,進入「無線設定」→「進階設定」進入進階設 定頁面,設定方式如下列:

進階設定			
Slot Time:	9	距離	
ACK Timeout:	64		
Beacon Interval:	100		
DTIM Interval:	1		
RTS Threshlod:	2346		
Short Preamble:	💿 啟用	۲	開閉
IGMP Snooping:	💿 啟用	٥	開閉
線地(線燈區)模式:	💿 啟用	۲	開閉
WMM頻寬最佳化:	◎ 啟用	۲	開閉
Antenna:	Interna		External

Slot Time:您可在此輸入 slot time 數值。

ACK Timeout: 當等待 "ACKnowledgment frame" 間隔太長而不被接收, ACK 會重 新傳輸,較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost,但傳輸效率會較差。

0	請注意:設定 Slot Timec 和 ACK Timeout 能加強長距離連線,更改數值能有最佳
Notice	化設定,數值太低會使傳輸降低,數值太高可能會有斷線的可能。



- Beacon Interval: 輸入數值從 10 到 5000 msec,預設值是 100,輸入的數值越高, 有助於無線用戶端省電,輸入的數值越低,連結無線網路的速度越快。
- DTIM Interval:輸入 DTIM Interval 數值,數值越高,用戶端網卡越省電,數值越低, 效能越好,但也較不省電。
- RTS Threshold:輸入數值從1至2346,無干擾的環境下,可設定越高數值,建議正常狀況下無需調整此設定。
- > Short Preamble:使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能,關閉則使用 128-bit。
- IGMP Snooping:用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表,以達到 在 layer2 也進行 Multicast。
- Greenfield(綠燈模式):若整體無線環境下都是使用802.11n模式下作運行,則可啟動 綠燈模式,讓所有11n標準的客戶端可以全速通行。

#### > WMM QoS

WMM QoS									
			基地台的V	基地台的WMM參數					
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit	No ACK Policy bit			
AC_BE(0)	4	6	3	0					
AC_BK(1)	4	10	7	0		_			
AC_VI(2)	3	4	1	3008					
AC_V0(3)	2	3	1	1504					
			用戶端的V	媒參MMV					
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit	No ACK Policy bit			
AC_BE(0)	4	10	3	0					
AC_BK(1)	4	10	7	0					
AC_VI(2)	3	4	2	3008					
AC_VO(3)	2	3	2	1504					

- AC Type: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO), Video(VI), Best-effort(BE) 及 Back-ground(BK)等四級。
- ▶ **CWmin**: Minimum Contention Window, 這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- CWmax: Maximum Contention Window, 這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間,注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- AIFS: Arbitration Inter-Frame Spacing Number, 這個數值可控制用戶等待每筆資料 傳輸的時間。
- TxOP Limit: Transmission Opportunity,這個傳送機會,對於在資料傳輸中需要較高優先權的AC\_VI與AC\_VO,您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。



- ACM bit: Admission Control Mandatory, ACM 只適用於 AC\_VI 及 AC\_VO,當這個功 能沒有被選取時,則由連接中的無線基地台來負責 ACM,反之,當這個功能被選取時,則 由用戶端來負責。
- No ACK policy bit:不選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,將 會回應傳輸需求,可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時,表示無線基地台透過無 線連線傳輸 WMM 封包時,不會回應任何傳輸需求,成效雖然較好但是可靠性較低。
- Antennal:管理者可以選擇(Internal)使用內建 10dBi 指向性天線或選擇使用外接
   N-Type 接頭(External)外接天線.(2 選 1)預設值為 Internal 使用內建 10dBi 指向性.

設定完成後請按下「儲存」鍵儲存設定,然後重新啟動系統,重新啟動將會套用新的設定值,此設定值將會影響 OW-300N2-A2 所有的無線屬性。

## 3.5 WDS 設定

使用 WDS 功能時兩端的無線基地台必須同時都要支援 WDS 功能,且兩端無線基地台必須互相設定對方的無線介面的 MAC 位址,換句話說每一個基地台都必須包含需要 WDS 連線的各點基地台 MAC 位址,同時您必須確認各 WDS 基地台都必須使用相同無線網路名稱、頻道以及無線加密方式,您可以參考以下圖例了解 WDS 的連線方式。

若需要於設定 WDS 功能請進入「無線設定」→「WDS 設定」頁面,請參閱以下説明設定:





WDS MAC列表						
# 各用 WDS連接端MAC	立址 描述					
01 🗖 👘 : : :						
02 🔹 : : : :						
03 🔹 : : :						
04 🔤 : : : :						
05 🔲 : : :						
06 🗖 👘 : : :						
07						
08 🔲 : : : :						

### ▶ 安全模式:

啟動 WDS 功能後您還可以讓兩端的無線基地台透過 WEP 加密增加無線傳輸的安全性,您可以 選擇使用 "Disable" 、 "WEP" 和 "AES" 加密模式,但請務必注意兩端 WDS 設備都必須使 用相同的加密方式才能讓裝置順利連線。

- ✓ 關閉:關閉 WDS 連線的加密功能。
- ✓ WEP: 選取 WEP 模式將對資料進行 WEP 加密,支援 64-bit 或 128-bit 152-bit 等十六進 位或 ASCII 金鑰。

安全模式 安全模式: WEP ☑	
WEP	
金鑰長度: 64 bits 🔽	
WEP auth method: 🔲 Open system 📕 Shared	
預設金鑰: 1 💌	
WEP金鑰 1:	
WEP金鑰 2:	
WEP Key 3:	
WEP金鑰 4:	

- Key Index: 請先在下方 WEP Key 的欄位中先行設定您要使用的 Key 值並「儲存」, 再與 OW-300N2-A2 透過 WEP 加密建立連線。
- WEP Key : 輸入 16 位元 (HEX) 或 ASCII 的金鑰數值。



WEP 加密模式目前已知為不安全的無線加密方式,我們不建議您繼續使用此種 Notice 加密模式,建議您改用 WPA / WPA2 的加密模式以增加您的無線網路安全性。

٢	若您選擇使用 WEP 加密模式,請依照以下需求輸入相對應的 WEP 金鑰數值。
Notice	64bits :
	ASCII:5
	HEX:10
	128bits :
	ASCII 13
	HEX:26

✓ AES

您也可以使用 AES 進行加密,請直接輸入希望的 AES 金鑰密碼即可。

安全模式	安全模式: AES V
AES	AES金 <b>編</b> :

AES Key:您可以選擇 ACSII 編碼輸入 8 到 63 個字元或選擇 HEX 編碼方式輸入 64 個字元作為加密金鑰。

- > WDS MAC 列表
  - **啟用:** OW-300N2-A2 的 WDS 功能最多支援 8 台遠端無線基地台連結,請先勾選 01~08 的選項以啟用 WDS 功能。
  - WDS 連接端 MAC 位址:在此欄位中輸入遠端欲連接的無線基地台 MAC 位址,請注意,您必須輸入遠端無線基地台的無線網路卡 MAC 位址,若輸入錯誤將無法連接遠端無線基地台。
  - 描述:您可以在描述欄位中輸入一個描述名稱讓網路管理員在日後可以容易辨識出以 WDS 連接的遠端無線基地台的簡述。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。



## 3.6 WDS 連線狀態

當 OW-300N2-A2 設定 WDS 橋接完成後,可在 WDS 連線狀態下確認與另一無線基地台做 WDS 橋接狀態,是否正常,並能顯示橋接訊號及傳送接收資料流量數據。

W	DS i	車線狀態				
	WDS	連線狀態				
	#	MAC位址	RSSI	傳送/接收速率	傳送/接收順序	傳送/接收資量
	無WDS連線!					

- ▶ #:顯示 WDS 橋接筆數
- ▷ MAC 位址: 顯示另一方 WDS 橋接的無線基地台網卡卡號。
- ➤ RSSI: 顯示另一方 WDS 橋接的訊號值。
- ▶ 傳送/接收速率: 顯示目前與另一方 WDS 橋接的傳送和接收速度。
- 傳送/接收流量:顯示目前與另一方WDS橋接的傳送和接收流量。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

## 4 Client Bridge + Repeater AP

#### 4.1 網路連線需求

若您需要延伸您的無線訊號,但是您所擁有的舊式機種並不支援 WDS 功能時您可以選擇啟動為 Client Bridge + Repeater AP 模式讓 OW-300N2-A2 為您與上端網路連接,而下端使用者依然可 以使用上端網路的所有網路資源,此時 OW-300N2-A2 可同時提供有線或無線的方式供下端網 路連結,您可以透過本章節説明進行細部設定啟動 Client Bridge + Repeater AP 模式功能。

若您需要延伸您的無線訊號,但是您所擁有的舊式機種並不支援 WDS 功能時您可以選擇啟動為 Client Bridge + Repeater AP 模式讓 OW-300N2-A2 為您與上端網路連接,而下端使用者依然可 以使用上端網路的所有網路資源,此時 OW-300N2-A2 可同時提供**有線**或無線的方式供下端網 路連結。


# 4.2 設定「設定操作模式」(以快速設定連線方式 為範例設定説明)

在您啟用 OW-300N2-A2 為 Client Bridge + Repeater AP 模式前,您必須先登入系統變更操作 模式或選擇快速設定精靈變更模式設定,網路管理員可依照環境需求進行變更。

本段 Client Bridge + Repeater AP 模式將利用快速安裝精靈設定説明,快速設定精靈 ۲ Notice 將逐步引導你設定完成,你也可以不透過快速安裝精靈而逕至"系統設定"選擇操作模 式依各頁面的方式進階設定。

系統設定	無線設定 💌	I,
操作模式		
快速設定精靈		
區域網路設定		
VLAN設定		
系統管理		
時間伺服器		
SNMP		
Operating	Mode	
operading		
		AP Mode
	•	WDS Mode
		ClientBridge+Repeater AP Mode
	•	Router AP Mode
	•	WISP+Repeater AP Mode

成功登入系統後請進入「快速設定精靈」,然後點選「下一步」,網路管理員可透過此頁 面進行操作模式的變更,並依步驟 1. 設定「操作模式」2.設定「區域網路」連線 3.設定「無 線網路」4.設定「無線加密功能」逐步下一步設定後最後請按下「完成」&「重新啟動」鍵 重新啟動系統。,請點選「下一步」開始設定。

系統設定	無線設定	•	2
操作模式			
快速設定精靈			
區域網路設定			
系統管理			
時間伺服器			
SNMP			



# 快速設定精靈

快速設定精靈

快速設定精靈將可以引導您非常輕鬆的完成初次安裝,請依照頁面中的說明依序完成所有的相關設定。

在本運作模式中,本產品可使用無線的方式直接連線遠端的無線基地台將您的無線涵蓋範圍擴大,本模式可 使用於您的上層 AP 不支援 WDS 功能或您沒有權限變更上層 AP 的情況下,此時本產品將會讓區域網路中 以有線或無線連接的使用者直接連結上端網路並可使用上端網路資源。

下一步

### 4.3 設定 LAN「區域網路」

設定 OW-300N2-A2 的 LAN 端 IP 位址,然後點選「下一步」。

抾	速設定精靈						
	區 域網路設定 您可在此步驟中設定本產品的區域 依照您的區域網路環境進行設定。	<sub>或網</sub> 路設定値,如:「IP· 。	立址,	、「子網路遮罩」	或「雅	設間道」	,請務必
	 IP位址:	192.168.2.254					
	子網路遮罩:	255.255.255.0					
	預設間道:						
		取消 返回	下-	步			

- ※ 預設的網路位址為:
  - ▶ IP 位址: OW-300N2-A2 的 IP 位址,出廠預設值為 192.168.2.254
  - > 子網路遮罩: OW-300N2-A2 的子網路遮罩, 出廠預設值為 255.255.255.0
  - ▶ 預設閘道:OW-300N2-A2的預設閘道位址



## 4.4 DNS 設定

快速設定精靈
DNS 您可在此步驟中設定您希望使用的 DNS 伺服器位址,DNS 功能是 Internet 上相當重要的「網域名稱解析服 務」,若您的 ISP 有提供您 DNS 伺服器資訊請選擇「手動指定 DNS 伺服器位址」並輸入將相關資訊輸入於 欄位中,若您不清楚如何設定請直接選擇「自動取得 DNS 伺服器位址」即可,設定完成後請直接進入下一 步驟。
DNS:  自動取得DNS伺服器位址  主要DNS伺服器: 次要DNS伺服器:
取消 返回 下一步

- 當手動指定 DNS 伺服器位址時
  - ✓ 主要 DNS 伺服器:請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的主要 DNS 伺服器位址。
  - ✓ 次要 DNS 伺服器:請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的次要 DNS 伺服器位址。

(以中華電信為例:DNS 有兩組分別為 168.95.1.1 及 168.95.192.1) 設定完成後請點選「**下一步**」

## 4.5 DHCP 伺服器

DHCP 伺服器設定, 假若環境已確實有 DHCP 伺服器在派送 IP 時, 為了避免衝突, 可將 OW-300N2-A2 的 DHCP 伺服器功能關閉。

抾	速設定精靈				
	DHCP伺服器 您可在此步驟中設定DHCP伺服器	<b>,</b> 以分派有線或無線	用戶IP位址在推	旨定的範圍之內。	
	服務:		副問		
	起始IP位址:	192.168.2.10			
	結束IP位址:	192.168.2.70			
	預設匣道:	192.168.2.254			
	DNS伺服器位址:	192.168.2.254			
		取消 返	口下一步		

• 服務: 啟用或關閉 DHCP 伺服器功能

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



- **起始 IP 位址**: 設定 DHCP 所派發的起始 IP 位址
- 結束 IP 位址: 設定 DHCP 結束派發的 IP 位址
- **預設閘道:**設定 DHCP 派發的預設閘道位址
- DNS 伺服器位址: 設定 DHCP 派發的 DNS 伺服器位址

設定完成後請點選「下一步」

### 4.6 AP 無線站點設定

可點選搜尋 AP 基地台按鈕來選擇欲想要連接的無線網路(基地台),確認 ESSID 後點擊選取按鈕,則 SSID 名稱將會自動帶入欄位上

快速	快速設定精靈				
É	無線站點設定				
12	您可在此步驟中搜尋適合的無線網路,並輸入您所選的SSID名稱。				
	站點SSID名稱: default ////////////////////////////////////				
	取消 返回 下一步				

請等候		
AWireless Scanning		

ESSID	MAC Address	Signal/Noise, dBm	RSSI	Signal Quality, %	Channel	Security	Select
TP-LINK_5AE613	F8:D1:11:5A:E6:13	-89/-95	6	8%	1	WPA-PSK/AES	Select
ceriouser0	08:10:76:6B:53:DC	-78 / -95	17	45%	8	WPA2-PSK/AES	Select
WMR-200N	8C:4D:EA:01:73:72	-87/-95	8	15%	8	WPA2-PSK/AES	Select
Idea	00:D0:41:CA:52:36	-84 / -95	11	25%	11	WEP	Select
CERIO	92:4D:EA:01:73:72	-87/-95	8	15%	8	NONE	Select
HP8C5404	02:26:C6:C0:04:BC	-90 / -95	5	5%	10	NONE	Ad-Hoc

Sales-Mail : issales@cerio.com.tw Support : support@cerio.com.tw



快速設定精靈		
無線站點設定	新起 】你所避 <b>的</b> (SID- <b>之</b> 籀 。	
这时在此多臻中投身运言的無称制度, 站點SSID名稱: CERIC		
	取消 返回 下一步	

設定完成後請點選「**下一步**」

# 4.7 AP 端點無線加密

抈	快速設定精靈					
	「站點安全視式設定」					
	您可在此步驟中設定您的無線安全性設定,請參考您的無線基地台來選擇一個適當的安全模式。					
	NONE					
	OPEN STORE THE					
	SHARED 返回 下一步					
	WPA2-PSK					

當確認選取基地台後, 若基地台本身有做加密動作, 可在此設定加密模式, 完成無線基地台連接。

設定完成後請點選「下一步」

# 4.8 Repeater AP 設定

當 Client Bridge 已經確認與上端 AP 連接後,則可以選擇啟用 Repeater AP 訊號延伸功能或停 用延伸基地台功能,選擇啟用可讓訊號延伸給使用者連接。

抈	快速設定精靈			
	至于社工中的 延伸基地台設定 您可在此步驟開啓您的延伸基地台並設定SSID名稱,以提供無線用戶使用。			
	延伸基地台SSID名稱: Repeater AP			
	取消 返回 下一步			

設定完成後請點選「下一步」



# 4.9 Repeater AP 加密

當確認啟用 Repeater AP 後, 則可設定 Repeater AP 的無線加密功能

ŧ	*速設定 <b>精靈</b>
	無線安全模式設定 您可在此步驟中設定您的無線安全性設定,以預防未被授權的無線用戶使用。
	WEP WPA-PSK 完成 WPA2-PSK

設定完成後請點選「完成」並重新啟動來完成所有設定。

# 5 Router AP 模式(快速設定精靈)

當您將 OW-300N2-A2 運作為 Router AP 模式時,OW-300N2-A2 可提供能連接上端 ISP,例如: PPPoE ADSL 或 Cable Modem 等,並可提供 NAT 功能讓多人可以分享網際網路頻寬,且能夠替您 自動撥接網際網路不需您再從您的 PC / Notebook 撥號網際網路,您也可以在此模式下同時使用無 線的方式連接 OW-300N2-A2。



# 5.1 設定「設定操作模式」

在您啟用 OW-300N2-A2 為 Router AP 模式前,您必須先登入系統確認或利用以下快速設定精 靈變更操作模式為 AP 模式,網路管理員可依照環境需求進行變更。

成功登入系統後請進入「快速設定精靈」,然後點選「下一步」,網路管理員可透過此頁 面進行操作模式的變更,並依步驟 1. 設定「操作模式」2.設定「區域網路」與「WAN 端 網際網路」連線 3.設定「無線網路」4.設定「無線加密功能」逐步下一步設定後最後請按 下「完成」&「重新啟動」鍵重新啟動系統。,請點選「下一步」開始設定。

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



系統設定	無線設定	•	進F	階設定	•	工具	•	狀態	•
操作模式									
快速設定精靈									
WAN端設定									
區域網路設定									
VLAN設定				Router	AP棋	式			
DDNS				AP 模式					
系統管理				NDS模	鉽				
時間伺服器				ElientB	ridge	+Rep	eater.	AP模式	ť
UPNP					Penez	ater AF	神士		
SNMP				13111	(cpc)		19616.4		

▶ 在操作模式中點選「Router AP」,然後點選「下一步」。

快速設定精靈
快速設定精靈將可以引導您非常輕鬆的完成初次安裝,請依照頁面中的說明依序完成所有的相關設定。
在本運作模式中,您可以將本產品透過 ADSL 或 Cable Modem 連接網際網>路,本產品會主動為您向 ISP 取得一個實體 IP 位址並分享網路頻寬給區域網路中的使用>者連線 Internet,您可以在此模式中使用 「PPPoE ADSL 撥接上網模式」或「指定固定 IP 位址」或者是「動態 DHCP 模式(適用於 Cable Modem 使用者)」。
一一步

### 5.2 設定 WAN 端環境

設定 WAN 端的網路連接,主要可設定靜態 IP 位址,動態 IP 位址(自動取得 IP), PPPoE 撥號及 PPTP 連接等。

● 靜態 IP 位址設定: 若您的 xDSL 或是上端網路有提供您固定的 IP 位址,您可以使用此模式進行連線。



快速設定精麗	
網際網路連線類型 您可在此步驟中選擇您的 ISP 所提供的網際網路連 式」或「指定固定 IP 位址」或者是「動態 DHCP 都 模式」,請將您的 ADSL 帳號和密碼或是 ISP > 提留 此,如此一來以後您就可以不需透過電腦撥號直接	線方式,您可以選擇使>用「PPPoE ADSL 撥接上網摸 莫式(適用>於 Cable Modem 使用者)」或者是「PPTP 共的固定 IP 位址或可選擇直接動態取得 IP 位址設定於 連線 Internet 囉!
模式: 🎑 靜態IP位址	●動態IP位址(自動取得IP) ● PPPoE ● PPTP
靜態IP位址	
IP位41: 192.168.1.254	
子網路遮罩: 255.255.255.0	
預設間道: 192.168.1.1	
取消	返回 下一步

- ✓ IP 位址:請輸入由您的 ISP 所提供的實體 IP 位址給 WAN 端介面使用。
- ✓ 子網路遮罩:請輸入由您的 ISP 所提供的子網路遮罩給 WAN 端介面使用。
- ✓ 預設開道:請輸入由您的 ISP 所提供的預設開道位址給 WAN 端介面使用。
- **動態 IP 位址(自動取得 IP)**: 若您的 WISP 或是上端網路使用 DHCP 模式提供 WAN 端可連線的 IP 位址,您可以選擇使用此種連線方式。

快速設定精靈
網際網路連線類型 您可在此步驟中選擇您的 ISP 所提供的網際網路連線方式,您可以選擇使>用「PPPoE ADSL 撥接上網模 式」或「指定固定 IP 位址」或者是「動態 DHCP 模式(適用>於 Cable Modem 使用者)」或者是「PPTP 模式」,請將您的 ADSL 帳號和密碼或是 ISP >提供的固定 IP 位址或可選擇直接動態取得 IP 位址設定於 此,如此一來以後您就可以不需透過電腦撥號直接連線 Internet 囉!
模式: ● 靜態IP位址 🎑 動態IP位址(自動取得IP) ● PPPoE ● PPTP
取消 返回 下一步



● PPPoE ADSL 撥號連線:

快速設定精靈	
網際網路連線類型 您可在此步驟中選擇您的 ISP 所指 式」或「指定固定 IP 位址」或者 模式」,請將您的 ADSL 帳號和調 此,如此一來以後您就可以不需調	提供的網際網路連線方式,您可以選擇使>用「PPPoE ADSL 撥接上網模 是「動態 DHCP 模式(適用>於 Cable Modem 使用者)」或者是「PPTP 密碼或是 ISP >提供的固定 IP 位址或可選擇直接動態取得 IP 位址設定於 透過電腦撥號直接連線 Internet 囉!
	●靜態IP位址 ●動態IP位址(自動取得IP) 🥯 PPPoE ● PPTP
PPPoE	
使用者名稱:	
	取消 返回 下一步

✓ 使用者名稱:請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者帳號。

✓ 密碼:請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者密碼。

• PPTP :





- ✓ IP 位址:請輸入 ISP 所提供的 IP 位址。
- ✓ 子網路遮罩:請輸入 ISP 所提供的子網路遮罩。
- ✓ PPTP 伺服器 IP 位址:請輸入 ISP 所提供的 PPTP Server IP 位址。
- ✓ 使用者名稱:請輸入 ISP 所提供的使用者帳號。
- ✓ 密碼:請輸入 ISP 所提供的使用者密碼。
- ✓ MPPE 加密方式:請輸入 ISP 所提供的加密方式。

設定完成後請點選,然後點選「下一步」

#### 5.3 設定 DNS 環境

依使用者需求您可以選擇使用「**自動取得 DNS 伺服器位址**」或「**手動指定 DNS 伺服器位址**」 來設定 DNS,無線使用者將會依照上端或是自身所給予的設定連線 DNS 伺服器進行網域名稱 解析動作,然後點選「**下一步**」。



甘	·速設定精麗
	DNS 您可在此步驟中設定您希望使用的 DNS 伺服器位址,DNS 功能是 Internet 上相當重要的「網域名稱解析服 務」,若您的 ISP 有提供您 DNS 伺服器資訊請選擇「手動指定 DNS 伺服器位址」並輸入將相關資訊輸入於 欄位中,若您不清楚如何設定請直接選擇「自動取得 DNS 伺服器位址」即可,設定完成後請直接進入下一 步驟。
	DNS:  自動取得DNS伺服器位址  手動指定DNS 伺服器位址
	文要DNS伺服器:
	取消 返回 下一步

- 當手動指定 DNS 伺服器位址時
  - ✓ 主要 DNS 伺服器:請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的主要 DNS 伺服器位址。

✓ 次要 DNS 伺服器:請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的次要 DNS 伺服器位址。
 (以中華電信為例: DNS 有兩組分別為 168.95.1.1 及 168.95.192.1)

設定完成後請點選,然後點選「下一步」

# 5.4 設定區域網路線(LAN)

抾	速設定精靈
	區域網路設定 您可在此步驟中設定本產品的區域網路設定值,如:「IP位址」、「子網路遮罩」或「預設開道」,請務必 依照您的區域網路環境進行設定。
	IP试想: 192.168.2.254
	子網路遮罩: 255.255.255.0
	取消し返回

- OW-300N2-A2 預設的網路位址為:
  - ✓ IP 位址: OW-300N2-A2 的 Router AP 模式 LAN (無線介面) 的 IP 位址,預設 值為 192.168.2.254
  - ✓ 子網路遮罩:OW-300N2-A2的子網路遮罩,出廠預設值為 255.255.255.0

設定完成後請點選,然後點選「下一步」



# 5.5 設定 DHCP 伺服器功能

當切換至 Router AP 模式,同時啟動本產品的 DHCP 伺服器功能,但請注意,請務必確認沒有啟動其它的 DHCP Server 到相同的區域網路內以免發生 DHCP 伺服器互相干擾。

快	速設定精靈			
	DHCP伺服器			
	您可在此步驟中設定DHCP伺服器	₽,以分派有 <b>線或</b> ∰	無線用戶IP位	过生在指定的範圍之內。
		◎ 啓用	● 闘閉	
	起始IP位址:	192.168.2.10		
	結束IP位址:	192.168.2.70		
	預設匣道:	192.168.2.254		
	DNS伺服器位址:	192.168.2.254		
		取消	返回 下	一步

- **服務**: 啟用或停用 DHCP Server 服務
- DHCP:您可以由此決定是否要啟用 DHCP 伺服器,若您的網路中沒有其他的 DHCP 伺服器時我們建議您啟用 DHCP 伺服器功能。
- 派發開始位址:此欄位將可以讓您設定 DHCP 伺服器派發 IP 位址時的開始位址。
- **派發結束位址**:此欄位將可以讓您設定 DHCP 伺服器派發 IP 位址時的結束位址。
- 主要 DNS 伺服器位址:請輸入一個主要的 DNS 伺服器 IP 位址,時您必須要輸入 一個可用的 DNS 伺服器位址於欄位中。

設定完成後請點選,然後點選「下一步」

## 5.6 設定無線網路功能

您可以於「**無線設定**」頁面中變更所有關於 OW-300N2-A2 的無線設定值,然後點選 「下一步」



快	速設定精麗				
ſ	無線設定 您可在此步驟中設定你的無線基)	也台,以提供無線	用戶者使用。		
	無線頻段模式:	802.11b/g/n	~		
	國碼設定:	US	>		
	頻道:	6 (2.437 Ghz)	>		
	無線傅輸功率設定:	Level 9	~		
	頻道頻寬:	0 20	20/40		
	延伸頻道:	●上	• 下		
	ESSID:	AP00			
		取消	返回 下一步		

- 無線頻段模式:預設模式為802.11 b/g/n。
- **國碼設定:** OW-300N2-A2 有支援 US, ETSI, Japan 等國碼, 預設為 US
- **頻道:**可設定選擇無線網路使用頻道
- 無線傳輸功率設定: 可調整 OW-300N2-A2 無線輸出之功率值, 從最低 Level 1~
   最高 level 9, 預設無線輸出功率為 Level 9
- 頻道頻寬: 設定無線 AP 所使用傳輸頻寬, OW-300N2-A2 預設為 20/40 傳送頻寬
- 延伸頻道: 可選擇向上或向下延伸, 主要可讓目前所設定的頻道值, 自動向上或 向下跳頻
- **ESSID**: 設定無線 SSID 名稱, 預設為 AP00

設定完成後請點選,然後點選「下一步」

### 5.7 設定無線加密功能

**設定「無線加密功能」:**網路管理員可對於每一個進行無線連線使用者進行加密設定



<del>快速設定精靈</del>
《無線安全模式設定》
您可在此步驟中設定您的無線安全性設定,以預防未被授權的無線用戶使用。
安全模式: 開閉 ● WEP WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-PSK
<b>關閉:</b> 點選「關閉」將不對下端無線用戶進行加密連結
WEP: 選取 WEP 模式將對資料進行 WEP 加密
中演設完結構
無線安全模式設定
您可在此步驟中設定您的無線安全性設定,以預防未被授權的無線用戶使用。
····································
WEP
金編長度: 64 bits ▼
WEP認證方式: Open system Shared
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WEP金编 1:
WEP金编 2:
WEP金编 3:
WEP金鑰 4:
取得 透照 无限

- ✓ 金鑰長度: 支援 64-bit, 128-bit 和 152-bit 等以 ASCII 之金鑰加密強度。
- ✓ WEP 認證方式: 選取您欲使用的無線認證方式,可選擇 Open system, Shared 等,預設以 Open system 為主
- ✓ 預設金鑰:請先在下方WEP Key 1~4的欄位中先行設定您要使用的Key 值並「儲存」,接下來您可以在此選擇未來無線用戶端若要進行連線時需 使用那一組的無線金鑰(Key 1~4)與本產品透過WEP 加密建立連線。
- ✓ WEP 金鑰 #: 輸入 ASCII 或 16 位元(HEX)的金鑰數值,共有四組可設定。
- WPA-PSK 或 WPA2-PSK: WPA 或 WPA2 金鑰演算法,使用者可依需求選擇 此加密模式,我們強烈建議您選擇以 WPA 或 WPA2 加密模式以取代舊式的 WEP 加密功能已提供更好的無線加密能力。



抈	N速設定精麗
	無線安全模式設定
	安全模式: WPA-PSK ▼
	WPA一般設定
	加密演算法: 🔍 AES 💿 TKIP
	編碼類型: 💿 ASCII 🛛 🔍 HEX
	共享密鑰:
	取消 返回 完成
~	加密演算法:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法,出廠預設值 TKIP。

- ✓ 編碼類型: 可選擇 ASCII 或 HEX 的編碼型式, 出廠預設為 ASCII
- ✓ 共享密碼:設定 SSID 的密碼



無論你選擇設定加密模式或選擇加密模式"關閉",最後請點選「完成」,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。



# 6 WISP + Repeater AP 模式

當您啟動了WISP + Repeater AP 模式後,OW-300N2-A2 系統將會設定成為一個室外用客戶端/用戶端設備(Customer Premises Equipment)用來傳送與接收來自於上端網路的無線訊號並同時啟動 NAT與 DHCP 功能以提供下層有線或無線使用者使用,您可以透過本章節説明進行細部設定啟動 WISP + Repeater AP 功能。

### 6.1 網路連線需求

當您啟動了 WISP + Repeater AP 模式後, WISP + Repeater AP 系統將會設定成為一個室外用 客戶端 / 用戶端設備 (Customer Premises Equipment)用來傳送與接收來自於上端網路的無 線訊號並同時啟動 NAT 與 DHCP 功能以提供下層有線和無線使用者使用,對於一些 WISP 業者 需要建置無線網路環境使用,對於一些位於網路服務末端的使用者及環境來說,現實環境可能在 佈建網路環境或網際網路環境有相當困難性時,您可以利用 OW-300N2-A2 的這項重要功能來 協助您建置一個私有或公用的 WISP 服務環境。

## 6.2 設定「設定操作模式」(以快速設定連線方式 為範例設定説明)

在您啟用 OW-300N2-A2 為 WISP + Repeater AP 模式前,您必須先登入系統變更操作模式或 選擇快速設定精靈變更模式設定,網路管理員可依照環境需求進行變更。

● 
 ● 
 ● 
 ● 
 ▲段 WISP + Repeater AP 模式將利用快速安裝精靈設定説明,快速設定精靈將
 Notice

 逐步引導你設定完成,你也可以不透過快速安裝精靈而逕至"系統設定"選擇操作
 模式依各頁面的方式進階設定。
 ●

Operating Mode	
	AP Mode
	WDS Mode
	ClientBridge+Repeater AP Mode
	Router AP Mode
	WISP+Repeater AP Mode

成功登入系統後請進入「快速設定精靈」,然後點選「下一步」,網路管理員可透過此頁面進 行操作模式的變更,並依步驟1.設定「操作模式」2.設定「區域網路」與「CPE 端網際網路」 連線3.設定「無線網路」4.設定「無線加密功能」逐步下一步設定後最後請按下「完成」&「重 新啟動」鍵重新啟動系統。,請點選「下一步」開始設定。



# 快速設定精靈

#### 快速設定精靈

快速設定精靈將可以引導您非常輕鬆的完成初次安裝,請依照頁面中的說明依序完成所有的相關設定。

在本運作模式中,本產品可使用無線的方式連接另外一台上層無線基地台(如:Wifly或 Hifly),並同時提供 NAT 功能讓區域有線/無線網路中連接本產品的使用者分享上端網路頻寬,此時 CPE 端介面將以無線的方式與上層 WISP 連接



### 6.3 CPE(WAN)端設定

設定 CPE(WAN)端的網路連接,主要可設定靜態 IP 位址,動態 IP 位址(自動取得 IP), PPPoE 撥號及 PPTP 連接等。

靜態 IP 位址設定: 若您的 xDSL 或是上端網路有提供您固定的 IP 位址,您可以使用此模式進行連線。

技	N. 速設定精麗
	(網際網路連線類型) 您可在此步驟中選擇您的 ISP 所提供的網際網路連線方式,您可以選擇使>用「PPPoE ADSL 撥接上網模 式」或「指定固定 IP 位址」或者是「動態 DHCP 模式(適用>於 Cable Modem 使用者)」或者是「PPTP 模式」,請將您的 ADSL 帳號和密碼或是 ISP >提供的固定 IP 位址或可選擇直接動態取得 IP 位址設定於 此,如此一來以後您就可以不需透過電腦撥號直接連線 Internet 囉!
	模式: ● 靜態IP位址 ● 動態IP位址(自動取得IP) ● PPPoE ● PPTP
	靜態IP位址
	IP位址: 192.168.1.254
	子網路遮罩: 255.255.255.0
	<b>指設間道:</b> 192.168.1.1
	取消 返回 下一步

- ✓ IP 位址:請輸入由您的 ISP 所提供的實體 IP 位址給 WAN 端介面使用。
- ✓ 子網路遮罩:請輸入由您的 ISP 所提供的子網路遮罩給 WAN 端介面使用。
- ✓ 預設開道:請輸入由您的 ISP 所提供的預設開道位址給 WAN 端介面使用。



● **動態 IP 位址(自動取得 IP)**: 若您的 WISP 或是上端網路使用 DHCP 模式提供 WAN 端可連線的 IP 位址,您可以選擇使用此種連線方式。

<del>決速設定精靈</del>
~ 網際網路連線類型
您可在此步驟中選擇您的 ISP 所提供的網際網路連線方式,您可以選擇使>用「PPPoE ADSL 撥接上網模
式」或「指定固定 IP 位址」或者是「動態 DHCP 模式(適用 > 於 Cable Modem 使用者)」或者是「PPTP
模式」,請將您的 ADSL 帳號和密碼或是 ISP >提供的固定 IP 位址或可選擇直接動態取得 IP 位址設定於
此,如此一來以後您就可以不需透過電腦撥號直接連線 Internet 嘛! ————————————————————————————————————
模式: ● 靜態IP位址 ● 動態IP位址(自動取得IP) ● PPPoE ● PPTP
取消 返回 下一步

● PPPoE ADSL 撥號連線:

速設定精麗
細際網路連線類型 您可在此步驟中選擇您的 ISP 所提供的網際網路連線方式,您可以選擇使>用「PPPoE ADSL 撥接上網模 式」或「指定固定 IP 位址」或者是「動態 DHCP 模式(適用>於 Cable Modem 使用者)」或者是「PPTP 模式」,請將您的 ADSL 帳號和密碼或是 ISP >提供的固定 IP 位址或可選擇直接動態取得 IP 位址設定於 此,如此一來以後您就可以不需透過電腦撥號直接連線 Internet 囉!
模式: ● 靜態IP位址 ● 動態IP位址(自動取得IP) 🌑 PPPoE ● PPTP
PPPoE
使用者名稱:
密碼:
取消 返回 下一步

- ✓ 使用者名稱:請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者帳號。
- ✓ 密碼:請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者密碼。



• PPTP :

快速設定精靈		
網際網路連線類型 您可在此步驟中選擇您的 ISP 所提 式」或「指定固定 IP 位址」或者 模式」,請將您的 AD SL 帳號和零 此,如此一來以後您就可以不需認	其的網際網路連線方式,您可以選擇使>用「PPPoE ADSL 「動態 DHCP 模式(適用>於 Cable Modem 使用者)」 馬或是 ISP >提供的固定 IP 位址或可選擇直接動態取得 IP 過電腦撥號直接連線 Internet 囉!	撥接上網模 或者是「PPTP 位址設定於
模式:	▶靜態IP位址 ●動態IP位址(自動取得IP) ● PPPoE ●	PPTP
РРТР		
IP位址:		
子網路遮罩:		
PPTP伺服器IP位址:		
使用者名稱:		
密碼:		
MPPE加密:	MPPE-40 MPPE-128	
	取消 返回 下一步	

- ✓ IP 位址:請輸入 ISP 所提供的 IP 位址。
- ✓ 子網路遮罩:請輸入 ISP 所提供的子網路遮罩。
- ✓ PPTP 伺服器 IP 位址:請輸入 ISP 所提供的 PPTP Server IP 位址。
- ✓ 使用者名稱:請輸入 ISP 所提供的使用者帳號。
- ✓ 密碼:請輸入 ISP 所提供的使用者密碼。
- ✓ MPPE 加密方式:請輸入 ISP 所提供的加密方式。

設定完成後請點選,然後點選「下一步」



# 6.4 DNS 設定

快速設定精靈	
DNS	
您可在此步驟中設定您希望使用的 DNS 伺服器位址,DNS 功能是 Internet 上相當重要的「網域4	6.7000000000000000000000000000000000000
務」,若您的 ISP 有提供您 DNS 伺服器資訊請選擇「手動指定 DNS 伺服器位址」並輸入將相關資	<b>空訊輸</b> 入於
欄位中,若您不清楚如何設定請直接選擇「自動取得 DNS 伺服器位址」即可,設定完成後請直接	進入下一
步驟。	
DNS: 🔍 自動取得DNS伺服器位址 🔍 手動指定DNS 伺服器位址	
主要DNS伺服器:	
次要DNS伺服器:	
取消 返回 下一步	

#### 當手動指定 DNS 伺服器位址時

✓ 主要 DNS 伺服器:請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的主要 DNS 伺服器位址。

✓ 次要 DNS 伺服器:請輸入一個供 OW-300N2-A2 查詢網域名稱的次要 DNS 伺服器位址。
 (以中華電信為例: DNS 有兩組分別為 168.95.1.1 及 168.95.192.1)

設定完成後請點選「下一步」

# 6.5 設定 LAN「區域網路」

設定 OW-300N2-A2 的 LAN 端 IP 位址,然後點選「下一步」。

IJ	e速設定精麗
	區域網路設定
	您可在此步驟中設定本産品的區域網路設定值,如:「IP 位址」、「子網路遮罩」或「預設閘道」,請務必 依照您的區域網路環境進行設定。 ————————————————————————————————————
	IPI放射: 192.168.2.254
	<b>子網路遮罩:</b> 255.255.255.0
	取消 返回 下一步

#### ※ 預設的網路位址為:

IP 位址: OW-300N2-A2 的 IP 位址,出廠預設值為 192.168.2.254
 子網路遮罩: OW-300N2-A2 的子網路遮罩,出廠預設值為 255.255.255.0
 設定完成後請點選「下一步」



# 6.6 DHCP 伺服器

DHCP 伺服器設定, 假若環境已確實有 DHCP 伺服器在派送 IP 時, 為了避免衝突, 可將 OW-300N2-A2 的 DHCP 伺服器功能關閉。

快	速設定精靈		
	DHCP伺服器 您可在此步驟中設定DHCP司服器	≵,以分派有線或無線用戶IPY	址在指定的範圍之內。
		<ul> <li>         · 各用         · 日</li> </ul>	
	起始IP位址:	192.168.2.10	
	結束IP位址:	192.168.2.70	
	預設匣道:	192.168.2.254	
	DNS伺服器位址:	192.168.2.254	
		取消 返回 下	一步

- 服務:啟用或關閉 DHCP 伺服器功能
- 起始 IP 位址:設定 DHCP 所派發的起始 IP 位址
- 結束 IP 位址:設定 DHCP 結束派發的 IP 位址
- 預設閘道: 設定 DHCP 派發的預設閘道位址
- DNS 伺服器位址:設定 DHCP 派發的 DNS 伺服器位址

設定完成後請點選「下一步」

# 6.7 WISP 無線站點設定

可點選搜尋 WISP 基地台按鈕來選擇欲想要連接的無線網路(基地台),確認 ESSIP 後點擊選取 按鈕,則 SSID 名稱將會自動帶入欄位上

ESSID	MAC Address	Signal/Noise, dBm	RSSI	Signal Quality, %	Channel	Security	Select
TP-LINK_5AE613	F8:D1:11:5A:E6:13	-89/-95	6	8%	1	WPA-PSK/AES	Select
ceriouser0	08:10:76:6B:53:DC	-78 / -95	17	45%	8	WPA2-PSK/AES	Select
WMR-200N	8C:4D:EA:01:73:72	-87/-95	8	15%	8	WPA2-PSK/AES	Select
Idea	00:D0:41:CA:52:36	-84 / -95	11	25%	11	WEP	Select
CERIO	92:4D:EA:01:73:72	-87/-95	8	15%	8	NONE	Select
HP8C5404	02:26:C6:C0:04:BC	-90 / -95	5	5%	10	NONE	Ad-Hoc



快速設定精靈	
(無線站點設定) 您可在此步驟中搜尋適合的無線網路,並輸入您所選的SSID名稱。	
站點SSID名稱: WMR-200N	搜尋WISP基地台
取消 返回 下一步	

設定完成後請點選「下一步」

# 6.8 WISP 端點無線加密

扨	快速設定精靈				
	站點安全模式設定				
	您可在此步驟中設定您的無線安全性設定,請參考您的無線基地台來選擇一個適當的安全模式。				
	OPEN				
	SHARED 返回 下一步 WPA-PSK				
	WPA2-PSK				

當確認選取基地台後, 若基地台本身有做加密動作, 可在此設定加密模式, 完成無線基地台連接。設定完成後請點選「**下一步**」

# 6.9 Repeater AP 設定

當 CPE 端點已經確認與上端 WISP Internet 連接後,則可以選擇啟用 Repeater AP 訊號延伸功 能或停用延伸基地台功能,選擇啟用可讓訊號延伸給使用者連接。

技	·速設定精麗
	延伸基地台設定
	您可在此步驟開啓您的延伸基地台並設定SSID名稱,以提供無線用戶使用。
	延伸基地台設定: 💿 啓用 💿 🔍 闘闘
	延伸基地台SSID名稱: Repeater AP
	取消 返回 下一步

設定完成後請點選「下一步」



# 6.10 Repeater AP 加密

當確認啟用 Repeater AP 後, 則可設定 Repeater AP 的無線加密功能

怯	速設定精麗
	無線安全模式設定
	您可在此步驟中設定您的無線安全性設定,以預防未被授權的無線用戶使用。 
	安全模式: 關閉
	時間
	WEP
	WPA-PSK 完成
	WPA2-PSK

- 安全模式:使用者可設定WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK 三種模式。
  - 關閉:選擇"關閉"功能,無線 SSID 將不對無線使用者進行連接加密。
  - WEP: 選取 WEP 模式將對資料進行 WEP 加密,支援 64-bit、128-bit 或 152-bit 三種十 六進位金鑰。

< WEP			
金鑰長度:	64 bits 💌		
WEP認證方式:	🔲 Open system	Shared	
預設金鑰:	1 💌		
WEP金鑰 1:			
WEP金鑰 2:			
WEP Key 3:			
WEP金鑰 4:			

- ✓ 金鑰長度:選取您欲使用的無線加密金鑰長度,目前您可以選擇使用 64bits、128bits
   與 152bits 等三種加密金鑰長度,但您必須要先確定您的無線用戶端使用的無線網路
   卡也支援相對應的無線金鑰長度。
- ✓ WEP 認證方式:選取您欲使用的無線認證方式,可選擇 Open system 或 Shared。
- ✓ Key Index: 請先在下方 WEP Key 1~4 的欄位中先行設定您要使用的 Key 值並「儲存」, 接下來您可以在此選擇未來無線用戶端若要進行連線時需使用那一組的無線金鑰(Key 1~4)與 OW-300N2-A2 透過 WEP 加密建立連線。
- ✓ WEP Key #: 輸入 16 位元 (HEX) 的金鑰數值,共有四組可設定。

١	請注意:WEP 加密模式目前已知為不安全的無線加密方式,我們不建議您繼續使用此
Notice	種加密模式,建議您改用 WPA / WPA2 的加密模式以增加您的無線網路安全性。
_	請注意:若您選擇使用 WEP 加密模式,請依照以下需求輸入相對應的 WEP 金鑰數值。
<b>®</b> Notice	64bits :
	10



www.cerio.com.tw

5 組 ASCII 字元 (0~9、A~Z 與 a~z 都可以使用)

#### 128bits :

26 組 Hex 十六進位字元(0~9、A~F 與a~f 都可以使用) 13 組 ASCII 字元(0~9、A~Z 與a~z 都可以使用)

#### 152bits:

32 組 Hex 十六進位字元(0~9、A~F 與a~f 都可以使用) 16 組 ASCII 字元(0~9、A~Z 與a~z 都可以使用)

#### ● WPA-PSK 或 WPA2-PSK

WPA 或 WPA2 金鑰演算法,使用者可依需求選擇此加密模式,我們強烈建議您選擇以 WPA 或 WPA2 加密模式以取代舊式的 WEP 加密功能已提供更好的無線加密能力。

WPA一般設定			
加密演算法:	AES	💿 ткір	
群組金鑰更新時間:	600		
主要金鑰群組更新時間:	83400		
編碼類型:	ASCII	HEX	
共享密鑰:			
			)

✓ 加密演算法:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法,出廠預設值 TKIP。

- ✓ 群組金鑰更新時間:使用者可設定群組金鑰重新編碼時間,出廠預設值為600秒。
- ✓ 主要金鑰群組更新時間:使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間,出廠預設值 為83400秒。
- ✓ EAP 重新認證期間:使用者可設定 EAP 重新認證更新時間,出廠預設值為 3600 秒。
- ✓ 編碼類型:編碼類型您可以選擇使用 ASCII 或 HEX 兩種。
- ✓ Pre-shared Key:您可以在此輸入 8-63 個字元作為金鑰數值。

	若您選擇使用 WPA 加密模式,依照您所選擇的編碼類型不同,可支援的 Pre-Shared Key
Notice	值也將有所差異,若您使用 HEX 格式僅可使用的字元為 0~9、A~F 以及 a~f,若您使用
Notico	ASCII 格式可使用的字元為0~9、A~Z 以及a~z。

設定完成後請點選「完成」並重新啟動來完成所有設定。





# 7 共用功能設定

# 7.1 系統設定

**OW-300N2-A2** 各操作模式中所共用的功能我們將它們列於此章節中, 您可以參照以下説明及 教學進行細部設定調整

# 7.2 系統管理

請在登入後點選「**系統設定」→「系統管理」**進入頁面,您可以進入此頁面變更 OW-300N2-A2 的各項系統功能。

条統管理設定
系統語系
語為: <mark>繁體中文 ▼</mark>
条統資訊
条統名稱: OW-300N2-A2
1000mW eXtreme Power 11N 300Mbps Outdoc
裝置位置:
設定系統管理員 (登入名稱[root])密碼
新root密碼:
確認root新密碼:
設定系統管理員 (登入名稱[admin])密碼
新admin密碼:
確認admin新密碼:

▶ 系統語系

**OW-300N2-A2**介面支援三種語系-**繁體中文**, **簡體, 英文**, 您可以在此設定您的預設 WEB 管理介面語系。

- > 系統資訊
  - 系統名稱:您可以在此輸入預設的系統名稱以方便辨識您的 OW-300N2-A2。
  - 描述:請在此輸入此 OW-300N2-A2 的系統描述説明文字。
  - 裝置位置:您可以在此輸入目前 OW-300N2-A2 的安裝位置等資訊,讓網路管理員在 管理時可以輕鬆辨識裝置所在位置。

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



#### ▶ 系統管理員帳號

系統支援以兩種身份登入管理介面,您可以使用「root」和「admin」兩種帳號,當您使用 root 帳號登入系統時將可以取得最大的管理者權限,若您使用 admin 帳號登入時,將只能使用較少 的系統管理功能以及檢視系統相關資訊,依照您登入的方式不同能夠變更的項目也不一樣。

Root 密碼:使用 root 帳號登入系統後您可以在此處變更 root 帳號所使用的登入密碼,
 另外還可以變更 admin 帳號的登入密碼。

設定系統管理員(登入名	稱[root])密碼
新root密碼:	
確認root新密碼:	

- ✓ 新密碼:請輸入一組新密碼供 root 帳號登入使用。
- ✓ 確認新密碼:請再一次輸入新密碼以確認輸入字元是否相符。
- Admin 密碼: 此處可變更 admin 的登入密碼, 使用 admin 帳號登入時您可自行變更 admin 密碼。

-設定系統管理員 (登入名稱[admin])密碼	
新admin密碼:	
確認admin新密碼:	

- ✓ 新密碼:請輸入一組新密碼供 admin 帳號登入使用。
- ✓ 確認新密碼:請再一次輸入新密碼以確認輸入字元是否相符。
- ➢ 系統管理員帳號Ⅱ

管理介面登入設定			
啓用HTTP管理:	✓ 埠號: 80		
啓用HTTPS管理:	🔲 埠號: 443	上傳SSL憑證檔案	
啓用Telnet管理:	<mark>✓</mark> 埠號: 23		
啓用SSH管理:	🔲 埠號: 22	產生SSH憑證金鑰	
主機憑證金鑰內容:	None		
Ping目的IP位址			
服務:	● 啓用 💿 開閉		
Ping目的IP位址:			
Ping的間隔:	300 🙌		
起始延遅:	300 🙌		
失敗計數再重新起動:	3		

管理員介面登入設定:您可以選擇可以 OW-300N2-A2 可接受的登入方式,只有登入 為 root 帳號才能更改本設定。



- ✓ 開啟 HTTP 管理: 勾選此項目將可以啟動 WEB 介面進入管理介面。預設為 80 埠, 建議您使用 1025~65535 之間的埠號。
- ✓ 開啟 HTTPS 管理: 勾選此項目將可以啟動 WEB 介面進入管理介面。預設為 443 埠,建議您使用 1025~65535 之間的埠號。
- ✓ 開啟 Telnet 管理: 勾選此項目將可以啟動 Telnet 進入管理介面。預設為 23 埠, 建議您使用 1025~65535 之間的埠號。
- ✓ 開啟 SSH 管理: 勾選此項目將可以啟動 SSH 進入管理介面。預設為 22 埠,建
   議您使用 1025~65535 之間的埠號。
- **Ping** 目的 IP 位址:
  - ✔ 服務: 勾選「啟用」可以啟動自動偵測功能。勾選「關閉」則不啟動自動偵測功 能。
  - ✓ **Ping 目的 IP 位址**: 輸入一組長時間有效的主機的 IP 位址。
  - ✓ Ping 的間隔:輸入 Ping 的間隔時間,預設為 300 秒。
  - ✓ **起始延遲:**輸入 Ping 的起始延遲時間,預設為 300 秒。
  - ✓ 失敗計數再重新起動:輸入失敗的次數後再重新啟動本產品。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

## 7.3 DDNS 設定(此功能只在 Router AP 和 WISP + Repeater AP 模式)

動態 DNS 允許您利用固定網域名稱對應動態的 IP 位址,進入「系統設定」→「DDNS」進入設定頁面進行下列設定。

動態DNS設定	
服務:	● 啓用 ● 開閉
DDNS服務:	dyndns 👻
主機名稱:	
使用者名稱:	
密碼:	

- ▶ 服務:選擇是否啟用 DDNS 的服務。
- DDNS 服務: 選擇 DDNS 的提供商,目前提供的有 dyndns、dhs、ods 及 tzo。
- 網域主機名稱:輸入登錄的網域名稱。
- ▶ 使用者名稱:輸入登入 DDNS 的使用者名稱。
- ▶ 使用者密碼: 輸入登入 DDNS 的使用者密碼。





設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

# 7.4 設定系統時間

請點選「**系統設定」→「時間伺服器設定」**進入設定頁面,**OW-300N2-A2**系統時間為了能夠正確取得系統時間並確實的紀錄各項資訊所發生的時間點故僅提供以透過網際網路的方式與網際網路上的時間伺服器進行時間同步作業。

系統設定 ▼ 無線設定 ▼ 進階設定 ▼ 工具 ▼ 狀態 ▼			
時間伺服器設定			
系統時間	~ 時間顯示方式		
目前本地端時間: 2012/12/20 14:13:54	時間顯示方式: <mark>%%/%m/%d %H:%M:%S </mark> (%%/%m/%d %H:%M:%S")		
白新約4月月月1日2日	格式 描述		
	※y 代表西元幾年,以2位數表示,例如:"00" 到 "99"		
指設NTP同股器: time.stdtime.gov.tw	33 代表西元幾年,以4位數表示,例如:"1999"		
NTP可提諾: time.stdtime.gov.tw	%m 代表月,例如:"01"到"12"		
時區: (GMT) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 🛛 📉	Xb 依据當地格式顯示"月"縮富格式		
啓用日光節約時間: 問問 ♥	%B 依據當地格式顯示"月"完整格式		
	Sol 代表日,例如:"01" 到 "31"		
	% 。 依據當地格式顯示"星期"縮寫格式		
日期: 2012 💁 Dec 💁 20 🔗	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
B\$HB): 14 📉: 13 📉: 54 📉 (GMT+8:00)	※p 使用12小時制時,在正午之前的任何時間顯示AM;在正午與11:59 P.M. 之前的任何時間顯示 PM		
設定時間: 設定時間	※11 代表小時,24小時制,例如:"00"到"23"		
	※I 代表小時,12小時制,例如:"01"到"12"		
	※※ 代表分・例如:"01"到"59"		
	※S 代表秒,例如:"01"到 "59"		

- 系統時間:此欄位將會顯示出目前系統的時間值。
- > 自動與時間伺服器同步
  - ✓ 啟用:點選「啟用」以啟動與遠端時間伺服器同步的功能。
  - ✓ 預設 NTP 伺服器:您可以從此下拉式選單中選取離您最近的時間伺服器位址,若您不知道該與哪一台時間伺服器同步請直接保留預設值即可。
  - ✓ 時區:請依照 OW-300N2-A2 所在位置的時區進行調整,以台灣為例請點選
    - 「(GMT+08:00 Beijing, Hong Kong, Singapore, Taipei)」為您的時區選項。
  - ✓ 啟用日光節約時間:您可以選擇「Enable(啟動)」或「Disable(關閉)」日光節約時間設定。

● 若是您的系統時間一直無法正確顯示目前時間,建議您重新檢查您的網路設定以 Notice 及您的時區設定是否正確。或確認 OW-300N2-A2 的 DNS 伺服器設定是否正常

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.



# 7.5 UPnP

通用隨插即用UPnP(Universal Plug and Play)協定是一種軟體架構能夠讓網路裝置直接以點對點的方式讓PC、智慧型設備以及支援UPnP功能的裝置互相連接,UPnP工作於支援TCP/IP通訊協定的網路中並可讓支援並啟動UPnP功能的裝置互相連接與存取,對於一般家庭用戶之網路環境相當適合。

UPnP功能支援相當廣泛的應用,目前OW-300N2-A2支援之項目為讓使用者可以不用特別記憶 OW-300N2-A2的IP位址可直接搜尋並存取OW-300N2-A2的管理介面。

<u>U</u>	PNP設;	Ē
	UPNP	
		服務: 💿 啓用 🔍 闘闘
$\succ$	服務	: 選擇啟用或關閉此功能,預設為關閉

# 7.6 設定 SNMP 功能

請點選「系統設定」→「SNMP」進入 SNMP 設定頁面,此頁面功能將可以讓您啟動 OW-300N2-A2 的 SNMP 功能,您可以依照您的實際需求開啟或關閉此功能,請在欄位中輸入正確的 SNMP 資 訊以便您的 SNMP 代理程式可以取得正確的系統資訊。

系統設定	無線設定	•	進階
操作模式			
快速設定精靈			
WAN端設定			
區域網路設定			
VLAN設定			
DDNS			
系統管理			
時間伺服器			
UPNP			
SNMP			

CERIO OW-300N2-A2 的 SNMP 將支援 V2c 版, V3 版及 SNMP Trap 等

> SNMP V2c

SNMP v2c		
啓	9月: 🗹	
ro commun	ity:	
rw commun	ity;	



- **啟用**: 啟動或關閉 OW-300N2-A2 的 SNMP v2c 支援。
- ro community:您可以在此設定一組密碼給只能讀取的管理人員使用。
- rw commiunity:您可以在此設定一組密碼給可以讀取和寫入的管理人員使用。
- > SNMP V3

SNMP v3		
啓用:	✓	
SNMP ro user:		
SNMP ro password:		
SNMP rw user:		
SNMP rw password:		

- **啟用**: 啟動或關閉 OW-300N2-A2 的 SNMP v3 支援。
- SNMP ro user:您可以在此設定一組帳號給只能讀取的管理人員使用。
- SNMP ro password:您可以在此設定一組密碼給只能讀取的管理人員使用。
- SNMP rw user:您可以在此設定一組帳號給可以讀取和寫入的管理人員使用。
- SNMP rw password:您可以在此設定一組密碼給可以讀取和寫入的管理人員使用。

#### SNMP Trap

SNMP Trap 功能可以利用 OW-300N2-A2 內建的代理程式,將 SNMP Trap 訊息主動告知遠端 SNMP 監控主機,讓遠端啟動 SNMP 監控主機可以即時的知道目前 OW-300N2-A2 的最新狀態。

SNMP Trap			
	啓用: 🗹		
c	ommunity:		
	IP 1:		
	IP 2:		
	IP 3:		
	IP 4:		

- **啟用**:您可以在此選擇啟用 OW-300N2-A2 的 SNMP Trap 功能。
- Community: 請輸入一組字串讓遠端 SNMP 監控主機與 OW-300N2-A2 進行身份驗證用。
- IP 1~4: 請輸入遠端啟動 SNMP 監控程式的主機 IP 位址。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。



# 8 進階設定

▲進階設定內容適用於支援 NAT 功能的模式,包括 Router AP 模式、WISP+Repeater AP 模式等三 Notice 種模式適用與參考,其他如 AP 模式、WDS 模式、Client Bridge+Repeater AP 模式等非 NAT 功能 的模式此第9章所有的進階設定內容並不適用。

### 8.1 DMZ 設定

DMZ 功能乃是將您設定在 OW-300N2-A2 的 WAN 端 IP 位址直接對應到位於 LAN 端的服務主機上, DMZ 功能與虛擬伺服器功能的差異在於虛擬伺服器是將 WAN 端使用者連線至OW-300N2-A2 的連線請求轉送到所設定的主機上,而 DMZ 功能是將所有來自 WAN 端使用者的連線請求直接對應到 LAN 端服務主機,故,在使用上雖然將內部主機對應到 DMZ 區可得到較方便的設定但是也相對會造成較大的風險。

DI	MZ設定		
	DMZ設定一		
		服務: 💿 關閉 🜑 自動分派 🔍 固定分派	
~	<b>DMZ</b> ≟⊓ ⇔		

- DMZ 設定: 選择啟用或是關闭 DMZ 規則。
- ▶ 自動分派

DMZ設定		
	服務: ● 闘闘 💿 自動分減 🔍 固定分派	
	內部IP位址:	

**IP 位址:**請輸入欲對應 OW-300N2-A2 的 WAN(CPE)端之內部主機的 IP 位址, OW-300N2-A2 只提供一台主機對應到 OW-300N2-A2 的 WAN(CPE)端 IP 位址。

▶ 固定分派

DMZ設定		
	服務: ● 關閉 ● 自動分	派 💿 固定分派
外部	IP位址:	
内部	IP位址:	新增



固定分派列	刘表					
#	外部印位址	內部即位址	動作			
列表中無任何設定項目						

- **外部 IP 位址**: 設定 OW-300N2-A2 外部之使用 IP 位址
- 內部 IP 位址: 設定 OW-300N2-A2 內部之使用 IP 位址
- 固定分派列表:
  - ✓ #: 顯示設定筆數
  - ✓ **外部 IP 位址**: 顯示已設定之外部 IP 位址。
  - ✓ 內部 IP 位址: 顯示已設定之內部 IP 位址。
  - ✓ 動作:刪除 DMZ 設定項目。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

### 8.2 IP 過濾設定

您可以在此設定利用IP位址的方式進行存取控制,以過濾IP位址方式限制使用者存取網際網路。

I	P過濾設定					
	IP規則					
	來源位址/遮罩:					
	來源埠號:					
	目的地位址/遮罩:					
	目的地埠號:					
	流入/流出:	● 流入	◉ 流出			
	通訊協定:	💿 all	🔵 тср	🔍 UDP	🔵 ІСМР	
	是否監聽:	⊖ <sub>是</sub>	◉杏			
	規則:	◉ 阻擋	● 允許			
	介面:	ALL 🔽				
	排程:	永遠執行 🔽				
		(	儲存 祥	<b>靖除</b>		

#### IP 規則:

**來源位址 / 遮罩:**您可以在此欄位中輸入來源端的 IP 位址以及子網路遮罩(通常此 IP 位址為您的 LAN 端 IP 位址)請以 CIDR 方式填寫(例如: 192.168.2.0/24)。





- **來源埠號:**您可以用單一埠號或是埠號範圍(例:1024:65535)的方式輸入來源端使用 的埠號。
- 目的地位址 / 遮罩:您可以在此欄位中輸入目的端的 IP 位址以及子網路遮罩(通常此 IP 位址為您的 LAN 端 IP 位址)請以 CIDR 方式填寫(例如: 192.168.2.10/32)。
- 目的地埠號:您可以用單一埠號或是埠號範圍(例:1024:65535)的方式輸入目的端使用的埠號。
- ▶ 流出/流入:您可以選擇要對流入或流出封包進行管制。
- 通訊協定:此欄位中您可以選擇是要針對何種通訊協定進行管制。
- ▶ 是否監聽:此欄位可設定是否針對該筆規則進行監聽動作,內容將會顯示於系統記錄中。
- ▶ 規則:設定此規則阻擋或允許通過。
- ▶ 介面:您可以從 "LAN" 、 "WAN" 或 "Both" 中選取要針對那一個介面進行管制。

▶ ● IP 過濾規則可讓您設定最多 20 組的過濾規則

▶ 排程:可套用執行時間規則

IP 過濾列表:

IP追	1週月表								
#	來源位址/連罩	埠虦	<u> 漢入/漢出</u>	通訊協定	是否監護	規則	介面	排程	動作
	目的地位址/渡罩	埠號	列表中	年并复設完成	មេ				
			, <b>1</b> 4.1.1						

▶ IP 過濾列表:您可由此確認目前已經加入的 IP 過濾規則。

## 8.3 MAC 過濾規則

您可以利用此頁面功能直接針對下層使用者的 MAC 位址進行網際網路的存取管制。

MAC過濾規	<b>其</b> 山				
	動作: 開閉	≥ 儲存			
	MAC位址:	新	f增		
MAC過濾清的	単				
#	MAC位址	動作	#	MAC位址	動作
	00-01-03-03-0 4-05	miles.			
#	MAC位址	動作	#	MAC位址	動作



#### MAC 過濾規則:

▶ 動作: 可選擇關閉, 只阻擋 MAC 清單及只允許 MAC 清單等。

MAC過濾設定	
MAC過濾規則	動作: 開閉 MAC位址: 開間 排程: 只阻擋MAC清單 排程: 只允許MAC清單

- 只阻擋 MAC 清單:阻擋「MAC 過濾清單」中的 MAC 位址,禁止清單中的 MAC 位址, 址存取網際網路服務。
- 只允許 MAC 清單: 只允許「MAC 過濾清單」中的 MAC 位址,允許清單中的 MAC 位址存取網際網路服務。
- ▶ MAC 位址: 輸入欲想要管理之 MAC 卡號
- ▶ 排程:可套用針對時間排程做 MAC 管理過濾

Notice MAC 過濾規則可讓您設定最多 20 組的過濾規則

## 8.4 虛擬伺服器設定

虛擬伺服器功能適用於當遠端使用者透過 WAN 端介面與區域網路中有開啟相對應服務且已建 立在規則中的的 LAN 端主機連線。





虚	擬伺服	器規	則列表一					
#	状態	描述	通訊協定	本地端主機即位址	外部服務埠號	內部服務埠號	排程	動作
	列表中無任何設定項目							

- ▶ **服務**: 啟動或關閉虛擬伺服器功能
- ▶ 描述:設定此規則描述,讓管理者較容易辨識名稱以便您管理。
- ▶ 本地端主機 IP 位址:請輸入位於您 LAN 端欲對外(WAN 端)開放服務之主機 IP 位址。
- 通訊協定類型:請選擇此服務欲使用的通訊協定種類。
- > 內部服務埠號:請輸入此服務所使用的內部埠號,埠號為 LAN 端主機開放服務的埠號。
- **外部服務埠號:**請輸入此服務由 WAN 端連入的連線埠號,此埠號為當 WAN 端使用者欲連線至此虛擬主機時 OW-300N2-A2 可接聽的服務轉送埠號。
- ▶ 排程:可套用針對時間排程做功能啟用或停止

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

#### 8.5 存取控制設定

此功能將可以讓網管人員或家長限制或允許網路使用者以及家中成員或未成年孩童的上網行 為,利用此規則進行以「通訊協定」、「網域或關鍵字」或是「應用程式」進行阻擋或允許。





#### 規則:

請在此設定欲管制的規則並依照下表欄位填寫,您可以選擇是要以「裝置的網路卡 MAC 位址」 或「本地端 IP 位址」進行管制動作,您可以擇一控管或是全部控管,但您不可以將兩者欄位都 保持空白。

- ▶ 註解:此規則名稱。
- ➢ MAC 位址:欲管制之主機網路卡位址(可選)。
- 本地端 IP:您可以輸入一組 IP 位址或是一個 IP 位址範圍作為欲管制的本地端 IP 位址資訊(可選)。
- 目的端 IP:您可以輸入一組 IP 位址或是一個 IP 位址範圍作為欲管制的目的端 IP 位址資訊。
- 通訊協定:請選擇您要使用的通訊協定種類。



- Any:使用 OW-300N2-A2 所有可支援的方式進行規則設定。
- TCP:針對 TCP 通訊協定進行規則設定。
- UDP:針對 UDP 通訊協定進行規則設定。
- ICMP:針對 ICMP 通訊協定進行規則設定。
- 網址阻擋:針對「網域名稱」或是「關鍵字」進行規則設定,請在「網址阻擋」欄位
   中輸入「網域名稱」或「關鍵字」後按下「新增」鍵,若要刪除請按「移除」鍵
   使用方式説明:

例如:您希望阻擋使用者存取"www.facebook.com"網域,您可以輸入:

"www.facebook.com",但若只有輸入 "sex" 則所有「網頁」有包含「sex」三個字的網域或是頁面都將被阻擋。

通訊協定:	內容過瀘 🔽		
開鍵字:		親	管
	sex www.facebook.com	•	
		Ŧ	移除

應用程式:針對 TCP/IP 第七層進行規則設定,您可在下拉式選單中選取 OW-300N2-A2 可支援過濾功能的應用程式。


- 本地端埠號:您可以輸入一個埠號或是一個埠號範圍作為欲管制的本地端埠號資訊,埠號 最小為1,最大為65535,若您要設定範圍可用冒號分隔,如:10240:60000。
- 目的端埠號:您可以輸入一個埠號或是一個埠號範圍作為欲管制的目的端埠號資訊,埠號 最小為1,最大為65535,若您要設定範圍可用冒號分隔,如:10240:60000。
- ▶ 啟用:啟用或停用該規則。

#### 存取控制列表

此清單中將會顯示出目前已經設定於 OW-300N2-A2 中的管理規則,目前監護控制最多可以設定 10 條規則於 OW-300N2-A2 中。

存耳	双控制列表			
#	註解	状態	1	ſF
	規則			
1	DT-300N User manual	啓用	删除	編輯
	內容過盧; <sub>sex</sub> www.facebook.con 排程: Always	n		

## 8.6 QoS 頻寬管理

在 OW-300N2-A2 支援 QoS 頻寬管理功能,可以讓您使用下端有線或無線網路卡的 MAC 位址和設定 IP 位址範圍進行 QoS 服務品質管理,您可以針對通訊協定,如:UDP、TCP、ICMP 和已經定義在 OW-300N2-A2 中的應用程式進行管理,此功能對於需要進行頻寬最佳化或是可使用頻寬控管的環境相當的適合,尤其是對於多人分租的公寓或是宿舍,有人在使用 P2P 下載影響整體頻寬時即可進行管制,以保證其他人員不因為少數人員佔用大部分頻寬而影響了正常上網動作。

QoS設定	QoS設定					
√頻寬控制						
57.5G0±100	服務: ● 啓用 ● 闘闘					
	模式: • 限制總頻寬					
	上傳: kbps					
	下載: kbps					
	<b>諸存</b> 清除					

請在管理介面上點選 "進階設定"→ "QoS" 設定頻寬管理





- **服務**: 啟動或關閉頻寬管理功能。
- ▶ 模式:可設定"限制總頻寬"或"依規則限制頻寬"二選一來決定管理需求。
  - 限制總頻寬:設定此功能時 OW-300N2-A2 底下的所有使用者,只能共用管理者所設定的頻寬限制,例如若設定最大下載為 10M 限制,而在底下所有的用戶端都只能在這10M 頻寬下使用。

模式:	🤍 限制總頻寬	● 依規則限制頻寬
上傅:	kbps	
下載:	kbps	

- ✓ 上傳:設定所有的使用者能使用的上傳頻寬限制
- ✓ 下載:設定所有的使用者能使用的下上傳頻寬限制
- 依規則限制頻寬:設定此功能時 OW-300N2-A2 底下的每個(單一)使用者將固定使
   用管理者所設定的頻寬限制,例如若設定最大下載頻寬為 1M 限制時,則每一個使用者
   最大使用頻寬則最大只能到 1M 頻寬。

每個規則		
	註解:	
	方式: IP位址 🛛 🔽	
	IP:	
	上傳: 128 kbps	
	下載: 1024 kbps	
	「儲存」「清除」	

- ✓ 註解:描述此規則名稱
- 方式:下拉可選擇所要管理頻寬的 IP 位址管理、IP 區段管理、連接 Port 號管理、 MAC 管理、應用程序管理等,來限制頻寬。
  - ◇ IP (選擇 IP 位址): 設定要限制頻寬的 IP 位址
  - ◇ IP/Mask (IP 區段): 設定要限制頻寬的 IP 區段
  - ◆ 埠號 (Port):可設定目的地網路服務 port 的流量管理,可設定 1~65535。
  - ◆ MAC:可針對特定的網路卡卡號進行流量控制
  - ◆ 應用程序: 可選擇針對不同的應用程式, 如 Bittorrnet, eDonkey, FTP, HTTP 進行流量管理。

Bittorrent	4
Bittorrent	
eDonkey2000	
FTP	
HTTP	
FTP HTTP	

✓ 上傳:設定上傳流量使用最大的頻寬。(單位以 kbps 計算)



✓ 下載:設定下載流量使用最大的頻寬。(單位以 kbps 計算)
 (頻寬計算, 1Mb = 1024 kb)

(1) A Cos 功能頁面上的"頻寬控制"欄位與"每個規則"欄位只能擇一執行

#### 8.7 IP 路由設定

這系統支援 RIP (Routing Inforation Protocol)和 OSPF (Open Shortest Path First)的動態路 由,並可以手動設定靜態網路路由,請先點選「進階設定」→「IP 路由設定」進入頁面。

IP	路由設定				
	OSPF設定				
	OSPF服務:	● 啓用	● 開閉		
	路由ID:	192.168.2.25	54 (LAN) ⊻		
	網路:	📕 WAN	Area		
		LAN	Area		
	Distribute RIP over OSPF:				
	RIP設定				
	RIP服務:	●啓用	● 開閉		
	介面:	UWAN			
	Distribute OSPF over RIP:				
			儲存 清除		

**OSPF** 設定

- ▶ **OSPF 服務:** 選擇啟用或關閉。
- ➤ 路由 ID: 選擇路由 ID。
- 網路:可勾選路由使用介面
- > Distribute RIP over OSPF: 允許 RIP 路由將分配到 OSPF。

#### **RIP** 設定

- ➢ RIP 服務:選擇啟用或關閉。
- 介面:設定 RIP 使用介面 WAN 或 LAN
- > Distribute OSPF over RIP: 允許 OSPF 路由將分配到 RIP。



#### 靜態路由設定

靜態路由設定						
服務	: 💿 啓用	● 闘騨				
目的地網路/子網路遮罩	:					
經由	: 💿 匣道	● 介面				
匣道	:					
通訊協定	: 🔲 OSPF	RIP				
	儲存	字   清除				
靜態路由列表						
# 狀態 目的	9地網路/子網路連	罩	<b>經</b> 由	OSPF	RIP	動作
	列表中無	既任何設定項目				

- ▶ 服務: 啟用或關閉靜態路由功能
- ▶ 目的地網路/子網路遮罩: 輸入靜態目的地 IP 位址及 IP 網路遮罩
- ▶ 經由: 可選擇路由是經由 IP 閘道或是 WAN, LAN 之介面
- ▶ 通訊協定:選擇使用路由規則為 OSPF 或 RIP。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

### 8.8 時間規則

管理者可以以服務區域定義時間規則,IP 過濾,MAC 過濾和虛擬服務器。請先點選「進階設定」 →「時間規則」進入頁面。

時間管理設定	
規則1	
	規則: 規則1 😒
	排程規則: 오 依時間表執行 🔍 依時間表之外執行
	儲存及執行
時間排程	
	每週: ■日 ■一 ■二 ■三 ■四 ■五 ■六
	<b>起始時間:</b> 00 : 00
	結束時間: 23 : 59
	<b>諸</b> 存   清除



- 規則: 選擇規則名稱, 共有規則 1~規則 10 等, 可設定 10 筆時間規則。
- ▶ **排程規則:**可選擇依照時間表執行或依照時間表之外執行等,來選擇執行方式
- ▶ 儲存及執行:確認後點選將執行任務

時間排程:

- ▶ 每週:選擇每週要執行天數
- ▶ 起始時間:設定排程的起始時間
- ➤ 結束時間:設定排程的結束時間



設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」連結重新啟動 OW-300N2-A2 並套用新設定。

## 9 工具

網路管理員可在此管理系統設定,包含系統設定管理、韌體升級、網路測試工具、資料庫格式化及 重新啟動 OW-300N2-A2。

#### 9.1 系統設定管理

您可以在此備份 OW-300N2-A2 的現行設定、還原備份設定或回復系統預設值等功能,請先點 選「**工具」→「系統設定管理」**進入頁面。



統設定管理			
系統設定管理			
下載系統設定備份檔案: 🦷	儲存		
回存系統設定備份檔案:		瀏覽…	上傳
還原系統預設值:	預設値		
<ul> <li>你可以修日前的設定方式-</li> </ul>		- 西時可利田	的恐定进冷搅吃准至你失前的恐
它,您也可以在此選擇還服	————————————————————————————————————	3684 514470	目391文人E1481701881241交±2627C80月391文
	CTEMPORE SHEARING THE		

- 下載系統設定備份檔案:點選「儲存」鍵即可開始備份,請儲存備份的「系統設定檔」至你所指定的電腦或磁碟裝置中,備份檔案相當重要請儲存在一個安全的地方,以利您後續需要回復 OW-300N2-A2 系統設定時可順利進行。
- 回存系統設定備份檔案:請先點選「選擇檔案」鍵選取一個先前您曾經備份過得設定檔, 再點選「上傳」,系統將依照您所上傳了檔案回復 OW-300N2-A2 至先前的備份設定。
- 還原系統預設值:請直接點選「預設值」鍵,OW-300N2-A2將會直接還原系統預設值, 還原完成後,系統將出現提示告知您還原成功,此時請重新啟動系統即可。

若是您執行本動作時,請務必先行備份您的設定檔,本動作執行後將再也無法回復  $\odot$ Notice 您最後的設定。

## 9.2 韌體升級





通常在 OW-300N2-A2 出貨前已經經過我們長時間的測試且盡量能夠讓 OW-300N2-A2 穩定且 持續的工作,但我們在某些時候會接到使用者的問題反饋或是新增功能的需求,此時我們將會 依照該需求進行 OW-300N2-A2 的功能升級,您可以至本公司網站(<u>http://www.cerio.com.tw</u>) 瀏覽是否有提供更新功能或是與您遇到的問題相符的系統更新檔案,您可以從我們網站中下載 並進行系統更新。

我們強烈建議您:若您的 OW-300N2-A2 在平常時間運作正常且沒有發生任何相容性的問題, 我們通常建議使用者不要輕易更新您的 OW-300N2-A2 並且*切勿利用無線的方式更新韌體,更 新韌體為一個危險且有可能會喪失保固的行為,若沒有特殊需求下建議您不要隨意更新*,請務 必從本公司網站下載相關的韌體檔案,若您使用了一個非本公司釋出且不明來源的檔案,導致 系統無法正常運作或喪失某些功能時,本公司將不負責此產品的任何後續維修服務,請您見諒!

從本機電腦升級朝體	
選擇檔案:	瀏覽… 升级
從TFTP伺服器升級軔體	
TFTP伺服器IP位址:	
檔案名稱:	升級
從HTTP連接位址升級軔體	
URL連接網址:	升級

- 從本機電腦升級韌體:將最新韌體儲存至個人 PC 上,再點選瀏覽找尋韌體存放位置,確認位置後點選升級,將開始執行韌體更新升級動作。
- 從 TFTP 伺服器升級韌體:將更新之韌體檔案放置 TFTP 伺服器上,然後在此功能頁面上 輸入 TFTP 伺服器位址,並輸入確認韌體的檔案名稱,點選升級將開始執行韌體更新升級 動作。
- 從 HTTP 連接位址生及韌體:將更新韌體放置在網站上,透過功能頁面的 URL 連接網址, 輸入膽按路徑後,點選升級將開始執行韌體更新升級動作。



4. 更新過程尚未結束前切勿關閉您的 WEB 瀏覽器或是點選瀏覽器的上一頁或是下一頁。



- 5. 更新過程中請勿使用 OW-300N2-A2 連結任何網際網路服務或是瀏覽網頁以免更新失 敗。
- 6. 更新完成後務必執行恢復原廠預設值動作並重新啟動您的 OW-300N2-A2。
- 若未依照以上步驟進行更新作業,當發生更新失敗導致 OW-300N2-A2 無法提供服務 或是無法正常運作,請恕本公司會將此狀況判定為人為疏失,您將會失去您的產品保 固服務,維修時將會向您收取相對的維修費用。
- 8. 若您有任何更新產品上的問題歡迎您隨時致電本公司洽詢詳細的操作步驟。

### 9.3 網路測試工具

請點選「工具」→「網路測試工具」頁面使用 Ping 的動作檢查目前的網路連線,網路管理員可 以透過本工具診斷目前的網路狀態進行除錯。

<b>昭路測試工</b> 」	路測試工具					
Ping						
	位址/URL位址:	回應時間 5 開始				
Traceroute						
	目地的主機:	最大躍點數 <mark>6    開始  停止</mark>				

- Ping: 此工具可以協助您以 PING 的指令測試遠端設備與 OW-300N2-A2 的連線狀態, PING 工具是使用利用傳送 ICMP 封包的方式嘗試與遠端主機進行兩個網路節點之間的連線能力以及反應時間的測試程式,結果將顯示於「結果」欄位中。
  - **遠端 IP 位址 / URL 位址**:請在此欄位中輸入一組遠端的 IP 位址或網域名稱,再按下「PING」鍵進行測試。
  - 回應時間:您可以在此輸入所需要測試的次數,次數可輸入 1~50 的數值。
- Traceroute: 此工具可以協助您以 Traceroute 的指令測試遠端設備與 OW-300N2-A2 用來 顯示路由封包到達目的位址的情形,結果將顯示於「結果」欄位中。
  - Destination Host:請在此欄位中輸入一組遠端的IP 位址或網域名稱,再按下「開始」
     鍵進行測試。
  - MAX Hop:您可以在此輸入所需要顯示 Hop 的數量。



#### 9.4 重新啟動

網路管理員可用「重新啟動」鍵輕鬆重新啟動系統,重新啟動完成約需一分鐘的時間。



當按下「**重新啟動**」鍵後,系統將進行重新啟動作業,如您需要關閉 OW-300N2-A2 的電源, 請在重新啟動完成後再關閉電源。

當您按下「**重新啟動**」鍵後系統將會跳出一視窗告知您目前還需要多少時間才能完成 OW-300N2-A2 的啟動作業,請您稍待約 50 秒的時間切勿於重新啟動期間切斷系統電源以免發 生系統錯誤。

## 10 系統狀態

本章節將指導您如何瀏覽系統狀態頁面, OW-300N2-A2 的系統狀態頁面中將可以告知系統管理者 多項系統資訊,例如:系統狀態、已連線的無線使用者、WDS 連線、事件訊息以及系統記錄。

### 11.1 已連線使用者狀態

本頁面中將會顯示出目前基本的系統狀態,請點選「**狀態」>「系統狀態」**進入該頁面。



▶ 裝置資訊:本欄位中將會顯示出目前 OW-300N2-A2 的系統基本資訊



- **區域網路資訊**:將顯示目前 LAN 的 IP 位址及子網路遮罩等資訊,並可點選"流量監視" 查閱目前 OW-300N2-A2 目前 LAN 的流量狀況。
- WAN 端資訊: 顯示目前 WAN 端使用連線資訊,並可點選流量監視查閱目前 WAN 端的流量狀況
  - 連線模式:
    - ✓ 更新:點選更新則將目前 WAN 端的連線位址釋放出後重新取得新的連線資訊。
    - ✓ 釋放:將目前 WAN 端的連線資訊完全釋放,不做連線。
- 無線網路資訊:將顯示目前使用 OW-300N2-A2 無線網路資訊,並可點選"流量監視"查 關目前 OW-300N2-A2 目前無線的流量狀況。

## 11.2 DHCP 用戶

若設定為 Router AP, Client Bridge +Repeater AP 或是 WISP 模式時,將會顯示出 DHCP 用戶 列表,若 DHCP 功能關閉時,將顯示此 DHCP 功能關閉,若啟用則將險是如下畫面

DH	DHCP用戶列表				
-1	DHCP(甜眠哭狀能				
	旧務・該田				
	起始IP位址: 192.168.2.10				
	·····································				
	預設匣道:192.168.2.254				
	主要DNS伺服器位址: 192.168.2.254				
	次要DNS伺服器位址:				
	WINS伺服器位址:				
	Domain:				
	IP祖用時間: 86400				

- ▶ **起始 IP 位址**: 顯示 DHCP 派送 IP 之起始位址
- ▶ 結束 IP 位址: 顯示 DHCP 派送 IP 之結束位址
- ▶ 預設閘道: 顯示 DHCP 所設定之預設閘道位址
- ▶ 主要 DNS 伺服器位址:顯示手動或自動取得之主要的 DNS 伺服器 IP 位址
- ▶ 次要 DNS 伺服器位址:顯示手動或自動取得之次要的 DNS 伺服器 IP 位址
- > WINS 伺服器: 顯示手動設定之網域名稱解析伺服器
- ▶ Domain: 顯示網域名稱
- ▶ IP 租用時間: 顯示 DHCP 所派送 IP 之使用時間, 預設為 86400 秒

#### 11.3 其它資訊



系統管理員可以透過「其它資訊」頁面中的下拉式選單選取預留懶得系統資訊,例如:路由資訊、 ARP 列表、MAC 列表、Bridge Tanle 資訊以及 Bridge STP 資訊,您可以由「系統狀態」→「其 它資訊」頁面中檢視,您也可以按下頁面中的「更新」鍵取得最新的系統資訊。

【它資訊	ļ					
其它資訊	<del>Ң</del>					
		資訊: Netstat資	訊 🔽			
Netstatī	資訊					
通訊協定	2 存活時間	狀態	來源吗	來源埠號	目的地印	目的地埠號
tcp	65	TIME_WAIT	192.168.2.22	4020	192.168.2.254	80
tcp	19	TIME_WAIT	192.168.2.22	4015	192.168.2.254	80
tcp	31	TIME_WAIT	192.168.2.22	4016	192.168.2.254	80
tcp	42	TIME_WAIT	192.168.2.22	4017	192.168.2.254	80
tcp	95	TIME_WAIT	192.168.2.22	4023	192.168.2.254	80
tcp	20	TIME_WAIT	192.168.2.22	4014	192.168.2.254	80
tcp	19	TIME_WAIT	192.168.2.22	4013	192.168.2.254	80
tcp	87	TIME_WAIT	192.168.2.22	4022	192.168.2.254	80
tcp	599	ESTABLISHED	192.168.2.22	4025	192.168.2.254	80
tcp	53	TIME_WAIT	192.168.2.22	4018	192.168.2.254	80
tcp	76	TIME_WAIT	192.168.2.22	4021	192.168.2.254	80
tcp	119	TIME_WAIT	192.168.2.22	4024	192.168.2.254	80

▶ 路由資訊:請先由「其它資訊」欄位中的下拉式選單選取「路由資訊」。

路由資訊			
目的地網路	匣道	子網路遊罩	介面
192.168.2.0	0.0.0.0	255.255.255.0	bre0
239.0.0.0	0.0.0	255.0.0.0	bre0
224.0.0.0	0.0.0.0	224.0.0.0	bre0

OW-300N2-A2 可以運作為 Layer2 或 Layer3 的網路裝置,但不支援動態路由協定( dynamic routing protocols )例如: RIP 或 OSPF,靜態路由將會由系統依照不同的運作模式自動設定路由中的 hosts、networks 或 default gateway 等資訊,當運作為 Layer2 裝置時,它可以傳送交換網路封包,當介面設定改變變更為 Layer3 裝置時,它可以作為閘道提供內部網路與外部網路封包傳送的路由 機制。

> ARP 資訊:請先由「其它資訊」欄位中的下拉式選單選取「ARP 資訊」。



ARP 功能是將網路中裝置的 IP 與 MAC 位址互相關連,此功能在乙太網路非常重要,因為它將每一台的 IP 位址與 MAC 位址配對在一起,當裝置之間需要傳送交換封包時不會發生錯誤的情況。

ARP資訊		
卫位址	MAC位址	介面
192.168.2.22	8c:4d:ea:02:c6:ec	bre0

➢ Bridge Table 資訊:請先由「其它資訊」欄位中的下拉式選單選取「Bridge Table 資訊」。
Bridge table 將會顯示出 Bridge ID 與 STP 狀態於每一個 Ethernet bridge 和它所附加的介面,列
表中的 Bridge Port 應該會附加某個介面資料,例如:eth1、ath0 或 wds0~wds3)。

Bridge Table資訊	t		
Bridge Port	Bridge ID	STP Enabled	介面
LAN	8000.000203040506	no	eth1
			ath0

Bridge MAC information: 請先由「其它資訊」欄位中的下拉式選單選取「Bridge MACS Information」。

這個欄位中將會顯示出本地端有關連的有線或無線介面,但依然可以顯示出非本地端裝置的 MAC 位址也會記憶在此列表中。

Bridge MACs	資訊		
埠號	MAC位址	Local	Ageing Timer
VAP0	00:02:03:04:05:06	yes	0.00
LAN	00:11:a3:00:00:04	yes	0.00
LAN	8c:4d:ea:02:c6:ec	no	0.04

當系統內發現來自有線端或無線端的 MAC 位址又再次被系統記憶或已存在時,計時器將會重置 Bridge MACs 列表,當計時器對於一個特別的 MAC 位址逾時的時候系統會自動移除該 MAC 位址, 此時若有裝置要傳送封包到該 MAC 位址時封包將會自動被丟棄。

#### Bridge STP Information :

請先由「其他資訊」欄位中的下拉式選單選取「Bridge STP Information」,此處將會顯示出 LAN 的 Spanning Tree 相關資訊。預設 Spanning Tree 功能為關閉。

Blidge STP頁訊	
	LAN
	STP is disabled for this interface



## 11.4 事件記錄

您可以點選「狀態」→「事件記錄」進入此頁面,此頁面將會記錄 OW-300N2-A2 由開機到現在 所有的系統處理狀態以及詳細資訊,此處的進階資訊將可以協助系統管理針對系統的問題進行除 錯。

系統紀錄			更新消除
	服務名稱	服務等級	訊息
1970-01-01 08:00:19	系統設定	Info	started: BusyBox v1.11.2
1970-01-01 08:00:20	系統設定	Info	dnsmasq: started, version 2.22 cachesize 150
1970-01-01 08:00:20	系統設定	Info	dnsmasg: cleared cache
1970-01-01 08:00:20	系統設定	Info	dnsmasq: reading /etc/resolv.conf
1970-01-01 08:00:32	系統設定	Info	Authentication successful for root from 192.168.2.22
1970-01-01 08:01:46	系統設定	Info	Change GUI settings(ACLMAC) from 192.168.2.22
1970-01-01 08:02:57	系統設定	Info	Change GUI settings(DHCP_FIXED_IP) from 192.168.2.22

▶ 時間:顯示發生這項事件的時間。

▶ 服務名稱:顯示此事件是由歸類為 "System" 或 "User" 層級的事件。

▶ **服務等級**:顯示此事件的類型,您可以看見的類型有:「info(資訊)」、「error(錯誤)」 以及「warning(警告)」等等。

訊息:顯示此事件實際發生的事件描述內容。

您可點選頁面中的「**更新」**鍵重新取得最新的事件記錄或是點選「**清除」**鍵刪除所有的事件記錄。



# **Appendix A. WEB GUI Valid Characters**

Block	Field	Valid Characters
LAN	IP Address	IP Format; 1-254
	IP Netmask	128.0.0.0 ~ 255.255.255.252
	IP Gateway	IP Format; 1-254
	Primary DNS	IP Format; 1-254
	Secondary DNS	IP Format; 1-254
	Hostname	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? []/;`, .=
WAN	Manual MAC Address	12 HEX chars
	IP Address	IP Format; 1-254
	IP Netmask	128.0.0.0 ~ 255.255.255.252
	IP Gateway	IP Format; 1-254
	Hostname	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] / ; ` , =
	User name	Length : 32
	Password	~!@#\$%^*()_+-{} :<>?[]/;`, .=
	MTU	576 ~ 1492 for PPPoE; 1400 ~ 1460 for PPTP
	Idle Time	0 ~ 60 minutes
	Primary DNS	IP Format; 1-254
	Secondary DNS	IP Format; 1-254
DDNS	Hostname	Length : 32 0-9, A-Z, a-z @
	User Name	Length : 32
	Password	~!@#\$%^*()_+-{} :<>?[]/;`, .=
DHCP Server	Start IP	IP Format; 1-254
	End IP	IP Format; 1-254
	DNS1 IP	IP Format; 1-254
	DNS2 IP	IP Format; 1-254

Table B WEB GUI Valid Characters



#### www.cerio.com.tw

WINS IP	IP Format; 1-254
Domain	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] / ; ` , . =
Lease Time	600 ~ 99999999

#### Table B WEB GUI Valid Characters (continued)

Block	Field	Valid Characters
Management	System Name/ Location	Length : 32 0-9, A-Z, a-z Space ~ ! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] / ; ` , . =
	Description	32 chars
	Password	Length : 4 ~ 30 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] / ; ` , =
	HTTP/ HTTPS Port	1 ~ 65535
	Telnet/ SSH Port	1 ~ 65535
SNMP	RO/RW community	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] ; ` , . =
	RO/RW user	Length : 31 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] ; ` , =
	RO/RW password	Length : 8 ~ 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] ; ` , =
	Community	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] ; ` , =
	IP	IP Format; 1-254
General Setup	Tx Power	1-100 %
Wireless Profile	Profile Name	32 chars
	ESSID	Length : 31 Space 0-9, A-Z, a-z ~!@#\$%^*()_+-{} :<>?[]/;`, .=
	WEP Key	10, 26 HEX chars or 5, 13 ASCII chars
	Pre-shared Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
Advanced Setup	Beacon Interval	20 ~ 1024
	Date Beacon Rate	1 ~ 255
	Fragment Threshold	256 ~ 2346
	RTS Threshold	1 ~ 2347



Block	Field	Valid Characters
Virtual AP Setup	ESSID	Length : 31 Space 0-9, A-Z, a-z ~! @ # \$ % ^ * ( ) _ + - { }   : < > ? [ ] / ; ` , . =
	Maximum Clients	1 ~ 32
	VLAN ID	1 ~ 4094
	WEP Key	10, 26 HEX chars or 5, 13 ASCII chars
	Group Key Update Period	>=60 seconds
	PMK Cache Period	> 0 minute
	Pre-Shared Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
	Radius Server IP	IP Format; 1-254
	Radius Port	1 ~ 65535
	Shared Secret	8 ~ 64 characters
	Session Timeout	>= 60 seconds; 0 is disable
WDS Setup	WEP Кеу	10, 26 HEX chars or 5, 13 ASCII chars
	TKIP Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
	AES Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
	Peer's MAC Address	12 HEX chars
	Description	32 chars
IP Filter	Source Address	IP Format; 1-254
	Source Mask	0 ~ 32
	Source Port	1 ~ 65535
	Destination Address	IP Format; 1-254
	Destination Mask	0 ~ 32
	Destination Port	1 ~ 65535
MAC Filter	MAC address	MAC Format; 12 HEX chars
Virtual Server	Description	32 chars
	Private IP	IP Formate; 1-254
	Private/ Public Port	1 ~ 65535
DMZ	IP Address	IP Format; 1-254
QoS/ Barantal Control	Comment	32 chars
Parental Control	MAC Address	MAC Format; 12 HEX chars

#### Table B WEB GUI Valid Characters (continued)

#### www.cerio.com.tw



Block	Field	Valid Characters
	Local/ Destination IP	IP Formate; 1-254
	Local/ Destination Port	1 ~ 65535
	Upload & Download	8 ~ 8192 digital number

Copyright © 2015 by Cerio Corporation. All rights reserved.

Sales-Mail : issales@cerio.com.tw Support : support@cerio.com.tw



## Appendix B. MCS Data Rate

The table below shows the relationships between the variables that allow for the maximum data rate

Table CMCS Data Rate	
----------------------	--

		Data Rate (Mb/s)				
MCS Index	Modulation	Channel Bandwidth = 20		Channel Bandwidth = 40		
		Long Guard Interval	Short Guard Interval	Long Guard Interval	Short Guard Interval	
0	BPSK	6.5	7.2	13.5	15.0	
1	QPSK	13.0	14.4	27.0	30.0	
2	QPSK	19.5	21.7	40.5	45.0	
3	16-QAM	26.0	28.9	54.0	60.0	
4	16-QAM	39.0	43.3	81.0	90.0	
5	64-QAM	52.0	57.8	108.0	120.0	
6	64-QAM	58.5	65.0	121.5	135.0	
7	64-QAM	65.0	72.2	135.0	157.5	
8	BPSK	13.0	14.4	27.0	30.0	
9	QPSK	26.0	28.9	54.0	60.0	
10	QPSK	39.0	43.3	81.0	90.0	
11	16-QAM	52.0	57.8	108.0	120.0	
12	16-QAM	78.0	86.7	162.0	180.0	
13	64-QAM	104.0	115.6	216.0	240.0	
14	64-QAM	117.0	130.0	243.0	270.0	
15	64-QAM	130.0	114.4	270.0	300.0	

#### Note :

- When MCS=32, only Short Guard Interval option is supported, Channel Bandwidth=20 is not supported. If Channel Bandwidth=40, the HT duplicate 6Mbps.
- When MCS=0~7(One Tx Stream), Guard Interval and Channel Bandwidth are supported
- When MCS=8~15(Two Tx Stream), Guard Interval and Channel Bandwidth are supported



# Appendix C. 在 Windows XP 啟動 UPnP 功能

1. 使用 Windows XP 為例, 請先檢查 Windows XP 系統服務下, 確認啟動" SSDP Discovery Service"功能是否正常啟動



2. 點擊進入頁面後, 請點開左邊樹狀功能(4)"服務及應用程式", 並選擇"服務"此功能



🔜 檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 視	窗(W) 說明(H)				_	đ×
	> > = 11 =>					
<ul> <li>■ 電腦管理 (本機)</li> <li>□ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	<b>樂 昆荡</b> 深职一便道日本徐祖立的世讲。		描述	狀態	啓動類型	1
<ul> <li>□ 共用資料夾</li> <li>□ 梁 本機使用者和群組</li> <li>□ 劉 数能記錄及警示</li> <li>□ 劉 数置管理員</li> <li>□ □ 和 存放</li> </ul>	滋水 <sup>—</sup> ◎項日水-呶喊C口Л用だ。	Adobe Flash Player Adobe Flash Player Alerter Application Layer G	Micro 這個 通知 提供	己啓動	手動 手動 已停用 手動	Z Z L L
<ul> <li>● ● 卸除式存放裝置</li> <li>● ● 卸除式存放裝置</li> <li>● 碰碟重組工具</li> <li>● 磁碟管理</li> </ul>		Application Manage ASP.NET State Service Audio Service	提供 Provi Mana	已啓動 已啓動 日啓動	手動 手動 自動	Z N Z
<ul> <li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>		Background Intellige Bluetooth Service	執1」… 於背… 處理… 啓用…	口谷動 已啓動 已啓動	日動 手動 自動 己停用	2 2 2 2 2
		COM+ Event System	支援 管理	己啓動	手動 手動	7 7
		Computer Browser Cryptographic Servi DCOM Server Proce	雑護 提供 爲 D	口谷動 已啓動 已啓動	日町 自動 自動	2 2 2
	\延伸 <b>/標準/</b>	Size DHCP Client	3時2編 	1.628h		>

3. 在右邊頁簽上尋找(5)" SSDP Discovery Service"服務, 並點 2 下進入管理頁面,將服務啟動

🗐 檔案 () 執行 (Δ) 檢視 (♥) 視	窗(W) 説明(H)					
	! ▶ ■    ■▶					
	vi, ∎7.747					
	2 2 4 4 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2					
□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SSDP Discovery Service	名稱 ∧	描述	狀態	啓動類型	登入身分 🔼
🖻 🔁 共用資料夾	BEDT Discovery Bervice	Remote Packet Capture Protocol	Allow		手動	本機系統
田 数 本機使用者和群組	停止服務	Remote Procedure Call (RPC)	提供	已啓動	自動	Network S
王 🌌 双龍記録及警示	重新啓動服務	Remote Procedure Call (RPC) L	管理		手動	Network S
·····································		Remote Registry	啓用…	已啓動	自動	Local Serv
□□== 150X 南·••• 和除式存放装置	描述:	🍓 Removable Storage			手動	本機系統
	在您的家用網路上啓用通用随插即用	🍓 Routing and Remote Access	提供		已停用	本機系統
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	裝置的搜索。	🍓 Secondary Logon	啓用…	已啓動	自動	本機系統
🖻 🚱 服務及應用程式		🎇 Security Accounts Manager	儲存	已啓動	自動	本機系統
服務		Security Center	監視	已啓動	自動	本機系統
MMI 控制		Server .	透過	已啓動	自動	本機系統
亩 🎴 索引服務		Shell Hardware Detection	爲自	已啓動	自動	本機系統
	5	🖏 Smart Card	管理		<u>手動</u>	Local Serv
		SSDP Discovery Service	在您	日啓動	目動	Local Serv.
	-	System Event Notification	追蹤	日啓動	目動	本機系統
		System Restore Service	執行 練生	日啓動	自動	本機系統 <b>大換系统</b>
		AB TORUS NATION II.	護() 	日谷朝	日朝	平馈系统 —
		A T-l	谷田 啓木	口俗則 口酸點	日則	Local Serv ★1錄系公本
		and the second s	扃平 眩田	山谷町	于剿 口佐田	平俄於机 木維系統
		Terminal Services	百用… 分許	已感訊	山戸市 毛動	本機系統 ▼
		<	7661		1 80	
	↓ 延伸 <b>/ 標準 /</b>					
	····/···/					

4. 請在" SSDP Discovery Service"管理頁面, 設定自動啟動(6), 並點選啟動服務(7), 完成開啟 UPnP 功能, 設定確認後, 請點選"確定"(8)按鈕



SSDP Discovery S	ervice 內容 (本機電腦)	?	×				
一般登入	修復 依存性		_				
服務名稱:	SSDPSRV						
顯示名稱( <u>N</u> ):	SSDP Discovery Service						
描述( <u>D</u> ):	在您的家用網路上啓用通用随插即用裝置的搜 索。	< <					
執行檔所在路徑 C:\WINDOWS\sy	(H): /stem32\svchost.exe -k LocalService						
啓動類型(E):	自動	~					
6 服務狀態: 予 啓動③ 停止(I) 暫停(P) 繼續(R) 您可以在這裡指定啓動服務時所要套用的參數。							
啓動參數( <u>M</u> ):	8 <u>確定</u> 取消 套	<b>用(</b> <u>A</u> )					

5. 請點選"開始"→"網路芳鄰"(9)頁面



www.cerio.com.tw

<b>夕除 和除 和路</b> Mozilla Firefox <b>電子郵件</b> Microsoft Office Outlook <b>CN</b> 命令提示字元	<ul> <li>ジ 我的文件</li> <li>ジ 我的国片</li> <li>ジ 我的音樂</li> <li>ジ 我的電腦</li> </ul>
<ul> <li>ジジ 超級終端機</li> <li>ジジ 小畫家</li> </ul>	<ul> <li> </li> <li></li></ul>
[誓] Microsoft Office Word 2007	◎ 印表機和傳真 ◎ 執行(R)
Microsoft Office PowerPoint 2007 所有程式(2)	
- 	<ul> <li>         登出し)         <ul> <li>             登出し)             </li> <li>             電 CERIO_DT-3             </li> </ul> </li> </ul>

6. 點選左邊"**顯示已連接網路 UPnP 裝置的圖示"(10)**,系統將自動安裝並搜尋 UPnP 設備,且將顯示 UPnP 設備資訊至右邊室窗

🦉 網路上的芳鄉							
1	當案(F) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛	?( <u>A</u> ) 工具(T) 說明(H)					
(	③ 上一頁 ▼ ◎ > 参 > 按録 ◎ 資料液 □□ ▼						
섂	排 D) 😌 網路上的芳鄰				💙 ラ 移至		
		名稱	註解	電腦	網路位置		
	網路工作 🙁	區域網路					
	新增一個網路位置 检測網路速線	<b>UT-300N</b>	2.4Ghz 300Mbps 11nbg 1000m	DT-300N	區域網路		
	<ul> <li>▲ 1000000000000000000000000000000000000</li></ul>	網際網路					
	《 為住家或小型辦公室設定無 線網路 約相工作群組要照						
	● 隱藏已連接網路 UPnP 裝置 ● 的圖示						
		10					



# **Interference Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

## **FCC** Caution

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and a minimum 5 cm spacing must be provided between computer mounted antenna and person's body (excluding extremities of hands, wrist and feet) during wireless modes of operation.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

## **CE Mark Warning**

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Cerio Corporation 技術支援 E-mail: <u>support@cerio.com.tw</u> TEL: +886-2-8911-6160 #222 Web Site: www.cerio.com.tw