



CERIO Corporation CenOS 5.0 <u>使用手冊</u>

OW-408 A1-MESH

eXtreme Power Wave2 4X 11N/ac 2.4/5Ghz 2x2

MAN-MESH 無線橋接/基地台





NCC 警語

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功 率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時·應立即停用·並 改善至無干擾時方得繼續使用。
 - 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 1. 使用此產品時應避免影響附近雷達系統之操作。
- 2. 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
- 3. 此器材須經專業安裝並限用於固定式點對點操作。
- 4. 本器材須經專業工程人員安裝及設定,始得設置使用,且不得直接販售給一般消費者。
- 5. 隱私權警語標示:「為維護隱私權,請妥適使用」。
- 6. 「電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm²,本產品使用時建議應距離人體 35cm」。





內容

INC	C 警語		2	
1.	初始登入系統管理及主體相關說明8			
1	.1	主體天線對應及 RJ-45 埠說明	8	
1	.2	系統登入設定	8	
1	.3	登入基地台的 WEB 管理頁面	12	
2.	軟體設定	-初次登入系統管理頁面設定	13	
2	.1	變更 MAN-Mesh 基地台的使用者介面語系	13	
2	.2	運作模式基本架構說明	14	
	2.2.1	MAN-Mesh 模式 (預設模式)	14	
	2.2.2	Client Bridge 模式	17	
	2.2.3	WISP 模式	17	
	2.2.4	CAP 無線基地台管理模式	18	
3.	系統設定		19	
3	.1	系統管理	19	
3	2			
0	.2	时间	21	
3	.2 .3	时间问服器 SNMP	21 22	
3	.2 .3 .4	時間何服器 SNMP	21 22 24	
3 3 4.	.2 .3 .4 MAN-M	时间问服器 SNMP 時間規則 esh 模式	21 22 24 26	
3 3 4. 4	.2 .3 .4 MAN-M .1	时间问服器 SNMP	21 22 24 26 28	
3 3 4. 4	.2 .3 .4 MAN-M .1 4.1.1	时间问服器	21 22 24 26 28 28	
3 3 4. 4	.2 .3 .4 MAN-M .1 4.1.1 4.1.2	时间问服器 SNMP 時間規則 lesh 模式 虛擬網路設定 虛擬網路列表 虛擬網路到表	21 22 24 26 28 28 30	
3 3 4. 4	.2 .3 .4 MAN-M .1 4.1.1 4.1.2 # 網路影	時间问服器	21 22 24 26 28 28 30 32	
3 3 4. 4	.2 .3 .4 MAN-M .1 4.1.1 4.1.2 # 網路該 4.1.3	时间问服器	21 22 24 26 28 28 30 32 33	
3 3 4. 4	.2 .3 .4 MAN-M .1 4.1.1 4.1.2 # 網路該 4.1.3 4.1.4	时间问服器 SNMP 時間規則 時間規則 lesh 模式 虛擬網路設定 虛擬網路列表 虛擬無線基地台網路設定 公定(下拉式功能) IPv4 Bridge DHCP 伺服器	21 22 24 26 28 28 30 32 33 40	
3 3 4. 4	.2 .3 .4 MAN-M .1 4.1.1 4.1.2 # 網路該 4.1.3 4.1.4 4.1.5	时间问服器	21 22 24 26 28 28 30 32 33 40 44	





802.11r 快速漫遊	
無線設定	51
Mesh Radio 0 (2.4G)設定	51
Mesh Radio 1 (5G) 設定	54
進階設定	58
WMM 頻寬最佳化設定	
MAN-Mesh	61
MAN-Mesh 基本設定	61
MAN-Mesh 設備設定	64
切換其他設定操作模式	
5地台模式(AP Mode)	70
設定操作模式	70
虛擬網路設定	70
虛擬無線基地台列表	70
虛擬無線基地台網路設定	72
8設定(下拉式功能)	73
DHCP 伺服器	74
頻寬控制	76
Radio 0(2.4G) / Radio 1(5G) 無線基地台	77
MAC 過濾	
802.11r 快速漫遊	
網頁認證功能	
啟動網頁認證功能	
認證功能設定	
ogle 的 OAth2.0 服務頁面設定說明	
ebook 的 OAth2.0 服務頁面設定說明	
POP/IMAP Server 帳戶認證	
	802.11r 快速漫遊 無線設定 Mesh Radio 0 (2.4G)設定 Mesh Radio 1 (5G) 設定 進階設定 WMM 頻寬最佳化設定 MAN-Mesh MAN-Mesh 基本設定 MAN-Mesh 鼓備設定 切換其他設定操作模式 設定操作模式 虛擬網路設定 虛擬無線基地台列表 虛擬無線基地台列表 虛擬無線基地台列表 虛擬無線基地台列表 個百之一 設定(下拉式功能) DHCP 伺服器 頻寬控制 Radio 0(2.4G) / Radio 1(5G) 無線基地台 MAC 過濾 認證功能 認證功能設定 opple 的 OAth2.0 服務頁面設定說明 ebook 的 OAth2.0 服務頁面設定說明 pOP/IMAP Server 帳戶認證

🔀 sales@cerio.com.tw



5.3.4	客製化頁面	
i.	語系	
ii.	Walled Garden	101
iii.	特權名單	101
iv.	Bulk MAC Address	
V.	設定檔	
5.4	RADIUS 伺服器	
5.5	RADIUS 帳戶設定	104
5.6	無線設定	
5.6.1	Radio 0 (2.4G)設定	105
5.6.2	Radio1(5G) 設定	107
5.6.3	進階設定	110
5.6.4	WMM 頻寬最佳化設定	112
5.6.5	WDS 設定	114
5.6.6	WDS 狀態	115
6. Client	Bridge 模式	116
6.1	設定操作模式	116
6.2	區域網路設定	116
6.3	DHCP 設定	118
6.4	無線設定	
6.4.1	Radio 0(2.4G)設定	
6.4.2	Radio 1(5G) 設定	125
6.4.3	進階設定	128
6.4.4	WMM 頻寬最佳化設定	129
6.4.5	基地台橋接設定	130
6.4.6	Repeater AP(延伸基地台)設定	133
6.4.7	MAC 位址過濾	134





	6.4.8	802.11r 快速漫遊	135
7.	WISP 模	式	137
7	' .1	設定操作模式	137
7	.2	WAN 設定	137
7	7.3	區域網路設定	141
7	' .4	DHCP 設定	142
7	7 .5	無線設定	144
	7.5.1	Radio 0(2.4G)設定	147
	7.5.2	Radio 1(5G) 設定	149
	7.5.3	進階設定	153
	7.5.4	WMM 頻寬最佳化設定	154
	7.5.5	基地台橋接設定	156
	7.5.6	Repeater AP(延伸基地台)設定	158
	7.5.7	MAC 位址過濾	159
	7.5.8	802.11r 快速漫遊	159
7	' .6	進階	162
	7.6.1	DMZ	162
	7.6.2	IP 過濾	163
	7.6.3	MAC 過濾	165
	7.6.4	虛擬伺服器	166
	7.6.5	存取控制	167
8.	CAP 模코	t	171
8	8.1	設定操作模式	171
8	8.2	虛擬網路設定	171
8	8.3	AP Control	175
	8.3.1	掃描無線基地台	175
	#掃描操	作程序說明:	176



	8.3.2	批次設定	177
	8.3.3	AP 設定	178
	8.3.4	群組設定	179
	8.3.5	Map 設定	
	8.3.6	認證設定檔(Profile)	
	8.3.7	系統狀態	
8	3.4	MAN-Mesh Control	
	8.4.1	MAN-Mesh Device List	
	8.4.2	MAN-Mesh Status	
9.	工具		187
ç	9.1	系統設定管理	187
ç	9.2	韌體升級	
ç	9.3	網路測試工具	190
9	9.4	重新啟動	191
10	. 系統狀態	Ę	191
	L0.1	系統狀態	192
-	L0.2	無線用戶狀態	
-	L0.3	線上使用者	194
	L0.4	認證日誌	195
-	L0.5	MAN-Mesh 連接資訊	196
-	L0.6	MAN-Mesh 訊號狀態	198
-	L0.7	系統紀錄	199
11	. [相關技術	标文件]	200
	L1.1	點對點或對多 WDS 相關設定	200
	L1.2	套用 CERIO 網頁認證登入頁面操作	201
Ap	pendix A	. WEB GUI Valid Characters	207



1. 初始登入系統管理及主體相關說明

1.1 主體天線對應及 RJ-45 埠說明

1. 主體天線示意



2. RJ-45 埠說明



1.2 系統登入設定

智鼎的 CenOS 5.0 採用網頁管理方式,當架構建置完成,可以透過瀏覽器輸入 192.168.2.254(預設 IP 位置)進入管理,當進入頁面後輸入正確的帳號密碼即可管理設備功能, 再連接無線基地台之前,電腦端需先設置與無線基地台相同 IP 網段,才能順利連接至無線基地台,接下來請依照以下步驟繼續設定您的電腦以便可以讓您的電腦與 CenOS5.0 軟體互相連接。Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G)

Windows 作業系統為例

為了進入 CenOS 5.0 軟體的管理頁面,則電腦 IP 網段必須與 CenOS 5.0 軟體的網段相同,才能透過瀏覽器登入管理頁面進行設定。而手動設定 IP 時必須先至使用者電腦中變更 TCP/IP 協定,請注意 PC / NOTEBOOK 的 IP 位址千萬不可與 CenOS 5.0 軟體的本機區域網路中的網路設備或其他電腦使用相同的 IP 位址,以免發生 IP 位址衝突的狀況。以下步驟將協助您完成登入 CenOS 5.0 軟體的設定頁面。



基本連接示意圖:





步驟1:請將滑鼠移到螢幕右下方運作小圖示,再點擊滑鼠右鍵,在點擊"開啟網路和網際網路設定" 進入 PC 的 IP 位址設定頁面。



步驟 2: 當進入**開啟網路和網際網路設定頁面**後,在左邊目錄點擊 "乙太網路 "在視窗的右邊點擊" 變更頁面卡選項"進入選擇網路卡介面。(以下為使用網路線連接 AP 的網路卡為案例)





步驟3:進入變更介面卡設定則會出現以下圖示,將滑鼠移到"區域連線"後按下右鍵點擊內容。



步驟 4:出現右鍵選單後,點擊選單下方的 "內容 "(如下圖所示)將進入設定 TCP/IP。





步驟 5:進入後再 "這個連線使用下列項目 "內找出 "網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4) "選項點擊 兩下進入編輯或是點擊"內容"按鈕進入編輯 IP 位址。

網路功能 共用	
連線方式:	
Realtek PCIe GBE Family Controller	
設定(C)	
這個連線使用下列項目(O):	
🗹 🏪 Client for Microsoft Networks	~
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	
☑ 🥊 QoS 封包排程器	
☑ ▲ 網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4)	
□ _ Microsoft Network Adapter 多工器通訊協定	
☑ _ Microsoft LLDP 通訊協定驅動程式	
✓ _ 網際網路通訊協定第6版 (TCP/IPv6)	
	×
安裝(N) 解除安裝(U) 內容(R)	

步驟 6:點擊 TCP/IPv4 將進入 PC 或筆電的 IP 位址設定頁面,預設為自動取得 IP 位址,我們將它改為" 使用以下的 IP 位址" · 並在 IP 欄位打入與 CenOS 5.0 軟體的同網段 IP 位址,例如 CenOS 5.0 軟體的 預設 IP 為 192.168.2.254,則 PC 或筆電的 IP 為者可以設定 192.168.2.x · x 可設定 1~至 253 之間的 數值。可參考以下圖說明為例,完成設定。

一般	
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否則,您必須 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	
 ○ 自動取得 IP 位址(O) ● 使用下列的 IP 位址(S): IP 位址(I): 192 . 168 . 2 . 100 子網路遮罩(U): 255 . 255 . 0 預設開道(D): . 	 選擇"使用下列的IP位址",並輸入 與 AP 同網段 IP,如範例使用 192.168.2.100 子網路遮罩 255.255.255.0
 自動取得 DNS 伺服器位址(B) ● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E): 慣用 DNS 伺服器(P): 其他 DNS 伺服器(A): 	
□ 結束時確認設定(L) 進階(V) 確定 ◆ 最満	3. 設定完後, 請按下確認按鈕完成設定



1.3 登入基地台的 WEB 管理頁面

接下來請開啟您的IE瀏覽器或其他如Firefox、Chrome、Edge瀏覽器並於URL網址列中輸入MAN-Mesh 無線模式預設的IP位址: <u>http://192.168.2.254</u>,然後按下鍵盤「Enter」鍵以開啟基地台的WEB管理 介面。

🗖 Cerio's AP	× +	
\leftrightarrow \rightarrow O	192.168.2.254	

▶ 成功登入管理介面後將出現基地台的登入畫面,請在使用者名稱欄位中輸入 *root / 密碼鍵入 *default / 然後按「確定」即可登入管理介面。

Windows 安全性 X	
Microsoft Edge	
伺服器 192.168.2.254 正要求您提供使用者名稱與密碼。	
該伺服器也回報: "OW-500_A1"。	
警告:將在不安全的連線上使用基本驗證來傳送您的使用者名稱與 密碼。	請使用預設使用者名稱為" root"
root	設密碼 " default " 進行入。
••••••	
🗌 記住我的認證	
確定取消	

登入資訊

預設登入位址	192.168.2.254
登入帳號	root
登入密碼	default

登入成功後將顯示畫面如下畫面, 預設畫面將顯示 MAN-Mesh AP 基地台的狀態頁面





III Overview		Information		
Mode	Mesh Mode v	CPU Usage	Memory	Wireless Client
System Name	OW-408_A1	8	40	0
System Time	2015/01/01 08:49:30	0 ⁹⁶ 100	0 % 100	0 ^{People} 100
System Uptime	49:47	Radio 0		
Firmware Version	Pme-CPE-IPQ40XX-CERIO V1.0.7	Band Mode	802.11b/g/n	•
Firmware Date	2020/04/29 14:40:53	Channel	7	
ETH0 MAC Address	00:11:a3:dd:00:11	Rate	400.0 Mb/s	
Wifi0 MAC Address	00:11:a3:dd:00:13			
Wifi1 MAC Address	00:11:a3:dd:00:14	Radio I		
		Band Mode	802.11ac	Ŧ
Gateway	10.0.2.1	Channel	153	
DNS1	192.168.2.1	Dete	066 7 Mb/o	
DNS2		Rate	000.7 100/5	
Port Link				

2. 軟體設定-初次登入系統管理頁面設定

本產品所使用的預載作業系軟體版本為 CenOS 5.0, 在設定功能應用說明如下操作

Notice

系統初次登入之預設語系皆為英文介面,若要切換至中文介面,請參考以下初始程序將協助管理者 轉換為中文介面

2.1 變更 MAN-Mesh 基地台的使用者介面語系

若管理者需要使用中文頁面,管理者可以直接進入基地台管理頁面的系統內變更管理頁面的介面語系。 無線基地台的預設值啟動為英文語系操作介面下,請依照以下方式變更介面語系:

- 1. 點選進入「System」系統頁面。
- 2. 再點選進入「Management」管理頁面。

3. 點選「System Language」選項,並在「Language」下拉式選單中,選取「繁體中文」選項。 確認變更為「正體中文」後,請按下「Save」鍵儲存該項設定。



🖶 System 🚽	
Mode Setup	
VLAN Setup Authentication	
Radius Server Radius Account Setup	System Language
Management	Language
Time Server	English
SNMP	English
Time Policy	正體中文

2.2 運作模式基本架構說明

Notice

系統初次登入之預設主模式為" MAN-Mesh 模式",請依照應用需求決定要選擇使用的模式, 可參考以下的模式應用示意圖說明,以確保使用正確的應用模式

管理人員若需要切換其他模式,可在選單中"系統管理→模式"下進行更換模式應用 (可參考手冊 4.4" "切換其他設定操作模式"設定說明)·如何正確選擇需要的應用的模式可參考以下圖示說明。

2.2.1 MAN-Mesh 模式 (預設模式)

切換此功能後先設定一台佈局設定成為 MAN-Mesh AP" 主機節點" · 而後再陸續佈局設定其他台成為 MAN-Mesh AP" 互連節點" · 依序佈建擴大網狀節點 · 由點、線、面陸續增加涵蓋的範圍。

MAN-Mesh 模式是網狀網路無線系統,使用 Layer3 技術,其設定簡單,佈建方便,架構多節點的 特性,智慧型路由多路徑自動備援的無線機制,除適合做為無線骨幹中樞,包括半移動式無線回傳 網路如(如鐵道、船隻、客運、捷運、纜車等應用),也非常適合於都會無線路口監控等架構使用。





無線基地台模式

當環境已完成建置有線上網的服務後,預想要利用無線方式進行上網,則可將設備轉換為無線基地 台模式,只要網路線連接至設備,設定好無線基地台的相關設定,將可達成使用無線上網之應用。

- ▶ 支援傳統無線基地台功能。
- > 內建 DHCP 伺服器,可自動分配 IP 位址給連線用戶。
- ▶ 支援 WDS 連線, WDS 設定支援 AES 加密。
- ▶ 支援單一入口網頁認證。
- ▶ 認證模式支援本機內建帳戶認證、802.1x RADIUS 認證伺服器帳戶認證、OAuth 2.0 開放性 同步帳戶認證等方式。



無線基地台模式



無線基地台模式使用網網頁認證功能之應用



無線基地台模式使用 WDS 功能之應用

所謂的 WDS 功能, 可想成它是一條網路線, 差別在他是透過無線的方式行連接, 戶外型使用的 WDS 點對 點橋接強調長距離連接與並須維持穩定之技術·於此 WDS 不單只是做長距離點對點橋接,也能做長距離 點對多點之應用·您可以在無線基地台下啟用 WDS 功能, 則為 AP+WDS 之應用, 也就是說設備一樣可 以使用 AP Station 之服務外, 其中又能透過 WDS 方式與另一台 AP 做長距離橋接應用





2.2.2 Client Bridge 模式

Client Bridge 模式,可以把它想像成它是一個外接式的無線網卡,專門負責與上端無線基地台(AP) 做無線連線。切換為 Client Bridge 模式後,則設備必須要與上端的基地台做橋接方可正常運作,而 與上端 AP 橋接之後 Repeater 延伸基地台才可正常使用。



Repeater AP 功能,則表示當 Client Bridge 確實與上端 AP 做連接後,自己本身可在建置出無線基地 台,即為訊號再延生產生無線基地台訊號機制。



2.2.3 WISP 模式

切換此模式,WAN 端撥接方式將使用 Wireless 方式與上端無線 xDSL 做橋接。

www.cerio.com.tw

+(886) 2-8911-6160





WISP 模式需要啟動 Repeater AP(延伸無線基地台功能) · 此模式下無線 WAN 端確實正常運作後, 則 Repeater AP(Wi-Fi 基地台)功能才可正常運作,提供使用者無線存取使用.(預設為啟用)

2.2.4 CAP 無線基地台管理模式

切換 CAP 模式後,此模式非無線基地台,而是成為一台中央集中管理器,負責集中管理多台 AP 模式的無線基地台,主要能集中設定,VLAN 管理,基地台監測等等。

當切換此功能後,此設備將改變成一台集中式控制器·而非無線基地台·它的工作將負責把同一個網域中的所有同 CenOS5.0 系列的無線基地台設備集中統一控制管理。





3. 系統設定

3.1 系統管理

此管理頁面主要設定介面語系,設備名稱及描述,或登入者密碼變更及相關登入協定等,同時能設定系統自動重啟功能設定遠端 System Log Server 連接及 Ethernet 特殊應用等功能。

請在登入後點選「系統設定」→「系統管理」進入頁面,您可以進入此頁面變更 AP 的各項系統模式。



■系統語系			■管理介面登入設定		
語系	正體中文	~	НТТР	80	埠號
			HTTPS	443	埠號
■系統資訊					1016
系統名稱	OW-408_A1		leinet		早祝
· 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45.	Waya2 11N/ac 2y2 PoE AP		SSH	22	埠號
米北市田 坦		_	主機憑證金鑰內容	ssh-rsa AAAAB3NzaC1	
装置位置		_		○ 65 88	
			Access WAN	⊖ © R	(Fellbel 🔍
·····································	参理				
- DOTHER BATH (FLORENDARD)	20 na				
新密碼			■系統記錄設定		
新密碼			Ⅲ 条款記錄設定 遠端同服器		
新密碼 確認新密碼			Ⅲ系款記錄設室 遠端伺服器 埠號	514	埠號
新密碼 確認新密碼			≔ 糸款記辦設室 遠端同服器 埠號	514	埠號
新密碼 確認新密碼 這 LED 控制			Ⅲ系統記錄設室 遠端同服器 埠號	514	埠號
新密碼 確認新密碼 III LED控制 開閉LED	○ 做用 ● 開閉		Ⅲ系統記錄號室 遠端伺服器 埠號	514	埠號
新密碼 確認新密碼 譜■LED控制 開閉LED	 ○ &用 ● 開閉		Ⅲ系統記錄設室 遠端伺服器 埠號 □ 1000000000000000000000000000000000000	514 解第	均均
新密碼 新密碼 確認新密碼 IIIILED控制 IIIIPing Watchdog	○ 飲用 ● 開附		Ⅲ系統記辦設室 遠端伺服器 埠號 □ 2010 □	514	埠號

▶ 語系:系統管理介面支援兩種語系-正體中文及英文,管理者可以在此設定 WEB 管理介面語系。

- ▶ 系統資訊:
 - **系統名稱**:管理者可自訂編輯設備的系統名稱。
 - **系統描述**:管理者可自訂編輯設備的系統名稱



- 裝置位置:管理可以在此輸入目前 AP 的安裝位置等資訊,讓網路管理員在管理時可以輕鬆辨識 裝置所在位置。
- ▶ 系統管理員登入密碼: 帳號為 root 可修改登入系統的密碼。
- ▶ LED 控制:管理者可啟用或關閉 AP 系統在執行工作時的 LED 閃燈狀態。(此一功能視機型支援而定)
- Ping Watchdog: 可透過設定讓系統自動判斷運作是否正常, 若 ping 規則成立, 系統將自動重新啟動

E Ping Watchdog		
Ping Watchdog		IP位址
Interval	60	秒
Delay	100	秒
Times of faults	3	times

- Interval: 間隔多少時間去 ping IP 位址一次
- Delay: 當 ping 不通後要延遲多久再 ping 一次
- Times of faults: 當以上條件成立幾次後, 讓系統重新啟動。
- ▶ 管理介面登入設定:
 - **管理員介面登入設定:**管理這可以選擇登入管理頁面方式。
 - ✓ 開啟 HTTP 管理: 勾選此項目將可以啟動 WEB 介面進入管理介面。預設為 80 埠, 建議您 使用 1025 ~ 65535 之間的埠號。
 - ✓ 開啟 HTTPS 管理: 勾選此項目將可以啟動 WEB 介面進入管理介面。預設為 443 埠,建
 議您使用 1025~65535 之間的埠號。
 - ✓ 開啟 Telnet 管理: 勾選此項目將可以啟動 Telnet 進入管理介面。預設為 23 埠, 建議您使用 1025~65535 之間的埠號。
 - ✓ 開啟 SSH 管理: 勾選此項目將可以啟動 SSH 進入管理介面。預設為 22 埠,建議您使用 1025~65535 之間的埠號。
 - ✓ Access WAN:存取管理介面開放除以 LAN 方式外也可以通過 WAN 實體 IP 方式進行存 取能力,選擇啟用或關閉(此功能使用於具有 NAT 性質的 WISP 模式時產生作用)
- 系統紀錄設定:假若架構環境中有一台系統紀錄伺服器,此功能可以指向到系統伺服器上,將本機 的系統資訊往伺服器上備存,方便管理者未來除錯用。
 - 遠端伺服器:設定遠端系統資料伺服器的 IP 位址。
 - 埠號:設定遠端系統資料伺服器的埠號·預設為 514。





▶ 自動重新啟動

此功能可以依照管理者需求,依照管理者所安排之時間規則進行系統的重新啟動。



- **每日**: 規劃每日管理者選擇的固定時間重新啟動系統。(選擇的時間最小單位為小時)
- 每週:規劃每週日期及時間重新啟動系統。
- **每月**:規劃每月日期及時間重新啟動系統。

3.2 時間伺服器

請點選「**系統設定」→「時間伺服器」**進入設定頁面,在系統時間為了能夠正確取得標準時間並確實的 紀錄各項資訊所發生的時間點,故建議透過網際網路的方式與網際網路上的時間伺服器進行時間同步作

業。	■ 系統時間				
at the billing over		目前本地端時間	2021/06/01 08:22:25		
系統管理		棋式	● NTP伺服器	○ 手動	
時間伺服器		1,2,1,			
SNMP	III NTP伺服器				
時間規則		預設NTP伺服器	time.stdtime.gov.tw		~
		NTP伺服器	time.stdtime.gov.tw		
		時區	(GMT+08:00) 北京, 香港, 新加坡, 台灣		~
		啟用日光節約時間	○啟用	◉ 關閉	

- ▶ 目前本地端時間:此欄位顯示出目前系統的時間。
- 模式:可設定使用網際網路 NTP 伺服器即時線上更新時間,或是可用手動方式直接抓取 PC 的時間, 也可以透過選擇欄位自訂日期與時間。
- ▶ 預設 NTP 伺服器:可選擇預先設定好的 NTP 伺服器,也可自定 NTP 伺服器。



- ▶ NTP 伺服器:需填入所選擇的 NTP 伺服器地址。
- ▶ **時區**:可儲存並修改所想選擇的 GMT 時間。
- ▶ 啟用日光節約時間:此為歐美國家的夏令時間,可選擇啟用或關閉。

■ 系統時間								
	目前本地端時間	2015/01/0	01 08:02:28	5				
	模式	◎ NTP伺	服器			◉ 手動		
■ 手動指定系統時間								Set Time
	日期(年/月/日)	2019	•	12	T	4	¥	
	時間(時:分:秒)	11	¥	53	•	39	Ŧ	(GMT+8:00)

手動指定系統時間:手動設定完時間請按 Set Time 即可完成時間設定不須再按儲存,但斷電時仍需 重新再手動設定時間。

Notice

- 1. 當使用手動更新時間後,若系統重新啟動,則時間將會回到預設時間。
- 若是使用 NTP 伺服器更新,而系統時間一直無法正確顯示目前時間,建議您重新檢 查您的網路設定以及您的時區設定是否正確。或確認 AP 的 DNS 伺服器設定是否正 常。

3.3 SNMP

請點選「系統設定」→「SNMP」進入 SNMP 設定頁面,此頁面功能將可以讓您啟動 AP 的 SNMP 功 能,管理者可以依照實際需求開啟或關閉此功能,請在欄位中輸入正確的 SNMP 資訊以便您的 SNMP 代理程式可以取得正確的系統資訊。此 SNMP 支援 V2c 版, V3 版及 SNMP Trap 等。

	III SNMP v2c		
系統管理	啟動	○啟用	● 關閉
時間伺服器	RO Community		
SNMP	PW Community		
時間規則	KW community		



SNMP V2c

- ▶ 啟動:啟動或關閉 SNMP v2c 支援。
- ▶ RO Community:您可以在此設定一組密碼給只能讀取的管理人員使用。
- ▶ RW Community:您可以在此設定一組密碼給可以讀取和寫入的管理人員使用。

III SNMP v3			
啟動	○啟用	④ 開閉	
RO Username			
RO Password			
RW Username			
RW Password			

SNMP V3

- ▶ **啟動**:啟動或關閉 SNMP v3 支援。
- > RO Username:管理者可以在此設定一組帳號給只能讀取的管理人員使用。
- ➢ RO Password:管理者可以在此設定一組密碼給只能讀取的管理人員使用。
- > RW Username: 管理者可以在此設定一組帳號給可以讀取和寫入的管理人員使用。
- > RW Password:管理者可以在此設定一組密碼給可以讀取和寫入的管理人員使用。

I SNMP Trap			
啟動	○啟用	● 開閉	
Community			
IP 1			
IP 2			
IP 3			
IP 4			

SNMP Trap

SNMP Trap 功能可以利用無線基地台的內建的代理程式,將 SNMP Trap 訊息主動告知遠端 SNMP 監控主機,讓遠端啟動 SNMP 監控主機可以即時的知道目前無線基地台的最新狀態。



- ▶ 啟動:您可以在此選擇啟用 SNMP Trap 功能。
- > Community: 請輸入一組字串讓遠端 SNMP 監控主機與本機無線基地台進行身份驗證用。
- > IP1~4: 請輸入遠端啟動 SNMP 監控程式的主機 IP 位址。

3.4 時間規則

系統管理	
時間伺服器	
SNMP	
時間規則	

管理人員可設定時間排成,當設定好時間排成之規則後,可套用至相關功能 進行定時的執行功能應用,例如無線訊號透過此則自動啟用關閉。共可設定 1~10 組時間規則

請點擊『系統設定"→"時間規則"進入規則設定列表, 在列表上點擊" 編輯"按鈕進入時間設定頁面

○ 依照時間表之外

■ 時間規	見則列表		
#	註解	模式	編輯
1	Policy 1	On Schedule	編輯
2	Policy 2	On Schedule	編輯
3	Policy 3	On Schedule	編輯
4	Policy 4	On Schedule	編輯
5	Policy 5	On Schedule	編輯
6	Policy 6	On Schedule	編輯
7	Policy 7	On Schedule	編輯
8	Policy 8	On Schedule	編輯
9	Policy 9	On Schedule	編輯
10	Policy 10	On Schedule	編輯
🖬 時間	規則		
	註解	ABC	

模式:

▶ 依照時間表:系統將依照所設定的時間執行。

模式

> 依照時間表之外: 表示排除所設定的時間表內不執行

依照時間表



■時間規則列表 建立新規				立新規則					
#	H	_	=	Ξ	四	Ħ	六	時間	執行
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

> 建**立新規則:** 當管理者點擊建立新則按鈕, 則可進入設定時間表, 可建置多個時間點。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

Notice	
1.	若需要控制無線訊號開關要至『MAN MESH 模式』或『無線基地台模式』或
	『Client Bridge 模式』中"無線設定"=>"進階設定"=>"RF on/off by
	Schedule"選擇所設定好的時間規則組別。詳見 <u>4.2.3 進階設定</u>
2.	若需要控制 MAC 過濾開關要至『WISP 模式』中"進階"=>"MAC 過濾設
	定" 選擇所設定好的時間規則組別。詳見 7.6.3 MAC 過濾
3.	系統保護機制,系統將每10分鐘確認系統時間和NTP伺服器時間是否一致。
	如果時間不一致" Time Schedule" 將不會作用,以確保機器不會再其它時間
	段關閉連線。



4. MAN-Mesh 模式

MAN-Mesh WiFi 具有動態路由自動路徑之選擇能力,其動態路徑選擇能力包括架構 Mesh 網狀骨幹中 樞傳輸的最佳路徑與 WAN/Internet 傳輸的最佳動態路徑之自動選擇能力。

#單路 LAN 實體線路 WAN Internet / 回傳存取架構:

環境互連的 MAN-Mesh AP 底下, WiFi AP Station 站台延伸與其下行 LAN 線路的所有回傳或 WAN Internet 存取將透過 Mesh 網狀骨幹中樞時的傳輸最佳路徑 連回至 LAN 實體線路對上行連接進行連線。



#多路 LAN 實體線路 WAN Internet / 回傳存取架構:

環境互連的 MAN-Mesh AP 底下,WiFi AP Station 站台延伸與其下行 LAN 線路的所有回傳或 WAN Internet 存取,除可透過 Mesh 網狀骨幹中樞時的傳輸最佳路徑連回並可透過 WAN/Internet 路線傳輸最佳動態路徑,自動選擇最佳可用的 LAN 實體線路,其中一路對上行連接進行連線。以達到多路 WAN 路徑備援連線選擇。





IPv4 IP 應用時:



IPv6 IP 應用時:





4.1 虛擬網路設定

當切換為 Man-Mesh 模式後,管理者必須先設定系統的 IP 位址,網段必須與內部網域相同,而 IP 位址

不可衝突。

首先開始設定 AP 的(LAN)IP 位址等功能,請點擊"系統設定" → "虛擬網路設定"。

▲ 系統設定 ▼	無線設定 ▼	🛔 MAN-Mesh 👻	▶ 工具 ◄	Ⅲ 系統狀態 ▼	● 重新啟動
----------	--------	--------------	--------	----------	--------



確認後,將設定每個虛擬網路功能,以及本機 VLAN 端的閘道器及 DNS 位址等項目。

4.1.1 虛擬網路列表

登入 MAN-Mesh AP 主機開始基礎 LAN IP 設定,點選 系統設定" → "虛擬網路設定"按下 執行選項的網路輸入 IP 位址,子網路遮罩,預設閘道,DNS...等基本資訊。

Notice

如要設定多台 MAN-Mesh AP 主機的虛擬網路 LAN IP 位址,請務必注意此部分主機的 LAN IP 位址不可重複,否則會造成 IP 衝突而導致網路不通。主機 LAN IP 預設值為 192.168.2.254



- ▶ # :顯示虛擬網路組別。
- 虚擬網路服務:顯示每組的虛擬網路目前是否啟用或停用。
- ▶ 旗標:顯示虛擬網路使用的 Tag ID 資訊,當顯示表 Native ETH0 示目前主要的有線連接是 以此虛擬網路為主要登入系統。
- > IP 位址: 顯示每個虛擬網路所設定的 IP 位址。
- 子網路遮罩:顯示每個虛擬網路所設定的子網路遮罩。
- Radio 0 :為 2.4Ghz 基地台,可顯示每個虛擬網路中 2.4Ghz 的 SSID 名稱以及是否啟用(綠色 為啟用,紅色代表停用)。
- Radio1:為 5Ghz 基地台,可顯示每個虛擬網路中 5Ghz 的 SSID 名稱以及是否啟用(綠色為 啟用,紅色代表停用)。
- ▶ 執行:點擊 網路 → 的按鈕,進入 LAN 的設定頁面,點擊 網路 → 下拉箭頭則顯示無線 設定功能列表。

■虛	■ 虚凝網路列表							
#	系統狀態	旗標	IP位址	子網路遮罩	Radio 0	Radio 1	執行	
0	敬用	Native ETH0	192.168.101.231	255.255.255.0	2.4_0_0	5G_0_1	網路 🗸	
1	停用	ETH0.101	-	-	2.4_1_0	5G_1_1	網路 🚽	
2	停用	ETH0.102	-	-	2.4_2_0	56_2_1	網路 🗸	
3	停用	ETH0.103	-	-	2.4_3_0	5G_3_1	網路 🚽	
4	停用	ETH0.104	-	-	2.4_4_0	5G_4_1	網路 🚽	
5	停用	ETH0.105	-	-	2.4_5_0	5G_5_1	網路 🚽	
6	停用	ETH0.106	-	-	2.4_6_0	5G_6_1	網路 🚽	
7	停用	ETH0.107	-	-	2.4_7_0	5G_7_1	網路 🚽	
8	停用	ETH0.108	-	-	2.4_8_0	5G_8_1	網路 🚽	
9	停用	ETH0.109	-	-	2.4_9_0	5G_9_1	網路 🚽	
10	停用	ETH0.110	-	-	2.4_10_0	5G_10_1	網路 🚽	
11	停用	ETH0.111	-	-	2.4_11_0	5G_11_1	網路 🚽	
12	停用	ETH0.112	-	-	2.4_12_0	5G_12_1	網路 🚽	
13	停用	ETH0.113	-	-	2.4_13_0	5G_13_1	網路 🚽	
14	停用	ETH0.114	-	-	2.4_14_0	5G_14_1	網路 🚽	
15	停用	ETH0.115	-	-	2.4_15_0	5G_15_1	網路 🕌	

🔀 sales@cerio.com.tw



- ▶ 預設閘道:設定閘道器 IP 位址。
- > DNS: 設定 DNS 解析的 IP 位址。

13 🦷	亨 用	ETH0.113	-	-	2.4_13_0	5G_13_1	網路 🚽
14 🥳	亨用	ETH0.114	÷	-	2.4_14_0	5G_14_1	網路 🚽
15 🔞	亨用	ETH0.115	-	-	2.4_15_0	5G_15_1	網路 🗸
₩ 預設回	匣道			III DNS			
	預設匣	道 192.168.2.1			DNS1 8.8.8.8		
					DNS2		
			儲存	取消			

Notice 可設置架構環境中閘道器的 IP 位址或外部的 DNS IP 位址 (若無環境特殊需要指定・ 建議則可以設為 Google 為公眾提供的 8.8.8.8 或中華電信為公眾提供的 168.95.1.1 或 與 168.95.192.1)

4.1.2 虛擬無線基地台網路設定

點擊"網路" 網路 🚽 按鈕進入設定虛擬網路設定相關功能

依照自己的需求·除做為骨幹中樞 MAN-Mesh AP 主機使用外·是否也要多工同時做無線站 台 Station AP (SSID AP 站台)·以供無線網路存取裝置 WiFi 連線使用·請執行選項系統管理項目下的 Access Point 0(2.4G)·Access Point 1(5G) 可依實際環境需求選擇啟用或關閉·

如果在 MAN-Mesh 模式下啟用 Access Point 便可同時利用 MAN-Mesh AP 當中樞骨幹網路·同時亦可 作為 Station Access Point (無線基地站台)·來讓使用端無線設備及用戶登入連接存取使用·此時就是為 MAN-Mesh AP + Station AP 功能·若不需要此多工的無線站台 Station AP (SSID AP 站台)作用功能 ·則請略過此部分設定 (預設值為關閉)



虛擬網路設定 / 虛擬網	1路0 ▼ / 網路		
■ 虛擬網路設定			■系統管理
虛擬網路服務	● 啟用	◎ 關閉	Access Point 0 ◎ 啟用 ● 關閉
			Access Point 1 ○ 啟用 ● 關閉
IP設定			802.1d Spanning Tree ◎ 啟用 ● 關閉
區域IP模式	◉ 啟用	◎ 關閉	IAPP漫遊 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IP位址	192.168.2.254		
子網路遮罩	255.255.255.0		₩ ETH0虛擬網路標記設定
			ETH0 [●] 啟用
			VLAN TAG 1-4096
		儲存	取消

- ▶ **虛擬網路服務:**可啟用或關閉虛擬網路功能,預設值指開啟"虛擬網路0"。
- ▶ IP 設定:可啟用/關閉"虛擬網路"的 VLAN IP, 或修改虛擬網路的 IP 位址/子網路遮罩。

Notice

虛擬網路服務(VLAN)功能,系統永遠會總是保留一組 VLAN 開啟作為至少管理使用。

系統管理:

- > Access Point0(2.4G): 可針對虛擬網路(VLAN 下的 2.4G 無線基地台) 啟用或關閉。
- > Access Point1(5G):可針對虛擬網路(VLAN下的 5G 無線基地台)啟用或關閉。
- 802.1d Spanning Tree:可啟用或關閉 Spanning Tree 功能。

802.1d Spanning Tree 簡稱為 STP · 啟用此功能應用在整個區域網路使用迴圈架構時,將可以避免 迴圈架構導致網路癱瘓,如下圖描述。







- ➢ IAPP:可選擇使用 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 的 IAPP 無線漫遊功能。
- ▶ 虛擬網路標記設定(VLAN tag):標準802.1Q規範,可關閉或啟用功能。tag 可設置1~4096。

Notice

IAPP 漫遊條件為 SSID 需一樣, 無線加密需使用 WPA2-PSK 以及使用 AES 的加密演算方式) 若沒配合此 WPA2-PSK 以及使用 AES 的加密演算方式 IAPP 漫遊功能將無法作用.

Notice

注意假如 ETHO 設定使用 VLAN Tag 時,則進入管理介面就必須與 tag 相同之 VLAN 才可進入管理設定,非此 VLAN 網域則完全阻絕。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」按鈕,將完成套用新設定。

網路設定(下拉式功能)

請在虛擬網路列表上,在"執行"欄位下點擊"網路"按鈕旁邊的小箭頭下拉可設定 IPv4 Bridge, DHCP 伺服器, Radio 0(2.4G)或 Radio 1(5G)無線基地台等功能。如下圖所示:





4.1.3 IPv4 Bridge

針對以 Layer 3 核心運作的 MAN-Mesh 路由設備於 MESH 路由架構環境中會根據 Routing Table 表的資料來決定如何轉發資料封包·每台 Mesh 主機都各自擁有自己不同網段的 IP 位址的定義以 Routing Table 互相資訊交換進行溝通互連·要能在 Layer3 路由設備中確實讓 Layer2 運算的 ARP table 封包 (包括了 Layer2 DHCP IP 指定派送轉送等) 順利被 Layer3 環境下互相辨識,就必須透過啟用 Routing 模式或 Layer2 的 VxLan 模式來配合運作。

點擊" IPv4 Bridge 進入 IPv4 Bridge 設定相關功能

虛擬網路設定 / 虛擬網路 0 ▼ / IPv4 Bridge						
III IPv4 Bridge		🖬 Static Peer				
模式 IP Routing	~		IP位址	新増		
		E Statia Dava Lia				
		# Static Peer Lis	IP位址	執行		
		-	-			
	儲存	取沪	λη.			
網路 🚽						
IPv4 Bridge	dae					
DHCP 伺服器	480					
	相	莫式	IP Routing			
Radio 0 設定		ſ	關閉			
無線基地台			IP Routing			
MAC過濾設定			Layerz			
80211r East Roaming						

IP Routing 模式設定

IPv4 Bridge: 可選擇 IP Routing 與 Layer2 服務。

IP Routing: 選擇並啟用此 IP Routing 模式做為 IPv4 Bridge 的主要 Bridge 方式。

Static peer:如靜態路由(Static Routing)意思相同,由管理人員手動輸入設定本機要參與 Mesh 環境互連的後端 LAN 設備之 IP 位置,手動指定本地後端端實體 LAN 連接要具有 Mesh 環境溝通



能力的設備 LAN IP 位址; Static peer 最大可設定 11 筆 IP 登錄功能.。

Notice

Static Peer IP 位址新增的目的是為了指定連通於不同 Mesh 連線介面 (實體有線 LAN 介面或多個無線 Radio 介面) 各自交換互不相通的 Mesh 路由層網路設備 · Mesh 主機透過無線 Radio 介面路徑存取自己位於不同路由層各自後端的如 ex..實體有線 LAN 介面後端的任一網路設備 (如主機 Server 伺服器或 File 檔案伺服器)時, 請將此後 端設備的 LAN IP 位址登錄於此 Static Peer 列表中 · 以便讓 Mesh 網狀環境架構的其 他 WiFi Mesh 網路成員得以順利辨識到位於不同路由層的實體 LAN 伺服器設備。

Notice

於已 Mesh 互連的情況時, 欲遷移更改原本指定的 Static Peer IP 主機位址要設定到至 其他台的 MAN-Mesh AP 的 Static Peer IP 設定時, 請確實先刪除原本 Mesh AP 內 的 Static Peer 主機 IP 位址, 待全部 Mesh 環境的路由指定規則進行確實釋放後再進 行到另一台 Mesh AP 主機去新增要被遷移的 Static Peer 主機位址設定。

Static Peer			
IP位	址	192.168.2.10	新增

Static peer List: 顯示在 IP Static Peer 新增需要與 MAN-Mesh IP 溝通的 LAN 設備 LAN IP 位址。

Static Peer List				
#	IP位址	執行		
1	192.168.2.10	刪除		



Notice

錯誤的靜態路由設定,例如於不同台(不同網段)的 MAN-Mesh AP 設定新增了非自己 MAN-Mesh AP 後端設備,或跨越設定或重複成其他台(不同網段)後端的 Static Peer (Static Routing)指定主機 IP 時,將會導致 Mesh 路由指定的衝突的錯誤發生。

	Notice
要	使 MESH 下端網絡設備能正常運行,可以用一下兩種方法:
1.	使用 IP Routing 模式,需要上端 Router 設備提供靜態路由表,在表中填入 MESH
	的 Bridge Address IP。(如果上端 Router 沒有此功能‧則無法使用此方法)
2.	使用 Layer 2 VxLan 模式。 (無需複雜設定,即可連線運作。如有其它連線需求,
	可參考下方 Layer2 模式設定)

Layer2 模式設定

III IPv4 Bridge	IPv4 Bridge			🖬 Uplink IP Address List			
模式	Layer2		~	#		IP位址	
	<u>.</u>			1	1		
₩ VXLAN Settings				2			
VXLAN VNI	0			3			
Bridge Address	10.0.1.1			4			
				5			
🖬 Auto Link							
Auto Link	◎ 啟用	〇關閉		🖬 Auto L	ink Allow Address		
Interval	180		Second	AI	ow Address/Mask		新增
Auto Link Layer	3						
ARP Keepalive	◎ 啟用	〇關閉		🖬 Auto I	ink Allow Address List		
				#		IP Address/Mask	執行
📰 Uplink Backup				1.5		<i>a</i>	
Uplink Backup	○啟用	◎關閉					
Ping Alive Interval	5		Second				
Failure Count	3		回應時間				

Layer2: 選擇並啟用此 Layer2 的 VxLan 模式做為 IPv4 Bridge。

IPv4 Bridge		
模式	Layer2	~



Notice

Layer2 VxLan 模式將實體在網路之間建立邏輯連結,在傳輸過程中處理流量控制及 錯誤偵測,Layer2 將實體層的數位訊號封裝成訊框(data frame),其中訊框包含資 料鏈結層的 MAC 位址,用以識別主機資料來源位址。主要作為 Overlay (over 跨 越 Layer3 網路)的環境應用上。

VXLAN Setting

VXLAN Settings				
VXLAN VNI	0			
Bridge Address	10.0.1.1			

- VXLAN VNI: Virtual Network ID(VNI) 虛擬標識指定,環境中彼此互相連接的每台 MAN-Mesh 主機於此的虛擬標識指定數值必須相同,最大支持 16,000,000 個 VxLAN 邏 輯網路數值虛擬標識。若無大型或多 VLAN 自訂設定環境需求時,建議請保持預設標籤數 值為 0 即可。
- Bridge Address:使用 Bridge 對外的運作 IP 顯示。(此 IP 位址預設顯示是為連線的 MAN-Mesh 設備自行設定時自訂的最小值的 IPv4 位址)。
- > Auto Link

Auto Link							
Auto Link	◉ 啟用	○關閉					
Interval	180		Second				
Auto Link Layer	3						
ARP Keepalive	◉ 啟用	〇關閉					
 Auto Link: 可選擇啟用或 Interval: Mesh 重新連結 	戊關閉﹐預設為"啟用"。 ○之反應速度。						
Auto Link Layer:自動學習所有連線內的裝置 ARP 範圍·默認勾選為"3" Layer (跳層)· 設備如果直串鏈路到第5台·則可設置為"4" Layer (跳層)。
 ARP Keepalive:用於自動監測互連設備之間是否正常工作·或防止鏈路中斷的信息。預設 值為啟用·若進階指定 Bridge Uplink IP 手動設定自訂設計環境時·可配合關閉此功能不需 啟動自動監測。

Uplink Backup

Uplink Backup ○ 啟用 ● 關閉 Ping Alive Interval 5 Second	🖬 Uplink Backup					
Ping Alive Interval 5 Second	Uplink Backup	○啟用	◎ 關閉			
	Ping Alive Interval	5		Second		
Failure Count 3 回應時間	Failure Count	3		回應時間		

- Uplink Backup:可選擇啟用或關閉,預設為 "關閉",當 "關閉"狀態時為自動監測連線。
 - Uplink Backup 選擇啟用時, Uplink IP Address List:內的五組 IPv4 bridge Uplink IP 將永遠選擇一組使用.優先順序為第一組.若第一組失聯無法得到始會順延使用設定 的第二組 IPv4 bridge Uplink IP...(第一組為最優先連線,一次只連線一組,如第一組 斷連則由第二組連線,以此類推)。
 - Uplink Backup 選擇關閉時, Uplink IP Address List:內的五組 lipv4 bridge Uplink IP 設定每組都會同時生效且同時被使用。
- Ping Alive Interval:機器 ping Uplink IP Address 的秒數。
- Failure Count:機器 ping Uplink IP Address 可允許的失敗次數。(如機器 ping 了 3 次 Uplink IP,任然不成功,則將順延去 ping 第二組 Uplink IP)

Notice

Uplink IP Address: 指定自己 MAN-Mesh 的 Layer2 Bridge IP 要去連接他台設備的 Bridge IP 位址,即為指定要連接對向的 Layer2 "Bridge Address" IP 位址,可新增 設定優先指定連線對向的 MAN-Mesh 設備 IPv4 位址。(可手動指定新增此功能將 MAN-Mesh 網狀互連環境進階自訂設計為星狀或樹狀網狀連線拓撲架構)









> Uplink IP Address List:

Uplink IP Address List					
#	IP位址				
1	10.0.1.2				
2					
3					
4					
5					

Uplink IP Address List: 顯示並填入優先指定連線的 MAN-Mesh 設備 IPv4 列表。目前開放五組可自訂填入設定,此部分的填入值是以其他台(要 uplink 的)主機系統顯現的 IPv4 "Bridge address"系統為主要填入 IP 辨識值。

Auto Link Allow Address :

Hauto Link Allow Address		
Allow Address/Mask	10.0.1.1	新增

Allow Address/Mask:特定管理設定允許連線的 WiFi MAN-Mesh 設備 IPv4 列表。不在 列表上的對向主機 Link IP 則無法連線。是為 WiFi MAN-Mesh MESH 連線的白名單,可 避免其它不必要 MESH 設備自動互連存取。(允許的 IP 為 MESH 的 IPv4 地址 /Mask 為子 網路遮罩)





> Auto Link Allow Address List:

Auto Link Allow Address List					
#	IP Address/Mask	執行			
1	10.0.1.1/32	删除			

 Auto Link Allow Address List: 顯示允許連線的 MAN-Mesh 設備 IPv4 列表。
 MAN-Mesh IPv4 Address 新增的所有主機 MAC 位址會在此顯示,可以選擇刪除。(目前開放 三組)





4.1.4 DHCP 伺服器

點擊" DHCP 伺服器進入伺服器設定相關功能



Notice

DHCP 伺服器包括"DHCP 服務"與"DHCP Relay (中繼)"兩種,同時只能選擇啟用一 種方式進行設定,如果你的 DHCP Client(客戶端)的 IP 與 DHCP Server(伺服器)的 IP 是同一個 " 網段/子網 " · 將可以選擇" DHCP 服務" 的方式設定並獲得動態分配 的 IP 位址來運作,反之如果不在同一個 "網段/子網 ",你可以選擇 DHCP Relay (中繼) 方式來設定架構, DHCP Relay (中繼)的工作原理是負責溝通指定到一個不在同 "網段/ 子網 "的 DHCP Server(伺服器)後,再負責將 Server(伺服器)的訊息回傳廣播給不同 "網 段/子網 " 的 Client(客戶端)·讓其接收與獲派來自不同網段伺服器的動態分配的 IP 位址。

DHCP 服務: 可啟用或關閉 DHCP 服務。

設定 IP 位址自動派送給網路使用者之功能, 請正確設定 IP 位址的派送區間和正確輸入網路的閘 道位址及 DNS 伺服器位址

■ DHCP服務			
	模式	◉ 啟用	◎ 開閉
➢ DHCP 設定		DHCP 服	務:可啟用或關閉此服務。

若網路架構中無 DHCP 伺服器或者是架構中想利用第二台 DHCP 伺服器去分派 IP 時,管理者 就可以啟用此功能,來設定網段去分派 IP 位址。



起始IP位址		
結束IP位址		
子網路遮罩	255.255.255.0	
預設匣道		
主要DNS伺服器位址		
次要DNS伺服器位址		
WINS伺服器位址		
網域名稱		
IP租用時間	86400	

若網路環境有2台DHCP伺服器,須注意IP位址的派送請勿重複,避免造成IP衝突

- 起始 IP 位址: 設定 DHCP 所派發的起始 IP 位址。
- 結束 IP 位址: 設定 DHCP 結束派發的 IP 位址。
- 子網路遮罩:設定 IP 的子網路遮罩。
- 預設閘道:設定 DHCP 派發的預設閘道位址。
- DNS 伺服器位址: 設定 DHCP 派發的 DNS 伺服器位址。
- WINS 伺服器位址:若網路環境有架設 WINS 解析伺服器,可在此設定 WINS 的 IP 位址
- Domain:設定網域名稱。
- IP 租用時間:當 DHCP 伺服器派發 IP 後,可設定多久時間結束租用拿回 IP 位址,預設值 為 86400 秒。

➢ DHCP 用戶列表

當 DHCP 伺服器派發出去的 IP 位址將記錄在此列表上。

■DHCP用戶列表						
#	IP位址	MAC位址	Expired	執行		
-	-	-	-	-		

✓ IP 位址: 顯示已派送出去給設備使用的 IP 位址



- ✓ MAC 位址: 顯示設備的 MAC 位址
- ✓ **Expired:** 顯示 IP 租用的到期時間
- ✓ 執行: 是否要將此設備(MAC)列為固定 IP 位址的配送
- ▶ 固定 IP 設定

I Static Lease IP Setup	
註解	
IP位址	
MAC位址	Rf 18

• Static Lease IP Setup:若有特定設備需要取得 DHCP 伺服器所固定派發的 IP 位址,可 在此上面設定設備的 MAC 位址以及固定要取得的派送 IP 位址即可。

II Static Lease IP List						
#	註角罕	IP位址	MAC位址	執行		
	-	-	-	-		

➢ 固定 IP 列表

Static Lease IP List: 當設定完成 Static Lease IP Setup 後,資訊將列入此名單內。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

DHCP Relay:可啟用或關閉 DHCP Relay(DHCPR)中繼功能,此功能作為當 DHCP 伺服器端與 DHCP 客戶端各自位於不同子網 / 網段架構時因而無法 DHCP 順利運作時的中繼橋梁工具。

意,此功能僅於 MAN	-Mesh 環境底下熱	運行·其他模式並不支援	
DHCP Relay			
Relay	◉ 啟用	○ 關閉	
Relay Interface	Mesh	•	
Relay To	● IP位址	◎ 預設匣道	
IP位址			



DHCP Relay (DHCPR) 中繼服務可以在位於不同 "網段/子網 "中的 DHCP 客戶端和 DHCP 伺服器之間交換 DHCP 數據。中繼最主要是將客戶端 PC 於 DHCP 向伺服器請求 廣播時的訊息轉換並指定轉發到 DHCP 伺服器的所在位址,而最終中繼會透過 DHCP 伺 服器的確認回應並轉換後發配廣播派發回給在不同 "網段/子網 "的 DHCP 客戶端 PC 讓 其最終得以順利接收到派發來的動態 IP。

DHCP Relay			Mesh	
			Mesh	
Relay	 啟用 	◎ 闘閉	VLAN0	
			VLAN1	
Balay Interface	Mash		VLAN2	
Relay Interface	INICSII		VLAN3	
	· · · ·		VLAN4	
Relay To	● IP位址	○ 預設匣道	VLAN5	
			VLAND	
IP位址				
			VLAN10	
			VLAN11	
			VLAN12	
			VLAN13	
			VLAN14	
			VLAN15	

- Relay Interface:可以設定選擇要位於不同 "網段/子網 "中的 DHCP 客戶端透過 Relay 要轉發的 DHCP 伺服器的所在介面,此部分可以選擇無線 WiFi 的 "Mesh" 介面或選擇有 線 LAN 介面的虛擬網路 0~15 虛擬網路的介面等。
- Relay To: 可以透過介面(Relay Interface)選擇為 "Mesh"後,進一步明確的指定設定不同 "網段/子網 "的 DHCP 伺服器位址,此所在位址可以是" IP 位址"或是"預設閘道位址"。
- IP 位址:可以填入要指定的 DHCP 伺服器確實位址。

Notice

當使用 DHCP Relay(DHCPR)的中繼應用時·請先確定您的 DHCP 伺服型態 (PC Server 伺服器或具有 DHCP 伺服器功能的 Layer3 交換器) 是具有" DHCP 多網段 "的必要功能,才能完整應用 MAN-Mesh 內 DHCP Relay (DHCPR) 的中繼功能。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。



4.1.5 Radio 0(2.4G) / Radio 1(5G)無線基地台

網路				
IPv4 Bridge	■加密模式			
DHCP 伺服器	無線基地台	◉ 啟用		
Radio 0 設定	SSID名稱	2.4G_or_5G		
無線基地台	न्द्र भ्रह	●酸用		
MAC過濾設定	H192300	- 2010	- 1961	
80211r Fast Roaming	隔離無線使用者	○啟用	● 闘閉	
Radio 1 設定	連線限制	○啟用	• \$\$	
無線基地台	使用者連線數	64		
MAC過濾設定				_
80211r Fast Roaming	加密類型	Open System		~

- > 無線基地台:可針對特定的"虛擬網路"啟用或關閉無線基地台訊號。
- > SSID 名稱:顯示此虛擬網路的無線 SSID 名稱。
- > 可視 SSID:預設為開啟,點選「關閉」後此無線服務將會隱藏 SSID 顯示功能。
- ▶ **隔離無線使用者:**點選「啟用」後,將阻隔無線使用者與無線使用者之間的溝通,不含有線。
- 連線限制:針對一個 SSID 最大可連線的無線使用者數量,最大支援同時 64 個使用者存取同一個 SSID。
- 加密類型:管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x
 等 3 種加密模式。

Open System	~
Open System	
WPA/WPA2 Personal	
WPA/WPA2 Enterprise	
802.1x	

 Open System: 表示此無線基地台不做加密動作。當無線用戶連接至此基地台時,將無須 輸入密碼(不建議選用)。

WPA-PSK/WPA2-PSK Personal



≕ 密碼設定		
WPA模式	自動 (WPA或WPA2)	~
加密演算法	自動	~
主要金鑰群組更新時間	600	秒
金鑰		
WPS	○啟用 ● ● ● ●	1問
WPS Push Button	Push Button	

- WPA 模式:可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式,或者可單一固定使用 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。
- 加密演算法:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法,出廠預設值 AES,此加密演算
 法,將影響傳送速率,建議使用 AES。
- 主要金鑰群組更新時間:使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間,出廠預設值為 600
 秒。
- 金鑰:管理者設定此虛擬無線網路 SSID 連線密碼。
- WPS Push Button: 啟用後將可點擊 Push button。假若 WiFi Client 設備有 WPS 功能 鍵,可透過此功能直接偵測互相連接,就無須再輸入設定及密碼即可馬上完成連接動作。

WPA/WAP2-Enterprise

USER MANUAL

CenOS 5.0 SOFTWARE

■Radius伺服器設定					
WPA模式	自動 (WPA或WPA2)	~			
加密演算法	自動	~			
主要金鑰群組更新時間	600	秒			
Radius伺服器					
Radius埠	1812	埠號			
Radius 密鑰					

- WPA 模式:可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式·或者可單一固定使用
 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。
- 加密演算法:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法,出廠預設值 AES,若選擇 TKIP 加密演算法,將影響 802.11n 的傳送速率,建議使用 AES。
- **主要金鑰群組更新時間:**使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間,出廠預設值為





600秒。

- Radius 伺服器:設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- Radius 埠:主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- Radius Secret: 輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。

802.1x 認證

■Radius同服器設定					
金鑰長度	● 64位元	〇 128位元			
Radius伺服器					
Radius埠	1812		埠號		
Radius 密鍋					

- 金鑰長度:您可以選擇使用 64bits 或 128bits 金鑰長度,系統將會針對所選的位元來演算金鑰。
- Radius 伺服器:設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- Radius 埠:主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- Radius Secret: 輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定,可設定多項功能後再一次性重新啟動,將套用新設定。



4.1.6 MAC 過濾

點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。

網路					
IPv4 Bridge DHCP 伺服器					
Radio 0 設定 無線基地台					
MAC過濾設定		III MAC 過濾規則			
80211r Fast Roaming	7		規則	期間 只阻擋MAC清單 只全なMAC清單	儲存
Radio 1 設定				2.7.7.0回1107-07/29年	
無線基地台					
MAC過濾設定					
80211r Fast Roaming					

使用者可設定 ACL 加以控制用戶端連結,點選無線設定,點選虛擬 AP 設定,點選所要設定 ESSID 的 ACL 設定進入頁面,設定方式如下列:

- 規則:使用者可從下拉清單選取設定,可設定關閉、只阻擋 MAC 清單或只允許 MAC 清單等, 使用方式如下:
 - **關閉**: 關閉存取控制設定功能,所有無線使用者皆可以連線至無線基地台。
 - 只阻擋 MAC 清單: 啟用此功能,若無線用戶端 MAC 位址設定於列表中則該無線用戶端
 則此 MAC 的清單之無線設備是不允許連線至此無線基地台。
 - 只允許 MAC 清單: 啟用此功能,若無線用戶端 MAC 位址設定於列表中則該無線用戶端
 則此只有以下的 MAC 清單之無線設備允許連線至此無線基地台。
- ▶ 新增 MAC 位址: 輸入要管理的使用者設備中 MAC 位址。

■ 新增MAC位址	
MAC位址	新増



▶ MAC 位址列表 : 被管埋設備的 MAC 位址將列出全表單內。							
I MAC位址列表							
#	# MAC位址 執行 # MAC位址 執行						
1	aa:bc:dd:ef:11:23	刪除	2	aa:bc:dd:ed:11:24	刪除		

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定,可設定多項功能後再一次性重新啟動,將套用新設定。

4.1.7 802.11r 快速漫遊

點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。



IEEE 802.11r 的技術 · 作用是將整個區域網路佈建的無線基地台所涵 蓋的訊號範圍之間 · 讓無線使用端遊走無線基地台之間 · 迅速轉跳較 佳的無線基地台連接 · 在轉跳過程不中斷 ·

Notice

當建置 802.11r 無線漫遊平台時,此功能運作的前提必須同時需要無線 Client 存取使用 者的無線設備也同時有支援 802.11k 功能,才能正常的運作



■ 802.11r/802.11k 快速漫遊		
快速漫遊	● 啟用	○ 關閉
■ 快速漫遊設定		
Mobility Domain	a1b2	
R0 Key Lifetime	10000	
Reassoc期限	1000	
R0/NAS Identifier	ap.example.com	
R1 Identifier	000102030405	
R1 Push	○啟用	④ 關閉

- ▶ 快速漫遊:啟動或關閉漫遊功能。
- Mobility Domain:設第一組共享網域,所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID, 目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。

此設定必須為2組16進位碼。例如輸入8c4d

- > R0 Key Lifetime: 設定 PMK-R0 的使用壽命,預設為 10000,可設定 1~65535 內的值。
- > Reassoc deadline: 重新連接的截止時間,預設為 1000,可設定 1000~65535 內的值。
- R0/NAS Identifier: 當使用 802.11r 時,在 nas_identifier 上是必須設定的,可設定 1~48 位 元字串。
- > R1 Identifier: PMK-R1 的 key 標識, 設定 12 個字元, 以 16 進位方式。
- ▶ R1 Push: 自動連接 R1 Key Holders

R0 Key holders: 輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。

III R0 Key holders		
MAC位址	目的端 MAC 位址	
NAS Identifier	(1-48 octets)	
128-bit Key	128-bit key as hex string	泉行士論



- ▶ MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- > NAS Identifler: 輸入 AP 的 NAS Identifler 網域名稱。
- ▶ 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖

II RO	II R0 Key Holder List				
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行	
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566	刪除	

R1 Key holders: 輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊。

■ R1 Key Holders		
MAC位址	目的端 MAC 位址]
R1 Identifier	R1 Identifier]
128-bit Key	128-bit key as hex string 新增	

- ▶ MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- > R1 Identifler: 輸入 AP 的 R1 Identifler 網域名稱。
- > 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖。

III RI	■ R1 Key Holder List				
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行	
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900	刪除	



4.2 無線設定

主要設定 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 無線基台的運作模式,頻道,無線進階設定及 WMM 頻寬最 佳化設定等等。



點選無線設定選項·進行設定 Radio 0 (2.4G)·Radio 1 (5G) MAN-Mesh 無線 Mesh 彼此連接的一般 設定·先點選 "Radio 0 或 Radio 1 或設定"進行欲使用的"區域設定"選擇·並選擇欲使用的"無線 運作模式"並對 MAN-Mesh 環境做優先自動連線的頻道複選標記·請於安裝設置完成後進行儲存。

4.2.1 Mesh Radio 0 (2.4G) 設定

	■一般設定	
設定 ▼I 無線設定 ▼	MAC位址	8c:4d:ea:05:34:0b
Radio 0 設定	區域設定	United States •
Radio 1 設定	無線運作模式	802.11b/g/n
進階設定 WMM頻寬最佳化設定	頻道	5 (2432 Mhz) 6 (2437 Mhz) 7 (2442 Mhz) 8 (2447 Mhz) 9 (2452 Mhz) 10 (2457 Mhz) 11 (2462 Mhz) ▼
	無線傳輸功率設定	等級 9 🔻
	Slot Time	9 距離
	ACK Timeout	64

- MAC 位址: 顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。
- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- 無線運作模式:支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種模式·使用者可依需 求選擇。
- 頻道:對 MAN-Mesh 環境做優先自動連線的頻道複選標記選擇, 會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道, 可配合"延伸頻道"功能, 選擇往上或往下頻道可供選擇





MAN-Mesh AP 的連接運作是採取智慧型並於多頻道之間快速尋找自動連接,當標記頻 道選用越 多則工作尋找範圍越大則所需時間相對提高,適當標記頻道的選用,將有助 MAN-Mesh AP 彼此間的自動連線速度,於此建議標記頻道數以 3~5 個頻道較為適宜

- 無線傳輸功率設定: 使用者可依所在環境需求設定"等級1"~"等級9"傳輸功率·最大為等級9·依照不同的 環境需求可自行調整降低或提高輸出功率·預設為"等級9"。
- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離以單位(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 *ACKnowledgment frame // 間隔太長而不被接收時 · ACK 會重新傳 輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差。

Notice

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線,不恰當的數值設 定將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能設定

HT Physical Mode

www.cerio.com.tw

+(886) 2-8911-6160

X sales@cerio.com.tw



USER	MA	Νι	JAL
CenOS 5.0	SOFTWA	ARE	

HT Physical Mode			
TX/RX Stream	2T2R	•	
頻道模式	20/40	•	
延伸頻道	◎ 向上	う 回 (1)	
MCS	Auto	•	
Short GI	● 啟用	◎ 關閉	
封包聚合	◉ 啟用	◎ 關閉	
Aggregation Frames	32		
封包聚合大小	50000		

➤ TX/RX Stream:出廠預設值為2傳送及2接收(2T2R),管理者可以依特殊應用選擇性 調整為1傳送及1接收(1T1R)的設定。

Notice

本產品 2.4Ghz 天線已是為內建 2x2 (2T2R) · 若無特殊應需求時請保持此 2T2R 預設值的設定值

▶ 頻道模式:使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz · 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。

Notice

此款採用 Wave2 晶片, 2.4G(Radio 0)選擇使用 20/40 模式, 則最大 Data rate 為 400Mbps

- 延伸頻道:此功能只在頻道模式中選擇 20/40 模式才會出現選擇向上或向下延伸。若選 擇向上,則頻道可選擇 1~7,若選擇向下則頻道可選擇 5~11 (TW 802.11n)。
- MCS: MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值 是影響通訊速率的主要因素,而 MCS 值與頻道頻寬是相對應的。出廠預設值為「Auto」。
- Short Gi:短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素,在接收時造成延遲, 如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少 並規避干擾的一項功能。出廠預設值為「啟用」
- > **封包聚合:**將多個封包合而為一,一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時,控制





封包過量,出廠預設值為「啟用」。建議不要去關閉它

- ▶ Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。出廠預設值為「32」
- ▶ 封包聚合大小(Size):封包聚集的大小。出廠預設值為「50000」



4.2.2 Mesh Radio 1 (5G) 設定

	■ 一般設定	
	MAC位址	8c:4d:ea:05:34:0c
	區域設定	United States •
Radio 0 設定	無線運作模式	802.11ac •
Radio 1 設定 進階設定 WMM頻寬最佳化設定	頻道	36 (5180 Mhz) 40 (5200 Mhz) 44 (5220 Mhz) 52 (5260 Mhz) 56 (5280 Mhz) 56 (5280 Mhz) 60 (5300 Mhz) 100 (5500 Mhz) 104 (5520 Mhz) 108 (5540 Mhz) 112 (5560 Mhz) 116 (5580 Mhz) 120 (5600 Mhz) 121 (5560 Mhz) 122 (5600 Mhz) 123 (5640 Mhz) 124 (5620 Mhz) 128 (5640 Mhz) 129 (5600 Mhz) 149 (5745 Mhz) 153 (5765 Mhz) 157 (5785 Mhz) 161 (5805 Mhz)
	無線傅輸功率設定	等級 9 🔹
	Slot Time	15 BEM
	ACK Timeout	31

- MAC 位址:顯示 5G (Radio 1) 無線 MAC 的位址。
- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- ➤ 無線運作模式:主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等。
- **頻道:對 MAN-Mesh 環境做優先自動連線的頻道複選標記選擇**·會依照法規在不同地區不同 無線運作模式有不同的頻道選擇。



36 (5180 Mhz) 40 (5200 Mhz)		
44 (5220 Mhz)		
48 (5240 Mhz)		
52 (5260 Mhz)		
56 (5280 Mhz)	4	
60 (5300 Mhz)		
64 (5320 Mhz)		
100 (5500 Mhz)		
104 (5520 Mhz)		
108 (5540 Mhz)		
112 (5560 Mhz)		
116 (5580 Mhz)		
120 (5600 Mhz)		
124 (5620 Mhz)		
128 (5640 Mhz)		
149 (5745 Mhz)		
153 (5765 Mhz)		
157 (5785 Mhz)		
161 (5805 Mhz)		
		-

MAN-Mesh AP 的連接運作是採取智慧型並於多頻道之間快速尋找自動連接·當標記頻道 選用越 多則工作尋找範圍越大則所需時間相對提高·適當標記頻道的選用·將有助 MAN-Mesh AP 彼此間的自動連線速度·於此建議標記頻道數以 3~5 個頻道較為適宜。

根據 NCC 釋出的資料,台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段:

- 1. 5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz \ CH60 5300MHz \ CH64 5320MHz)
- 5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz \ CH104 5520MHz \ CH108 5540MHz \ CH112 5560MHz \ CH116 5580MHz \ CH120 5600MHz \ CH124 5620MHz \ CH128 5640MHz \ CH132 5660MHz \ CH136 5680MHz \ CH140 5700MHz)
- 5725 ~ 5825MHz (CH149 5745MHz \ CH153 5765MHz \ CH157 5785MHz \ CH161 5805MHz \ CH165 5825MHz)

其中 5470~5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突,在軍方優先民間次之的邏輯下,若是要使用這些頻率,配合搭載啟動 DFS 和 TPC(EIRP 值大於 500mW 之設備)功能,當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時,DFS 會自動跳開改採其它頻率; 5250~5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功率射頻電機技術規範」)



- 無線傳輸功率設定:使用者可依所在環境需求設定"等級1"~"等級9"傳輸功率,最大為 等級9,依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率,預設為"等級9"。
- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離單位以(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 *ACKnowledgment frame / 間隔太長而不被接收 · ACK 會重新傳輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差。

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線·不恰當的數值設定 將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能設定

HT Physical Mode

HT Physical Mode		
TX/RX Stream	2T2R	•
頻道模式	80	¥
Min MCS	4	v
Max MCS	9	¥
Short GI	◉ 啟用	◎開閉
封包聚合	◉ 啟用	◎關閉
Aggregation Frames	32	
封包聚合大小	50000	



TX/RX Stream:出廠預設值為2傳送及2接收(2T2R),管理者可以依特殊應用選擇性調整為 1傳送及1接收(1T1R)的設定。

Notice

本產品 5Ghz 天線已是為內建 2x2 (2T2R) · 若無特殊應需求時請保持此 2T2R 預設值的 設定值

- 頻道模式:使用 20Mhz /40Mhz/或 802.11ac 的 80 Mhz 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。
- Min MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值是 影響通訊速率的主要因素,而 MCS 值與頻道頻寬是相對應的,預設值為0最小值為0最大值 為9。出廠預設值為「0」
- Max MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值是 影響通訊速率的主要因素,而 MCS 值與頻道頻寬是相對應的,預設值為9最小值為0最大值 為9,須注意 Max MCS 值須大於 Min MCS 值。出廠預設值為「9」
- Short Gi:短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲,如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的 一項功能。出廠預設值為「啟用」
- 封包聚合: ·將多個封包合而為一,一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時,控制封包 過量。出廠預設值為「啟用」,建議不要關閉它
- ➤ Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。出廠預設值為「32」
- ▶ **封包聚合大小(Size)**:封包聚集的大小。出廠預設值為「50000」

Notice

封包聚合大小/ Size 若非特殊必要, 請勿修改原先預設值, 這將影響傳輸速率品質

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」按鈕,將完成套用新設定。



4.2.3 進階設定

			■ 進階設定			
== 一般说定			Beacon Interval	100		
MAC位址 區域設定 無線運作模式	Bc-4d ex 05:34 0c United States 802:11ac		DTIM間隔	1		
频调	36 (6 100 Mhz) - 46 (6220 Mhz) - 46 (6220 Mhz) - 56 (6220 Mhz) - 56 (620 Mhz) - 56 (620 Mhz) - 56 (620 Mhz) - 50 (5200 Mhz) - 50 (5200 Mhz) - 50 (5200 Mhz) - 50 (5200 Mhz) -		Fragment Threshold	2346		
	104 (5620 Mmz) 108 (5540 Mmz) 112 (5660 Mmz) 113 (5660 Mmz) 104 (5620 Mmz) 124 (5620 Mmz) 124 (5640 Mmz) 124 (5745 Mmz) 125 (5745 mmz)		RTS Threshold	2346		
無線傳輸功率設定 Slot Time	101 (S005 Mm2) 101 (S005 Mm2) 神殺 9 16	-	Short Preamble	 	◎關閉	
ACK Timeout	31		IGMP Snooping	●飲用	○閉閉	
			Greenfield	Always	্য হোগ্য	•
			Location Tracking Log	600		私
			Location macking Log			

- Beacon Interval: 輸入數值從 10 到 5000 msec · 預設值是 100 · 輸入的數值越高 · 有助於無 線用戶端省電 · 輸入的數值越低 · 連結無線網路的速度越快 · 建議使用預設值
- DTIM Interval: 輸入 DTIM Interval 數值,數值越高,用戶端網卡越省電,數值越低,效能越好,但也較不省電。建議使用預設值
- fragment Threshold:用來調整每個訊框大小,基本上訊框的值越大,在無線的傳送的穩定 性相較高,預設值為2346。建議使用預設值
- RTS Threshold:輸入數值從1至2346,無干擾的環境下,可設定越高數值,建議正常狀況 下無需調整此設定。建議使用預設值
- Short Preamble:使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能,關閉則使用 128-bit。建議 使用預設值
- IGMP Snooping:用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表,以達到在 layer2
 也進行 Mutlicast。建議使用預設值
- Greenfield(綠燈模式):若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行,則可啟動綠燈模式, 讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。建議使用預設值
- ▶ RF on/off by Schedule: 此功能可以套用時間表讓無線訊號依照時間表自動開啟或關閉,時間標規則定義請至"系統設定"→"時間規則"去編輯它。
- ▶ Location Tracking Log: 此功能可將無線用戶與本機無線基地台之距離(RSSI 計算)資訊提供



給遠端數據庫做分析。

- Jan 1 08:28:00 Wifilogd: tm=1420072080 vlan=0 radio=0 bssid=8c:4d:ea:05:1c:7a climac=142044448 rssi=-67

Notice

Location Tracking Log 只負責提供無線用戶位置資訊給數據庫,此應用可由無線用戶的所在位置反推出本機無線基地台的方位。

4.2.4 WMM 頻寬最佳化設定

MAC位址	8c:4d:ea:05:34:0c	
區域設定	United States	
無線運作模式	802.11ac	
9 91.388	36 6160 Mac) 46 (1200 Mac) 46 (2200 Mac) 46 (2200 Mac) 46 (2200 Mac) 46 (2200 Mac) 47 (2200 Mac) 48 (2200 Mac) 49 (2200 Mac) 40 (2200 Mac) 416 (2200 Mac) 416 (2200 Mac) 416 (2200 Mac) 417 (2500 Mac) 418 (2200 Mac) 419 (2500 Mac) 410 (2100 Mac) 411 (2100 Mac) 412 (2100 Mac) 414 (2100 Mac) 415 (2100 Mac) 416 (2100 Mac) 416 (2100 Mac)	
無線傳輸功率設定	韓級 9	
Slot Time	16	
ACK Timeout	31	

■ WMM頻寬最佳化設定						
	WMM頻寬最佳化	● 啟用		〇開閉		
WMM Parmamete	ers of Access Point					
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit	
AC_BE(0)	4	6	3	0		
AC_BK(1)	4	10	7	0		
AC_VI(2)	3	4	1	3008		
AC_VO(3)	2	3	1	1504		



■ WMM Parmameters of Station						
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit	
AC_BE(0)	4	10	3	0		
AC_BK(1)	4	10	7	0		
AC_VI(2)	3	4	2	3008		
AC_VO(3)	2	3	2	1504		

- AC Type: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及
 Back-ground(BK)等四級。
- > CWmin: Minimum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- CWmax: Maximum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間, 注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- AIFS: Arbitration Inter-Frame Spacing Number,這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。
- TxOP Limit: Transmission Opportunity,這個傳送機會,對於在資料傳輸中需要較高優先權的AC_VI與AC_VO,您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- ACM bit: Admission Control Mandatory,ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO,當此功能沒有被 選取時,則由連接中的無線基地台來負責 ACM,反之,當這個功能被選取時,則由用戶端來負責。
- No ACK policy bit:不選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,將會回應 傳輸需求,可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,不會回應任何傳輸需求,成效雖然較好但是可靠性較低。

<u>X</u> sales@cerio.com.tw



4.3 MAN-Mesh

主要設定 MAN-Mesh 基本設定,與 Radio 0(2.4G)的 MAN-Mesh 設備 0 / Radio 1(5G)的 MAN-Mesh 設備 1 設定

	Ů 重新啟動
--	--------

4.3.1 MAN-Mesh 基本設定

點選"MAN-Mesh "→ "MAN-Mesh 基本設定"·設定 MAN-Mesh AP SSID、MAN-Mesh AP 加密 類型,MAN-Mesh AP 的 NAT 設定,設置完成請按儲存。

	击 MAN-Mesh 👻				
		MAN-Mesh基本設定			
MA	AN-Mesh基本設定	■ 加密模式			
MA 無約	N-Mesh設備0設定 線基地台設定	SSID名稱	meshessid		
MA 無	N-Mesh設備1設定 線基地台設定	加密類型 NAT	關閉 ○ 啟用	® 開閉	•

- ➤ SSID 名稱:同一 MAN-Mesh 架構下 SSID 名稱必須設置相同才能運作正常,請為自己取名設置一個專有的 MAN-Mesh 連線 SSID 名稱, MAN-Mesh AP 主機預設值 SSID 名稱為 meshssid
- 加密類型:可選擇關閉或 AES 128bit 加密功能·AES 加密自訂金鑰可輸入 0~9 數字或 A~Z 大小寫 英文格式·支援可輸入 8~32 個字元金鑰加密演算在每台 MAN-Mesh AP 彼此之間做安全加密傳輸 互相連線。

Notice

開啟此加密類型功能時,則 MAN-Mesh 架構環境中的每台 MAN-Mesh AP 主機都需同步相同加密設定,當選擇不使用 MAN-Mesh 連線加密功能時,強烈建議為自己建置的 Mesh 環境更改建立自己專屬的 Mesh SSID 名稱,以避免可能於同區域環境時而自動 Mesh 錯連至他人已使用的預設 Mesh SSID "meshssid"的可能



■ 加密模式			
	SSID名稱	meshessid	
	加密類型	AES	
	金鑰	0123456789ABCDEFGHIJ	Kabcdefghijk
	NAT	◎啟用	● 關閉

NAT: MAN-Mesh AP 主機的 NAT 網路位址轉換功能啟用或關閉功能,管理者可於 Mesh 已互連 情況下對環境中特定節點主機選擇性開啟此 NAT 應用功能,預設值為關閉。

Notice 當透過 MAN-Mesh 所架構的骨幹中樞 Mesh 互連完成後,可以於任一台 MAN-Mesh 主機再對下進行 NAT 應用,無特殊需求應用建議不用開啟,更多不啟用 "None

NAT"的應用資訊請參考 章節 4. LAN 實體線路 "None NAT"應用圖說

- ▶ WAN Interface:當特定節點主機的 NAT 網路位址轉換功能啟用時,必須選擇 WAN 的來源使用介
 - 面,此部分可以選擇無線 WiFi 介面的 "Mesh" 或有線 LAN 介面的虛擬網路 0~虛擬網路 15 。

■ 加密模式			
SSID名稱	meshessid		
加密類型	開閉	•	
NAT	 ・ 啟用 ・ 顧問 		Mesh 🔻
No I			 Mesh
WAN Interface	Mesh	T	盧機網路 0 盧擬網路 1 盧擬網路 2 盧擬網路 3 盧擬網路 3 盧擬網路 6 盧擬網路 6 盧擬網路 7 盧擬網路 8 盧擬網路 8 盧擬網路 10 盧擬網路 11 盧擬網路 11 盧擬網路 12 盧擬網路 13 盧擬網路 13 盧擬網路 14 盧擬網路 15

+(886) 2-8911-6160



WAN 的來源介面若選擇了無線的"Mesh"作為上層介面 (NAT WAN)·則主機其他介面包括有線的虛擬網路(0~15)與無線的 Station AP (基地站台)都成為下層介面 (NAT LAN)作用,此應用設計目的是讓整體 MAN-Mesh 環境下得以規劃出環境中每台互不相通但每台底下用戶依然得以連外存取 Internet 能力的 Mesh NAT AP 各別小區塊環境



反之若選擇了有線的虛擬網路(0~15)作為上層介面 (NAT WAN),則主機其他介面包括無線的 Station AP (基地站台)與無線的 Mesh 介面都成為下層介面(NAT LAN)作用, 其 NAT 使用設計目的是讓整體 MAN-Mesh 環境下是處於一個大區塊 LAN 相通狀態環境,因此讓 Mesh 環境中任何用戶得以透過自己的 NAT 服務啟用而讓整個 MAN-Mesh 環境中的所有使用者因此順利對外存取 Internet。







4.3.2 MAN-Mesh 設備設定

點選" MAN-Mesh "→ "MAN-Mesh 設備 0" 設定 Mesh 基地台" / "MAN-Mesh 設備 1" 設定 Mesh 基地台", 設定啟用或關閉,

MAN-Mesh IPv4 / IPv6 設定, MAN-Mesh 佈署方式, MAN-Mesh Force MAC Address, MAN-Mesh MAC 位址列表管理設定。



■ MAN-Mesh設定			II MAN	-Mesh佈署方式					
MAM	N-Mesh	◉ 啟用	◎ 關閉		多跳佈局成	◎ 主機節點		◉ 互連節點	
■ MAN-Mesh IPv4 設筑	定			II MAN	Mesh Force MAC Address				
IPv4	/4 Mode	◉ 啟用	日月 〇日 日日		MAC位址				新增
IP	₩4 位址	10.0.1.1							
子網	問路遮罩	255.255.255.255		II MAN	-Mesh MAC位址列表				
				#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
₩MAN-Mesh IPv6 設定	定			-	-	-		-	-
Link-local a	address	FE80::8E4D:EAFF:FE	05:340C						
IP	Pv6 模式	◉ 啟用							
IP	Pv6 位址	2001:8E4D:EAFF:FE0	1:1111:1111:1111:1111						
Subnet Prefix	Length	64							

+(886) 2-8911-6160



MAN-Mesh 設定: MAN-Mesh AP 的 Radio 啟用或關閉,選擇此 Radio 是否要當 MAN-Mesh
 使用的無線基地台(Radio),預設值為關閉。

■ MAN-Mesh設定						
	MAN-Mesh	◉ 啟用	◎ 關閉			

Notice

當 MAN-Mesh AP 任一 Radio 啟用後,同時就必須設定 MAN-Mesh AP 主機自己的 Mesh 介面 IP 位址,MAN-Mesh AP 主機 的 IP 位址格式可選用 IPv4 與 IPv6 兩種格 式設定,若您不熟悉或並還未有 IPv6 位址的取得,你可以選擇使用 IPv4 模式來設定每 台 MAN-Mesh AP 主機的 Mesh 介面 IP 位址,請注意主機對外指定 DNS 或 Gateway 的位址是由自己的有線 LAN 虛擬 IP 網路位址相關處設定來完成,(提醒, IPv6 格式的 IP 使用取得,請洽詢您的 ISP 電信商)

MAN-Mesh IPv4 設定

IPv4 模式 ● 啟用 ● 關閉 IPv4 位址 10.0.0.1	■ MAN-Mesh IPv4 設定							
IPv4 位址 10.0.0.1		IPv4 模式	● 啟用	◎ 關閉				
		IPv4 位址	10.0.0.1					
f 網路 遊 ^{200,200,200} ^{200,200,200}		子網路遮罩	255.255.255.255					

- ▶ IPv4 模式: IPv4 啟用或關閉。
- ▶ IPv4 位址: Mesh 架構時 MAN-Mesh AP 主機於 Mesh 運行環境下使用的 IP 位址,在設定 Mesh IP 位址網段時,與環境中選用的 LAN IP 位址 (虛擬網路 IP 位址) 網段 IP 錯開,例如預設有線 LAN 存取 IP 已經是為 192.168.2.XXX 的位址網段則就請將環境中的 Mesh IP 位址網段選用其他虛擬 IP 網段的 IP 位址如 172.16.2.XXX, Mesh IP 目前預設值: 10.0.0.1, 10.0.1.1, 10.0.2.1。
- > 子網路遮罩:此處輸入 MAN-Mesh AP 主機運行 IPv4 位址的子網路遮罩。



注意 Mesh 介面 IP 與主機的 LAN 介面 IP 是不同的 · 當每台 MAN-Mesh AP 主機設定 自己的唯一 Mesh 介面 IP 位址時 · 注意設定 IP 位址時不能與自己其他介面 IP 與環境下 的其他台 MAN-Mesh AP 主機的 任何介面 IP 位址重複

Notice

IPv4 格式的 IP 位址的可輸入使用範圍區間是 0.0.0.0 至 255.255.255.255 之間 · 除以下 是預設為虛擬 IP 沒被國際擁有使用外 · 其餘 IP 都是真實 IP 且在國際上被擁有與正在使 用中 · 避免自訂出可能與真實 IP 重複問題 · 請使用以下建議範圍進行自己的虛擬 IP 選用:

- ✓ A級網路:10.0.0~10.255.255.255
- ✓ B級網路:172.16.0.0~172.31.255.255
- ✓ C級網路: 192.168.0.0~192.168.255.255

MAN-Mesh IPv6 設定

■ MAN-Mesh IPv6 設定						
Link-local address		FE80::8E4D:EAFF:FE05:340C				
	IPv6 模式	◉ 啟用	● 關閉			
	IPv6 位址	2001:8E4D:E	AFF:FE01:1111:1111:1111:1111			
Subnet Pr	efix Length	64				

- ✓ Link-Local address: 此部分自動顯示 IPv6 模式位址運作規格所需之本機唯一識別介面的 Link
 Local 位址,例如顯示為 FE80::8E4D:EAFF:FE05:340C。
- ✓ IPv6 模式:配合 IPv6 設定的啟用或關閉,預設值為關閉。
- ✓ IPV6 位址: 此處是 Mesh 架構時 MAN-Mesh AP 主機於 Mesh 運行環境下使用的 IP 位址
 IPv6 輸入網段範圍範例: 2001:8E4D:EAFF:FE01:0000:0000:00002~FFFF:FFFF:FFFF:FFFE
 (IDv6 的 ID 取得, 請洽詢 ISD 需信 商取得)
 - (IPv6 的 IP 取得, 請洽詢 ISP 電信商取得)



 ✓ Sub Prefix Length: 此處輸入 MAN-Mesh AP 主機運行 IPv6 位址的 Sub Prefix Length 預設值 為 64

MAN-Mesh 佈署方式

■ MAN-Mesh佈署方式						
多跳佈局成	● 主機節點	○互連節點				

多跳佈局成:MAN-Mesh AP 主機多跳佈局角色設定的選擇,可選擇主機節點或互連節點的佈局

 ✓ 主機節點:於MAN-Mesh 網狀網路環境中必須佈局其中一台MAN-Mesh AP主機成為唯一的" 主機節點"角色的設定主機・此環境中唯一台的佈局成"主機節點"的必要設定主要是負責預先開 創準備可用連線頻道環境而後讓所有"互連節點"角色的主機可以順利且快速的自動互相 Mesh 連線架構完成。

Notice

一個 MAN-Mesh 網狀網路環境中,只須設定指派一台主機設定作為"主機節點"的佈局,若設定兩台以上做為"主機節點"的角色佈局情況時,將會導致角色為互連節點的 MAN-Mesh AP 主機錯誤判斷,而在主機彼此互連自動連線時導致自動連接失敗

✓ 互連節點:Mesh 環境中除唯一台的佈局成" 主機節點" 的" 角色的設定主機之外,其他主機
 皆須佈局設定成" 互連節點" 角色的 MAN-Mesh AP 主機。

Notice

一個 Mesh 環境中只需任意取一台 MAN-Mesh AP 主機作為"主機節點"角色的佈局·之外其他所有 MAN-Mesh AP 主機皆是設定作為"互連節點"角色的佈局方式



MAN-Mesh Force MAC Address: Mesh 自動互連的情況下,可以設定指定要優先連結的 MAN-Mesh AP 主機,請依據 IPv4 MAC 位址新增指定優先的 MAN-Mesh AP 主機。

MAN-Mesh Force MAC Address		
MAC位址	新增	

MAN-Mesh MAC 位址列表:管理已設定優先指定連線的 MAN-Mesh 主機 MAC 列表·MAN-Mesh Force MAC Address 新增的所有主機 MAC 位址會在此顯示,可以選擇刪除。

II MAN	■ MAN-Mesh MAC位址列表									
#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行					
1	8c:4d:ea:05:34:0a	刪除	2	8c:4d:ea:05:34:01	刪除					
3	8c:4d:ea:05:33:1e	刪除	4	8c:4d:ea:05:36:9e	刪除					
5	8c:4d:ea:05:33:8c	刪除	6	8c:4d:ea:05:9c:0a	刪除					
7	8c:4d:ea:05:8c:07	刪除	8	8c:4d:ea:05:39:40	刪除					
9	8c:4d:ea:05:38:8b	刪除	10	8c:4d:ea:05:6d:1b	刪除					
11	8c:4d:ea:05:7d:7d	刪除	12	8c:4d:ea:05:38:8f	刪除					



MAN-Mesh Block MAC Address:自動互連的情況下,可以設定指定機種,阻擋 MAN-Mesh AP 主機的 MAC,請依據 IPv4 MAC 位址新增指定不連線的 MAN-Mesh AP 主機。

MAN-Mesh Block MAC Address	
MAC位址	新増

MAN-Mesh Block MAC Address List:管理已設定指定機種已被阻擋 MAC 的 MAN-Mesh 主機 MAC 列表·MAN-Mesh Block MAC Address 新增的所有主機 MAC 位址會在此顯示,可以選擇刪除。

MAN-Mesh Block MAC Address List							
#	MAC 位址	執行	#	MAC 位址	執行		
-	-		-	-	-		

4.4 切換其他設定操作模式

管理人員若需要切換其他模式,可再進入選單中"系統設定口模式"下進行更換其他模式應用。



請點選"系統設定" → "模式設定",選擇 MAN-Mesh 模式,確認後 "按下儲存&重新啟動 " 按鈕即可完

<u>+(886)</u> 2-8911-6160



5. 無線基地台模式(AP Mode)

當設定為無線基地台模式,支援基本無線基地台功能、網頁認證功能、WDS 連線功能等,請參閱以下說明:

5.1 設定操作模式

請點選**"系統設定" → "模式設定"**,選擇無線基地台模式,確認後**"按下儲存&重新啟動**"按鈕即可 完成模式切換。



Notice

請注意每個模式下自己的 LAN IP 位址·並不互相繼承沿襲使用·請就每個模式下自己的初始 LAN 預設值 IP 192.168.2.254 的 IP 位址進行存取管理

5.2 虛擬網路設定

首先開始設定 AP 的(LAN)IP 位址等功能,請點擊"系統設定" → "虛擬網路設定"。



確認後,將設定每個虛擬網路功能,以及本機 VLAN 端的閘道器及 DNS 位址等項目。

5.2.1 虛擬無線基地台列表

Notice

Cerio's雙頻無線基地台,支援16個VLAN虛擬網路及32個SSIDs(每個頻段支援16個SSIDs)。





羅派	12 IEUR				III DNS			
	192.168.2.1			DNS1	192.168.2.1			
III Po	rt Isolate				DN52	-		
	Port Isol	ate 〇 歐州	۰ ا					
虚	疑網路設定							
#	虚擬網路服務	旗標		IP位址	子網路遍罩	Radio 0	Radio 1	執行
0	敞用	Native ETH0 Native ETH1 存取	空制	192.168.2.254	255.255.255.0	2.4G_0_0	5G_0_1	網路
1	停用	ETH0.101 ETH1.101		-		2.4G_1_0	5G_1_1	網路
2	停用	ETH0.102 ETH1.102		-	-	2.4G_2_0	5G_2_1	網路 🚽

- #:顯示虛擬網路組別。
- ▶ 虛擬網路服務:顯示每組的虛擬網路目前是否啟用或停用。
- ▶ 旗標:顯示虛擬網路使用的 Tag ID 資訊,當顯示表 Native ETHO 示目前主要的有線連接是 以此虛擬網路為主要登入系統。
- > IP 位址: 顯示每個虛擬網路所設定的 IP 位址。
- 子網路遮罩:顯示每個虛擬網路所設定的子網路遮罩。
- Radio 0 :為 2.4Ghz 基地台,可顯示每個虛擬網路中 2.4Ghz 的 SSID 名稱以及是否啟用(綠色 為啟用,紅色代表停用)。
- Radio1:為 5Ghz 基地台,可顯示每個虛擬網路中 5Ghz 的 SSID 名稱以及是否啟用(綠色為 啟用,紅色代表停用)。
- 執行:點擊 的按鈕,進入 LAN 的設定頁面,點對 認 下拉箭頭則顯示無線 設定功能列表。
- ▶ 預設閘道:設定閘道器 IP 位址。
- Port Isolate: 啟用或關閉虛擬 Ethernet 功能,此功能主要應用於網頁認證功能作用的涵蓋,設 定關閉時,當 AP 啟用網頁認證功能後,所有的無線用戶將被攔截強迫認證,但透過在實體 LAN 連接埠連線的使用者上並不會採取攔截強迫認證的動作,當此功能啟用後,透過在實體 LAN 連 接埠連線的使用者將就會被採取攔截強迫認證的動作,預設為關閉。
- DNS: 設定 DNS 解析的 IP 位址。

II DNS		
	DNS1	192.168.2.1
	DNS2	





可設置架構環境中閘道器的 IP 位址或外部的 DNS IP 位址 (若無環境特殊需要指定,建議可以設為 Google 為公眾提供的 8.8.8.8 或中華電信為公眾提供的 168.95.1.1 與 168.95.192.1)

5.2.2 虛擬無線基地台網路設定

點擊"網路"按鈕進入設定虛擬網路相關功能

網路	-

虛擬網路設定 / 虛擬網路 0 ▼ / 網路								
■ 虛擬網路設定			■系統管理					
虛擬網路服務	• 啟用	◎ 關閉	Access Point 0	◎ 啟用	• 關閉			
			Access Point 1	◎ 啟用	• 關閉			
■ IP設定			802 1d Spapping Tree	◎ 啟用	● 關閉			
區域IP模式	◉ 啟用	◎ 關閉	IAPP馮游		•			
IP位址	192.168.2.254		IAFF及避	196103	· · ·			
子網路遮罩	255.255.255.0		■ETH0虛擬網路標記設定					
			ЕТНО	啟用	◎ 關閉			
			VLAN TAG	1-4096				
		儲存	取消					

- ▶ 虛擬網路服務:可啟用或關閉虛擬網路功能,預設值是指啟用"虛擬網路0"。
- > IP 設定:可啟用/關閉"虛擬網路"區域的 VLAN IP, 或修改虛擬網路的 IP 位址/子網路遮罩。

Notice

虛擬網路服務(VLAN)功能,系統會自動保留一組 VLAN 作為管理使用。

系統管理:

- ➤ Access Point0(2.4G):可針對虛擬網路(VLAN下的 2.4G 無線基地台)啟用或關閉。
- Access Point1(5G):可針對虛擬網路(VLAN下的 5G 無線基地台)啟用或關閉。
- 802.1d Spanning Tree:可啟用或關閉 Spanning Tree 功能。

802.1d Spanning Tree 簡稱為 STP, 啟用此功能應用在整個區域網路使用迴圈架構時, 將可以避免


迴圈架構導致網路癱瘓,如下圖描述。



- 管理埠:可啟用或關閉此無線基地台是否要被管理控制器集中管理。
- ➤ IAPP:可選擇使用 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 的 IAPP 無線漫遊功能。
- 虚擬網路標記設定(VLAN tag):使用標準 802.1Q 規範,可關閉或啟用功能。tag 可設置 1~4096。

Notice

IAPP 漫遊條件為 SSID 需一樣, 無線加密需使用 WPA2-PSK 以及使用 AES 的加密演算方式)若沒配合此 WPA2-PSK 以及使用 AES 的加密演算方式 IAPP 漫遊功能將無法作用.

Notice

注意假如 ETHO 設定使用 VLAN Tag 時,則進入管理介面就必須與 tag 相同之 VLAN 才可進入管理設定,非此 VLAN 網域則完全阻絕。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「重新啟動」按鈕,將完成套用新設定。

網路設定(下拉式功能)

請在虛擬網路列表上·在"執行"欄位下點擊"網路"按鈕旁邊的小箭頭下拉可設定 DHCP 伺服器, 頻寬控制及 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 無線基地台等功能。如下圖所示:





5.2.3 DHCP 伺服器

設定 IP 位址自動派送給網路使用者之功能,請正確設定 IP 位址的派送區間和正確輸入網路的閘 道位址及 DNS 伺服器位址



DHCP 伺服器:可啟用或關閉 DHCP 伺服器服務。

若網路架構中無 DHCP 伺服器或者是架構中想利用第二台 DHCP 伺服器去分派 IP 時·管理者 就可以啟用此功能,來設定網段去分派 IP 位址。

Notice

若網路環境有2台DHCP伺服器·須注意IP位址的派送請勿重複,避免造成IP衝突





起始IP位址 結束IP位址 子網路遮罩 255.255.255.0 預設匣道 主要DNS伺服器位址 次要DNS伺服器位址 網域名稱 IP租用時間 86400	■ DHCP設定	
結束IP位址 子網路遮罩 255.255.0 預設匣道 主要DNS伺服器位址 次要DNS伺服器位址 WINS伺服器位址 網域名稱 IP租用時間 86400	起始IP位址	
子網路遮罩 255.255.0 預設匣道	結束IP位址	
預設匣道 主要DNS伺服器位址 次要DNS伺服器位址 WINS伺服器位址 網域名稱 IP租用時間 86400	子網路遮罩	255.255.255.0
主要DNS伺服器位址 次要DNS伺服器位址 WINS伺服器位址 網域名稱 IP租用時間 86400	預設匣道	
次要DNS伺服器位址 WINS伺服器位址 網域名稱 IP租用時間 86400	主要DNS伺服器位址	
WINS伺服器位址 網域名稱 IP租用時間 86400	次要DNS伺服器位址	
網域名稱 IP租用時間 86400	WINS伺服器位址	
IP相用時間 86400	網域名稱	
	IP租用時間	86400

- 起始 IP 位址: 設定 DHCP 所派發的起始 IP 位址。
- 結束 IP 位址:設定 DHCP 結束派發的 IP 位址。
- 子網路遮罩:設定 IP 的子網路遮罩。
- 預設閘道:設定 DHCP 派發的預設閘道位址。
- DNS 伺服器位址: 設定 DHCP 派發的 DNS 伺服器位址。
- WINS 伺服器位址:若網路環境有架設 WINS 解析伺服器,可在此設定 WINS 的 IP 位址
- Domain:設定網域名稱。
- IP 租用時間:當 DHCP 伺服器派發 IP 後,可設定多久時間結束租用拿回 IP 位址,預設值 為 86400 秒。
- DHCP 用戶列表:當 DHCP 伺服器派發出去的 IP 位址將記錄在此列表上。

DHCI	■DHCP用戶列表					
#	IP位址	MAC位址	Expired	執行		
-	-	11		-		

- ✓ IP 位址: 顯示已派送出去給設備使用的 IP 位址
- ✓ MAC 位址: 顯示設備的 MAC 位址
- ✓ Expired: 顯示 IP 租用的到期時間
- ✓ 執行: 是否要將此設備(MAC)列為固定 IP 位址的配送
- 固定 IP 設定



III Static	III Static Lease IP Setup					
		註解 IP位址				
	M/	AC1II址		WI HE		
III Static	Lease IP List					
#	註角罕	IP位址	MAC位址	執行		
-	-	-	-	-		

- ✓ Static Lease IP Setup:若有特定設備需要取得 DHCP 伺服器所固定派發的 IP 位址,
 可在此上面設定設備的 MAC 位址以及固定要取得的派送 IP 位址即可。
- ✓ Static Lease IP List: 當設定完成 Static Lease IP Setup 後,資訊將列入此名單內。

5.2.4 頻寬控制

限制 VLAN 的使用或是用戶端的最大/小頻寬,用戶頻寬管理可限制 IP/MASK, IP Range, Port(Service), SIP, RTP/RTSP, WEB 等等的頻寬限制。



管理人員可以選擇啟用或關閉此頻寬管理之功能

■ 頻寬控制		
模式	○敵用	● 闡明
Airtime Fairness	○啟用	● 翩閉

- 模式:管理員可以選擇啟用此虛擬網路(VLAN)的頻寬管理。
- Airtime Fairness: 能讓 TX/RX 流量平衡, 不至於讓上下載落差太大(此功能應用在 AP+Client 橋接或 WDS 橋接上)

☷ Total Bandwidth Control				
:	模式	○政用	④ 腳閉	
	上傳	10240		Kbps
	下載	10240		Kbps



III QoS H	RuleList						
#	啟動	Rule Mode	Value1	Value2	Upload(Kbps)	Download(Kbps)	註解
1		ANY			1024	1024	
2		ANY			1024	1024	
3		ANY			1024	1024	
4		ANY			1024	1024	
5		ANY			1024	1024	

- Total Bandwidth Control: 管理人員可限制此 VLAN 的總上傳與下載的頻寬速率
- QoS Rule List: 管理人員可以限制 IP/MASK, IP Range, Port(Service), SIP, RTP/RTSP, WEB 等協議,每個 VLAN 共可設定 10 筆 QoS 規則

設定完成記得儲存,最後讓系統重新啟動才可正常運行

5.2.5 Radio 0(2.4G) / Radio 1(5G) 無線基地台

網路 🚽				
DHCP 伺服器				
預宜控制	-	■加密模式		
idio 0 設定		無線基地台	◉ 啟用	〇闘閉
		SSID名稱	2.4G_or_5G	
IAC過濾設定		可視SSID	◉ 啟用	
0211r Fast R	paming	隔離無線使用者	○啟用	● 闘群
Radio 1 設定		連線限制	○啟用	 ● 闘 閉
無線基地台		使用者連線數	64	
IAC過濾設定		加密類型	Open System	
0211r Fast R	oaming			

- > 無線基地台:可針對特定的"虛擬網路"啟用或關閉無線基地台訊號。
- ▶ SSID 名稱:顯示此虛擬網路的無線 SSID 名稱。
- ▶ 可視 SSID:預設為開啟,點選「關閉」後此無線服務將會隱藏 SSID 顯示功能。
- ▶ **隔離無線使用者:**點選「啟用」後,將阻隔無線使用者與無線使用者之間的溝通,不含有線。
- 連線限制:針對一個 SSID 最大可連線的無線使用者數量,最大支援同時 64 個使用者存取同一個 SSID。



加密類型:管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x
 等 3 種加密模式。

Open System	
	Ť
Open System	
WPA/WPA2 Personal	
WPA/WPA2 Enterprise	
802.1x	

 Open System: 表示此無線基地台不做加密動作。當無線用戶連接至此基地台時,將無須 輸入密碼(不建議選用)。

WPA-PSK/WPA2-PSK Personal

■密碼設定			
WPA模式	自動 (WPA或WPA2)		~
加密演算法	自動		~
主要金鑰群組更新時間	600		秒
金鍋			
WPS	○啟用	●闘閉	
WPS Push Button	Push Button		

- WPA 模式: 可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式, 或者可單一固定使用
 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。
- 加密演算法:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法,出廠預設值 AES,此加密演算
 法,將影響傳送速率,建議使用 AES。
- 主要金鑰群組更新時間:使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間,出廠預設值為 600
 秒。
- 金鑰:管理者設定此虛擬無線網路 SSID 連線密碼。
- WPS Push Button: 啟用後將可點擊 Push button。假若 WiFi Client 設備有 WPS 功能 鍵,可透過此功能直接偵測互相連接,就無須再輸入設定及密碼即可馬上完成連接動作。

WPA/WAP2-Enterprise



USER	MAN	UAL
CenOS 5.0 S	SOFTWARE	

■ Radius 伺服器設定		
WPA模式	自動 (WPA或WPA2)	~
加密演算法	自動	~
主要金鑰群組更新時間	600	秒
Radius伺服器		
Radius埠	1812	埠號
Radius 密鑰		

- WPA 模式:可選擇系統自動判斷去使用 WPA 或 WPA2 加密模式,或者可單一固定使用
 WPA 或單一使用 WPA2 等 3 種選擇。
- 加密演算法:使用者可選擇 AES 或 TKIP 兩種加密演算法,出廠預設值 AES,若選擇 TKIP 加密演算法,將影響 802.11n 的傳送速率,建議使用 AES。
- 主要金鑰群組更新時間:使用者可設定主要金鑰群組重新編碼更新時間,出廠預設值為
 600 秒。
- Radius 伺服器:設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- Radius 埠:主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- Radius Secret: 輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。

802.1x 認證

■Radius词服器設定					
金鑰長度	◉ 64位元	〇 128位元			
Radius伺服器					
Radius埠	1812	埠號			
Radius 密鑰					

- 金鑰長度:您可以選擇使用 64bits 或 128bits 金鑰長度 · 系統將會針對所選的位元來演 算金鑰。
- Radius 伺服器:設定遠端 Radius 伺服器 IP 位址。
- Radius 埠:主要設定遠端 Radius 伺服器所用的 Port 號。預設的 RADIUS 伺服器 port 號為 1812。
- Radius Secret: 輸入 RADIUS 伺服器的登入碼。

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定,可設定多項功能後再一次性重新啟動,將套用新設定。





5.2.6 MAC 過濾

點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。

網路	-	
DHC 頻寬打	⊃ 伺服器 空制	
Radi 無線 MACi 8021)0 設定 基地台 過濾設定 1r Fast Roamin	ng
Radio 無線。 MAC3)1 設定 基地台 過濾設定	
8021	1r Fast Roamii	ng

使用者可設定 ACL 加以控制用戶端連結,點選無線設定,點選虛擬 AP 設定,點選所要設定 ESSID 的 ACL 設定進入頁面,設定方式如下列:

■ MAC 過濾規則		
規則	關閉 只阻擋MAC清單 只允許MAC清單	儲存

- 規則:使用者可從下拉清單選取設定,可設定關閉、只阻擋 MAC 清單或只允許 MAC 清單等, 使用方式如下:
 - **關閉**: 關閉存取控制設定功能,所有無線使用者皆可以連線至無線基地台。
 - 只阻擋 MAC 清單: 啟用此功能,若無線用戶端 MAC 位址設定於列表中則該無線用戶端
 則此 MAC 的清單之無線設備是不允許連線至此無線基地台。
 - 只允許 MAC 清單: 啟用此功能,若無線用戶端 MAC 位址設定於列表中則該無線用戶端
 則此只有以下的 MAC 清單之無線設備允許連線至此無線基地台。
- ▶ 新增 MAC 位址: 輸入要管理的使用者設備中 MAC 位址。

■ 新增MAC位址			
MAC位址	aabcddee1123	×	新增



> MAC 位址列表: 被管理設備的 MAC 位址將列出至表單內。

-

I MAC	位址列表				
#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
1	aa:bc:dd:ef:11:23	刪除	2	aa:bc:dd:ed:11:24	刪除

設定完成後按下「儲存」鍵儲存設定,可設定多項功能後再一次性重新啟動,將套用新設定。

5.2.7 802.11r 快速漫遊



一般設定		
MAC位址	8c:4d:ea:05:34:0b	
區域設定	United States	•
無線運作模式	802.11b/g/n	•
頻道	5 (2432 Mhz) 6 (2437 Mhz) 7 (2442 Mhz) 8 (2442 Mhz) 8 (2442 Mhz) 10 (2457 Mhz) 11 (2462 Mhz)	^ •
無線傳輸功率設定	等級 9	•
Slot Time	9	超巨肉酸
ACK Timeout	64	

IEEE 802.11r 的技術 · 作用是將整個區域網路佈建的無線基地台所涵 蓋的訊號範圍之間 · 讓無線使用端遊走無線基地台之間 · 迅速轉跳較 佳的無線基地台連接 · 在轉跳過程不中斷 •

Notice

當建置802.11r 無線漫遊平台時,此功能啟用則無線使用者設備必須有支援802.11k功能,才能正常的運作





■ 802.11r/802.11k 快速漫遊		
快速漫遊	● 啟用	○ 開閉
■快速漫遊設定		
Mobility Domain	a1b2	
R0 Key Lifetime	10000	
Reassoc期限	1000	
R0/NAS Identifier	ap.example.com	
R1 Identifier	000102030405	
R1 Push	○啟用	◎ 關閉

- ▶ 快速漫遊:啟動或關閉漫遊功能。
- Mobility Domain:設第一組共享網域,所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID, 目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。

Notice

此設定必須為2組16進位碼。例如輸入8c4d

- > R0 Key Lifetime: 設定 PMK-R0 的使用壽命,預設為 10000,可設定 1~65535 內的值。
- > Reassoc deadline: 重新連接的截止時間,預設為 1000,可設定 1000~65535 內的值。
- R0/NAS Identifier: 當使用 802.11r 時,在 nas_identifier 上是必須設定的,可設定 1~48 位 元字串。
- R1 Identifier: PMK-R1 的 key 標識,設定 12 個字元,以 16 進位方式。
- ▶ R1 Push: 自動連接 R1 Key Holders

R0 Key holders: 輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。

III R0 Key holders		
MAC位址	目的端 MAC 位址	
NAS Identifier	(1-48 octets)	
128-bit Key	128-bit key as hex string 新始	

- ▶ MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- > NAS Identifler: 輸入 AP 的 NAS Identifler 網域名稱。



▶ 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖

II RO	Key Holder List			
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566	刪除

R1 Key holders: 輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊。

III R1 Key Holders	
MAC位址	目的蹦 MAC 位址
R1 Identifier	R1 Identifier
128-bit Key	128-bit key as hex string 新措

> MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。

- > R1 Identifler: 輸入 AP 的 R1 Identifler 網域名稱。
- > 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖。

I≣ R	1 Key Holder List			
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900	刪除

5.3 網頁認證功能

此功能頁面主要啟動熱點網頁身份驗證,支援本機帳戶認證 / RADIUS 伺服器帳戶認證 / OAuth 2.0 開放性帳戶認證及訪客認證,當網頁驗證成功後,才能進行使用網路服務相關資源。

📣 多续码完 🚽	#	虛擬網路服務	網頁認證功能	執行
	0	放用	停用	網頁認證功能
模式設定	1	停用	停用	網頁認證功能
	2	停用	停用	網頁認證功能
■ 難網路設定	3	学用	停用	網頁認證功能
99 JU 86 82 - 19 196	4	停用	停用	網頁認證功能
Radius伺服器	5	学用	停用	網頁認證功能
Radius帳號設定	6	学用	停用	網頁認證功能
	7	停用	停用	網頁認證功能

請點選"系統設定"→ "網頁認證功能 "



Notice

- > #: 顯示虛擬網路可設定之組別。(例如 0 表示 VLAN0 之虛擬網路)
- 虚擬網路服務:顯示每組的虛擬網路目前是否啟用或停用。
- > 網頁認證功能:顯示每組的網頁認證功能目前是否啟用或停用。
- ▶ 執行:點擊 網頁證證功能 → 的按鈕 · 進入 LAN 的設定頁面 · 點擊下拉箭頭 網頁認證功能 → 則顯 示無線設定功能列表。

以下說明解說認證功能

5.3.1 啟動網頁認證功能

主要能設定啟用認證功能服務及認證方式,同時可設定頻寬控制等相關功能。

· 請點擊 · # # # # # # # # # # # # # # # # # #	入設定頁面
---	-------

■ 網頁認證功能			
	網頁認證功能	◉ 啟用	〇關閉

網頁認證功能:可選擇" 啟用"或" 關閉"認證服務。 當點擊啟用,則如下頁面操作說明





Ⅲ 網頁認證功能				IE Radius設定			
網頁認證功能	● 破用				Radius	○啟用	
					顯示名稱	Radius User	
Ⅲ 設定認證功能							
多重登入	3		User(s)				
登入超時	10		Minutes				
URL等向	http://www.google.com						
登入URL位址	domain0.login						
認證日誌	○啟用	• ###					
Session Log	○啟用	(460)					
■設定本機用戶							
建立本機帳戶名單	○啟用	• ##					
顯示名稱	Local User						
		編存		取消			

※ 設定認證功能

■設定認識功能			
多重登入	3	User(s	s)
登入超時	10	Minute	s
URL等向	http://www.google.o	com	
登入URL位址	domain0.login		
認證日誌	○啟用		
Session Log	○啟用	• HH	

- 多重登入:當勾選啟用此功能,則同一個帳號能給多人同時登入,同時登入人數可由管理者自行設定,0為不限制。
- 登入超時:當使用者登入後,無進行任何網路行為,無任何流量下,停滯幾分後系統自動讓使 用者登出。
- ▶ URL 導向:使用者網頁登入後,系統自動導向到此設定網站位置。
- ▶ 登入 URL 位址: 設定登入頁面的網頁位址。
- ➢ 認證日誌:可選擇啟用或關閉,啟用可記錄使用者登入登出資訊存放至 SysLog 伺服器上。
- Session Log:可選擇啟用或關閉·啟用可記錄使用者的上網 Session 資訊存放至遠端 Systme Log Server 伺服器上備存。





Not	lice			
啟月	用後必須至系統設定→系統管理下設定"系統紀錄設定"去指定環境中的 SysLog			
伺刖	服器的 IP 位址及埠號·方可讓 session 的 log 訊息往 Server 伺服器上			
*	設定本機用戶			
	■ 設定本機用戶			
	建立本機帳戶名單 ● 啟用			
\succ	本機帳號:可選擇"啟用"或"關閉"使用本機帳號認證登入。			
Not	ice			
當啟用本機帳號後·請務必至 "本機帳戶 "功能選單去建立認證用戶帳密·請參考認證				
	功能設定→本機帳戶。			

※ RADIUS 設定

網頁認證方式支援遠端 RADIUS 伺服器認證·假若環境中已經有使用 RADIUS 伺服器做安全認證帳 戶·此功能認證啟用可以將網頁認證的帳戶指向內部的 RADIUS 伺服器·由現有的 RADIUS 伺服器 內的帳戶資料做網頁登入認證使用。

■ Radius設定			
Radius	● 啟用	〇關閉	
主要伺服器的IP位址	192.168.2.1		
次要伺服器的 IP 位址	Options		
認證埠	1812		埠號
計費服務	1813		埠號
認證類型		• CHAP	
密鑰	Must		





- ▶ Radius:可設定"啟用"或"關閉"此認證服務。
- > 主要伺服器的 IP 位址: 設定遠端 RADIUS 伺服器的 IP 位址。
- > 次要的伺服器 IP 位址: 設定備用的 RADIUS 伺服器 IP 位址。(依照環境需求設定)
- ▶ 認證埠:設定 RADIUS 伺服器使用的通訊埠號。
- 計費服務: 假若遠端 RADIUS 伺服器有啟用計費服務(如統計流量等等)之功能,可在此設定遠端 RADIUS 伺服器的計費服務埠。
- ▶ 認證類型:可選擇 PAP 或 CHAP 的認證類型。
- ▶ 密鑰:輸入連接遠端 RADIUS 伺服器的密鑰。

5.3.2 認證功能設定

請點擊 期頁認證功能 · 下拉功能選單,可設定提供給"遊客"使用、本機帳號、OAuth2.0 認證、網頁登入頁面客製化、登入頁面語系、Walled Garden、特權名單以及將認證功能的設定檔備份或存回套用等等。

網頁認證功能 📮
遊窖 建立本機帳戶名單 OAuth 2.0 POP3 Server
客製化頁面 語系
Walled Garden 特權名單
設定檔

+(886) 2-8911-6160



遊客:可啟用或停用此服務,此功能主要可以設定網頁認證的遊客免輸入帳密就能享受網路服務資源,管理者則可以限制同時有多少遊客使用,限制遊客時間及使用流量管理等等。

■遊客		
服務	● 啟用	○關閉
登入類型	● 一次性	\bigcirc Multiple Time
Count Limit	10	
登入時間	10	Minutes
QoS	○啟用	● 關閉
上傳	512	Kbps
下載	512	Kbps

- **服務**:可"啟動"或"關閉"遊客功能服務。
- **登入類型**:可選擇遊客使用網路服務的時間類型
 - ✓ 一次性:所謂一次性就是若給遊客使用 10 分鐘,從遊客登入開始的同時時間就開始計算,一直到 10 分鐘後結束。
 - ✓ Multiple Time: 為多次性登入,也就是說假設給遊客 10 分鐘的時間,當遊客在 10 分鐘內登出,時間將停止不再計算,直到下次登入再由上次停止時間繼續計算。
- Count Limit:設定開放遊客的連線人數。
- 登入時間:設定遊客使用時間。
- QoS:可啟用或關閉遊客的使用上下載流量控制。
- 本機帳戶:可在本機上建立網頁認證的登入帳密,最多 20 筆資料。

■ 建立本機帳戶名單				
使用者名稱		test		
密碼		••••	◎ 新増	
■ 本機	■ 本機用戶列表			
#		名稱	執行	
1	test		刪除	





- **使用者名稱**: 輸入使用者帳戶名稱。
- 密碼:輸入使用者的帳戶密碼。
- # 本機用戶列表:將顯示所建立的所有帳戶帳號。
- OAuth2.0:開放第三方認證伺服器,可透過如 facebook 或 google 等的使用這戶作為網頁認 證登入機制使用,此系統預設可使用 facebook 或 google 的認證設定。

II OAut	h 2.0 Provider l	List	建立新的Provider
#	啟動	Provider	執行
1	停用	Google	編輯 🗸
2	停用	Facebook	編輯 🚽

Google:管理者需先至 Google 的 OAth2.0 服務頁面申請帳戶·將申請後的帳戶 ID 及密鑰 輸入於欄位中。

■ OAuth 2.0 設定	進階
用戶端 ID	
用戶端密鑰	

以下資訊功能無須在增加或刪除,在預設值中已經將 Google 的設定認證資訊頁面位址增加到

「	此欄位,若使用	Google 的	Oath2.0	則無需再設定	0
---	---------	----------	---------	--------	---

II Wall	led URL	
	Walled URL	新増
II Wall	ed URL 列表	
#	Walled URL	Action
1	accounts.google.com	删除
2	accounts.google.com.tw	删除
3	ssl.gstatic.com	删除
4	Ih6.googleusercontent.com	刪除
5	www.gstatic.com	删除
6	www.googleapis.com	刪除



Google 的 OAth2.0 服務頁面設定說明

1. 請登入至 google 的 API 管理介面去建立一個 OAuth 用戶端 ID

API 管理員	憑證
總覽	憑證 OAuth 同意畫面 網域驗證
憑證	
	ADI
	源證
	您需有憑證才能存取 API。請啟用您要使用的 API,然後再建立這些 API 所需的憑證。取決於 API,您可能需要 API 金鑰、服務帳戶或 OAuth 2.0 用戶端 ID。詳情諸參閱 API 說明文件。
	建立憑證 👻

OAuth 用戶端 ID

要求使用者同意您的應用程式存取其資料。 適用於 Google 日曆等 API。

2. 選擇網路應用程式

應用程式類型

┌──網路應用程式

- Android 瞭解詳情
- Chrome 應用程式 瞭解詳情
- iOS 瞭解詳情
- PlayStation 4
- 其他

3. 設定 JavaScript 來源及 REDIRECT URI 授權重新導向 URI 的位址,如下

已授權的 JavaScript 來源

這是用戶端應用程式的來源 URI,可用於瀏覽器發出的要求。其中不得包含萬用字元 (http://*.example.com) 或是路徑 (http://example.com/subdir)。如果您使用的是非標準的通訊埠,就必須把這個通訊埠包含在來源 URI 中。

http://domain0.login.com

http://www.example.com

已授權的重新導向 URI

重新等向 URI 用於網路伺服器發出的要求。使用者透過 Google 進行驗證後,系統就會將他們重新等向至應用程式中的這 個路徑。此路徑會附帶存取的授權碼。路徑中必須含有通訊協定,不得含有網址月段或相對路徑,而且不能是公開的 IP 位址。

http://domain0.login.com/login/index.cgi?cgi=CALLBACK

www.cerio.com.tw

<u>+(886)</u> 2-8911-6160

 \times



Notice



4. 確認建立後將得到一組 ID 與密鑰

OAuth 用戶端	
這是您的用戶端ID	
Contraction of the fight of the	ſ
您的用戶端密鑰如下	
	ſ
確定	

5. 將 ID 與密鑰貼入系統的 google 編輯內的 OAuth2.0 設定下,確認及完成

■ OAuth 2.0 設定		進階
	用戶端 ID	ps.googleusercontent.com
J	用戶端密論	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Notice

請注意,此為第三方認證功能,認證規則將以第三方公告為主





Facebook 的 OAth2.0 服務頁面設定說明

1. 先至 facebook 的 developers 頁面去,點擊 " 製作新應用程式 " 申請一組帳戶

facebook for developers	產品	文件	工具及支援	最新消息	影片	○ 銀母	我的應用程式 ▼ !!
你目前沒有任何應用程式與 Facebook 整合。						新增應用程式	
							要求 開發人員設定 公司設定 登出

2. 設定此應用程式屬性,為WWW 網站

Add a New App Select a platform to get started Image: Construction of the started of the s

3. 建立此應用程式的名稱,之後可依照下一步進行設定,或直接跳過資訊





 之後可在基本設定內設定網址,新增一筆 URL http://domain0.login.com/login/index.cgi?cgi=CALLBACK

🔞 OAth-TEST	-
主控版	
設定	
基本資料 進階	

5. 確認 Facebook 的 APP 認證設定完成,記住請至 "應用程式審查 "功能去啟用您的 APP

設定				
角色				
提示				
應用程式審查				
遊旦				
reg 000				
+新增產品				
基	本資料		進階	
應用程式編號	科資本	應用程式密鑰	進階	1
基 應用程式編號	本資料	應用程式密鑰	進階	
基 應用程式編號 	本資料	應用程式密編 •••••• 命名空間	進階	
基 應用程式編號 CCCFFCCCCFFF 顯示名稱 OAth-TEST	本資料	應用程式密鑰 •••••• 命名空間	進階	
基 應用程式編號 50007010000777 顯示名稱 OAth-TEST 應用程式網域	本資料	應用程式密鑰 •••••• 命名空間 聯絡電子郵件	遊階	
基 應用程式編號 50007010000777 顯示名稱 OAth-TEST 應用程式網域	本資料	應用程式密鑰 ••••••• 命名空間 聯絡電子郵件 dc@cerio.com.tw	遊階	

6. 在系統上的 Login URL 必須與 Facebook 的網址一樣(前面的 domain) http://domain0.login.com/

III 設定認證I	功能		
	多重登入	3	User(s)
	登入超時	10	Minutes
	URL導向	http://www.google.com	
	登入URL位址	domain0.login.com	
	Session Log	◉ 啟用	○闘閉



7. 管理者將申請後的帳戶 ID 及密鑰輸入於系統的 facebook 內的欄位中。

OAuth 2.0							
Provider	Facebook						
啟動	●啟用	○嗣閉					
■ OAuth 2.0 設定			進階				
用戶端ID							
用戶端密鑰							

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

Notice 上述步驟是依照 Facebook 及 Google 步驟申請及設定(僅供參考·詳細則以第三方說明 為主),第三方認證伺服器(如 Facebook 或 Google)申請確認後將產生客戶端 ID 及客戶 端密鑰。

檢查線上認證使用者

此資訊頁面主要可以即時檢查目前在線的認證使用者資訊。

請點擊"系統狀態"→"線上使用者"檢查認證成功的使用者。

認識的線上使用者

VLAN#	網頁認證功能	使用者數量	下載封包	上傳封包	下載位元	上傳位元	執行
0	ON	2	1384	1079	1.77MB	68.18KB	詳細
1	OFF	0	0	0	OB	OB	-
2	OFF	0	0	0	OB	OB	-
3	OFF	0	0	0	OB	OB	-

Authentication Zone 0 Online Use

#	認證方式	Username	IP位址	MAC位址	登入時間	下載封包	上傳封包	下載位元	上傳位元	執行
1	Looal	danny	192.168.2.20		2016/01/01 00:39:28	285	362	95.98KB	69.02KB	登出
2	Looal	test	192.168.2.22		2015/01/01 00:39:46	22807	21410	31.17MB	1.26MB	登出



#認證日誌

此資訊頁面紀錄所有認證使用者的登入帳號及登入/登出的時間外·並統計認證使用者在使用的時間 內所使用多少上下傳流量。

i											
	#	日期/時間	条統狀態	使用者	IP位址	MAC位址	下載封包	上傳封包	下載位元	上傳位元	
	1	2016/01/01 00:13:35	LOGIN	⊉yahoo.oo.J	192.168.2.28		0	0	0B	0B	
	2	2015/01/01 00:14:26	LOGOUT	@yahoo.oo.J	192.168.2.28	3:a7	66	68	18.62KB	20.66KB	
	3	2015/01/01 00:14:55	LOGIN	test	192.168.2.24	d	0	0	0B	0B	
	4	2015/01/01 00:17:01	LOGOUT	test	192.168.2.24		1966	1687	1.95MB	167.13KB	
	6	2015/01/01 00:29:38	LOGIN	danny	192.168.2.21	0b 0b	0	0	0B	0B	

請點擊"系統狀態"→"認證資訊"檢查認證成功的使用者。

5.3.3POP/IMAP Server 帳戶認證

網頁認證方式支援遠端 POP3 帳戶認證·此功能認證啟用可以將網頁認證的帳戶指向 POP3 伺服器· 由現有的 POP3 伺服器內的帳戶資料做網頁登入認證使用。

E POP3 Server			E POP3 Server Test	
服務	● 啟用	〇關閉	EMAIL	
			密碼	Test
E POP3 Settings				
顯示名稱				
Host				
埠號		埠號		
Connect Type	None	~		

- 服務: 可"啟動"或"關閉"POP Server 帳戶認證功能服務。
- 顯示名稱:輸入所想要顯示的名稱。
- Host: POP 伺服器的網址或 IP 位址。
- 埠號: POP 伺服器所使用的服務埠號碼。
- Connect Type:選擇 POP 伺服器的連結類型 STARTTLS 或 SSL/TTL 或 None。
- POP3 伺服器測試:設定完成後儲存後,可以輸入一組電子郵件帳號及密碼來測試 POP 伺服
 器設定是否正確。



5.3.4 客製化頁面

遊客
建立本機帳戶名單
OAuth 2.0
POP3/IMAP Server
J
客製化頁面
語条
Walled Garden 特權名單
設定檔

這功能主要可以編輯認證的網頁登入頁面。可以自行編輯去支援多國語系,也可以透過 HTML 和 CSS 語法自行去客製化認證的登入頁面。

■頁面設定				■ 預覽				
Template	● 啟用							
多語系	○啟用	• 關閉			Please sign	In		
■設定頁面顏色					User Name			
樣式	預設值		~ 義用		Password			
Body Baokground	#EEEEEE				Remember me	lan In		
內容背景	#FFFFFF					orgin ini		
字體顏色	#333333					auest		
內容寬度	350		рх		AD1		AD2	
AD Baokground	#47A747				AD3		AD4	
AD Font Color	#FFFFFF				AD5			

- Template:管理人員可選擇 Template(範本)啟用或關閉,啟用時可套用系統預設版面進行顏 色修訂,若選擇關閉則可透過 html 語法做編輯。
 - 當選擇啟用,則登入頁面將使用系統預設的格式。當關閉範本則會跳出 HTML 語法,可透過語法自行去編輯登入頁面。







管理者可透過設定頁面去修改登入頁面的背景及字體顏色等。

■頁面設定				■預號		
Template	● 赦用					
多語系	○啟用	日日 ●			Please sign	in
12 m - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -					▼ Radius User	~
				↗ /	User Name	
様式	Color 1		#		-	
Body Background	#996699	頁面背景顏色			Password	
內容背景	#FFCCCC	登入內容背景顏色			Remember me	
字體顏色	#996699	內容字體顏色			sig	in in
內容寬度	350		рж		Gu	lest
AD Background	#FF9999	按鈕顏色			- AD1	AD2
AD Font Color	#996699	按鈕字體顏色			AD3	AD4
					AD5	

● 當選擇關閉‧則欄位將跳出 HTML 原始碼客製欄位提供管理者去編輯。

ⅢHTML原始碼客製
<html> <html> <html> <title>Hotspot</title> <script charset="utf-8" src="/javascripts/login.js" type="text/javascript"></script> </html></html></html>

預設的原始碼紅色框框部分請勿刪除·其他部分則可透過 html 語法或 css 方式進行網頁編輯·編輯 html 原始碼最多可輸入 4096 字元·如下範例

+(886) 2-8911-6160



HTML原始需客製

<html></html>	
<pre>chead></pre>	
k rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.serio.com.tw/login_page_demo/css.css" />	
<script charset="utf-8" src="/javascripts/login.js" type="text/javascript"></script>	
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"/>	
<title>Web Authentication</title>	
 kbedy>	
<pre><center></center></pre>	
do	
<img <="" src="http://www.serio.com.tw/login_page_demo/login_page1.png" td=""/> <td></td>	
/>-	
<hr/> the	
do	
<divo- 6.0="" <="" authentication="" cenos="" divo-<="" for="" login="" page="" td="" web=""><td></td></divo->	
<div id="windows1"></div>	
<div class="win_font">Sign in</div>	
<div class="container"></div>	
-- </td <td></td>	
<pre>-cinput type=submit onclick="abc.style.display=abc.style.display=='none'?".'none''</pre>	
value-" Walled Garden">	
<div id="abc" mce_style="display:none" style="display:none"></div>	
Google	
Yahoo	
-ca href="http://www.cerio.com.tw" class="css_btn_class">CERIO	
-c/body>-	
<td></td>	
新聞	

Notice

當使用 html 和 css 等語法編輯時, 建議編輯者有 html 和 css 等的編輯能力,本公司 不支援協助教導語法的使用·欄位必須在 190 行間之內,若撰寫的 HTML/CSS 等原始 碼超過一定的行間下,建議將 CSS 原始碼存放至遠端 Web Server, 然後將遠端 web server 的 IP 位址輸入至 Walled Garden 內

確認編輯完成後,請點擊"儲存"按鈕後即可點擊"預覽"按鈕"進行預覽所編輯的網頁







Notice

 本編輯 html 系統有一定的長度限制,同時也無法上傳圖檔至系統內,所以若有 CSS 語法或圖檔,必須先上傳至網站伺服器,透過超連結方式去連結圖檔
 在系統的 Walled Garden 功能必須增加要上傳圖檔或 CSS 檔案的伺服器 IP 位址

i. 語系

此功能主要是若使用預設的登入頁面時,可以自行加入編輯出登入網頁需認證所顯示的語系,依照 需求顯示不同語系,預設為英文

■語系	列表		建立新的語系
#	預設值	語系	執行
1	*	English	編輯 🚽

▶ 建立新的語系:點擊此按鈕可新增不同的語言顯示,如下說明

■語系			
語系	English		
預設語系	● 啟用	〇關閉	



語言設定比對參考說明

■基本語言		Please sign in
網站標題	CenOS4.0頁面	
登入標題	CERIO登入頁面	User Name
使用者名稱	使用者名稱	Password
密碼	密碼	Remember me
記得我	勾邏記住我的帳密	Sign in
登入	確認登入	
訪客	訪客登入	-> Guest



CERIO登入頁面						
使用者名稱						
密碼						
网選記住我的帳密						
確認登入						
訪客登入						



如圖完成後所呈現畫面

依訪客為例





ii. Walled Garden

此功能是設定開放使用網站,當使用者連接 AP 模式的無線基地台後,若有開啟網頁認證登入功能 如(啟用認證功能)時,則無線連接的使用者還未登入認證頁面,所有的使用者都可以使用此 Walled Garden 功能所設定的網站。

📰 Walled Garden		
顯示名稱	CERIO	
IP位址/網域	www.cerio.com.tw	
完整的 URL	http://www.cerio.com.tw	增

- 顯示名稱:設定要辨識的網站名稱。
- ▶ IP 網址/網域:設定網站的 IP 位址或網站的網址。
- ➤ Full URL:設定網站的 URL 網址。

按下新增後,將所設定的網站列入表單內。

II Wal	III Walled Garden 列表					
#	名稱	IP位址/網域	執行			
1	CERIO	www.cerio.com.tw	刪除			

表單內最多可建置 10 筆網站名單。

當設定完成後請點擊"新增"按鈕,確認後記得 "重請啟動 "系統來完成作業程序。

iii. 特權名單

此特權名單功能主要是當開啟網頁認證功能後·所有的無線使用者連接 AAP 的無線基地台後都必須 透過網頁認證方可使用網路,而在此特權名單內綁定 IP/MAC 位置的設備則不需經過網頁認證就能 自由的使用上網服務。

■特權名單	
設備名稱	BOSS iPhone
IP位址	192.168.2.1
MAC位址	00:11:22:33:44:50 新燈

▶ 特權名稱:輸入設備的名稱來辨識使用者。



- ▶ IP 位址: 輸入設備所使用的 IP 位址。
- > MAC 位址: 輸入設備所使用的網卡卡號(MAC)位址。

按下新增後,將所設定的網站列入表單內。

i 符相	譯 特權名單與表					
#	名稱	IP位址	MAC位址	執行		
1	BOSS iPhone	192.168.2.1	00:11:22:33:44:50	#17A		

表單內最多可建置 10 筆網站名單。

當設定完成後點擊"新增"按鈕來完成設定,確認後記得重新啟動系統讓功能正常運作。

iv. Bulk MAC Address

此功能與特權名單相類似,差異在這功能只驗證 MAC 位址,且 MAC 名單只允許透過上傳方式批量 建置,當開啟此功能,只要 MAC 名單上的設備將不需做網頁驗證及可直接使用上網服務。

	迎客			
	建立本機帳戶名單	■ MAC 過濾規則		
	0Auth 2.0	调度	取用	~ 儲存
	POP3/IMAP Server	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	客製化頁面	Upload MAC Address		
	語糸	Upload MAC Address	瀏覽… 未選擇檔案。	上傅
	Walled Garden			
8	特權名單			
	Bulk MAC Address			
	設定檔			
Not				-
此上	傳附檔名建議須使用	ICSV 檔·可利用 Excel 檔另	存成 CSV 檔。也可使用 TXT 檔,在使用	
тхт	檔需注意以下步驟:	所填 MAC 為一行一個,且另	3存時游標需點擊最下方空白處, 需另存新	
檔,	另存時請注意編碼原	則,建議選擇 ANSI。		





- > **規則**:管理員可啟用或關閉此功能。
- Upload MAC Address: 選擇 MAC 資料檔的位置,並按下上傳,即可將表單的 MAC 為只會 入至此功能上進行系統判斷。

當確定完成後點擊重新啟動系統讓功能正常運作

MAC	位址列表								
#	MAC位址	#	MAC位址	#	MAC位址	#	MAC位址	#	MAC位址
1	80:4D:EA:04:A6:6F	2	80:4D:EA:04:A6:62	8	80:4D:EA:04:A6:65	4	80:4D:EA:04:A6:68	б	80:4D:EA:04:A6:6B
6	80:4D:EA:04:A6:6E	7	8C:4D:EA:04:A6:71	8	80:4D:EA:04:A6:74	9	80:4D:EA:04:A6:77	10	80:4D:EA:04:A6:7A
11	8C:4D:EA:04:A6:7D	12	8C:4D:EA:04:A6:80	18	8C:4D:EA:04:A6:83	14	80:4D:EA:04:A6:86	15	8C:4D:EA:04:A6:89
16	8C:4D:EA:04:A6:8C	17	8C:4D:EA:04:A6:8F	18	8G:4D:EA:04:A6:92	19	8C:4D:EA:04:A6:95	20	8C:4D:EA:04:A6:98
21	8C:4D:EA:04:A6:9B	22	8C:4D:EA:04:A6:9E	23	8G:4D:EA:04:A6:A1	24	80:4D:EA:04:A6:A4	25	8C:4D:EA:04:A6:A7

v. 設定檔

此功能主要能將以設定好的 VLAN#認證的設定值和 html 網頁登入的自定原始碼等資料備份出至 PC · 同時也能從 PC 再回存至系統。

■虛擬網路設定檔	
下載設定檔 上傳設定檔	下版
₩ 虚脱詞路客制化頁面 下載客製化頁面 上傳客製化頁面	下版

5.4 RADIUS 伺服器

本系統已內建標準的 RADIUS 伺服器,且為了讓管理者輕鬆就能架設完成一台 RADIUS 伺服器,已將複雜的架設規則全部由系統自行完成,管理者只要啟用功能則就完成架設一台標準的 RADIUS 伺服器。





● 啟用	〇關閉	
1812		
(4-32 chars)		
	 ● 歐用 1812 (4-32 chars) 	 ● 啟用 ○ 關閉 1812 (4-32 chars)

- ▶ 服務:可選擇啟用或停用 RADIUS 伺服器。
- > Radius 埠:在標準的 Radius 伺服器預設都是使用的是 1812 埠,若無特殊應用建議無須修改。
- > Radius 密鑰: 輸入此伺服器的登入密鑰

5.5 RADIUS 帳戶設定

當啟用 RADIUS 伺服器後,則 RADIUS 的認證帳戶可在此新增建立。帳戶最多可建置 50 筆認證用戶。

	Radi	ius用戶				
模式設定		使用者名稱	(3-32 chars)		
虛擬網路設定 網百飯蹭功能		密碼	(4-32 chars)		新增
	■匯出	4匯入使用者				
Radius伺服器		匯出使用者檔案	匯出			
Radius帳號設定		從PC匯人	瀏覽 :	未選擇檔學	₽ •	匯入
系統管理						
時間伺服器	Radi	ius列表				
SNMP	#	名稱	執行	#	名稱	執行
時間規則	1	danny001	刪除	2	danny002	刪除

- ▶ 使用者名稱:建立用戶的使用帳號。
- ▶ 密碼:輸入帳號的密碼。
- **匯出使用者檔案:**當建立多筆帳戶後,可利用此功能將帳戶備份匯出,儲存至電腦。
- > 從 PC 匯入: 當帳戶匯出的檔案, 可透過此功能重新匯入。
- > Radius 列表:列出所有建立的帳戶名單。





5.6 無線設定

主要設定 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 無線基台的運作模式,頻道,無線進階設定及 WDS 功能設定 等等。



5.6.1 Radio 0 (2.4G)設定

※ 一般設定



Ⅲ 一般設定			
MAC位址	8c:4d:ea:04:f4:77		
區域設定	Taiwan		~
無線運作模式	802.11b/g/n		~
自動頻道	● 啟用	〇闘閉	
頻道	5 (2432 Mhz)		~
無線傳輸功率設定	等級 9		~
Slot Time	9		距離
ACK Timeout	64		



- MAC 位址: 顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。
- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- ▶ 無線運作模式:支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種模式 · 使用者可依需 求選擇。
- 自動頻道: 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線, 關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- 頻道:會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇,可配合延伸頻道功能,選 擇往上或往下頻道。
- 無線傳輸功率設定: 使用者可依所在環境需求設定"等級1"~"等級9"傳輸功率·最大為等級9·依照不同的 環境需求可自行調整降低或提高輸出功率·預設為"等級9"。
- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離以單位(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 *ACKnowledgment frame / 間隔太長而不被接收 · ACK 會重新傳輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差 ·

Notice

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線,不恰當的數值設 定將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能設定

III HT Physical Mode			
TX/RX Stream	2T2R		~
頻道模式	20/40		~
延伸頻道	〇向上	イロ・	
MCS	Auto		~
Short Gi	◉ 啟用	〇關閉	
封包聚合	◉ 啟用	〇關閉	
Aggregation Frames	32		
封包聚合大小	50000		

HT Physical Mode

▶ TX/RX Stream:出廠預設值為 2 傳送及 2 接收(2T2R), 管理者可以依特殊應用選擇性



調整為1傳送及1接收(1T1R)的設定。

Notice

本產品 2.4Ghz 已內建 2x2 (2T2R) 8dBi 天線, 已配合預設為 2T2R 設定, 若無特殊應 需求請保持此預設值設定

▶ 頻道模式:使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz · 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。

Notice

此款採用 Wave2 晶片, 2.4G(Radio 0)選擇使用 20/40 模式, 則最大 Data rate 為 400Mbps

- 延伸頻道:此功能只在頻道模式中選擇 20/40 模式才會出現選擇向上或向下延伸。若選 擇向上,則頻道可選擇 1~7,若選擇向下則頻道可選擇 5~11 (TW 802.11n)
- MCS: MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值 將影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應。
- Short Gi:短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲, 如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少 並規避干擾的一項功能,出廠預設值為「啟用」。
- 封包聚合:將多個封包合而為一,一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時,控制 封包過量,出廠預設值為「啟用」。建議不要去關閉它。
- ➤ Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。
- ➤ Aggregation Size:封包聚集的大小。

5.6.2 Radio 1 (5G) 設定





USER	MANUAL	
CenOS 5.0 S	SOFTWARE	

■一般設定		
MAC位址	8c:4d:ea:05:1c:76	
區域設定	Taiwan	~
無線運作模式	802.11ac	~
自動頻道	● 啟用 ○ 關閉	
頻道	100 (5500 Mhz)	\sim
無線傳輸功率設定	等級 9	~
Slot Time	9 % E	離
ACK Timeout	30	

- MAC 位址:顯示 5G (Radio 1) 的無線 MAC 的位址。
- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- ➤ 無線運作模式:主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等。
- 自動頻道: 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線,關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- 頻道:會依照法規在不同國家地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇。

根據 NCC 釋出的資料,台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段:

- 4. 5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz \ CH60 5300MHz \ CH64 5320MHz)
- 5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz \ CH104 5520MHz \ CH108 5540MHz \ CH112 5560MHz \ CH116 5580MHz \ CH120 5600MHz \ CH124 5620MHz \ CH128 5640MHz \ CH132 5660MHz \ CH136 5680MHz \ CH140 5700MHz)
- 6. 5725 ~ 5825MHz (CH149 5745MHz \ CH153 5765MHz \ CH157 5785MHz \ CH161 5805MHz \ CH165 5825MHz)

其中 5470~5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突·在軍方優先民 間次之的邏輯下·若是要使用這些頻率·配合搭載啟動 DFS 和 TPC(EIRP 值大於 500mW 之設備)功能·當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時·DFS 會自動能夠跳開改 採其它頻率; 5250~5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功 率射頻電機技術規範」)

無線傳輸功率設定:使用者可依所在環境需求設定"等級1"~"等級9"傳輸功率,最大為 等級9,依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率,預設為"等級9"。


- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離單位以(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 *ACKnowledgment frame / 間隔太長而不被接收 · ACK 會重新傳輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差 ·

Notice

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線,不恰當的數值設定將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能設定

HT Physical Mode

HT Physical Mode			
TX/RX Stream	2T2R		٠
頻道模式	80		•
Min MCS	4		•
Max MCS	9		
Short GI	◉ 啟用	◎ 關閉	
封包聚合	◉ 啟用	◎ 關閉	
Aggregation Frames	32		
封包聚合大小	50000		

TX/RX Stream:出廠預設值為2傳送及2接收(2T2R),管理者可以依特殊應用選擇性調整為 1傳送及1接收(1T1R)的設定。

Notice

本產品 5Ghz 已內建 2x2 (2T2R)天線·已配合預設為 2T2R 設定·若無特殊應需求請 保持此預設值設定



- ▶ 頻道模式:使用 20Mhz /40Mhz/或 802.11ac 的 80 Mhz 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。
- Min MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將 影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,預設值為4最小值為0最大值 為9。
- Max MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將 影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,預設值為9最小值為0最大值 為9,須注意 Max MCS 值須大於 Min MCS 值。
- Short Gi: 短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲,如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的 一項功能,出廠預設值為「啟用」。
- 封包聚合: ·將多個封包合而為一, 一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時, 控制封包 過量, 出廠預設值為「啟用」。建議不要關閉它
- Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。
- ▶ **封包聚合大小(Size)**:封包聚集的大小。

Notice

Aggregation Frames / Size 若非特殊必要, 請勿修改原先預設值, 這將影響傳輸速率品質

設

定完成後, 記得按下儲存按鈕並重新啟動系統讓功能正常運作

5.6.3 進階設定



USER MANUAL CenOS 5.0 SOFTWARE



■ 進階設定			
Beacon Interval	100		
DTIM 間隔	1		
Fragment Threshold	2346		
RTS Threshold	2346		
Short Preamble	◉ 啟用	○關閉	
IGMP Snooping	◉ 啟用	○嗣閉	
Greenfield	◉ 啟用	○嗣閉	
5G優先連線	10		RSSI Limit
RF on/off by Schedule	Always		~
Location Tracking Log	600		秒

- Beacon Interval: 輸入數值從 10 到 5000 msec,預設值是 100,輸入的數值越高,有助於無線用戶端省電,輸入的數值越低,連結無線網路的速度越快。建議使用預設值
- DTIM Interval: 輸入 DTIM Interval 數值,數值越高,用戶端網卡越省電,數值越低,效能越好,但也較不省電。建議使用預設值
- fragment Threshold:用來調整每個訊框大小,基本上訊框的值越大,在無線的傳送的穩定 性相較高,預設值為2346。建議使用預設值
- RTS Threshold:輸入數值從1至2346,無干擾的環境下,可設定越高數值,建議正常狀況 下無需調整此設定。建議使用預設值
- Short Preamble:使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能,關閉則使用 128-bit。建議 使用預設值
- IGMP Snooping:用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表,以達到在 layer2
 也進行 Mutlicast。建議使用預設值
- Greenfield(綠燈模式):若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行,則可啟動綠燈模式, 讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。建議使用預設值
- 5G 優先連線(Band Steering): 2.4GHz 與 5GHz 的網路同時存在時,自動以 5GHz 的用戶 端連線至 5GHz 的網路為主要連接,以提升效能。可於" RSSI Limit" 設定值內鍵入 2.4 GHz 連接最低的連接 RSSI 的門檻值,以此作為 5GHz 優先連線的介定值,也就是說以此介定當雙 頻(2.4/5GHz)無線用戶與 AP 的 5GHz 訊號優於 2.4GHz 連線 RSSI 所設定的介定值,則本機將 促使無線用戶自動以 5GHz 連線為優先。



Notice

Band Steering 功能只限於雙頻無線網卡(至少具有 2.4G 與 5G 同時存的無線網卡配合存取使用),若 Band Steering 打開,主要連接使用 5G 的 11AC, 假若雙頻無線網卡無支援此功能或是其他不明因素,會導致無線使用者無法正常連線。

- ▶ RF on/off by Schedule: 此功能可以套用時間表讓無線訊號依照時間表自動開啟或關閉,時間標規則定義請至"系統設定"→"時間規則"去編輯它。
- ▶ Location Tracking Log: 此功能可將無線用戶與本機無線基地台之距離(RSSI計算)資訊提供 給遠端數據庫做分析。

Notice

Location Tracking Log 只負責提供無線用戶位置資訊給數據庫,此應用可由無線用戶的所在位置反推出本機無線基地台的方位。

5.6.4 WMM 頻寬最佳化設定





₩MM 頻寬最佳化設定									
	WMM頻寬最佳化	◉ 啟用		○關閉					
WMM Parmameters of Access Point									
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit				
AC_BE(0)	4	6	3	0					
AC_BK(1)	4	10	7	0					
AC_VI(2)	3	4	1	3008					
AC_VO(3)	2	3	1	1504					
Ⅲ WMM Parmamet	ers of Station								
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit				
AC_BE(0)	4	10	3	0					
AC_BK(1)	4	10	7	0					
AC_VI(2)	3	4	2	3008					
AC_VO(3)	2	3	2	1504					

- AC Type: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及
 Back-ground(BK)等四級。
- ▶ CWmin: Minimum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- CWmax: Maximum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間, 注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- AIFS: Arbitration Inter-Frame Spacing Number,這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。
- TxOP Limit: Transmission Opportunity,這個傳送機會,對於在資料傳輸中需要較高優先權的 AC_VI 與 AC_VO,您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- ACM bit: Admission Control Mandatory,ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO,當此功能沒有被 選取時,則由連接中的無線基地台來負責 ACM,反之,當這個功能被選取時,則由用戶端來負責。
- No ACK policy bit:不選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,將會回應 傳輸需求,可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,不會回應任何傳輸需求,成效雖然較好但是可靠性較低。



5.6.5 WDS 設定

	Notice
	使用 AP+WDS 功能時兩端的無線基地台必須同時都要支援 WDS
Radio 0 設定	功能·且兩端無線基地台必須互相設定對方的無線介面的 MAC 位
Radio 1 設定	址·换句話說每一個基地台都必須包含需要 WDS 連線的各點基地
進階設定	台 MAC 位址·同時您必須確認各 WDS 基地台都必須使用相同無
WMM頻寬最佳化設定	線網路名稱、頻道以及無線加密方式,可選擇啟用或停用。
WDS 設定	₩WDS 設定
WDS狀態	WDS 設定 ○ 啟用

當啟用 WDS 功能,可設定使用 Radio 0(2.4G)做 WDS 或 Radio 1(5G)做 WDS 等,而最大橋接於 2.4G+5G 共可設定 16 組,在 WDS 功能支援 VLAN tag 傳送,若在網域內有設定 Tag 時,WDS 將可把多組 Tag 帶至另一個橋接端點。

III WDS 診	定				III MAC位址							
	WDS 設定	◉ 啟用		◎關閉		Radio	o	8c:4d:ea:05:22:57				
	Radio0 ESSID	default_wds0				Radio 1 8c:4d:ea:05:22:58						
	Radio1 ESSID	default_wds1	default_wds1									
	加寧類刑	時期			■ 虛擬網路設定							
	ALLACE						Ra	dio O		Rad	lio 1	
	金鑰				VLAN#	Native	TAG	TAG ID	Native	TAG	TAG ID	
					虛擬網路 0	۲			۲			
III WDS C	lient Setup				虛擬網路 1	0		101	0		101	
	Radio 0			Radio 1	虛擬網路 2	0		102	0		102	
啟用	MAC位址		啟用	MAC位址	虛擬網路 3	0		103	0		103	
					虛擬網路 4	0		104	0		104	
					虚擬網路 5	0		105	0		105	
					南北张图4 6		-	400		-	400	
						0	-	106	0	0	106	
					虚凝網路 /	0		107	0		107	
					虛擬網路 8	0		108	0		108	
					虛擬網路 9	0		109	0		109	
					虛擬網路 10	0		110	0		110	
0			-		虚擬網路 11	0		111	0		111	
					虛擬網路 12	0		112	0		112	
					虛擬網路 13	0		113	0		113	

➤ Radio ESSID: 依要使用連接的 Radio, 請每台都輸入相同的 SSID 名稱。

▶ 加密類型: 可選擇關閉或 AES 128bit 加密功能 · AES 加密自訂金鑰可輸入 0~9 數字或 A~Z



大小寫英文格式·支援可輸入 8~32 個字元金鑰加密演算在每台 WDS AP 彼此之間做安全加密 傳輸互相連線。

WDS 連接設定:可設定使用 Radio 0(2.4G)做 WDS 或 Radio 1(5G) 做 WDS 無線訊號來做
 WDS 橋接,請在 WDS Client Setup 此欄位中輸入橋接端的無線基地台 MAC 位址。

Notice

WDS 注意事項

- 1. 兩台無線基地台要使用 WDS 連線時,則兩台的頻道需要相同。
- 假若兩台基地台分別 A 與 B·則 A 台的 WDS Client Setup 需設定 B 台的無線 MAC 位址·相對的 B 台的 WDS Client Setup 需設定 A 台的無線 MAC 位址。
- 3. 假若架構中必須使用 tag · 2 邊的基地台可在虛擬網路設定的項目勾選多組 tag ·
- 4. WDS 加密可有可無。

> MAC 位址: 顯示此設備的可設定使用 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 的無線網卡位址。

- ▶ 虛擬網路設定:(WDS)
 - VLAN#:顯示 AP 的所有的虛擬網路。
 - Native:可選擇要使用哪個虛擬網路來做 WDS 橋接。
 - TAG:可勾選多組 tag 的封包。
 - TAG ID:設定 VLAN Tag 的 ID 值。

設定完成後請點選「儲存」鍵儲存您的設定,並按下「**重新啟動」**套用新設定。

5.6.6 WDS 狀態

I 無線設定 ▼			
adio 0 設定	■ Radio0連線用戶		
Radio 1 設定	MAC位址	Rate(RX/TX)	RSS
鱼階設定	-	-	-
WMM頻寬最佳化設定	■ Radio1連線用戶		
WDS 設定	MAC位址	Rate(RX/TX)	RS
VDS狀態	-	7	-

顯示 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 的 WDS 連線狀態資訊

- > MAC 位址:顯示另外一端的無線基地台 MAC 位址資訊。
- > Rate(TX/RX): 顯示 WDS 的上/下載流量資訊。



6. Client Bridge 模式

若管理者需要橋接或延伸無線基地台訊號時·假若設備不支援 WDS 橋接功能·管理者可啟動為 Client Bridge 模式 ·利用此模式與上端 AP 做網路連接後在透過 Repeater AP 功能去延伸無線基地台。以下介紹 Client Bridge 模式及 Repeater AP 設定。

6.1 設定操作模式

請點擊"系統設定"→"模式設定",進入模式切換選擇使用"Client Bridge 模式"後儲存並重新啟動 系統。



Notice

請注意每個模式下自己的 LAN IP 位址·並不互相繼承沿襲使用·請就每個模式下自己的初始 LAN 預設值 IP 192.168.2.254 的 IP 位址進行存取管理

6.2 區域網路設定



當切換為 Client Bridge 模式後,管理者必須先設定系統的 IP 位址,網段必須與內部網域相同,而 IP 位址不可衝突。



區域網路設定					
■ 医域網路連線類型			III DNS		
模式	◉ 靜態IP位址	○ 動態IP位址	主要DNS伺服器 次要DNS伺服器		
₩ 靜態IP位址			_		
IP位址	192.168.2.254		III 802.1d Spanning Tree		
子網路進罩	255.255.255.0		802.1d Spanning Tree	○歐用	◎ 關閉
預設匣道	192.168.2.1				
			III DHCP Forward		
			DHCP Forward	○啟用	● 開閉
			III ETH0 Tag 設定		
			ETHO	◉ 啟用	〇關閉
			區域網路標籤	1-4096	

區域網路連線類型:

- ▶ 模式:管理人員可以為系統設定使用靜態 IP 位址或動態 IP 位址。
 - 靜態 IP 位址:可手動設定一組固定 IP 位址給系統使用。
 - 動態 IP 位址: 假若上端已有 DHCP 伺服器, 則可使用動態 IP 位址可讓系統自動取得一組 IP。

Notice

使用動態 IP 位址須注意,因系統會自動取得 DHCP 派送的 IP 位址,而所取的 IP 位址將 由上端 DHCP 伺服器運算確認後得到,取得 IP 位址則非固定,若管理人員要進入系統 管理,必須由上端 DHCP 伺服器去查詢目前系統所取得的 IP 位址。

靜態 IP 位址:

- ▶ IP 位址:設定系統的 IP 位址。
- ▶ 子網路遮罩:設定 IP 的子網路遮罩。
- ▶ 預設閘道:設定網域的閘道位址。

DNS :

> 主要/次要 DNS 伺服器:可設定網域名稱解析的 IP 位址。



802.1d Spanning Tree :

可啟用或關閉 Spanning Tree 功能。802.1d Spanning Tree 簡稱為 STP, 啟用此功能應用在整個 區域網路使用迴圈架構時,將可以避免迴圈架構導致網路癱瘓,如下圖描述。



DHCP Forward

> 當系統 IP 位址採用動態 IP 取得, 並啟用 Repeater 功能時, 則需開啟 Forward 功能。

E DHCP Forward		
DHCP	Forward 〇 啟用	爾閉

6.3 DHCP 設定

CERIO 的 CenOS5.0 軟體內建 DHCP 伺服器,管理人員可透過此功能派送 IP 位址給使用者。

假若環境已確實有 DHCP 伺服器在派送 IP 時,為了避免衝突,可將系統的 DHCP 伺服器功能關閉,或 是啟用分派 DHCP 的 IP 位址。假若環境內無任何 DHCP 伺服器,則可透過此功能啟用,進行虛擬 IP 派 發。

請點選 "系統設定 "→ "DHCP 設定 "下啟用 DHCP 伺服器。

USER MANUAL CenOS 5.0 SOFTWARE



🕈 系統設定	<u> -</u>		
模式設定			
區域網路設定			
DHCP設定			
系統管理 時間伺服器	■DHCP服務		
SNMP		模式 ● 啟用	〇開閉
起始IP位址 結束IP位址			
品来IF 山址 子網路遮罩	255.255.255.0		
預設匣道			
主要DNS伺服器位址			
次要DNS伺服器位址			
WINS伺服器位址			
網環石碑 IP和田時間	86400		
(פן לא נד/ בני זו			

- ▶ **起始 IP 位址**: 設定 DHCP 伺服器要派送 IP 的起始位址。
- ▶ 結束 IP 位址:設定 DHCP 伺服器派送 IP 的結束位址。
- ▶ 子網路遮罩:設定 DHCP 伺服器派送的 IP 子網路遮罩。
- ▶ 預設閘道:設定要透過 DHCP 伺服器派送網路閘道 IP 位址。
- ▶ 主/次要 DNS 伺服器:設定要透過 DHCP 伺服器派送 DNS 位址。
- > WINS 伺服器位址: 假若網域中有架設 WINS 伺服器,可在此設定 WINS 伺服器 IP 位址。
- > Domain: 當網域有設定網域名稱,可在此輸入網域的名稱。
- > IP 租用時間:可設定派送 IP 的租用時間,預設 86400 秒(1天)。



6.4 無線設定

此功能頁面主要設定 Client Bridge(無線站台橋接)可選擇要使用 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 的頻率 做橋接·調整無線基地台的相關功能·同時可設定訊號在延伸(Repeater AP)無線基地台的功能·及使用 MAC 過濾和無線快速漫遊等功能。

Notice

當使用 2.4G 頻率橋接上端 AP 時,則 Repeater AP 將只能使用另一個 5G 做延伸基地 台,反之若使用 Radio 1(5G) 頻率橋接上端 AP 時,則 Repeater AP 將只能使用 2.4G 做延伸基地。

無線基地台橋接及訊號延伸(Repeater AP)設定步驟

以下步驟可協助管理人員建立與上端 AP 橋接及延伸無線基地台應用

步驟1:管理人員請先確認是要使用 Radio 0(2.4G)或 Radio 1(5G) 其中一個頻段使用 Client 方式去連接上端無線基地台,假若上端 AP 是使用 2.4G 的頻段,則管理員需以 2.4G 頻段去搜尋站台。 以下使用 2.4G 為範例,至 "無線設定 "→" Radio 0" 去啟用基地台模式,啟用後將會以 2.4G 頻段搜 尋基地台。





步驟 2: 進入至"無線設定"→" 基地台橋接設定"後點擊" **搜尋站台**"按鈕開始搜尋附近的所有站台。

無線設定 -						
È						
. La	■ 無線為	占台列表				
	频道	Signal	BSSID '	ESSID	加密模式	
	1	62%		NGS_AP0	None	
	1	9%	4c:d5		WPA/WPA2 Personal	
	5	32%	:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	
	6	33%		DT-200N	WPA/WPA2 Personal	
遊	11	11%			WPA/WPA2 Personal	

步驟 3: 搜尋完成後, 附近所有的無線基地台將會列出至表單內, 請確實找出預想連線的 BSSID 名稱, 並 點擊"設定"按鈕來設定此 BSSID 的帳號與密碼。

■ 基地台橘接連線設定		
SSID名稱	CERIO	
加密類型	WPA/WPA2 Personal	~
WPS Push Button	Push Button	
■密碼設定		
■密碼設定 加密模式	自動 (WPA或WPA2)	~
■密碼設定 加密模式 加密演算法	自動 (WPA或WPA2) 自動	~





Notice

請注意站台的訊號值·假若所連接無線基地台的訊號值低於 40%表示此設備與上端無線基地台的連線訊號品質很差,建議請改善連線的訊號品質

當確認基地台橋接已設定完成後,請重新啟動系統,並在"系統狀態"下檢查 Radio 0(2.4G)或 Radio 1(5G)橋接上端站台的資訊,若資訊有出現 BSSID 及速率等表示成功與 AP 連接。

Notice

如果步驟 2 完成後,在系統狀態下無出現 BSSID 及速率,有可能與上端的 IP 位址是不同網段,或是無法與上端 AP 正常連線。需確認上端 AP 或本機設定

步驟 4: 假若要設定延伸基地台,則可以開啟 Repeater AP 功能,管理人員可以點擊 "無線設定 "→ " Repeater AP 設定 " 啟用功能並設定無線基地台資訊。預設值為開啟

Ⅲ 加密模式			
無線基地台	◉ 啟用	〇關閉	
SSID名稱	default		
可視SSID	● 啟用	〇開閉	
隔離無線使用者	○啟用	④ 關閉	
連線限制	○啟用	④ 關閉	
使用者連線數	64		
加密類型	Open System		~

Notice

當與上端 AP 做橋接時,切記 IP 位址不能衝突,以免造成網路不正常無法運作。

設定完成後,請點擊**"儲存"**按鈕後記得須點擊**"重新啟動"**,完成功能運作。



6.4.1 Radio 0(2.4G)設定

※ 一般設定 / 啟用基地台橋接模式

■一般:	没定			
	MAC位址	8c:4d:ea:05	:1c:79	
	基地台橋接模式	◉啟用	○闘閉	
	區域設定	Taiwan		~
	無線運作模式	802.11b/g/	n	~
	無線傳輸功率設定	等級 9		~
	Slot Time	9		距離
	ACK Timeout	64		

- ▶ MAC 位址: 顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。
- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- 無線運作模式:支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種模式·使用者可依需 求選擇。
- 自動頻道: 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線·關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- 頻道:會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇,可配合延伸頻道功能,選 擇往上或往下頻道。
- 無線傳輸功率設定: 使用者可依所在環境需求設定"等級1"~"等級9"傳輸功率·最大為等級9·依照不同的 環境需求可自行調整降低或提高輸出功率·預設為"等級9"。
- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離以單位(公尺)計算。
- ACK Timeout:當等待 *ACKnowledgment frame / 間隔太長而不被接收 · ACK 會重新傳輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差 ·

Notice

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線,不恰當的數值設定 將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能設定



HT Physical Mode

III HT Physical Mode			
TX/RX Stream	2T2R		~
頻道模式	20/40		~
MCS	Auto		~
Short GI	◉ 啟用	〇關閉	
封包聚合	● 啟用	〇關閉	
Aggregation Frames	32		
封包聚合大小	50000		

➤ TX/RX Stream:出廠預設值為2傳送及2接收(2T2R)·管理者可以依特殊應用選擇性 調整為1傳送及1接收(1T1R)的設定。

Notice

本產品 2.4Ghz 已內建 2x2 (2T2R)天線 · 已配合預設為 2T2R 設定·若無特殊應需求 請保持此預設值設定

▶ 頻道模式:使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz · 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。

Notice

此款採用 Wave2 晶片, 2.4G(Radio 0)選擇使用 20/40 模式, 則最大 Data rate 為 400Mbps

- 延伸頻道:此功能只在頻道模式中選擇 20/40 模式才會出現選擇向上或向下延伸。若選擇向上,則頻道可選擇 1~7,若選擇向下則頻道可選擇 5~11 (TW 802.11n)
- MCS: MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值 將影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應。
- Short Gi:短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲, 如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少 並規避干擾的一項功能,出廠預設值為「啟用」。
- 封包聚合:將多個封包合而為一,一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時,控制 封包過量,出廠預設值為「啟用」。建議不要去關閉它。
- Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。
- Aggregation Size:封包聚集的大小。



6.4.2 Radio 1(5G) 設定

※ 一般設定 / 啟用基地台橋接模式

■ 一般設定	Ē			
	MAC位址	8c:4d:ea:0	5:1c:7a	
	基地台橋接模式	◉啟用	○闘閉	
	區域設定	Taiwan		~
	無線運作模式	802.11ac		~
\$	無線傳輸功率設定	等級 9		~
	Slot Time	9		距離
	ACK Timeout	30		

- MAC 位址:顯示 5G (Radio 1) 的無線 MAC 的位址。
- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- ▶ 無線運作模式:主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等。
- 自動頻道: 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線, 關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- 频道:會依照法規在不同國家地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇。

根據 NCC 釋出的資料,台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段:

- 7. 5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz \ CH60 5300MHz \ CH64 5320MHz)
- 5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz \ CH104 5520MHz \ CH108 5540MHz \ CH112 5560MHz \ CH116 5580MHz \ CH120 5600MHz \ CH124 5620MHz \ CH128 5640MHz \ CH132 5660MHz \ CH136 5680MHz \ CH140 5700MHz)
- 9. 5725 ~ 5825MHz (CH149 5745MHz \ CH153 5765MHz \ CH157 5785MHz \ CH161 5805MHz \ CH165 5825MHz)

其中 5470~5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突,在軍方優先民間次之的邏輯下,若是要使用這些頻率,配合搭載啟動 DFS 和 TPC(EIRP 值大於 500mW 之設備)功能,當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時,DFS 會自動能夠跳開改採其它頻率; 5250~5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功率射頻電機技術規範」)



- 無線傳輸功率設定:使用者可依所在環境需求設定"等級1"~"等級9"傳輸功率·最大為 等級9 · 依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率·預設為"等級9"。
- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離以單位(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 *ACKnowledgment frame / 間隔太長而不被接收 · ACK 會重新傳輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差 ·

Notice

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線,不恰當的數值設 定將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能設定

HT Physical Mode

IT Physical Mode			
TX/RX Stream	2T2R		
頻道模式	80		
Min MCS	4		
Max MCS	9		
Short Gl	◉ 啟用	◎ 關閉	
封包聚合	◉ 啟用	◎ 關閉	
Aggregation Frames	32		
封包聚合大小	50000		

TX/RX Stream:出廠預設值為2傳送及2接收(2T2R),管理者可以依特殊應用選擇性調整為 1傳送及1接收(1T1R)的設定。



Notice

本產品 5Ghz 已內建 2x2 (2T2R)天線,已配合預設為 2T2R 設定,若無特殊應需求請保 持此預設值設定

- 頻道模式:使用 20Mhz /40Mhz/或 802.11ac 的 80 Mhz 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。
- Min MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將 影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,預設值為4最小值為0最大值 為9。
- Max MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將 影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,預設值為9最小值為0最大值 為9,須注意 Max MCS 值須大於 Min MCS 值。
- Short Gi: 短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲,如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的 一項功能,出廠預設值為「啟用」。
- 封包聚合: ·將多個封包合而為一, 一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時, 控制封包 過量, 出廠預設值為「啟用」。建議不要關閉它
- Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。
- ▶ 封包聚合大小(Size):封包聚集的大小。

Notice

Aggregation Frames / Size 若非特殊必要, 請勿修改原先預設值, 這將影響傳輸速率品質

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。



6.4.3 進階設定



- Beacon Interval: 輸入數值從 10 到 5000 msec,預設值是 100,輸入的數值越高,有助於無線用戶端省電,輸入的數值越低,連結無線網路的速度越快。建議使用預設值
- DTIM Interval: 輸入 DTIM Interval 數值,數值越高,用戶端網卡越省電,數值越低,效能越好,但也較不省電。建議使用預設值
- fragment Threshold:用來調整每個訊框大小,基本上訊框的值越大,在無線的傳送的穩定 性相較高,預設值為2346。建議使用預設值
- RTS Threshold:輸入數值從1至2346,無干擾的環境下,可設定越高數值,建議正常狀況 下無需調整此設定。建議使用預設值
- Short Preamble:使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能,關閉則使用 128-bit。建議 使用預設值
- IGMP Snooping:用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表,以達到在 layer2
 也進行 Mutlicast。建議使用預設值
- Greenfield(綠燈模式):若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行,則可啟動綠燈模式, 讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。建議使用預設值
- ▶ RF on/off by Schedule: 此功能可以套用時間表讓無線訊號依照時間表自動開啟或關閉,時間標規則定義請至"系統設定"→"時間規則"去編輯它。
- Location Tracking Log: 此功能可將無線用戶與本機無線基地台之距離(RSSI計算)資訊提供 給遠端數據庫做分析。





Jan 1 08:28:00 Wifilogd: tm=1420072080 vlan=0 radio=0 bssid=8c:4d:ea:05:1c:7a climac=1420072020 vlan=0 radio=0 bssid=8c:4d:ea:05:1c:7a climac=142007200 vlan=0 radio=0 bssid=8

Notice

Location Tracking Log 只負責提供無線用戶位置資訊給數據庫,此應用可由無線用戶的所在位置反推出本機無線基地台的方位。

6.4.4 WMM 頻寬最佳化設定



■ WMM頻寬最佳化	設定				
	WMM頻寬最佳化	● 啟用		○關閉	
WMM Parmamete	rs of Access Point				
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit
AC_BE(0)	4	6	3	0	
AC_BK(1)	4	10	7	0	
AC_VI(2)	3	4	1	3008	
AC_VO(3)	2	3	1	1504	



WMM Parmamete	ers of Station				
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit
AC_BE(0)	4	10	3	0	
AC_BK(1)	4	10	7	0	
AC_VI(2)	3	4	2	3008	
AC_VO(3)	2	3	2	1504	

- AC Type: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及
 Back-ground(BK)等四級。
- > CWmin: Minimum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- CWmax: Maximum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間, 注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- AIFS: Arbitration Inter-Frame Spacing Number,這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。
- TxOP Limit: Transmission Opportunity,這個傳送機會,對於在資料傳輸中需要較高優先權的AC_VI與AC_VO,您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- ACM bit: Admission Control Mandatory,ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO,當此功能沒有被 選取時,則由連接中的無線基地台來負責 ACM,反之,當這個功能被選取時,則由用戶端來負責。
- No ACK policy bit:不選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,將會回應 傳輸需求,可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,不會回應任何傳輸需求,成效雖然較好但是可靠性較低。

6.4.5 基地台橋接設定

可點選"搜尋站台"按鈕選擇欲想要連接的無線基地台,找到要連接的無線站台後點擊"設定"按 鈕,則可設定要橋接地無線站台資訊,如設定連接密碼等。若管理人員已經知道無線站台的 SSID 名稱及加密方式等,可不需透過搜尋站台功能,可直接手動增加無線基地台的 SSID 及加密方式等。



基地台橋接設定									
■基地台橋接連線設定				■ 無線站台	列表				搜尋站台
SSID名稱	default			頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
加密類型	Open System		~		-	-		-	-
WPS Push Button	Push Button								
Here WEP Settings									
Encryption	● 關閉	○啟用							

搜尋無線站台請先點擊 授尋站台 按鈕,再找出環境中要連接的無線基地台,確認後點擊 設定 "按鈕即可以在右邊欄位輸入連接密碼,確認完成後點擊 儲存"按鈕並重新啟動系統即可完成連 接。

▶ 點	擊:	搜尋站台	開始尋找環境	境中的無線基地台·	並列表。	
■ 無線站	台列表					搜尋站台
頻道	Signal		BSSID '	ESSID	加密模式	設定
1	62%			NGS_AP0	None	設定
1	9%	2000	4c:d5		WPA/WPA2 Personal	設定
5	32%	-	:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	設定
6	33%	-		DT-200N	WPA/WPA2 Personal	設定
11	11%	-		-	WPA/WPA2 Personal	設定

- ▶ 頻道:顯示無線基地台的使用頻道。
- ▶ Signal:顯示目前與無線基地台的訊號強度,百分比越高訊號接受強度越好。
- ➢ BSSID:顯示實際環境中無線基地台的名稱(大多數是基地台的無線 MAC)。
- ▶ ESSID:顯示無線基地台名稱。
- > **加密模式:**顯示基地台的認證加密方式。
- ▶ 設定:點擊可選取要連線的無線基地台,並設定連線密碼。

基地台橋接連接設定:當管理人員點擊無線站台列表的設定按鈕後·該無線基地台資訊將顯示此欄 位。假若管理者已確認無線站台名稱與密碼·不透過搜尋站台功能·則管理者可手動輸入已知的 SSID 名稱及密碼至欄位即可。



■ 基地台橋接連線設定		
SSID名稱	CERIO	
加密類型	WPA/WPA2 Personal ~	
WPS Push Button	Push Button	

Pass Phrase Settings: 可選擇無線基地台的加密模式及密碼演算方式,並輸入連接無線基地台的 正確密碼。

- WPA 模式:選擇無線基地台的加密模式。
- **加密演算法**:選擇無線基地台加密模式的演算法。
- **金鑰**:輸入無線基地台的連接密碼。

■ 密碼設定		
加密模式	自動 (WPA或WPA2) ~	
加密演算法	自動 ~]
金鑰	•••••	

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。



6.4.6 Repeater AP(延伸基地台)設定

當基地台橋接成功(Client Bridge)確認已經與上端 AP 連接後,則可以選擇啟用 Repeater AP 訊號 延伸功能或停用延伸基地台功能,選擇啟用後設備將成為無線基地台讓訊號延伸再提供給使用者連 接。



Notice

假若 Client Bridge(基地台橋接)不成立,則 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 將無法 正常顯示。

- ▶ 無線基地台:關閉或啟用 Repeater AP(延伸基地台)功能服務。
- SSID 名稱:設定 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱。
- > 可視 SSID: 設定啟用或關閉 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱是否要隱藏。
- 隔離無線使用者:設定是否要隔離 Repeater AP(延伸基地台)下的無線使用者。也就是說無線用 戶端依然可以正常連線 Internet,但無線使用者與無線使用者之間是無法溝通連線。
- 連線限制:設定無線基地台的 SSID 最大可連線的無線使用者數量,最大支援同時 64 個使用者 存取同一個 SSID。建議若使用 2.4G 頻段最高連線人數 40 人,若使用 5G 頻段最高連線人數 60 人。
- ▶ 認證:管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x 等 3 種認證模式。





設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

6.4.7 MAC 位址過濾

點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。過濾規則可分為兩部分,分別是

(1) 只阻擋 MAC 表單內的位址連線,其他設備將可以連接無線基地台。

(2) 只允許 MAC 表單內的位址連線,其他設備將無法連接無線基地台。

l 無線設定 -							
Radio 0 設定 Radio 1 設定		I MAC	通濾規則 規則	關閉 只阻擋MAC演單 只允許MAC满單			住存
^{運階設定} WMM頻寬最佳化設定		■新增M	AAC位址				
基地台橋接設定	\Rightarrow		MAC位址				新増
Repeater AP設定 MAC過濾設定		Ⅲ MAC(#	位址列表 MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
802.11r 快速漫遊		-	-	-	-	-	-

- > 規則: 可選擇關閉過濾 / 開放或阻擋 MAC 的表單位址。
- ▶ MAC 位址: 輸入要管理的 MAC 位址。
- ➢ MAC 位址列表: 當建置設備的 MAC 位址後,將列入表單內。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。



6.4.8 802.11r 快速漫遊

無線設定 -	
Radio 0 設定	Neater
Radio 1 設定	Notice
進階設定	IEEE 802.11r 的技術·作用是將整個區域網路佈
WMM頻寬最佳化設定	無線基地台所涵蓋的訊號範圍之間·讓無線用戶
基地台橋接設定	走無線基地台之間,迅速轉跳最佳的無線基地台 接,在轉跳過程不中斷。
Repeater AP設定	
MAC過濾設定	—
802 11r /小油:易游	V

■ 802.11r/802.11k 快速漫遊		
快速漫遊	◉ 啟用	○ 關閉
■ 快速漫遊設定		
Mobility Domain	a1b2	
R0 Key Lifetime	10000	
Reassoc期限	1000	
R0/NAS Identifier	ap.example.com	
R1 Identifier	000102030405	
R1 Push	○啟用	● 開閉

- ▶ 快速漫遊:啟動或關閉漫遊功能。
- Mobility Domain:設第一組共享網域,所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID, 目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。

Notice

此部分設定值必須為 2 組 16 進位碼。例如 8c4d

- > R0 Key Lifetime: 設定 PMK-RO 的使用壽命,預設為 10000,可設定 1~65535 內的值。
- > Reassoc deadline: 重新連接的截止時間,預設為 1000,可設定 1000~65535 內的值。
- R0/NAS Identifier: 當使用 802.11r 時,在 nas_identifier 上是必須設定的,可設定 1~48 位 元字串。



- > R1 Identifier: PMK-R1 的 key 標識,設定 12 個字元,以 16 進位方式。
- > R1 Push: 自動連接 R1 Key Holders。

R0 Key holders: 輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。

III R0 Key holders	
MAC位址	目的端 MAC 位址
NAS Identifier	(1-48 octets)
128-bit Key	128-bit key as hex string 新增

- > MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- ➤ NAS Identifler: 輸入 AP 的 NAS Identifler 網域名稱。
- > 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖

IR	■R0 Key Holder List			
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566	刪除

R1 Key holders: 輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊。

■ R1 Key Holders	
MAC位址	目的端 MAC 位址
R1 Identifier	R1 Identifier
128-bit Key	128-bit key as hex string 新增
128-bit Key	128-bit key as hex string 新增

- > MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- > R1 Identifler: 輸入 AP 的 R1 Identifler 網域名稱。
- ▶ 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖。

III R	R1 Key Holder List			
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900	刪除

設定完成後,請點擊**間存**,按鈕後記得須點擊**一重新啟動**,,完成功能運作。



7. WISP 模式

當您啟動了 WISP 模式後,則系統將改變為 Router 功能,但 WAN 連接方式則是透過無線方式做連接, 同時系統將自動啟動 NAT 與 DHCP 功能以提供下層有線或無線使用者使用,您可以透過本章節說明進行細 部設定啟動 WISP 功能。

7.1 設定操作模式

請先點選"系統設定"→"模式設定"進入更改模式。



確認選擇為 WISP 模式後,請點擊 "儲存& 重新啟動 "完成變更操作模式。

Notice	
請注意每個模式下自己的 LAN IP 位址,並不互相繼承沿襲使用,請就每個模式下自己的初	」始 LAN
預設值 IP 192.168.2.254 的 IP 位址進行存取管理	

7.2 WAN 設定

當切換成 WISP 模式後, 無線訊號的橋接為 WAN 端·WAN 設定可選擇"動態 IP" /"靜態 IP" / PPPoE / PPTP 等四種設定方式。

USER MANUAL CenOS 5.0 SOFTWARE



骨系統設定 ▼		
模式設定		
WAN設定 區域網路設定		
DHCP設定		
系統管理 時間伺服器	₩AN Settings	
SNMP 時間規則	模式	靜態IP位址 動態IP位址 PPPoE PPTP

靜態 IP 位址: 若環境是使用 xDSL 或是上端網路有提供您固定的 IP 位址·管理人員可以使用此模式 進行連線。

I WAN Settings	
模式	靜態IP位址
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	
IP位址	
子網路遮罩	
預設匣道	

- IP 位址:請輸入由您的 ISP 所提供的實體 IP 位址給 WAN 端介面使用。
- 子網路遮罩:請輸入由您的 ISP 所提供的子網路遮罩給 WAN 端介面使用。
- 預設閘道:請輸入由您的 ISP 所提供的預設閘道位址給 WAN 端介面使用。
- 動態 IP 位址(自動取得 IP):若您的 WISP 或是上端網路使用 DHCP 模式提供 WAN 端可連線的 IP 位址,您可以選擇使用此種連線方式。

I WAN Settings	
模式	動態IP位址
■ 動態IP位址	
主機名稱	





- **主機名稱:**可設定主機使用名稱。
- ▶ PPPoE:主要設定 PPPoE 撥號連線帳號與密碼等,此帳密由 ISP 業者提供

WAN Settings		
模式	PPPoE	~
PPPoE		
使用者名稱		
密碼		
МТО	1492	
Reconnect Mode	Always On	~

- 使用者名稱:請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者帳號。
- 密碼:請輸入 ISP 所提供給你的 PPPoE 使用者密碼。
- MTU: MTU 為 Maximum Transmission Unit 的縮寫。主要是 PPPoE 傳送封包的大小,通常為 1492 長度為最佳值。
- Reconnect Mode: 可分為三種連線方式
 - ✓ Always On: 當 WAN 成功撥號連線後,將不自動斷線。
 - ✓ On Demand:可設定當 WAN 閒置時間多久後, WAN 自動離線。
 - ✓ 手動:WAN 不管是要連線或要斷線,都必須由管理者登入管理頁面進行撥號連線或離線動
 作
- PPTP:點對點的通道協議設定,假若 ISP 使用 PPTP 通道連接,則 WAN 也須設定為此協議進行連線。



III WAN Settings		
模式	РРТР	× 1
II PPTP		
体田孝夕經		
区用省有得		
密碼		
PPTP Server IP		
WANIP		
子網路遮罩		
МТО	1460	
MPPE40	○啟用	● 關閉
	○啟田	() 開閉
MPPE128	- BATTS	○ [M] [4]
Reconnect Mode	Always On	~

- 使用者名稱: 輸入 PPTP 驗證的使用者名稱。
- 密碼:輸入 PPTP 驗證的密碼。
- PPTP: 輸入遠端連接的 PPTP 伺服器位址。
- WAN IP: 輸入連接使用的 IP 位址。
- 子網路遮罩: 輸入 WAN IP 的子網路遮罩。
- MTU: PPTP 使用最佳的封包長度,預設為1460。
- MPPE40:點對點的加密使用 40 位元。
- MPPE128:點對點的加密使用 128 位元。
- Reconnect Mode: 可分為 Always On / On demand / 手動等 3 種模式。
 - ✓ Always On: 當 WAN 成功撥號連線後,將不自動斷線。
 - ✓ On Demand:可設定當 WAN 閒置時間多久後, WAN 自動離線。
 - ✓ 手動:WAN 不管是要連線或要斷線,都必須由管理者登入管理頁面進行撥號連線或離線動 作。
- ▶ MAC Clone:網卡卡號共用分享。

MAC Clone	
模式	Default MAC Address Manual MAC位址

Default MAC Address:使用預設本機 MAC 位址對外。



● **手動指定 MAC 位址**:由管理者自行設定一組對外 MAC 位址。

▶ DNS: 設定網址解析的伺服器位址。

III DNS	
主要DNS伺服器	
次要DNS伺服器	

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

7.3 區域網路設定

區域網路設定頁面主要設置本機的 LAN IP 位址及子網路遮罩, 在 LAN 應用上也支援 802.1d Spanning Tree 功能。請點擊 "系統設定 " → "區域網路設定 " 進入頁面設定

骨 系統設定 -			
模式設定			
WAN設定	IP Settings		
- 區域網路設定	IP位址	192.168.2.254	
DHCP設定	子網路遮罩	255.255.255.0	
系統管理			
時間伺服器	III 802.1d Spanning Tree		
SNMP	802.1d Spanning Tree	○啟用	● 關閉
時間規則			

IP Settings:

- ▶ IP 位址:設定本機主要的 LAN IP 位址。
- > 子網路遮罩:設定 LAN IP 的子網路遮罩,出廠預設值為 255.255.255.0。



802.1d Spanning Tree :

Spanning Tree Protocol 簡稱為 STP · 啟用此功能需要上端或是與基地台相連接的網路設備都有支援此通訊協定 · 主要避免基地台乙太網路線雙重連接至相同的一台網路設備時導致網路傳送資料迴圈 · 而將會造成整個網路無法正常運作 · 例如 : 當管理者使用 WDS 功能與其他遠端的無線基地台互相連結時發生迴圈造成網路無法正常運作 (如下圖所示) · 開啟此功能將可以避免此問題發生 。



設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

7.4 DHCP 設定

假若環境內無任何 DHCP 伺服器 · 則可透過此功能啟用 · 進行虛擬 IP 派發 · 請點選 "系統設定 "→ " DHCP 設定 " 進入頁面設置 ·





DHCP 設定

■ DHCP設定	
起始IP位址	
結束IP位址	
子網路遮罩	255.255.255.0
預設匣道	
主要DNS伺服器位址	
次要DNS伺服器位址	
WINS伺服器位址	
網域名稱	
IP租用時間	86400

▶ **起始 IP 位址**: 設定 DHCP 伺服器要派送 IP 的起始位址。

▶ 結束 IP 位址:設定 DHCP 伺服器派送 IP 的結束位址。

▶ 子網路遮罩:設定 DHCP 伺服器派送的 IP 子網路遮罩。

▶ 預設閘道:設定要透過 DHCP 伺服器派送網路閘道 IP 位址。

▶ 主/次要 DNS 伺服器:設定要透過 DHCP 伺服器派送 DNS 位址。

> WINS 伺服器位址: 假若網域中有架設 WINS 伺服器,可在此設定 WINS 伺服器 IP 位址。

- > Domain:當網域有設定網域名稱,可在此輸入網域的名稱。
- ▶ IP 租用時間:可設定派送 IP 的租用時間,預設 86400 秒(1天)。

DHCP 用戶列表

當 DHCP 伺服器派發出去的 IP 位址將記錄在此列表上。

■DHCP用戶列表				
#	IP位址	MAC位址	Expired	執行
-	-	-	-	-



固定 IP 設定

III Static Lease IP Setup		
註解		
IP位址		
MAC位址	新埔	

 Static Lease IP Setup:若有特定設備需要取得 DHCP 伺服器所固定派發的 IP 位址,可在此上面 設定設備的 MAC 位址以及固定要取得的派送 IP 位址即可。

固定 IP 列表

III Static Lease IP List				
#	註角罕	IP位址	MAC位址	執行
-	-	-	-	-

● Static Lease IP List: 當設定完成 Static Lease IP Setup 後,資訊將列入此名單內。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

7.5 無線設定

此功能頁面主要設定 WAN 透過無線方式橋接無線的 xDSL 站台·無線橋接方式可選擇要使用 2.4G 或 Radio 1(5G) 的頻率做橋接·調整無線基地台的相關功能·同時可設定訊號在延伸(Repeater AP)無線基 地台的功能·及使用 MAC 過濾和無線快速漫遊等功能。

Notice

若 WISP 是利用 2.4G 頻段連線上端設備時,則 Repeater AP 功能只能使用另一個 5G 的頻段,相對的假若 WISP 是利用 5G 頻段連接上端設備時,則 Repeater AP 只能使用 2.4G 的頻段。

橋接 WISP 無線基地台及訊號延伸(Repeater AP)設定步驟

以下步驟可協助管理人員建立與上端 WISP 橋接及延伸無線基地台應用


以下使用 2.4G 為範例,至 "無線設定 "→" Radio 0" 去啟用基地台模式, 啟用後將會以 2.4G 頻率搜 尋基地台。



步驟 2: 進入至"無線設定"→" 基地台橋接設定"後點擊"搜尋站台"按鈕開始搜尋附近的所有站 台。

ē ▼						
	11 mar	站台列表				授聘
L 設定	频道	Signal	BSSID *	ESSID	加密模式	1段1
	1	62%		NGS_AP0	None	19.2
	1	9%	4c:d5		WPA/WPA2 Personal	89.5
	5	32%	:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	19:
	6	33%		DT-200N	WPA/WPA2 Personal	19:
	11	11%		-	WPA/WPA2 Personal	19:



步驟 3: 搜尋完成後, 附近所有的無線基地台將會列出至表單內, 請確實找出預想連線的 BSSID 名稱, 並 點擊"設定"按鈕來設定此 BSSID 的帳號與密碼。

■ 基地台橋接連線設定		
SSID名稱	CERIO]
加密類型	WPA/WPA2 Personal]
WPS Push Button	Push Button	
■密碼設定		
加密模式	自動 (WPA或WPA2)	J
加密演算法	自動]
AAA		1

Notice

請注意站台的訊號值·假若所連接無線基地台的訊號值低於 40%表示此設備與上端無線 基地台的連線訊號品質很差,建議請改善連線的訊號品質

當確認基地台橋接已設定完成後,請重新啟動系統,並在"系統狀態"下檢查 Radio 0(2.4G)或 Radio 1(5G)橋接上端站台的資訊,若資訊有出現 BSSID 及速率等表示成功與 AP 連接。

Notice

如果步驟 2 完成後,在系統狀態下無出現 BSSID 及速率,有可能與上端的 IP 位址是不同 網段,或是無法與上端 AP 正常連線。需確認上端 AP 或本機設定



步驟 4: 假若要設定延伸基地台 · 則可以開啟 Repeater AP 功能 · 管理人員可以點擊 "無線設定 " → " Repeater AP 設定 " 啟用功能並設定無線基地台資訊 · 預設值為開啟

■ 加密模式			
無線基地台	◉ 啟用	〇開閉	
SSID名稱	default		
可視SSID	◉ 啟用	〇開閉	
隔離無線使用者	〇 歐用	④ 關閉	
連線限制	○啟用	• 關閉	
使用者連線數	64		
加密類型	Open System		~

Notice

當與上端 AP 做橋接時,切記 IP 位址不能衝突,以免造成網路不正常無法運作。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

7.5.1 Radio 0(2.4G)設定

※ 一般設定 /	啟用基地台橋接模式
----------	-----------

■ 一般:	党定		
	MAC位址	8c:4d:ea:05:1c:79	
	基地台橋接模式	◉ 啟用	〇開閉
	區域設定	Taiwan	~
	無線運作模式	802.11b/g/n	~
	無線傳輸功率設定	等級 9	~
	Slot Time	9	距離
	ACK Timeout	64	

MAC 位址: 顯示 2.4G 無線 MAC 的位址。



- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- 無線運作模式:支援 802.11b, 802.11 b/g, 802.11b/g/n, 802.11n 四種模式·使用者可依需求選擇。
- 自動頻道: 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線·關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- 頻道:會依照法規在不同地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇,可配合延伸頻道功能,選 擇往上或往下頻道。
- 無線傳輸功率設定: 使用者可依所在環境需求設定"等級1"~"等級9"傳輸功率·最大為等級9·依照不同的 環境需求可自行調整降低或提高輸出功率·預設為"等級9"。
- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離以單位(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 * ACKnowledgment frame / 間隔太長而不被接收 · ACK 會重新傳輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差。

Notice

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線,不恰當的數值設 定將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能設定

HT Physical Mode

III HT Physical Mode			
TX/RX Stream	2T2R		~
頻道模式	20/40		~
MCS	Auto		~
Short GI	◉ 啟用	〇關閉	
封包聚合	● 啟用	〇開閉	
Aggregation Frames	32		
封包聚合大小	50000		

➤ TX/RX Stream:出廠預設值為2傳送及2接收(2T2R),管理者可以依特殊應用選擇性 調整為1傳送及1接收(1T1R)的設定。



Notice

本產品 2.4Ghz 已內建 2x2 (2T2R)天線 · 已配合預設為 2T2R 設定·若無特殊應需求 請保持此預設值設定

▶ 頻道模式:使用 2.4Ghz 為 20Mhz 或 20/40Mhz · 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。

Notice

此款採用 Wave2 晶片, 2.4G(Radio 0)選擇使用 20/40 模式, 則最大 Data rate 為 400Mbps

- 延伸頻道:此功能只在頻道模式中選擇 20/40 模式才會出現選擇向上或向下延伸。若選擇向上,則頻道可選擇 1~7,若選擇向下則頻道可選擇 5~11 (TW 802.11n)
- MCS: MCS 編譯是 802.11n 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值 將影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應。
- Short Gi:短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲, 如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少 並規避干擾的一項功能,出廠預設值為「啟用」。
- 封包聚合:將多個封包合而為一,一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時,控制 封包過量,出廠預設值為「啟用」。建議不要去關閉它。
- Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。
- Aggregation Size:封包聚集的大小。

7.5.2 Radio 1(5G) 設定

※ 一般設定 / 啟用基地台橋接模式



■一般設定		
MAC位址	8c:4d:ea:05:1c:7a	
基地台橋接模式	●啟用	〇日間
區域設定	Taiwan	~
無線運作模式	802.11ac	~
無線傳輸功率設定	等級 9	~
Slot Time	9	距離
ACK Timeout	30	

- > MAC 位址: 顯示 5G (Radio 1) 的無線 MAC 的位址。
- ▶ **區域設定:**使用者可設定符合該設備安裝國家之區域,支援「US」、「EU」、「Taiwan」。
- ➤ 無線運作模式:主要可以選擇 802.11a / 802.11an / 802.11n(5G)/及最新的 802.11ac 等。
- 自動頻道: 啟用時系統將自動搜尋良好的頻道進行連線, 關閉時管理者可依照自己環境需求手動調整。
- > **頻道**: 會依照法規在不同國家地區不同無線運作模式有不同的頻道選擇。

根據 NCC 釋出的資料,台灣開放下列 3 個 5GHz 頻段:

10.5280 ~ 5350MHz (CH56 5280MHz \smallsetminus CH60 5300MHz \smallsetminus CH64 5320MHz)

- 11.5470 ~ 5725MHz (CH100 5500MHz \ CH104 5520MHz \ CH108 5540MHz \ CH112 5560MHz \ CH116 5580MHz \ CH120 5600MHz \ CH124 5620MHz \ CH128 5640MHz \ CH132 5660MHz \ CH136 5680MHz \ CH140 5700MHz)
- 12. 5725 ~ 5825MHz(CH149 5745MHz \ CH153 5765MHz \ CH157 5785MHz \ CH161 5805MHz \ CH165 5825MHz)

其中 5470~5725MHz 這個頻段與軍方和氣象用都普勒雷達頻率相衝突·在軍方優先民間次之的邏輯下·若是要使用這些頻率·配合搭載啟動 DFS 和 TPC(EIRP 值大於 500mW 之設備)功能·當裝置感測到目前頻率有軍方其它人在使用時·DFS 會自動能夠跳開改採其它頻率; 5250~5350MHz 開放室內使用。(台灣相關規範可上 NCC 搜尋「低功率射頻電機技術規範」)

▶ 無線傳輸功率設定:使用者可依所在環境需求設定"等級 1"~"等級 9"傳輸功率,最大為



等級 9 , 依照不同的環境需求可自行調整降低或提高輸出功率, 預設為"等級 9"。

- Slot Time: 您可在此輸入 slot time 數值,在不同距離將有不同的等待傳送值,這個值會影響 傳送的速率,在系統的設計下內建了公式運算,系統會自動計算出理想值。。 距離:當點下" 距離"按鈕,將可以輸入點對點的橋接距離,系統會自動計算出該 Slot Time 與 ACK Timeout 的理想參考值,輸入距離以單位(公尺)計算。
- ACK Timeout: 當等待 *ACKnowledgment frame / 間隔太長而不被接收 · ACK 會重新傳輸 · 較高的 ACK Timeout 會減少封包 lost · 但傳輸效率會較差 ·

Notice

適當的 Slot Time 和 ACK Timeout 數值設定將有利於無線穩定連線,不恰當的數值 設定將導致傳輸速率降低甚至有無故斷線之可能,請多利用"系統自動計算距離功能 設定

HT Physical Mode

HT Physical Mode			
TX/RX Stream	2T2R		•
頻道模式	80		•
Min MCS	4		•
Max MCS	9		•
Short GI	◉ 啟用	◎ 關閉	
封包聚合	◉ 啟用	◎ 關閉	
Aggregation Frames	32		
封包聚合大小	50000		

TX/RX Stream:出廠預設值為2傳送及2接收(2T2R),管理者可以依特殊應用選擇性調整為 1傳送及1接收(1T1R)的設定。



Notice

本產品 5Ghz 已內建 2x2 (2T2R)天線·已配合預設為 2T2R 設定·若無特殊應需求請 保持此預設值設定

- 頻道模式:使用 20Mhz /40Mhz/或 802.11ac 的 80 Mhz 作為基地台與無線用戶之間傳輸的 資料速度。
- Min MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將 影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,預設值為4最小值為0最大值 為9。
- Max MCS: MCS 編譯是 802.11ac 在 WLAN 的通訊速率上提出的一種表示。而 MCS 編譯值將 影響通訊速率的主要因素,在 MCS 值是與頻道頻寬做相對應,預設值為9最小值為0最大值 為9,須注意 Max MCS 值須大於 Min MCS 值。
- Short Gi:短保護間隔,無線訊號在空間傳輸會因多方傳輸等因素在接收時造成延遲,如果後續數據發送過快,會和前一個數據形成干擾,而 Guard Interval 就是使用來減少並規避干擾的 一項功能,出廠預設值為「啟用」。
- 封包聚合: ·將多個封包合而為一, 一起傳送出去。主要還是減少大量封包傳輸時, 控制封包 過量, 出廠預設值為「啟用」。建議不要關閉它
- Aggregation Frames:封包聚集的訊框大小。
- ▶ 封包聚合大小(Size):封包聚集的大小。

Notice

Aggregation Frames / Size 若非特殊必要, 請勿修改原先預設值, 這將影響傳輸速率品質



7.5.3 進階設定



- Beacon Interval: 輸入數值從 10 到 5000 msec,預設值是 100,輸入的數值越高,有助於無線用戶端省電,輸入的數值越低,連結無線網路的速度越快。建議使用預設值
- DTIM Interval: 輸入 DTIM Interval 數值,數值越高,用戶端網卡越省電,數值越低,效能越好,但也較不省電。建議使用預設值
- fragment Threshold:用來調整每個訊框大小,基本上訊框的值越大,在無線的傳送的穩定 性相較高,預設值為2346。建議使用預設值
- RTS Threshold:輸入數值從1至2346,無干擾的環境下,可設定越高數值,建議正常狀況 下無需調整此設定。建議使用預設值
- Short Preamble:使用者可點選啟用設定 56-bit 改善傳輸效能,關閉則使用 128-bit。建議 使用預設值
- IGMP Snooping:用來支援在 layer2 建立和維護 MAC 的 Multicast 地址表,以達到在 layer2
 也進行 Mutlicast。建議使用預設值
- Greenfield(綠燈模式):若整體無線環境下都是使用 802.11n 模式下作運行,則可啟動綠燈模式, 讓所有 11n 標準的客戶端可以全速通行。建議使用預設值
- ▶ RF on/off by Schedule: 此功能可以套用時間表讓無線訊號依照時間表自動開啟或關閉,時間標規則定義請至"系統設定"→"時間規則"去編輯它。
- Location Tracking Log: 此功能可將無線用戶與本機無線基地台之距離(RSSI計算)資訊提供 給遠端數據庫做分析。





Notice

Location Tracking Log 只負責提供無線用戶位置資訊給數據庫,此應用可由無線用戶的所在位置反推出本機無線基地台的方位。

7.5.4 WMM 頻寬最佳化設定

.』 無線設定 ▼	
Radio 0 設定	
Radio 1 設定	
進階設定	
WMM頻寬最佳化設定	
基地台橋接設定	
Repeater AP設定	
MAC過濾設定	
802.11r 快速漫遊	

■ WMM頻寬最佳化	設定		
	WMM頻寬最佳化	● 啟用	〇關閉



WMM Parmamete	ers of Access Point				
АС Туре	CWmin	CWmax	AIFS	TxOp Limit	No ACK Policy bit
AC_BE(0)	4	6	3	0	
AC_BK(1)	4	10	7	0	
AC_VI(2)	3	4]	3008	
AC VO(3)	2	3	1	1504	
/10_/0(0)	2				
WMM Parmamete	ers of Station				
E WMM Parmamete	ers of Station	CWmax	AIFS	TxOp Limit	ACM bit
IIII WMM Parmamete AC Type AC_BE(0)	ers of Station CWmin 4	CWmax	AIFS 3	TxOp Limit	ACM bit
IIII WMM Parmameter AC Type AC_BE(0) AC_BK(1)	ers of Station CWmin 4 4	CWmax 10 10	AIFS 3 7	TxOp Limit 0 0	ACM bit
IIII WMM Parmameter AC Type AC_BE(0) AC_BK(1) AC_VI(2)	ers of Station CWmin 4 4 3	CWmax 10 10 4	AIFS 3 7 2	TxOp Limit 0 0 3008	ACM bit

- AC Type: Access Category 的優先權區分為 Voice(VO)、Video(VI)、Best-effort(BE)及
 Back-ground(BK)等四級。
- > CWmin: Minimum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間。
- CWmax: Maximum Contention Window,這個數值會影響 WMM 存取類型的延遲時間, 注意 CWMax 一值必須大於或等於 CWMin。
- AIFS: Arbitration Inter-Frame Spacing Number,這個數值可控制用戶等待每筆資料傳輸的時間。
- TxOP Limit: Transmission Opportunity,這個傳送機會,對於在資料傳輸中需要較高優先權的AC_VI與AC_VO,您可以設定較大的數值以便取得較高的傳送優先權。
- ACM bit: Admission Control Mandatory,ACM 只適用於 AC_VI 及 AC_VO,當此功能沒有被 選取時,則由連接中的無線基地台來負責 ACM,反之,當這個功能被選取時,則由用戶端來負責。
- No ACK policy bit:不選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,將會回應 傳輸需求,可確保對方一定收到 WMM 封包。選取時,表示無線基地台透過無線連線傳輸 WMM 封包時,不會回應任何傳輸需求,成效雖然較好但是可靠性較低。

 \geq



7.5.5 基地台橋接設定

可點選"搜尋站台"按鈕選擇欲想要連接的無線基地台,找到要連接的無線站台後點擊 "設定 "按 鈕,則可設定要橋接地無線站台資訊,如設定連接密碼等。若管理人員已經知道無線站台的 SSID 名稱及加密方式等,可不需透過搜尋站台功能,可直接手動增加無線基地台的 SSID 及加密方式等。

■ 基地台橋接連線設定			■ 無線站台列報	ŧ.				搜寻站台
SSID名稱	default		頻道	Signal	BSSID	ESSID	加密模式	設定
加密類型	Open System	~	-	-	-	-	-	-
WPS Push Button	Push Button							
WEP Settings								
Encryption	◉ 關閉	○啟用						

搜尋無線站台請先點擊 搜尋站 按鈕,再找出環境中要連接的無線基地台,確認後點擊 說定 "按鈕即可以在右邊欄位輸入連接密碼,確認完成後點擊 儲存"按鈕並重新啟動系統即可完成連 接。

▶ 點擊: ^{搜尋站台} 開始尋找環境中的無線基地台,並列表。

■ 無線站	台列表				搜尋站台
頻道	Signal	BSSID '	ESSID	加密模式	設定
1	62%		NGS_AP0	None	設定
1	9%	4c:d5		WPA/WPA2 Personal	設定
5	32%	:45	CERIO	WPA/WPA2 Personal	設定
6	33%		DT-200N	WPA/WPA2 Personal	設定
11	11%		-	WPA/WPA2 Personal	設定

- 頻道:顯示無線基地台的使用頻道。
- > Signal:顯示目前與無線基地台的訊號強度,百分比越高訊號接受強度越好。
- ➢ BSSID:顯示實際環境中無線基地台的名稱(大多數是基地台的無線 MAC)。
- ➢ ESSID:顯示無線基地台名稱。
- 加密模式:顯示基地台的認證加密方式。
- ▶ 設定:點擊可選取要連線的無線基地台,並設定連線密碼。



基地台橋接連接設定:當管理人員點擊無線站台列表的設定按鈕後,該無線基地台資訊將顯示此欄 位。假若管理者已確認無線站台名稱與密碼,不透過搜尋站台功能,則管理者可手動輸入已知的 SSID 名稱及密碼至欄位即可。

■ 基地台橋接連線設定		
SSID名稱	CERIO	
加密類型	WPA/WPA2 Personal	
WPS Push Button	Push Button	

Pass Phrase Settings: 可選擇無線基地台的加密模式及密碼演算方式,並輸入連接無線基地台的 正確密碼。

- WPA 模式:選擇無線基地台的加密模式。
- 加密演算法:選擇無線基地台加密模式的演算法。
- **金鑰**:輸入無線基地台的連接密碼。

■ 密碼設定		
加密模式	自動 (WPA或WPA2)	~
加密演算法	自動	~
金鑰	•••••	



7.5.6 Repeater AP(延伸基地台)設定

當基地台橋接成功(Client Bridge)確認已經與上端 AP 連接後,則可以啟用 Repeater AP 訊號延伸 功能或停用延伸基地台功能,選擇啟用後設備將成為無線基地台讓訊號延伸再提供給使用者連接。



Notice

假若 Client Bridge(基地台橋接)不成立,則 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 將無法 正常顯示。

- ▶ 無線基地台:關閉或啟用 Repeater AP(延伸基地台)功能服務。
- SSID 名稱:設定 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱。
- > 可視 SSID: 設定啟用或關閉 Repeater AP(延伸基地台)的 SSID 名稱是否要隱藏。
- 隔離無線使用者:設定是否要隔離 Repeater AP(延伸基地台)下的無線使用者。也就是說無線用 戶端依然可以正常連線 Internet,但無線使用者與無線使用者之間是無法溝通連線。
- 連線限制:設定無線基地台的 SSID 最大可連線的無線使用者數量,最大支援同時 64 個使用者 存取同一個 SSID。建議若使用 2.4G 頻段最高連線人數 40 人,若使用 5G 頻段最高連線人數 60 人。
- 認證:管理者可設定 WPA-PSK/WPA2-PSK Personal 和 WPA/WAP2-Enterprise 及 802.1x 等 3 種認證模式。



7.5.7 MAC 位址過濾

點選「MAC 過濾設定」將可以進入「ACL 存取控制」設定頁面。過濾規則可分為兩部分,分別是

(1) 只阻擋 MAC 表單內的位址連線,其他設備將可以連接無線基地台。

(2) 只允許 MAC 表單內的位址連線,其他設備將無法連接無線基地台。

l 無線設定 ▼						
Radio 0 設定	■ MAC 過濾	規則				
Radio 1 設定		規則	勝閉 只阻擋MAC清單 只允許MAC清單			儲存
VVIVIIVI預寬最佳化設定	III新增MAC	之址				
基地台橋接設定		MAC位址				新増
Repeater AP設定	III MACINHI	別本				
MAC過濾設定	#	MAC位址	執行	#	MAC位址	執行
802.11r 快速漫遊	-		-	-	-	-

- ▶ 規則: 可選擇關閉過濾 / 開放或阻擋 MAC 的表單位址。
- ▶ MAC 位址: 輸入要管理的 MAC 位址。
- ➢ MAC 位址列表:當建置設備的 MAC 位址後,將列入表單內。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

7.5.8 802.11r 快速漫遊

USER MANUAL CenOS 5.0 SOFTWARE





■ 802.11r/802.11k 快速漫遊		
快速漫遊	● 啟用	○ 開閉
■快速漫遊設定		
Mobility Domain	a1b2	
R0 Key Lifetime	10000	
Reassoc期限	1000	
R0/NAS Identifier	ap.example.com	
R1 Identifier	000102030405	
R1 Push	○啟用	● 關閉

- 快速漫遊:啟動或關閉漫遊功能。
- Mobility Domain:設第一組共享網域,所有的 AP 在同一個網域內能共享一個相同的 SSID, 目的可在一個 STA 之間可以使用快速 BSS 轉換。

Notice

此部分設定值必須為 2 組 16 進位碼。例如 8c4d

- > R0 Key Lifetime: 設定 PMK-RO 的使用壽命,預設為 10000,可設定 1~65535 內的值。
- ➢ Reassoc deadline: 重新連接的截止時間,預設為 1000,可設定 1000~65535 內的值。
- ▶ R0/NAS Identifier: 當使用 802.11r 時,在 nas_identifier 上是必須設定的,可設定 1~48 位





元字串。

- R1 Identifier: PMK-R1 的 key 標識,設定 12 個字元,以 16 進位方式。
- > R1 Push: 自動連接 R1 Key Holders。

R0 Key holders: 輸入要轉跳的另一端無線基地台的 R0 認證資訊。

III R0 Key holders		
MAC位址	目的端 MAC 位址	
NAS Identifier	(1-48 octets)	
128-bit Key	128-bit key as hex string	新增

- > MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- > NAS Identifler: 輸入 AP 的 NAS Identifler 網域名稱。
- 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖

III R0	■ R0 Key Holder List				
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行	
1	8c:4d:ea:00:11:22	cerio.com.tw	8c4dea00112233445566	刪除	

R1 Key holders: 輸入統一認證的無線基地台的 R1 資訊。

I R1 Key Holders	
MAC位址	目的端 MAC 位址
R1 Identifier	R1 Identifier
128-bit Key	128-bit key as hex string 新婚

- > MAC 位址: 輸入另一端無線基地台的無線網卡卡號。
- > R1 Identifler: 輸入 AP 的 R1 Identifler 網域名稱。
- > 128-bit Key: 輸入一組共用的 128-bit Key 碼。

輸入確認後將列入以下 RO Key 表單內,如下圖。

III R	R1 Key Holder List				
#	MAC位址	NAS Identifier	128-bit Key	執行	
1	00:11:22:33:44:50	00:01:02:03:04:05	11223344556677889900	刪除	



7.6 進階

7.6.1 DMZ

⊁ 進階 ▼
DMZ
IP過濾
MAC過濾設定
虛擬伺服器
存取控制

DMZ (Demilitarized Zone)縮寫 · DMZ 功能是在區域網路內另外在隔開一個特殊小區域 · 目的是希望 在區域網路內的特定伺服器能給外部網路存取資料 · 且不允許外部網路偵測到內部其他非開放對外的伺 服器 · 所以只要開放對外的伺服器放置 DMZ 區 · 讓外部連線只能限制讀取 DMZ 區域內的伺服器 · 可保 護內部的區域網路不受外部連線的偵測 · 降低風險 。

III DMZ設定	
模式	「開閉」
	關閉
	Automatic Assignment
	靜態分配

本系統有2種DMZ類型·分別為Automatic Assignment(自動分配)及 Static Assignment(靜態分配)等。

Automatic Assignment:自動分配主要是讓所有外部的網路都能讀取 DMZ 內的伺服器所開 放的服務。

₩ Automatic Assignment設定	
內部IP地址	

- 內部 IP 位址: 輸入要放置 DMZ 區域的伺服器 IP 位址。
- ▶ 靜態分配:限制讓特定的外部 IP 位址可以連線到 DMZ 區域,其他外部 IP 位址將無法連線至 DMZ 區域。





■ 設定靜態分配	
外部IP地址	
内部IP地址	新增

● **外部 IP 地址**: 輸入外部的 IP 位址。

• 内部 IP 地址: 輸入要放置 DMZ 區的伺服器 IP 位址。

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

7.6.2 IP 過濾

⊁ 進階 ▼
DMZ
IP過濾
MAC過濾設定
虛擬伺服器
存取控制

管理者可以在此管理 WAN 到 LAN 或是 LAN 到 WAN 的 IP 流向及服務端口讀取控制,可增加網路安全機制。IP 過濾可建置 20 筆條件。

III IP過	濾列表										
#	啟動	註解	通訊協定	流入/流出	執行	來源位址/ Mask	來源埠	目的位址/ Mask	目的埠	編輯	
1	InActive	-	ALL	In	Deny	-	-	-	-	編輯	
2	InActive	-	ALL	In	Deny	-	-	-	-	編輯	
∎ IP過	濾規則										
	啟動 ④ 啟用 〇 關閉										
			註解								





■IP過濾規則			
政策	◉ 拒絕	○ Pass	
流入/流出	◉ 流入	○流出	
通訊協定	ALL		\sim

- ▶ 啟動:管理人員可以啟動或關閉 IP 過濾條件。
- ▶ 註解:管理人員可設定此條件的描述。
- ▶ 政策:管理人員可設定此條件是要阻擋或是通行。
- > 流入/流出:管理人員可以選擇 IP 流向屬於流入或是流出。
- 通訊協定:可選擇網路協定屬性。

☷IP過濾規則			
來源位址/Mask			
來源埠	(min:1, max:65535 or Ra	ange xxxxx:xxxxx)	
目的位址/Mask			
目的埠	(min:1, max:65535 or Ra	ange xxxxx:xxxxx)	
Listen	◉ 啟用	◎ 關閉	
介面	• WAN	\bigcirc LAN	
時間表	Always		~

- ➤ 來源位址/Mask:設定來源端的 IP 位址及網路遮罩。
- ▶ 來源埠:設定來源端的服務埠,可設定區間。
- ▶ 目的位址/Mask:設定目的端的 IP 位址及網路遮罩。
- ▶ 目的埠:設定目的端的服務埠,可設定區間。
- Listen:若選擇 TCP 則系統會強制監聽。
- 介面:選擇條件執行的介面。
- 時間表:是否要套用時間表進行自動執行或關閉條件。



7.6.3 MAC 過濾

▶ 進階 ▼
DMZ
IP過濾
MAC過濾設定
虛擬伺服器
存取控制

管理人員可以利用此頁面功能直接針對使用者的 MAC 位址進行網際網路的存取管制。此系統最大可設定

20 筆 MAC 位址。

MAC	過濾規則				
		模式	關閉 拒絕 允許		
MAC	過濾列表				
#	過濾列表 啟動	註解		MAC位址	政策
мас; # 1	 過濾列表 啟動 □ 	註解		MAC位址	政策 Always Run

▶ 拒絕:只阻擋 MAC 表單內的 MAC 位址,其他 MAC 將可以連線上網。

> 允許: 只開放 MAC 表單內的 MAC 位址,其他 MAC 將無法連線上網。

- ▶ **啟動**:選擇設定的 MAC 條例是否要作用開啟或作用關閉。
- ▶ **啟動**:管理者可以為設定的 MAC 條例進行說明註解。
- > MAC 位址: 輸入要被 MAC 過濾管理的使用者的 MAC 位址。
- 政策:可依照時間規則來設定時間點進行運 (要使用此功能請先將時間規則列表進行設定,詳 細請參考手冊 3.4"時間規則"功能)

≻



7.6.4 虛擬伺服器

▶ 進階 マ
DMZ
IP過濾
MAC過濾設定
虛擬伺服器
存取控制

如果管理人員希望外部可以讀取區網內開放的特定服務如 IP 網路攝影機、網頁伺服器、FTP 伺服器等讓服務透過通訊埠(Port)對外連接,可設定此功能。此設備可設定 20 筆虛擬伺服器規則。

■ <u>□</u> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	可服器列表						
#	啟動	註解	通訊協定	外部公共埠號	內部伺服器IP位址	內部伺服器埠號	編輯
1	InActive	-	TCP		-	-	编辑
2	InActive - TCP		- 7	π.	-	编辑	
3	InActive - TCP					编辑	
4	InActive	-	TCP	1.71	5	-	编辑
5	InActive	-	TCP	121	-	12	编辑
■虚排	疑伺服器規則	IJ					
		啟重	●啟用		閉		
		註解	Ę				
		通訊協定	<u>₹</u>		P		
	外	部公共埠號	(min:1, max	:65535 or Range xxxxxxxxx)			
	内部伺	服器IP位址	£				
	内部	伺服器埠號	(min:1, max				
		時間表	₹ Always		\sim		

- > **啟動**:管理員可設定虛擬伺服器規則啟動或關閉。
- ▶ 註解:可描述此規則用途。
- > 通訊協定:選擇服務欲使用的通訊協定類型。
- 外部公共埠:設定外部通訊協定的服務埠號。
- > 内部伺服器 IP 位址:設定區域網路的開放伺服器的 IP 位址。
- > **內部伺服器埠**:設定區域網路的開放伺服器的使用服務埠號。

+(886) 2-8911-6160



時間表:是否要套用時間表進行自動執行或關閉條件。(要使用此功能請先將時間規則列表進行 設定,詳細請參考手冊 3.4"時間規則"功能)

設定完成後,請點擊"儲存"按鈕後記得須點擊"重新啟動",完成功能運作。

7.6.5 存取控制



此功能將可以讓網管人員限制或允許網路使用者成員或公司員工上網行為·利用此規則進行以「通訊協定」、「網域或關鍵字」或是「應用程式」進行阻擋或允許。可設定 20 筆管理規則。

■ 存取	控制列表			
#	啟動	言主 角罕	通訊協定	編輯
1	InActive	-	ANY	編輯
2	InActive	-	ANY	編輯
3	InActive	-	ANY	編輯
4	InActive	-	ANY	編輯

管理員可點擊

編輯 按鈕,進入設定頁面。

Ⅲ 存取3	控制規則					₩ IP位址設定	
	腔動	○歐用		● 關閉		本地端IP位址	·
	註解						
	通訊協定	ANY			~	本地埠	
		Abuque			111	目的端IP位址	
	时间取	romays					
					_	目的埠	
■ 設定)	MAC 位址				_		
	MAC位址				新聞		
					_		
III MAC	位址列表				_		
	MAC位址	執行		MAC位址	執行		
-	-	-	-	-	-		



存取控制規則:

■存取控制規則		
反動	○啟用	● 關閉
註解		
通訊協定	ANY	~
時間表	Always	~

- ▶ 啟動:可選擇啟動或關閉功能。
- ▶ 描述:可輸入此規則描述。
- 通訊協定:可選擇要過濾的通訊協定。

通訊協定	ANY	-
	TCP	
	UDP	
	ICMP	
	內容關鍵字過濾	- 1
	應用程式	- 1
	網域名稱過濾	~

- ▶ ANY:針對所有的通訊協定做規則管理。
- > TCP:只針對 TCP 的通訊協定做規則管理。
- > UDP: 只針對 UDP 的通訊協定做規則管理。

■ IP位址設定	
本地端IP位址	
本地埠	
目的端IP位址	
目的埠	

- ✓ 本地端 IP 位址: 輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ 本地埠:輸入要管理的本地埠,若要設定區間可用": "表示,例如(1:65535)。
- ✓ 目的端 IP 位址: 輸入目的端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ 目的埠:輸入要管理的目的埠·若要設定區間可用": "表示·例如(1:65535)。





> ICMP:只針對 ICMP 的通訊協定做規則管理。

₩ IP位址設定		
	本地端IP位址	

✓ 本地端 IP 位址: 輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。

內容過濾:可針對「關鍵字」進行規則設定,請在「關鍵字」欄位中輸入「關鍵字」後按下「新增」鍵,若要刪除請按「移除」鍵。

■IP位址設定		
本地端IP位均	ш	-
本地址	阜	
目的端IP位均	Ľ	-
目的地	<u></u>	
■設定内容關鍵字		
Keywor	d	新増
Keyword List		
#	Keyword	執行
121	-	1

- ✓ 本地端 IP 位址: 輸入要管理的本地端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ 本地埠:輸入要管理的本地埠,若要設定區間可用":"表示,例如(1:65535)。
- ✓ 目的端 IP 位址: 輸入目的端 IP 位址或 IP 區間。
- ✓ 目的埠:輸入要管理的目的埠,若要設定區間可用":"表示,例如(1:65535)。
- ✓ 關鍵字:輸入要過濾的內容英文關鍵字。(請注意,本系統不支援繁體字元關鍵字輸入格式)。
- 應用程式:系統已預設有多筆應用程式,管理人員可點擊下拉選單去選擇要過濾的應用程式。



USER	MAN	JUAL
CenOS 5.0 S	SOFTWAF	RE

■IP位址設定		
本地端IP位址		
本地埠		
目的端IP位址		-
目的埠		
■ 應用程式設定		
應用程式	AIM	~
AOL instant messeng	ger (OSCAR and TOC)	

▶ 網域名稱過濾:

管理員可針對「網域名稱」進行規則設定,請在「網域」欄位中輸入要過濾的網域名稱後 按下「新增」鍵即可,若要刪除請按「移除」鍵。

■IP位址設定	L.		
本地	也端IP位址		
	本地埠		
目的	9端IP位址		·
	目的埠		
■ 設定網域名	桶		
	網域名稱		新埔
■網域名稱列	表		
#	1	網域名稱	執行
-		-	-

> 設定 MAC 位址:管理員可針對特定的 MAC 去做條件過濾。

■ 新增MAC位址				
	MAC位址	aabcddee1123	×	新增
				_



8. CAP 模式

此 CAP 模式主要是可以集中控管所有 CenOS5.0 核心的無線基地台。切換 CAP 此種模式本身是沒有無線基地台的功能,單純只做無線基地台的集中管理。如下進入 CAP 切換方式。

8.1 設定操作模式

請先點選"系統設定"→"模式設定"進入更改模式。



▶ 選擇為 CAP 模式後,儲存並重新啟動系統

請注意每個模式下自己的 LAN IP 位址·並不互相繼承沿襲使用·請就每個模式下自己的初始 LAN 預設值 IP 192.168.2.254 的 IP 位址進行存取管理

8.2 虛擬網路設定

Notice

骨 系統設定 ▼
模式設定
虛擬網路設定
系統管理
時間伺服器
SNMP
時間規則



此功能設定本機控制器的 LAN 或 VLAN 的 IP 位址、閘道位址、DNS 、VLAN Tag 和 spanning Tree 等。

ii s	電擬網路列表				
#	系統狀態	旗標	IP位址	子網路遮罩	執行
0	啟用	Native ETH0	192.168.101.48	255.255.255.0	網路
1	停用	ETH0.101	192.168.101.254	255.255.255.0	網路
2	停用	ETH0.102	192.168.102.254	255.255.255.0	網路
3	停用	ETH0.103	192.168.103.254	255.255.255.0	網路
4	停用	ETH0.104	192.168.104.254	255.255.255.0	網路
5	停用	ETH0.105	192.168.105.254	255.255.255.0	網路
6	停用	ETH0.106	192.168.106.254	255.255.255.0	網路
7	停用	ETH0.107	192.168.107.254	255.255.255.0	網路
8	停用	ETH0.108	192.168.108.254	255.255.255.0	網路
9	停用	ETH0.109	192.168.109.254	255.255.255.0	網路
10	停用	ETH0.110	192.168.110.254	255.255.255.0	網路
11	停用	ETH0.111	192.168.111.254	255.255.255.0	網路
12	停用	ETH0.112	192.168.112.254	255.255.255.0	網路
13	停用	ETH0.113	192.168.113.254	255.255.255.0	網路
14	停用	ETH0.114	192.168.114.254	255.255.255.0	網路
15	停用	ETH0.115	192.168.115.254	255.255.255.0	網路

- #:顯示啟用或關閉虛擬網路資訊。
- ▶ 旗標:顯示虛擬網路使用的 tag ID 資訊,當顯示 Native ETH0 表示目前主要的有線連接是以此虛 擬網路為主要登入系統。
- ▶ IP 位址: 顯示該虛擬網路的 IP 位址。
- 子網路遮罩:顯示該虛擬網路的子網路遮罩。
- ▶ 執行:可點擊 拇雖 按鈕進入設定此虛擬網路之相關設定。
- ※ 如下進入 "網路"設定頁面
 - **虛擬網路服務:**可選擇 " **啟用** " 或 " **關閉** " 虛擬網路服務。

+(886) 2-8911-6160



■虛擬網	腦設定			■ 糸統管理	
	虛擬網路服務	◉ 啟用	◎ 問閉	802.1d Spanning Tree ◎ 啟用 ● 顧問	
Ⅲ IP設定	2			■ ETH0虛擬網路標記設定	
	IP位址	192.168.101.48		VLAN TAG 2-4096	
	子網路遮罩	255.255.255.0			
			儲存	取消	

Notice

虛擬網路服務(VLAN)功能,系統會自動保留一組 VLAN 作為管理使用

- IP 位址:設定該虛擬網路服務的 IP 位址。
- 子網路遮罩:設定該虛擬網路服務的子網路遮罩。
- 802.1d Spanning Tree:可以避免網路架構迴圈機制 · 例如:可以避免當您使用 WDS 功能與其 他遠端的無線基地台互相連結時發生迴圈造成網路無法正常運作(如下圖所示)·開啟此功能將 可以避免此問題發生。





- ETH0 虛擬網路標記設定:
 - ✓ ETH0:可設定 ETH0 該網路埠是否啟用或關閉這連接埠的 VLAN tag。
 - ✓ ETHO Tag: 當 ETHO 啟用後,可設定該網路埠的 Tag VLAN ID。
- ▶ 設定閘道器位址 / DNS 位址功能

■ 預設匣道			II DNS	
預設匣道	192.168.2.1		DN\$1	192.168.2.1
			DNS2	
		儲存	取消	

- 預設閘道:預設值閘道位址 IP 是 192.168.2.1 ,請確定並設定成網路環境中正確的頭端 Gateway 的 IP 位址。
- DNS:設定網域名稱解析伺服器,可設定兩組,DNS1為主要的伺服器解析位址,DNS2為次要的伺服器解析位址。





8.3 AP Control

此 CAP 模式的 AP Control 的功能主要是控制管理所有 CenOS5.0 的無線基地台。集中管理無線基地 台功能包含**掃描網域中的 CenOS5.0 核心的基地台、批次設定、AP 設定、群組設定、Map、AAP 認** 證設定檔及被管理 AP 的系統狀態。

📥 AP Control 👻
掃描無線基地台
批次設定
AP設定
群組設定
Map 設定
認證設定檔(Profile)
系統狀態

8.3.1 掃描無線基地台

使用此功能主要可以尋找整個網路環境下所有使用 CenOS5.0 軟體的 AAP 無線基地台·當確認被尋找出來的 AP 將能一次性的去設定所有 AP 的 IP 位址、閘道位址等,當所有被管理的無線基地台的 IP 為位址都分配完成後,確認即可匯入資料庫進行集中管理無線基地台,同時也能將 AP 還原出廠預設值。

📥 AP Control 👻				
掃描無線基地台				
批次設定				
AP 設定				
群組設定	■装置過濾			
Map 設定		VLAN#	VLAN 0 (192.168.2.0/24)	~
認證設定檔(Profile)		預設密碼	•••••	
系統狀態		Sort	IP位址	> 偵測掃描



■装	譯 裝置過濾					📰 Upda	te IP Address & Netmas	k			
		VLAN#	VLAN 0 (192.168:	2.0/24)		~		管理	阜 VLAN	0 (192.168.2.0/24)	~
		預設密碼	•••••					VLAN TA	G	1-4096	
		Sort	IP位址		~ (測掃描		IP位:	192.16	8.2.10	
								子網路遮	至 255.25	5.255.0	Apply&Reboot
■掃	■ 滑描結果 酸激症 種入										
#	Device	P位址	MAC位址	密碼	Host Name	F/W Vers	ion	F/W Date	IP位址	子網路遮罩	執行
-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

#掃描操作程序說明:

- 1. 裝置過濾:
 - VLAN:主要選擇要掃描的 VLAN 網段,其他非相關的網段則過濾掉。若在"虛擬網路設定"有啟用多組 VLAN 網路,則此選項將會依造"虛擬網路設定"所啟用的 VLAN 做選擇。
 - **預設密碼:**當網路環境中所有 ConOS5.0 被管 AP 的系統登入密碼有修改過,則此欄位則 須輸入被修改過的密碼。(預設值為 default)
 - ▶ Sort:可選擇掃描結果後,採用 IP 位址排序或是 MAC 位址排序列出。
- 2. 掃描結果:當掃描後,所有的無線基地台將會列出至此列表欄位。
 - ▶ Device:可勾選欄位上的所有被管理的無線基地台,或單一的無線基地台。
 - ▶ IP 位址:顯示目前已掃描到被管理無線基地台 IP 位址。
 - > MAC 位址: 顯示目前已掃描到被管理無線基地台 MAC 位址。
 - ▶ 密碼:可在欄位上單獨修改被管理無線基地台的密碼。
 - > Host Name:顯示目前已掃描到被管理無線基地台的系統名稱。
 - ▶ F/W Version:顯示目前已掃描到被管理無線基地台的韌體版本。
 - > F/W Date: 顯示目前已掃描到被管理無線基地台的韌體釋出日期。
 - ▶ IP 位址:可單一修改已掃描到被管理無線基地台的 IP 位址。
 - ▶ 子網路遮罩:可單一修改已掃描到被管理無線基地台的子網路遮罩。
 - 執行:確認修改以上單一的無線基地台設定後,可按下儲存並重新啟動此被管的無線基地 台設定將完成修改。
- **3.** Update IP Address & Netmask: 當在 Device 上是勾選多台以上或全選時,則可在此欄位功 能上,設定整批無線基地台的 IP 位址或是 VLAN Tag 等。
 - ▶ 管理埠:可選擇修改 AP 要被管理的 VLAN 網段。
 - ▶ VLAN Tag: 若 AP 是架設在 VLAN Tag 環境下,可在此設定 Tag ID。



- ▶ IP 位址:設定多台被管理無線基地台的 IP 位址時,此功能 IP 位址將會遞增上去到所有的 被管理無線基地台上。
- > 子網路遮罩:設定被管理無線基地台的網路遮罩。

設定完成確認後,則可點擊 Apply&Reboor 按鈕讓所有的被管理無線基地台儲存並重新啟動。

8.3.2 批次設定



■ 虚擬網路列表							
VLAN	VLAN 0 (192.168.2.0/24)	~					
群組	None	~					
批次設定	虛擬網路設定	~					
	 加熱的時間 加熱的時間 記 證設定 催(Profile) Gateway & DNS 時間伺服器 糸統管理設定 無線基本設定 無線進階設定 VAP 設定 VAP 設定 ベHTTP/可服器升級韌體 從HTTP/可服器升級韌體 從HTTP/連接位址升級韌體 重新散動 						

- VLAN:選擇要管理的 VLAN 環境。
- **群組:**若在"群組設定"功能上,有規劃群組,此 VLAN 網段將可以選擇 AP 要歸納哪個群組 上。



- **批次設定:**主要設定所有被管理無線基地台的所有功能,包括LAN/無線設定/網頁認證/系統 等等。
 - **虛擬網路設定:**設定被管理 AP 的 Radio 0(2.4G) 或 Radio 1(5G) 的無線訊號啟用或關
 閉、Tag ID、IP 位址等等功能。
 - 認證設定檔(Profile):若已經編輯完成"認證設定檔"功能,則可在此選擇套用。
 - Gateway & DNS: 設定被管理無線基地台的閘道器及 DNS 位址。
 - 時間伺服器:設定被管 AP 的系統時間。
 - 系統管理設定:設定被管 AP 的登入密碼、主機名稱、啟用日誌紀錄、登入管理的連接埠
 以及設定系動自動重新啟動功能等。
 - 無線基本設定:設定被管理 AP 的模式、頻道、輸出功率等等(可參考無線設定功能)
 - 無線進階設定:設定被管理 AP 的無線進階。(可參考進階設定的功能說明)
 - VAP 設定:設定被管理無線基地台的 SSID 名稱,限制連線人數及加密等等。
 - 從 TFTP 伺服器升級韌體: 可透過 TFTP 伺服器做整批更新所有被管理 AP 的韌體。
 - 從 HTTP 伺服器升級韌體: 可透過 web 伺服器做整批更新所有被管理 AP 的韌體。
 - 重新啟動:當所有被管理的 AP 都設定完成後,需在此進行所有被管理 AP 的系統重新啟動,才能完成修改設定檔。
- ▶ AP 設備列表:顯示此 VLAN 的所有已經被管理 AP 的列表。

8.3.3 AP 設定

📥 AP Control 👻
掃描無線基地台
批次設定
AP 設定
群組設定
Map 設定
認證設定檔(Profile)
系統狀態

主要可以顯示 VLAN 下所有被管理 AP 的狀態是屬於離線還是上線 · 也能將特定的被管理無線基地 台移出管理等 ·





■ 虛擬網路列表								
			VLAN	All			~	
III AP 設住	■AP設備列表 選擇全部 删除 更新							
VLAN#	Device	系統狀態	条統名稱	IP位址	MAC位址	連線時間	執行	
VLANO		ወ	CW-400NAC	192.168.2.254	00:00:00:00:00:00	09:08	Setup 🚽	

- > VLAN#:顯示被管理 AP 屬於哪個 VLAN 網域。
- ▶ Device:選擇特定的被管理 AP。
- ▶ 系統狀態:顯示被管理 AP 目前是離線或在線。
- 系統名稱:顯示被管理 AP 的系統名稱。
- ▶ IP 位址:顯示目前被管理 AP 的 IP 位址。
- ▶ MAC 位址:顯示目前被管理 AP 的 MAC 位址。
- > 連線時間:顯示目前被管理 AP 系統的啟動時間。
- ▶ 執行:可以刪除被管理 AP 在管理資料庫名單,或修改被管理 AP 的 IP 位址及資訊等等。

8.3.4 群組設定





可以在同一個 VLAN 下去建置多筆的群組。

■虛擬網路列表								
	1	VLAN 0 (192.168	3.2.0/24)	~				
111 君羊約13	■ 群組列表 建立新群組							
#	VLAN	名稱	条統描述	執行				
1	VLAN O	Group1	TEST	Device 🖵				
2	VLAN O	Group2	TEST2	Device 🖕				

- ▶ VLAN:若有建置多組 VLAN,可在此選擇其他 VLAN。
- ▶ 建立新群組:此按鈕可以在一個 VLAN 下創建多個群組,方便利用群組去管理無線基地台。
- > Device:此按鈕將可以選擇被管理 AP 要納入特定群組。

8.3.5 Map 設定

📥 AP Control 👻
掃描無線基地台
批次設定
AP 設定
群組設定
Map 設定
認證設定檔(Profile)
系統狀態

可放置平面圖·將所有的被管理 AP 的架設位置定位擺放·讓管理者可以透過位置圖知道特定的 AP 所架設的位置在哪個地方·方便管理。請先點選"建立新地圖"按鈕。

III Map 列表				
#	名稱	系統描述	執行	
-	-	-	-	


點選後將會進入新地圖設定頁面。

■ 編輯Map				
Map 名稱	5F.jpg			
圖檔的 URL位址	http://192.168.2.138:8000/5F.jpg			
系統描述	測試			
圖檔	檢視			

- Map 名稱:輸入此地圖的代號名稱。
- 圖檔的 URL 位址:圖檔需上傳到某 web 伺服器,之後將圖檔的 URL 位置輸入此欄位,該 web 伺服器需另外自行架設或利用現有的 web 伺服器。
- 系統描述:輸入此圖檔的詳細描述。
- 檢視:當確認 URL 路徑後可以點擊此按鈕,檢視圖檔是否正確。 假如圖檔路徑正確將會出現所加入的圖檔畫面



確認後點擊"儲存"按鈕儲存設定並將系統重新啟動讓地圖生效。

系統重新啟動後, Map 列表會出現剛剛儲存的地圖資訊。

將 AP 圖示拖曳至地圖上欲設定的位置,完成後點選" Save"儲存設定再點選" Close" 關閉視窗。

40-40-601 C #8 607 -1 \square 603 *1 605 ** 1 8 1 8 507 ** E-B 0 0 <u>611</u> 612 Save Close

點選後將會出現地圖視窗,並在上方會出現 AP 圖示。

II Map	列表		建立新地圖
#	名稱	系統描述	執行
1	5F.jpg	測試	檢視 👤
			Layout

點選下圖紅框所示的下拉式選單並點選"	Layout"	c
--------------------	---------	---

III Map 列表				
#	名稱	系統描述	執行	
1	5F.jpg	測試	檢視 🗸	









點選"檢視"按鈕,檢視地圖。

III Map 列表				
#	名稱	系統描述	執行	
1	5f.jpg	測試	檢視 👻	

開啟地圖視窗後,將滑鼠移至地圖上的 AP 圖示後將會出現 AP 目前資訊。



8.3.6 認證設定檔(Profile)



🛔 AP Control 👻
掃描無線基地台
批次設定
AP 設定
群組設定
Map 設定
認證設定檔(Profile)
系統狀態

當所有 AP 需要啟用網頁認證功能,而網頁認證的條件規則,可以先在此建立一個設定檔,完成後 即可以在至"批次設定"內去選擇套用。

	22證設定檔 り	列表(Profile List)	d		a 建立新的設定檔
#	名稱	条統描述	網頁認證功能	編輯	執行 f
1	TEST1	Authentioate Profile	停用	網頁認證功能	Setup 🔶
Cerio© 2016		遊客 建立本機帳戶名單 OAuth 2.0 客製化頁面 語系			
				Walled Garden 特權名單	
				設定檔	

a: 建立一個認證設定檔, 名稱及描述等。

b: 顯示認證設定檔的名稱。

c: 顯示設定檔的描述。

d: 顯示此設定檔的網頁認證功能是否要啟用。

e: 編輯網頁認證的功能條件,當此條件設定後,在"批次設定"就能去套用給多台被管理 AP 的設定值,讓所有的被管理 AP 的網頁認證條件,都使用此設定檔。

(設定認證功能的說明,可參考網頁認證功能)

f: 可刪除此設定檔或修改這設定檔的名稱描述。



8.3.7 系統狀態

📥 AP Control 👻
掃描無線基地台
批次設定
AP 設定
群組設定
Map 設定
認證設定檔(Profile)
系統狀態

主要可以顯示每個 VLAN 底下所有被管理 AP 的狀態,並能詳細檢查每個被管理 AP 流量及無線使用者連線人數和相關資訊等。

■ AP設修	III AP該後列表							
VLAN#	系統狀態	条統名稱	IP位址	連線時間	Radio Information	接收(位元)	傳送(位元)	User(s)
VLANO	Q	CW-400NAC-E1	192.168.2.253	33	5(11.0 Mb/s) / 100(0.0 Mb/s)	622B	664B	0

- > VLAN#:顯示被管理 AP 所屬的虛擬區域網路資訊。
- ▶ 系統狀態:顯示被管理 AP 的運作狀態,是否離線或上線。
- ▶ 系統名稱:顯示被管理 AP 的名稱資訊。
- ▶ IP 位址:顯示被管理 AP 的使用 IP 位址資訊。
- ▶ 連線時間:顯示被管理 AP 的運作時間。
- > Radio information:顯示被管理 AP 所啟用的頻率與頻道資訊。
- ▶ 接收:顯示被管理 AP 所接收多少封包流量。
- ▶ 傳送:顯示被管理 AP 所傳送出多少封包流量。
- User(s): 顯示被管理 AP 目前 Wi-Fi 連接人數。



8.4 MAN-Mesh Control

8.4.1 MAN-Mesh Device List

新增需要監視的 MAN-Mesh 設備 IP Address、註解

MAN-Mesh	MAN-Mesh Device List			
	IP位址	12.67	執行	
-	-	-	-	

可執行編輯新增包括 MAN-Mesh Device 的 IP 位址指定、註解、包括輸入相對應的使用者帳戶(root) 密碼、HTTP 埠號及刪除 MAN-Mesh 裝置管理

₩ MAN-Mesh Device Setup					
IP位址	192.168.2.30				
註解	test				
密碼					
HTTP Port	80	埠號			

8.4.2 MAN-Mesh Status

III MAN-Mesh Device List						更新
#	系統狀態	IP位址	註解	連線時間	割體版本	創體釋出日期
1	¢	192.168.2.30	test	-	-	-

顯示新增 MAN-Mesh Device 的系統狀態、IP 位址、註解、連線時間、韌體版本、韌體釋出日期

Notice

此功能只針對顯示環境中有被開啟授權使用 MAN-Mesh 主機,更多 MAN-Mesh 支援功能,請參考相關 MAN-Mesh 功能詳細操作手冊。





9. 工具

網路管理員可在此管理系統設定,包含系統設定管理、韌體升級、網路測試工具、資料庫格式化及重新啟動 本機無線基地台。

▶工具 -
条统設定管理
 朝檀升級
MAN-Mesh啟用
網路測試工具
重新放動

9.1 系統設定管理

管理者可以在備份此系統現行環境的所有設定資料或還原備份設定或回復系統預設值等功能,請先點選 「**工具」→「系統設定管理」**進入頁面。

■系統設定管理	
您可以將目前的設定存成一個設定備份檔案,當有需要時可利用的設定備份檔恢復至您先前 此選擇還原至原廠預設值。	的設定·您也可以在
下載系統設定備份檔案 回存系統設定備份檔案 還原系統預設值 預設值	<u>潮</u> 瞥 上傳
₩ 従電腦上傳SSL憑證檔案 透證檔案	測智

- 下載系統設定備份檔案:點選「儲存」鍵即可開始備份整個系統的設定值,請指定儲存備份的「系統設定檔」至你所指定的電腦磁碟裝置中,日後可透過此設定檔回復系統設定值。
- 回存系統設定備份檔案:請先點選「瀏覽」鍵選取一個先前您曾經備份過得設定檔,再點選「上傳」, 即可回復至先前的備份設定。



- 還原系統預設值:請直接點選「預設值」鍵,系統將會直接還原出廠預設值,還原完成後,系統將 出現提示告知您還原成功,此時請重新啟動系統即可。
- 從電腦上常傳 SSL 憑證檔案:若架構環境中,管理單位有屬於自己單位的 SSL 安全憑證時,可透過 此功能將該單位的 SSL 安全憑證上傳至本機上運作。

9.2 韌體升級



假若 CERIO 有釋出新的韌體,管理者若有必要去更新系統的韌體時,管理者可以至本公司網站

(http://www.cerio.com.tw)瀏覽是否有提供更新的韌體,可以從我們網站中下載並進行系統更新。

■ 韌體資訊					
我們支援韌體更新,請選擇由您的存放於您的電腦的最新版本韌體執行更新,(升級韌體乃危險過程升級失敗可能導致 系統無法正常運作,請在升級韌體時千萬不要關閉電源並以有線的方式將無線基地台與電腦直接連線,升級過程中保 持本機與基地台之間網路持續連線以免發生更新失敗的問題.)					
初體版本	Pme-CPE-IPQ40XX-CERIO V1.0.2				
韌體釋出日期	2019/02/15 16:07:30				

我們強烈建議您:若您的**無線基地台**在平常時間運作正常且沒有發生任何相容性的問題,我們通常建議 使用者不要輕易更新您的系統韌體,若必要更新切勿利用無線的方式更新韌體,更新韌體是一個有風險 的動作,當更新失敗了可能會導致整個系統無法正常運作,而損毀,若沒有特殊需求下建議您不要隨意 更新,請務必從本公司網站下載相關的韌體檔案,若您使用了一個非本公司釋出且不明來源的檔案,導 致系統無法正常運作或喪失某些功能時,本公司將不負責此產品的任何後續維修服務,請您見諒!



₩ 從本機電腦升級韌體		
選擇檔案	瀏覽	上傳
➡ 公TFTP伺服哭升纽钢體		
● 1/2 1 F 1 I □ / 1/2 名音 / 1 句/2 句/ / Mgz		
TFTP伺服器IP位址		
		_
檔案名稱		上傳
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩		
URL連接網址		上傳

- 從本機電腦升級韌體:將最新韌體儲存至個人 PC 上,再點選瀏覽找尋韌體存放位置,確認位置後 點選升級,將開始執行韌體更新升級動作。
- 從 TFTP 伺服器升級韌體:將更新之韌體檔案放置 TFTP 伺服器上,然後在此功能頁面上輸入 TFTP 伺服器位址,並輸入確認韌體的檔案名稱,點選升級將開始執行韌體更新升級動作。
- 從 HTTP 連接位址升級韌體:將更新韌體放置在網站上,透過功能頁面的 URL 連接網址,輸入韌 體放置路徑後,點選升級將開始執行韌體更新升級動作。

Notice

我們強烈的建議您務必遵守以下步驟進行韌體更新:

- 請使用 RJ-45 網路線連接您的電腦以及無線基地台進行更新動作,切勿使用無線連線 的方式進行韌體更新作業。
- 2. 更新過程中請勿關閉或是切斷系統的電源。
- 3. 務必使用相容的 WEB 瀏覽器進行更新以免發生更新失敗的問題。
- 4. 更新完成後務必執行恢復原廠預設值動作並重新啟動您的無線基地台。
- 若未依照以上步驟進行更新作業,當發生更新失敗導致系統無法提供服務或是無法正常運作,請恕本公司會將此狀況判定為人為疏失,您將會失去您的產品保固服務,維修時將會向您收取相對的維修費用。
- 若您有任何更新產品上的問題歡迎您隨時致電本公司洽詢詳細的操作步驟。



9.3 網路測試工具

請點選「工具」→「網路測試工具」頁面使用 Ping 的動作檢查目前的網路連線·網路管理 員可以透過本工具診斷目前的網路狀態進行除錯。



■ PING測試工具				
遠端IP位址/URL位址				
回應時間	5 Ping			

■ 路由跟蹤		
目地的主機		開始
Max. Hops	6	停止

- Ping:此工具可以協助您以 PING 的指令測試遠端設備與系統的連線狀態 · PING 工具是使用利用 傳送 ICMP 封包的方式嘗試與遠端主機進行兩個網路節點之間的連線能力以及反應時間的測試程式 · 結果將顯示於「結果」欄位中。
 - **遠端 IP 位址 / URL 位址:**請在此欄位中輸入一組遠端的 IP 位址或網域名稱,再按下「PING」 鍵進行測試。
 - **回應時間**:您可以在此輸入所需要測試的次數,次數可輸入1~50的數值。
- Traceroute: 此工具可以協助您以 Traceroute 的指令測試遠端設備與系統用來顯示路由封包到達目的位址的情形,結果將顯示於「結果」欄位中。
 - Destination Host:請在此欄位中輸入一組遠端的 IP 位址或網域名稱,再按下「開始」鍵進行 測試。
 - MAX Hop:您可以在此輸入所需要顯示 Hop 的數量。



9.4 重新啟動

▶ 具工 ◄	
系統設定管理	
韌體升級	
MAN-Mesh啟用	
網路測試工具	
重新啟動	

網路管理員可用「重新啟動」鍵輕鬆重新啟動系統,重新啟動完成約需一分鐘的時間。

■ 重新啟動
有時系統會發生無法正常運作的問題,您可以透過重新啟動將系統恢復至正常狀態,重新啟動系統將不會變更或 遺失已完成的系統設定,請按下「重新啟動」鍵並稍候數秒系統將會自動重新開機。
重新啟動

當您按下「**重新啟動**」鍵後系統將會跳出一視窗告知您目前還需要多少時間才能完成系統的啟動作業, 請您稍待約 50 秒的時間切勿於重新啟動期間切斷系統電源以免發生系統錯誤。

10. 系統狀態



系統狀態主要顯示系統相關資訊,包含系統網路資訊,無線基地台資 訊,及無線使用者連線資訊等等。

+(886) 2-8911-6160



10.1 系統狀態

具 -	""				
系統狀態					
無線用戶狀態					
線上使用者 認證日誌					
系統紀錄	•				
Cverview			Information		
Mode	Mesh Mode	*	CPU Usage	Memory	Wireless Client
System Name	OW-408_A1		8	40	0 People too
System Time	2015/01/01 08:49:30		0 100	0 4 100	0
System Uptime	49:47		Radio 0		
Firmware Version	Pme-CPE-IPQ40XX-CERIO V1.0.7		Band Mode	802.11b/g/n	Ŧ
Firmware Date	2020/04/29 14:40:53		Channel	7	
ETH0 MAC Address	00:11:a3:dd:00:11		Rate	400.0 Mb/s	
Wifi0 MAC Address	00:11:a3:dd:00:13		Destin 1		
Wifi1 MAC Address	00:11:a3:dd:00:14		Band Mode	802.11ac	•
Gateway	10.0.2.1		Channel	152	
DNS1	192.168.2.1		Rate	866.7 Mb/s	
DNS2					
Port Link					

系統狀態:

主要顯示系統目前使用的模式、名稱、時間、韌體版本、網卡位址及網路埠接通圖示相關狀態等資訊。

資訊:

顯示目前系統已使用的 CPU 目前處裡的效能/Memory 的使用量及無線使用者目前的連線人數等。





Radio 0 / Radio 1 無線基地台: 顯示目前 Radio 0 (2.4GHz) / Radio 1 (5GHz) 無線基地台的基本運作 模式資訊

Radio 0	
無線運作模式	802.11b/g/n 🔻
類道	5
速率	400.0 Mb/s
Radio 1	
無線運作模式	802.11ac 🔻
類道	132
 	0.0 Mb/s

10.2 無線用戶狀態



顯示 Radio 的無線連線使用者的相關資訊。

■虚擬網路 0					
無線基地台	MAC位址	Rate(RX/TX)	RSSI		
-	-		-		

▶ **無線基地台:**顯示無線使用者連接 Radio 0 (2.4G) 或 Radio 1 (5G) 的無線狀態。

▶ MAC 位址:顯示無線使用者的無線 MAC 位址。



- ▶ Rate(Tx/Rx): 顯示使用者上下載的連線數。
- ▶ RSSI:顯示無線使用者與 AP 之間的訊號值。

10.3 線上使用者



管理員可以監控用戶的身份驗證帳戶的登錄/登出時間和帳戶認證類型。

■認識的線上使用者							
VLAN# 網頁認識功能 使用者數量 下载封包 上傳封包 下載位元 上傳位元							執行
-	-	-	-	-	-	-	-

- > VALN#:顯示用戶所使用的 VLAN 區域.
- > 網頁認證功能:顯示用戶認證的功能類型。
- ▶ 使用者數量:顯示此用戶目前再線的認證數量,假若啟用一個帳戶可多台登入將會出現複數
- ▶ 下載封包: 顯示此用戶的總下載封包量
- > 上傳封包:顯示此用戶的總上傳封包量
- ▶ 下載位元:顯示此用戶下載多少 Mbps 的流量
- ▶ 上傳位元:顯示此用戶上傳多少 Mbps 的流量
- ▶ 執行:管理人員可以點擊 "執行" 按鈕去觀看更詳細的用戶使用資訊

	Auth Type	Username	IP Address	MAC Address	Login Time	Download Packets	Upload Packets	Download Bytes	Upload Bytes	Action
1	Local	test	192.168.2.21	8:24	2016/01/01 00:23:41	76842	17677	98.41MB	2.09MB	Legent

➢ Auth Type:顯示用戶登入認證類型



- ▶ User name:顯示用戶的登入使用帳號
- > IP Address: 顯示用戶使用的 IP 位址
- > MAC Address: 顯示用戶的 MAC 位址
- > Login Time: 顯示用戶所登入網頁認證的時間
- > Download Packets: 顯示此用戶的總下載封包量
- > Upload Packets: 顯示此用戶的總上傳封包量
- > Download Bytes: 顯示此用戶下載多少 Mbps 的流量
- > Upload Bytes: 顯示此用戶上傳多少 Mbps 的流量
- ▶ Logout: 將此認證用戶強制登出

10.4 認證日誌



主要顯示目前已在線上的認證的使用者名單 ,認證日誌可以紀錄所有 VLAN 及帳戶登錄/登出及認證類 型和帳戶使用時間。

■記證區日誌		
日期	VLAN#	詳細
-	-	12.0

- ▶ 日期:顯示年月份日期
- ➢ VLAN: 可選擇顯示不同 VLAN
- 詳細:可點擊進入查看行系資訊



10.5 MAN-Mesh 連接資訊

■ 系統狀態 -	
条統狀態	Notice
MAN-Mesn連接資訊	此功能在MAN-Mesh 模式下運作, 當啟動MAN-Mesh功能後,
無線用戶狀態	將顯示當前 MAN-Mesh 連接資訊。(請參考手冊 4.3
MAN-Mesh訊號狀態	"MAN-Mesh"功能)
条統紀錄	

此功能包括顯示" MAN-Mesh 連接資訊"或" MAN-Mesh 訊號狀態"等 MAN-Mesh 相關訊息。

MAN-Mesh 連接資訊



可查看 MAN-Mesh 利用 WI-FI 多角定位推算出來的相對位址網狀連接對應圖 勾選 Display IP Address,即可查看所有 MESH 連線機器的 LAN IP 及 MESH IP。



MAN-Mesh 周邊

i Mesh周波							
Address	Interface	Reach	RX Cost	TX Cost	Cost		
fe80::211:7fff:fe1b:f952	mesh11	ffff	256	65535	65535		
fe80::211:7fff.fe1b:f952	mesh21	ffff	256	256	256		
fe80::211:a3ff:fe1d:4	mesh11	ffff	256	256	256		
fe80::211:a3ff;fe1d:8	mesh21	ffff	256	256	256		
fe80::211:7fff:fe1b:f950	mesh11	ffff	256	256	256		

MAN-Mesh 路由

■ Mest路由							
Prefix	Metric	Refmetric	ID	Via	Interface	Installed	
192.168.101.224/32	512	256	02:11:a3:ff.fe:1d:00:05	fe80::211:a3ff:fe1d:4	mesh11	no	
192.168.2.254/32	65535	256	02:11:a3:ff:fe:1d:00:05	fe80::211:7fff.fe1b:f952	mesh11	no	
192.168.101.224/32	65535	256	02:11:a3:ff.fe:1d:00:05	fe80::211:7fff.fe1b:f952	mesh11	no	
192.168.2.252/32	512	256	02:11:a3:ff:fe:1d:00:01	fe80::211:7fff:fe1b:f950	mesh11	по	
192.168.2.252/32	256	0	02:11:a3:ff:fe:1d:00:01	fe80::211:a3ff:fe1d:4	mesh11	yes	
192.168.101.217/32	256	0	02:11:a3:ff:fe:1d:00:01	fe80::211:a3ff:fe1d:4	mesh11	yes	
192.168.2.0/24	384	128	02:11:a3:ff:fe:1d:00:01	fe80::211:a3ff:fe1d:4	mesh11	yes	
192.168.2.252/32	65535	0	02:11:a3:ff:fe:1d:00:01	fe80::211:7fff.fe1b:f952	mesh11	no	
192.168.101.217/32	65535	0	02:11:a3:ff.fe:1d:00:01	fe80::211:7fff.fe1b:f952	mesh11	no	
192.168.2.0/24	65535	128	02:11:a3:ff:fe:1d:00:01	fe80::211:7fff.fe1b:f952	mesh11	по	

MAN-Mesh 重置路由

■ Mesh路由重置	
Prefix	Metric
192.168.2.0/24	128
192.168.2.1/32	128
192.168.2.10/32	128
192.168.2.253/32	0
192.168.101.221/32	0
192.168.101.222/32	0



10.6 MAN-Mesh 訊號狀態

■ 系統狀態 -	
条統狀態 MAN-Mesh連接資訊	Notice
無線用戶狀態 MAN-Mesh訊號狀態	此功能在 MAN-Mesh 模式下運作,當啟動 MAN-Mesh 功能後, 將顯示當前 MAN-Mesh 連接資訊。(請 參考手冊 4.3 "MAN-Mesh"功能)

主要顯示 MAN-Mesh 無線訊號連接狀態。

Mesh訊號狀態		
i∎radio 0		
MAC位址	Rate(RX/TX)	RSSI
	1.00 C	
illradio 1		
MAC位址	Rate(RX/TX)	RSSI
00:11:a3:1d:00:04	6Mb / 866Mb	48
00:11:7f:1b:f9:52	650Mb / 650Mb	33
00:11:7f:1b:f9:50	6Mb / 866Mb	52
inradio 2		
MAC位址	Rate(RX/TX)	RSSI
00:11:7f:1b:f9:52	6Mb / 780Mb	40
00:11:a3:1d:00:08	6Mb / 866Mb	55
00:11:a3:1d:00:04	650Mb / 650Mb	36

Radio 0(2.4G)

- > MAC 位址:與 Radio 0 相連的周邊 MAN-Mesh MAC 位址
- ▶ Rate(RX/TX):與 Radio 0 相連的周邊 MAN-Mesh 設備傳輸速率 RX 和接收速率 TX 的傳送速率
- ▶ RSSI: 顯示無線使用者與 AP 之間的訊號值

Radio 1(5G)

- ▶ MAC 位址: 與 Radio 1 相連的周邊 MAN-Mesh MAC 位址
- ▶ Rate(RX/TX):與 Radio 1 相連的周邊 MAN-Mesh 設備傳輸速率 RX 和接收速率 TX 的傳送速率
- > RSSI: 顯示無線使用者與 AP 之間的訊號值





此頁面將會記錄無線基地台由開機到現在所有的系統處理狀態以及詳細資訊,此處的進階資訊將可以協 助系統管理針對系統的問題進行除錯。

■ 系統紀錄			更新
時間	服務名稱	服務等級	訊息
2015-01-01 08:00:00	System	Info	SSDPD[BIND] 83ce6f8c-848d-42c8-bc2e-3abf029b388e
2015-01-01 08:00:30	System	Info	Authentication successful for root from 192.168.2.138

▶ □時間:事件發生的日期和時間。

▷ Ⅱ 服務名稱:它可以幫助識別事件來源,例如 "系統" 或 "用戶" 來源。

▶ **□服務等級:**與特定事件關聯的服務等級,例如"訊息","錯誤","警告"等。

▶ □訊息:事件描述。

▶ □點擊"重整"按鈕以更新日誌的最新狀態。

▶ □點擊"**清除"**按鈕以清除當下所有記錄。



11. [相關技術文件]

11.1 點對點或對多 WDS 相關設定

WDS 功能應用在無線基地台模式之下,此功能主要是做點對點無線基地台橋接,設定方法**請參考手冊** 5.6.5 "WDS 設定"說明,此相關文件主要引導 WDS 重點程序,只要依照以下流程將能輕鬆架構 WDS 點對點或點對多之應用

- 1) 若要點對點橋接使用 WDS 功能, 建議都使用本公司產品以避免相容性問題
- 2) 當要 2 台無線基地台做橋接時, 請確實每台的無線基地台 IP 位址需同網段不能重複
- 3) 依照要應用於 2.4G 或 5G 之需求, 請確實每台無線基地台設定一組共同的使用頻道 (請參考手冊 5.6 "無線設定" (Radio 0 或 Radio 1)
- 4) 請參考 WDS 設定頁面正確設定要連接的無線基地台 MAC 位址, 若以 A 和 B 兩台橋接做範例, 則 A 台須設定 B 台的 MAC 位址, 相對的 B 台則須設定 A 台的 MAC 位址
- 5) 確認後重新啟動將完成 WDS 點對點橋接, 可參考手冊 5.6.6 "WDS 狀態" 確認 RSSI 值, 若為-1 表 示沒有連接成功, 請重新確認設定檔是否按照以上說明, 或是基地台間的訊號遭受阻隔過干擾

補充:RSSI值建議落在40~60間,太高表示AP與AP之間太近,太低表示訊號沒對好或是距離太遠 其他說明:

因為 WDS 應用是在無線基地台模式之下,所以若啟用 WDS 功能則將是 AP+WDS 之應用,倘若要 純使用 WDS 功能不需要無線基地台(AP),則可以參考手冊 5.2.2 " 虛擬網路設定" 說明,將無線基 地台(AP)進行關閉,如下圖

■ 条統管	管理		
	Access Point 0	○啟用	● 嗣閉
	Access Point 1	○啟用	④ 嗣閉
802.	1d Spanning Tree	○啟用	◉ 關閉
	管理埠	◉啟用	〇日田
	IAPP漫遊	關閉	~



11.2 套用 CERIO 網頁認證登入頁面操作

假若設備使用本公司無線基地台 CenOS5.0, 並啟用網頁認證功能, 則將能自訂編輯網頁認證頁面, 可參 照以下步驟輕鬆完成套用樣本的登入頁面

步驟一:先啟動網頁 	頁認證功 	E, 在系統設定=>網	∃頁認證功能 <mark>(可參</mark> ≉	考使用 手冊 5.3 "	網頁認證"	功能)
档式铅定	#	虛擬網路服務	網頁認證功能	執行		
17. JURX AC	0	盘用	停用	網頁認證功能		
虛擬網路設定 細百認證功能	1	停用	停用	網頁認證功能		
耐只能超初胞	2	停用	停用	網頁認證功能		
Radius伺服器	3	停用	停用	網頁認證功能 🕌		
Radius in seator	4	停用	停用	網頁認證功能		
系統管理	5	停用	停用	網頁認證功能		
時間伺服器	6	停用	停用	網頁認證功能		
POE 简按 SNMP	7	停用	停用	網頁認證功能		
■網頁認證功能						
網頁語	認證功能	● 啟用	〇開閉			

步驟二:確認啟用後,可選擇登入帳密要採用何種類型,本步驟以"本機帳戶"為範例,將"啟用建立本機帳戶",確認啟用後儲存,如下

■ 設定本機用戶		
建立本機根戶名單	● 啟用	○翩閉
顯示名稱	Local User	
		能存

步驟三:請至認證功能的下拉功能按鈕,進入建立帳戶名稱與密碼,如下圖說明

USER MANUAL CenOS 5.0 SOFTWARE



網頁認證功能 🚽		
遊客	■ 建立本摄帳戶名單	
建立本機帳戶名單		
OAuth 2.0	使用者名稱	Local User
POP3/IMAP Server	密碼	(4-32 chars) \$1₩

特別補充:

- * 若要使用系統預設的頁面請參考步驟四
- * 若要套用本公司的範本請參考步驟五以下
- * 若要自行編輯網頁請參考步驟七

Notice

若要自行編輯網頁方式,建議管理者本身須具有網頁 Html/CSS 編寫基本能力) 本更司 無負責網頁語法指導。

步驟四: 若要使用系統預設的認証頁面, 可參考使用**手冊 5.3.4 "客製化頁面"** 說明, 將能設定預設 的格式做顏色編輯修訂, 若需要自訂頁面並套用我司的範本請參考步驟五

■頁面設定				■ 預覽			
Template	●啟用						
多語系	○啟用	• 關閉			Please sign ir	ı	
■設定頁面顏色					User Name		
樣式	預設值		~ 截用		Password		
Body Baokground	#EEEEEE				Remember me	n In	
內容背景	#FFFFFF				Siy		
字體顏色	#333333				GU	est	
內容寬度	350		px		AD1	AD2	
AD Baokground	#47A747				AD3	AD4	
AD Font Color	#FFFFFF				AD5		

步驟五:因為登入頁面的圖檔必須放置在網站伺服器上,所以須將網站位址建立白名單,此範例的背景圖 存放位置在本公司第二台伺服器上,所以請確實將以下網址輸入至 Walled Garden 內 (網 址:www.serio.com.tw)



USER MANUAL	
CenOS 5.0 SOFTWARE	

	III Walled Garden		
· 告報化具面 :語条	顯示名稱	CERIO_Web	
Walled Garden	IP位址/網域	www.serio.com.tw	
特權名單 	完整的 URL	http://www.serio.com.tw	8F48

步驟六: 至本公司官方網站下載範例, 解壓縮後 將裡面的 HTML 語法全選並複製, 然後貼在系統的自訂 編輯頁面後儲存即可, 如下範例

下載範例位址: <u>https://www.cerio.com.tw/extreme-indoor/customized-page/</u>

POP3/IMAP Server			
客製化頁面 語系	先關閉 Template, 然 清空後貼上剛複製的	後在 HTML, りhtml_code+	原始碼客製欄位
Walled Garden	■ 頁面設定		
特權名單	Template	○啟用	 ・ ・ ・
	多語系	○啟用	◎ 翩閉

先清空 HTML 原始碼內容後, 再將下載的原始碼全部貼入欄位裡面, 儲存並重新啟動無線基地台, 即可完

成登入頁面的編輯

<head> <title>Authentication Login Page (On-line Web Demo Version)</title></head>	
<title>Authentication Login Page (On-line Web Demo Version)</title>	
<iink hret="http://www.serio.com.tw/login_page_demo</td><td></td></tr><tr><td>/sample3_en/format.css" rel="stylesheet" type="text/css"></iink>	
<script charset="utf-8" src="/javascripts/login.js" type="text/javascript"></script>	
<style type="text/css"></style>	





如下範本的登入頁面





Notice

- 此欄位必須在190行間之內,若撰寫的HTML/CSS等原始碼超過一定的行間下,建 議將CSS原始碼存放至遠端WebServer,然後將遠端webserver的IP位址輸入 至WalledGarden內。(請參考手冊5.3.4 "WalledGarden "設定說明)
 本設備不支援圖檔的存放空間,若必要請將圖檔存放至遠端web伺服器,透過位址
 - 呼叫近來, 同上作法。

步驟七: 假若自訂頁面要自行撰寫, 必須保留以下紅字之原始碼不可移除, 其他將能自行編寫

<html>

<head>

<title>Hotspot</title>

<script src="/javascripts/login.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></sc

</head>

<body>

```
<div class="container"></div>
```

</body>

</html>

步驟八:本系統的登入欄位功能,預設是全部顯示,若有不必要的欄位將可透過 css 語法方式去隱藏特定 欄位,如下說明

語法內新增<style>class 的標籤然後加入{display: none;}即可</style>如下範例,透過瀏覽器先找出要 隱藏的欄位 ID 碼,例如要隱藏登入頁面中的"Please Sign in"這描述,則先找出它的 Class ID 如下圖 指示





▲ (
Please sign in							
Oser Name Passw	ord				h2.form-signin-headi	ing 1333 × 30	
Sign in Guest							
404							
• <u>AD1</u> • AD2							
♀ → 檢測器 】	▶ 主招台	🕕 除錯器	📝 樣式編輯器	⊘ 效能	下 網路		
html $ ightarrow$ body $ ightarrow$ div.	container 🔪	form.form-signin	h2.form-signin-l	heading			
<pre><html> @</html></pre>							
▼ <body></body>	. ↓						
<pre>▼<div class="containe</pre></td><td>r" ≻<br="">signin" pol</div></pre>	a-"foom"						
<pre>kh2 class="form-s</pre>	signin-head	ing">					
<pre><input class="for <input class=" for<="" pre=""/></pre>	<pre><input class="form-control" name="username" placeholder="User Name" type="text"/> </pre>						
<pre>> <label <="" id="label_</pre></td><td>_remember" td=""><td>style="display:</td><td><pre>block;"></pre></td></label></pre>	style="display:	<pre>block;"></pre>	>				
<pre>> <button bt<="" class="bt
> <button class=" pre=""></button></pre>	th bth-lg b	tn-primary btn-b	lock" style="fon	t-size: 18px;"	name="login" typ	<pre>button"> button"></pre>	
P KDULCON CIASS="DI	un bun-1g b	CH-INTO DTH-DIOC	.k Style="font-s	size: iopx;" name	e= guest" type="	Ducton X/Ducton>	

在 head 內增加<style> .form-signin-heading {display: none;}</style>即可將"Please Sign in"這 描述隱藏不顯示如下圖,發現 Please Sign in 字樣不見了,依此類推

User Name		Password
Remem	iber me	
Sign in	Guest	



Appendix A. WEB GUI Valid Characters

Block	Field	Valid Characters
LAN	IP Address	IP Format; 1-254
	IP Netmask	128.0.0.0 ~ 255.255.255.252
	IP Gateway	IP Format; 1-254
	Primary DNS	IP Format; 1-254
	Secondary DNS	IP Format; 1-254
	Hostname	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~!@#\$%^*()_+-{} :<>?[]/;`, .=
DHCP Server	Start IP	IP Format; 1-254
	End IP	IP Format; 1-254
	DNS1 IP	IP Format; 1-254
	DNS2 IP	IP Format; 1-254
	WINS IP	IP Format; 1-254
	Domain	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] / ; `, . =
	Lease Time	600 ~ 99999999

Table B WEB GUI Valid Characters



Table B	WEB GUI	Valid	Characters	(continued))
		<i>v ana</i>	cildi deters	continucu	,

Block	Field	Valid Characters
Management	System Name/ Location	Length : 32 0-9, A-Z, a-z Space ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] / ; `, . =
	Description	32 chars
	Password	Length : 4 ~ 30 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] / ; `, . =
	HTTP/ HTTPS Port	1~65535
	Telnet/ SSH Port	1~65535
SNMP	RO/RW community	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] ; ` , . =
	RO/RW user	Length : 31 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] ; ` , . =
	RO/RW password	Length : 8 ~ 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] ; ` , . =
	Community	Length : 32 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] ; ` , . =
	IP	IP Format; 1-254
General Setup	Tx Power	1-100 %
Wireless Profile	Profile Name	32 chars
	ESSID	Length : 31 Space 0-9, A-Z, a-z ~ ! @ # \$ % ^ * () _ + - { } : <> ? [] / ; `, . =
	WEP Key	10, 26 HEX chars or 5, 13 ASCII chars
	Pre-shared Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
Advanced Setup	Beacon Interval	20~1024
	Date Beacon Rate	1~255
	Fragment Threshold	256 ~ 2346
	RTS Threshold	1~2347



 Table B
 WEB GUI Valid Characters (continued)

Block	Field	Valid Characters
Virtual AP Setup	ESSID	Length : 31 Space 0-9, A-Z, a-z ~!@#\$%^*()_+-{} :<>?[]/;`, .=
	Maximum Clients	1~32
	VLAN ID	1~4094
	WEP Key	10, 26 HEX chars or 5, 13 ASCII chars
	Group Key Update Period	>=60 seconds
	PMK Cache Period	> 0 minute
	Pre-Shared Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
	Radius Server IP	IP Format; 1-254
	Radius Port	1 ~ 65535
	Shared Secret	8 ~ 64 characters
	Session Timeout	>= 60 seconds; 0 is disable
WDS Setup	AES Key	8 ~ 63 ASCII chars; 64 HEX chars
	Peer's MAC Address	12 HEX chars
	Description	32 chars
IP Filter	Source Address	IP Format; 1-254
	Source Mask	0~32
	Source Port	1~65535
	Destination Address	IP Format; 1-254
	Destination Mask	0~32
	Destination Port	1 ~ 65535
MAC Filter	MAC address	MAC Format; 12 HEX chars
Virtual Server	Description	32 chars
	Private IP	IP Formate; 1-254
	Private/ Public Port	1~65535