

www.cerio.com.tw

CERIO Corporation

OW-400-A2

eXtreme Power AC1200 2.4GHz / 5GHz 2x2 高功率

+17dBi +Heater 室外無線橋接/基地台

Quick Start Guide 快速使用手冊



目錄

1.	產品主體外觀	. 3
2.	產品主體底部功能說明	. 4
3.	產品主體正/背面說明	. 5
4.	產品主體上部說明	. 5
5.	產品主體安裝說明	. 6
	5.1 RJ-45 防水接頭安裝說明	. 6
	5.2 多功能壁/支桿鎖專用配件安裝說明	. 7
6.	登入 OW-400-A2 管理介面操作程序	. 8
7.	登入 OW-400-A2 的 WEB 管理頁面	12

Sales-Mail : issales@cerio.com.tw Support : support@cerio.com.tw



www.cerio.com.tw

1. 產品主體外觀













www.cerio.com.tw

2. 產品主體底部功能說明



(1) Ethernet 1 (RJ-45) 連接埠, PoE 輸入及回復預設值按鈕



回復預設值按鈕

動,燈號將亮起

Heater 燈號顯示, 當機板溫度為 0 度時, Heater 更能啟

(在通電下,利用針狀物品按壓約15秒後放開即可回復預設值)

- (2) Ethernet 2 (RJ-45) 連接埠, 支援 PoE 在供電輸出能力。
- (3) 信號顯示燈



第2網路埠運作顯示燈

系統電源顯示燈

(4) 5G N-Type 防水外接天線接頭





註*

自動調壓閥可以確保機器內外壓力不同產生問題。自動式調節可以均衡內外壓力並降低因壓力熱脹冷縮導致機體不 當膨脹問題產生,且同時於自動洩壓時也可將內部不必要的水份與空氣過濾掉排放,如此將可得到更高的產品性能 與增加產品的戶外耐用性與更高的產品可靠性。

4. 產品主體上部說明





5.產品主體安裝說明

5.1 RJ-45 防水接頭安裝說明

1) 先將 Ethernet 防塵蓋打開



2) 在鎖入 Ethernet 防水接頭



3) 安裝 RJ-45 專用防水塞



4) RJ-45 接入設備的 Ethernet 埠, 並鎖緊防水塞即可





5.2 多功能壁/支桿鎖專用配件安裝說明



將多功能壁/支桿鎖專用配件 鎖入基地台背面





利用活動扣環穿過多功能壁/支桿鎖專用配件板及支架並鎖緊即可



若要鎖入牆壁,可利用多功能壁/支桿鎖專用 配件的 4 個外鎖孔直接鎖入牆壁即可



6. 登入 OW-400-A2 管理介面操作程序

Windows 7 作業系統為例

為了進入 CenOS3.0 軟體的管理頁面,則電腦 IP 網段必須與 CenOS3.0 軟體的網段相同,才有辦法 透過瀏覽器登入管理頁面進行設定。而手動設定 IP 時您必須先至使用者電腦中變更 TCP/IP 協定, 但請注意 PC / NOTEBOOK 的 IP 位址千萬不可與 CenOS3.0 軟體的本機區域網路中的網路 設備或 PC / NOTEBOOK 使用相同的 IP 位址,以免發生 IP 位址衝突的狀況。以下步驟將協 助您完成登入 CenOS3.0 軟體的設定頁面。

步驟1:請點擊螢幕右下方的網路運作小圖示,如下圖,再點擊"開啟網路和共用中心", 進入設定頁面





步驟 2: 當進入網路共用中心後, 在左邊目錄部分找出"變更介面卡設定"點擊進入



步驟 3: 進入變更介面卡設定則會出現以下圖示,將滑鼠移到"區域連線"後按下右鍵點擊 內容

组合管理 ▼		
ATIEN	區域連線	無線網路連線 沒有連線
		>
	н	将沿鼠移到I比虑點選右鍵



步驟 4:出現右鍵選單後,點擊選單下方的"內容"(如下圖所示)將進入設定 TCP/IP。

組合管理 -	停	用這個網路裝置 診	斷這個連線	»	1 1 1 1 1 1 1		(
	[城連線			無線網路連線	l		
	····· 登 線 河 licr 登	停用(B) 狀態(U) 診斷(I) 構接器連線(G) 建立捷徑(S) 刪除(D)			1.0 1004	Likyp	
	8	重新命名(M) 内容(R)					

步驟 5: 進入後再"這個連線使用下列項目"內找出"網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4) "選項點擊兩下進入編輯。

♀ 區域連線 內容							
網路功能共用							
連線方式:							
🔮 Realtek PCIe GBE Family Controller							
這個連線使用下列項目(Q):							
 ✓ 「Client for Microsoft Networks ✓ 県QoS 封包排程器 ✓ 県File and Printer Sharing for Microsoft Networks ✓ ▲ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6) 							
 ✓ ▲ 網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4) ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder 							
安裝(N) 解除安裝(U) 内容(R)							
描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。							
確定 取消							



步驟 6:點擊 TCP/IPv4 將進入 PC 或筆電的 IP 位址設定頁面,預設為自動取得 IP 位址, 我們將它改為"使用以下的 IP 位址",並在 IP 欄位打入與 CenOS3.0 軟體的同網段 IP 位址, 例如 CenOS3.0 軟體的預設 IP 為 192.168.2.254,則 PC 或筆電的 IP 為者可以設定 192.168.2.x, x 可設定 1~至 253 之間的數值。以下圖為例,完成設定。

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) -	内容 ? 💌						
一般							
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否則,您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。 回 自動取得 IP 位址 (2)							
IP 位址①:	192.168.2.100						
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0						
預設閘道(<u>D</u>):	· · ·						
● 自動取得 DNS 伺服器位址(B)							
─◎ 使用下列的 DNS 伺服器位址Œ):						
慣用 DNS 伺服器(P):							
其他 DNS 伺服器(<u>A</u>):	· · ·						
🥅 結束時確認設定(L)	[進階(♥)						
	確定 取消						

接下來請開啟您的 Internet Explorer 或 Firefox 瀏覽器並於 URL 網址列中輸入系統預設的 IP 位址:http://192.168.2.254, 然後按下鍵盤「Enter」鍵以開啟 WEB 管理介面。





1

7. 登入 OW-400-A2 的 WEB 管理頁面

接下來請開啟您的 Internet Explorer 或 Firefox 瀏覽器並於 URL 網址列中輸入 OW-400-A2 預設的 IP 位址: <u>http://192.168.2.254</u>, 然後按下鍵盤「Enter」鍵以開啟 OW-400-A2 的 WEB 管理介面。

) 🩋 http	://192.168	3.2.254/	Q	- ¢	@ OW-400-A2	×
檔案(F)	編輯(E)	檢視(V)	我的最愛(A)	工具(T)	說明(I	H)	

成功登入管理介面後將出現 OW-400-A2 的 WEB 登入畫面,請在使用者名稱欄位中輸入 "root",密碼鍵入 "default",然後按「確定」即可登入管理介面。

iexplore.exe	
伺服器 192.168.2.254 正要求您提供使用者名稱與密碼 來自 OW-400-A2。	・伺服器回報它是

警告: 將在不安全的連線上使用基本驗證來傳送您的使用者名稱與密碼。

8	使用者名稱 密碼 □ 記住我的認證		
	C	確定	取消

請使用預設使用者名稱" root"與預設密碼" default" 進行登入